




# Diseño asistido por ordenador Curso práctico de Autocad®

Margarita Vergara Monedero Verónica Gracia-Ibáñez Carmen González-Lluch

# Diseño asistido por ordenador Curso práctico de Autocad®

Margarita Vergara Monedero Verónica Gracia-Ibáñez Carmen González-Lluch



DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

■ Codi d'assignatura DI1012

Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana http://www.tenda.uji.es e-mail: publicacions@uji.es

© De la teoria: Margarita Vergara

© Dels problemes: Margarita Vergara, Verónica Gracia-Ibáñez i Carmen González

www.sapientia.uji.es Primera edició, 2016

ISBN: 978-84-16356-86-7



Publicacions de la Universitat Jaume I és una editorial membre de l'une, cosa que en garanteix la difusió de les obres en els àmbits nacional i internacional. www.une.es



Reconeixement-CompartirIgual CC BY-SA

Aquest text està subjecte a una llicència Reconeixement-CompartirIgual de Creative Commons, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que s'especifique l'autor i el nom de la publicació fins i tot amb objectius comercials i també permet crear obres derivades, sempre que siguen distribuïdes amb aquesta mateixa llicència. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Aquest llibre, de contingut científic, ha estat avaluat per persones expertes externes a la Universitat Jaume I, mitjançant el mètode denominat revisió per iguals, doble cec.

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías y organizaciones. Las imágenes empleadas en este libro son de dominio público.

Información sobre Autocad® de Autodesk

Autocad® es un software de diseño asistido por ordenador para dibujo 2D y 3D, desarrollado y comercializado por Autodesk, de reconocido prestigio internacional. Es ampliamente utilizado para diseño, dibujo y modelado tanto en ámbitos de arquitectura, ingeniería como en diseño industrial. El software gratuito disponible a través del portal del Centro de recursos académicos (ARC) está limitado a las instituciones educativas aprobadas de Autodesk en algunos mercados y está sujeto a las condiciones de uso, al acuerdo de licencia de software y a los requisitos de aptitud. El software proporcionado a través del ARC solo puede utilizarse con fines directamente relacionados con el aprendizaje, la enseñanza, la formación, la investigación y el desarrollo que formen parte de las funciones educativas desempeñadas por una institución educativa cualificada, y no se pueden utilizar con fines comerciales, profesionales ni lucrativos. Puede encontrar los acuerdos de licencia de software de Autodesk en línea en http://usa.autodesk.com/legal-noticestrademarks/

# Índice

Introducción	Ejercicio 1. Delineación de vistas de objetos rectilíneos. Ejercicio 2. Delineación de vistas de objetos curvilíneos
¿A quién va dirigido el libro?	Ejercicio 3. Delineación de vistas de objetos en vinicos
¿Para qué aprender CAD2D pudiendo modelar y obtener	aislados
planos del modelo?	Ejercicio 4. Obtención de vistas diédricas de objetos
¿Para qué capítulos de «teoría» si lo que se pretende	aislados
es aprender a diseñar con CAD?	Ejercicio 5. Delineación de vistas diédricas
¿Qué puedo esperar de este libro?	y comprobación de medidas
¿Por qué el libro tiene este formato?	Ejercicio 6. Delineación de vistas de objetos
¿Cómo se puede utilizar este libro?	con regularidades y patrones
Contenido de este libro	
	Capítulo 2. Representación de planos normalizados con CAD.
Capítulo 1. El ordenador en el diseño mediante dibujos	2.1. Representación de planos
1.1. Aplicaciones CAD	2.2. Rótulos
1.2. Hardware e interacción en un sistema CAD	2.3. Rayados
1.3. Entorno e instrumentos de delineación por ordenador	2.4. Atributos gráficos de figuras geométricas
1.4. Primitivas gráficas	Ejercicios capítulo 2. Creación de planos
1.5. Ordenación y agrupamiento de figuras	Ejercicio 7. Obtención de vistas axonométricas
1.6. Sistemas de referencia.	de objetos rectilíneos
1.7. Transformaciones geométricas en 2D	Ejercicio 8. Obtención de vistas axonométricas de objetos
Ejercicios capítulo 1. Manejo básico de Autocad	con planos en espacio papel
Ejercicio 0. Introducción al manejo de Autocad	Ejercicio 9. Delineación de vistas y cortes de piezas

Ejercicio 10. Obtención de vistas y cortes de piezas,	Ejercicio 18. Delineación de figuras con curvas
con planos en espacio papel	polinómicas (splines)
Capítulo 3. Formatos de almacenamiento de figuras	Capítulo 6. Dibujos de ingeniería y CAD
3.1. Almacenamiento de la información	6.1. Dibujos de Ingeniería y CAD
3.2. Formatos de almacenamiento de gráficos 2D	6.2. Dibujos de esquemas. Bloques
3.3. Conversión entre formatos gráficos	6.3. Organización y gestión de ficheros CAD
Ejercicios capítulo 3. Formatos gráficos	Ejercicios capítulo 6. Directrices, tablas, campos
Ejercicio 11. Delineación de vistas y cortes	y bloques
con intercambio de formatos vectoriales	Ejercicio 19. Delineación de planos de conjunto,
Ejercicio 12. Delineación de vistas y cortes	con marcas y lista de materiales
con intercambio de formatos raster	Ejercicio 20. Obtención de planos de conjunto,
con intercambio de formatos faster	con marcas y lista de materiales
Conítulo A Agotogión en CAD	Ejercicio 21. Delineación de planos de instalaciones,
Capítulo 4. Acotación en CAD	con bloques y cuadros leyenda
•	
4.2. Acotación básica con aplicaciones CAD	Ejercicio 22. Delineación de planos de instalaciones,
4.3. Acotación avanzada con aplicaciones CAD	con bloques y atributos
Ejercicios capítulo 4. Acotación y paramétrico	Conítula 7. Introducción a las modelas tridimensionales
Ejercicio 13. Delineación de vistas, cortes y acotación	Capítulo 7. Introducción a los modelos tridimensionales
de piezas	
Ejercicio 14. Obtención de vistas, cortes y acotación	Ejercicios capítulo 7. Modelos 3D y planos
de piezas	Ejercicio 23. Creación de modelos sólidos 3D básicos
Ejercicio 15. Delineación de vistas, cortes y acotación	Ejercicio 24. Creación de modelos sólidos con cambio
de piezas con tolerancias dimensionales	del sistema de referencia
Ejercicio 16. Delineación paramétrica de perfiles	Ejercicio 25. Creación de modelos sólidos 3D
planos	y obtención de planos a partir del modelo
	Ejercicio 26. Creación de modelos alámbricos
Capítulo 5. Curvas en CAD	y obtención de planos
5.1. Curvas en CAD	
Ejercicios capítulo 5. Curvas	Bibliografía
Ejercicio 17. Delineación de vistas de modelos	
con curvas y superficies (elipses)	Anexo: Personalización de la interfaz

#### Introducción

Existen en el mercado diferentes programas de ordenador para el diseño en ingeniería, conocidos con el acrónimo de CAD (Computer Aided Design). Los diseñadores requieren de aplicaciones que les permitan modelar en 3D con facilidad y rapidez, y los profesionales que han de elaborar planos técnicos necesitan aplicaciones de fácil manejo en 2D. Ya sea como punto de partida necesario, o como fin en sí mismo, la delineación de planos técnicos requiere de aplicaciones potentes que agilicen el proceso. Una de estas aplicaciones es el programa Autocad de Autodesk, el que se utiliza en este libro, por ser de uso muy extendido para la obtención de planos tanto técnicos como de diseño.

Este libro puede ser de gran utilidad para introducirse en el mundo de la delineación por ordenador tanto para diseñadores industriales como para profesionales relacionados con el mundo de la tecnología -ingenieros, arquitectos, técnicos— que quieran introducirse o mejorar su uso de Autocad. El libro no pretende ser un manual del programa Autocad, como tantos otros, sino que con su estructura (teoría y ejercicios prácticos resueltos) pretende ayudar al lector a, por una parte, conocer mejor las posibilidades que los programas CAD 2D tienen para delinear planos y, por otra, a aprovechar mejor los recursos que dichas herramientas ponen a su disposición, en concreto Autocad.

#### ¿A quién va dirigido el libro?

Este libro está dirigido principalmente a estudiantes de ingeniería que necesitan aprender aplicaciones CAD para desarrollar planos de diseños y/o provectos de ingeniería. El libro refuerza gran parte de conocimientos imprescindibles para representar correctamente planos de ingeniería, por lo

que puede ser una herramienta de apoyo en su formación. Aunque al lector se le supone un cierto conocimiento tanto de los sistemas de representación como de la normalización de planos técnicos, se recuerdan conceptos importantes de la representación en los sistemas diédrico y axométrico, la representación de piezas por medio de vistas, cortes y acotación, así como de los diferentes tipos de dibujos de ingeniería (dibujos de conjunto, representaciones simbólicas de esquemas e información de diseño y fabricación). Por todo ello, consideramos que este manual es un gran apoyo para asentar los conocimientos de representación de planos, además de la utilización de Autocad. En concreto, el libro está pensado como herramienta de apoyo de la asignatura de Diseño Asistido por Ordenador de segundo curso del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universitat Jaume I. En primer curso de este grado, existe una asignatura en la que se trabaja la representación de planos normalizados, utilizando como herramienta la croquización a mano alzada, por lo que los conocimientos sobre representación de planos normalizados se presentan aquí como recordatorios. Además, el grado tiene una asignatura en tercer curso más avanzada de CAD, que se dedica exclusivamente a modelado 3D utilizando un programa más específico y completo para modelado sólido, ensamblajes y planos, como Solidworks®, por lo que en esta asignatura solo se realiza una introducción al modelado 3D, sirviendo de puente entre ambas asignaturas.

Por otra parte, si usted ya diseña o trabaja en proyectos de ingeniería, este libro le ayudará a aprovechar mejor los recursos que el sistema CAD 2D le ofrece. Los ejercicios que contiene se resuelven en muchos casos de diferentes formas, con diferentes recomendaciones de ejecución en función del tipo de problema a resolver y con consejos de uso de los diferentes comandos, siempre orientando hacia la mejora de la productividad de los planos. Por todo ello entendemos que a este profesional le ayudará a conocer y a utilizar de una forma eficiente, y en algunos casos como alternativa, muchos de los comandos que el software 2D ofrece, consiguiendo así la delineación de planos con eficiencia.

#### ¿Para qué aprender CAD2D pudiendo modelar y obtener planos del modelo?

Una realidad evidente es que los programas CAD 3D se emplean cada vez más en cualquier empresa relacionada con el diseño o proyectos de ingeniería. El potencial del 3D no se puede negar, pero los programas 2D siguen siendo de gran utilidad debido a su gran capacidad en el dibujo de esquemas y diseños. Sin embargo, en muchas ocasiones los programas 2D siguen siendo necesarios para obtener planos: incluso los planos obtenidos de los programas 3D acaban siendo 'retocados' en programas 2D con mayores capacidades de delineación, por lo que muchas empresas siguen utilizándolos.

Por otra parte, dibujar con 2D ayuda en la tarea de resolver cierto tipo de problemas de diseño de una forma más simple, que después se puede extender al 3D. A todo ello hav que añadir que la gran mayoría de las herramientas de creación de geometrías 3D se basan en el barrido de formas 2D, que han debido delinearse previamente, por lo que, el diseño en 2D es necesario aunque estemos trabajando en proyectos 3D.

El último capítulo de este libro incluye una introducción al modelado 3D con Autocad, para lo cual es de gran ayuda toda la experiencia previa de delineación y manejo del programa conseguida en los capítulos anteriores.

#### ¿Para qué capítulos de «teoría» si lo que se pretende es aprender a diseñar con CAD?

Como se ha indicado anteriormente, este libro no pretende ser un manual del programa Autocad con una mera exposición de los comandos del programa, sino una ayuda práctica para aprovechar los recursos de los

programas CAD en la delineación de planos y resolución de otros problemas gráficos. Por tanto, entendemos que el formato de colección de ejercicios resueltos ayudará a conseguir este objetivo. Sin embargo, si el libro pretende que estudiantes de ingeniería adquieran una formación más completa e integral, no basta con limitarse a la práctica del Diseño por Ordenador (colección de ejercicios), sino que debe contener también unos contenidos teóricos mínimos sobre los fundamentos de los sistemas CAD, y en particular de los CAD 2D. Estos conocimientos teóricos ayudarán a asentar la práctica adquirida desde una visión más amplia de la ingeniería, es decir, no limitada al simple manejo de este programa concreto de CAD, sino que permitirán al futuro ingeniero ser capaz de extrapolar lo aprendido a otros programas CAD del mercado, y también a entender mejor incluso posibles actualizaciones del propio programa Autocad. Es por ello que la teoría de este libro pretende enseñar los conceptos generales del CAD 2D descontextualizado en lo posible de un software en concreto, y particularizando después para Autocad, para que los conceptos aprendidos sean útiles para cualquier estudiante o profesional que quiere diseñar con CAD 2D.

#### ¿Qué puedo esperar de este libro?

El objetivo de este libro es el aprendizaje del manejo del módulo de delineación 2D de un sistema CAD comercial de amplia implantación, para la generación de planos técnicos, como es Autocad. Además, se pretende que el lector pueda comenzar a familiarizarse con las técnicas más actuales de generación, edición e intercambio de información técnica normalizada. Por último, se pretende introducir al lector en los conceptos de geometría paramétrica y transmisión de información electrónica. De forma más concreta, al acabar el libro, el lector será capaz de:

• Conocer la utilidad de las aplicaciones CAD para el diseño mediante dibujos.

- Conocer las diferentes primitivas gráficas y sus métodos de creación, almacenamiento y edición.
- Conocer las transformaciones geométricas y utilidad en la delineación asistida por ordenador.
- Delinear vistas, cortes y acotación de piezas complejas, con regularidades y patrones.
- Delinear planos de conjuntos con marcas y listas de materiales.
- Delinear planos de instalaciones con células/bloques y cuadros leyenda.
- Obtener planos normalizados a partir de los dibujos realizados.

Generar planos y ficheros CAD de calidad para facilitar el intercambio de información técnica.

#### ¿Por qué el libro tiene este formato?

Este libro, nace con el objetivo de ser un libro electrónico, sin páginas densas y con una forma apaisada para que el lector pueda visualizar su contenido en un ordenador o tableta. Las explicaciones, son fáciles de seguir de forma rápida y agradable gracias a imágenes que se ayudan de pequeños textos explicativos que permiten de una manera interactiva aprender el manejo de la aplicación. Además, en el texto se han introducido algunos emoticones para resaltar aspectos de importancia, alternativas de resolución o advertencias que ayudan al lector en las explicaciones. Las advertencias o aclaraciones de uso de algunas herramientas se indican con el símbolo de triangulo con admiración: Las pistas o ideas de ayuda en se han indicado con una bombilla.

Se ha intentado que cada una de las páginas represente una tarea. Algunas de estas tareas, debido a que no era posible su explicación en una sola página, han sido subdivididas y numeradas de forma claramente identificables en las páginas que le siguen.

#### ¿Cómo se puede utilizar este libro?

El libro ha sido desarrollado para aplicarse como apoyo en clases presenciales. Sin embargo, debido al nivel de detalle de los ejercicios y explicaciones teóricas que han sido elaborados, es posible emplearlo como tutorial para el auto-aprendizaje de una herramienta en CAD 2D. Los conceptos más importantes de cada página se han destacado en textos más grandes o más amplios. Las llamadas en línea verde son aclaraciones para añadir información sobre los conceptos que señalan. Los bordes y textos en color granate se han utilizado para señalar conceptos importantes. Los recordatorios de normalización de planos y otros conceptos de representación se han indicado sobre fondo amarillo.

El lector podrá adquirir conocimientos generales sobre el CAD 2D y además poder resolverlos en concreto a través del programa Autocad (versión 2016).

#### Contenido de este libro

El libro se divide en 7 capítulos con una parte inicial teórica y una serie de ejercicios prácticos asociados. En la parte teórica se exponen los diferentes conceptos de forma general, y se particularizan para Autocad, pero no se detalla el uso concreto de los comandos del programa. La explicación de los comandos y herramientas del programa Autocad se realiza dentro de los ejercicios, directamente con casos prácticos para mostrar su utilidad práctica. Todos los ejercicios incluyen en su primera hoja una relación de los comandos y herramientas que se introducen o refuerzan en cada ejercicio, y también de los recordatorios sobre sistemas de representación y normalización de planos que se incluyen.

En el primer capítulo, El ordenador en el diseño mediante dibujos, se explican los conceptos básicos de interacción con un programa CAD, y la representación y edición de figuras, fundamentales para representar cualquier tipo de dibujo. Se incluye un Ejercicio 0 con los primeros pasos necesarios para utilizar Autocad, que puede servir como una recopilación de herramientas importantes, muchas de ellas se desarrollan de forma práctica en el resto de ejercicios. Los ejercicios del capítulo van introduciendo paulatinamente los diferentes instrumentos y ayudas para el manejo básico del Autocap.

En el segundo capítulo, Representación de planos normalizados con CAD, se incluyen los conceptos necesarios para hacer planos con vistas y cortes en un programa CAD, como rayados, ventanas gráficas y textos. Dentro de los ejercicios se recuerdan conceptos representación diédrica y axonométrica, así como la elección de vistas mínimas y la utilización de cortes y secciones en planos.

Antes de introducir la acotación de los planos en el cuarto capítulo, se intercala un tercero sobre almacenamiento y guardado de gráficos en 2D, Formatos de almacenamiento de figuras, con el fin de facilitar la realización de ejercicios de acotación más avanzados en los que se han de tomar medidas y elegir cotas tras incorporar ficheros externos. Se aprovecha este capítulo para reforzar la representación normalizada de planos con figuras más complejas que requieren por ejemplo la representación de vistas especiales y roscas.

El cuarto capítulo, Acotación en CAD, además de tratar sobre cómo elegir y representar en CAD las cotas de un dibujo, incluye conceptos de acotación más avanzada como la inclusión de tolerancias y otros símbolos de fabricación, así como una introducción a la asociatividad de las cotas y al funcionamiento de los sistemas CAD paramétricos. Los ejercicios van

paulatinamente adentrándose en la acotación, comienzan con la copia de un plan acotado, y acaban con el control paramétrico de perfiles planos a través de las cotas, pasando por la elección de cotas mínimas necesarias, la acotación de roscas y tolerancias y la representación de detalles a escala con acotación.

En el quinto capítulo, Curvas en CAD, se hace una pequeña introducción a las curvas paramétricas utilizadas en sistemas CAD avanzados, y para el caso concreto de Autocad las Splines, y se aprovecha para hacer un recordatorio de la representación de formas geométricas cónicas, para ilustrar el uso de las elipses.

El sexto capítulo, Dibujos de ingeniería y CAD, se presenta un abanico general de ideas sobre la utilización del CAD en el ámbito de la ingeniería (aplicaciones específicas de CAD, gestión y organización de planos, control de autoría y acceso a planos, intercambio de datos entre aplicaciones CAD), y se aprovecha para introducir la utilización práctica de bloques y librerías en la representación de esquemas y para recordar la representación normalizada de planos de conjunto e introducir las herramientas específicas de CAD en su representación (tablas, directrices).

El último capítulo, Introducción a los modelos tridimensionales, se dedica a realizar una introducción básica a los modelos 3D. Los modelos sólidos planteados son sencillos, requiriendo el uso de primitivas básicas, extrusiones y revolución de perfiles planos para ser combinadas por operaciones booleanas. Se incluye también la obtención de planos a partir de modelos.

Para finalizar, se incluye una relación de la bibliografía recomendada, que se ha ido proponiendo al final de la parte teórica de cada uno de los capítulos, y se incluye un anexo sobre herramientas de personalización de la interfaz del programa AutoCAD.

#### CAPÍTULO I

# El ordenador en el diseño mediante dibujos

- 1.1. Aplicaciones CAD
- 1.2. Hardware e interacción en un sistema CAD
- 1.3. Entorno e instrumentos de delineación por ordenador
- 1.4 Primitivas gráficas
- 1.5 Ordenación y agrupamiento de figuras
- 1 6 Sistemas de referencia
- 1.7. Transformaciones geométricas en 2D

#### Ejercicios capítulo 1. Manejo básico de Autocad

- Ejercicio 0. Introducción al manejo de Autocad
- Ejercicio 1. Delineación de vistas de objetos rectilíneos
- Ejercicio 2. Delineación de vistas de objetos curvilíneos
- Ejercicio 3. Delineación de vistas diédricas de objetos aislados
- Ejercicio 4. Obtención de vistas diédricas de objetos aislados
- Ejercicio 5. Delineación de vistas diédricas y comprobación de medidas
- Ejercicio 6. Delineación de vistas de objetos con regularidades y patrones

# 1.1. Aplicaciones CAD

Definición de CAD

CAD y CADD

CAD 2D frente a CAD 3D




# Definición: CAD

Definición CAD y CADD CAD 2D y 3D

## El Diseño Asistido por Ordenador

es la disciplina que estudia el empleo del ordenador en cualquier aspecto del diseño, desarrollo y gestión de productos y procesos industriales



El acrónimo en inglés es CAD (Computer Aided Design)

Definición CAD v CADD CAD 2D y 3D En sentido amplio, CAD comprende todos los aspectos de la utilización del ordenador en tareas de diseño...

**CADD** 

**CAM** 

CAE

**CIM** 

#### **Computer Aided Design & Drafting**

Dibujo asistido.

Aplicaciones que intervienen en el proceso de representación geométrica asociado al proceso de diseño y proyecto de ingeniería.

#### **Computer Aided Manufacturing**

Fabricación asistida.

Aplicaciones que se centran en el estudio de las diferentes alternativas viables para fabricar el objeto y el control de las máquinas herramienta durante el proceso de fabricación.

#### Computer Aided Engineering

Ingeniería asistida.


Aplicaciones orientadas al análisis del comportamiento funcional del modelo (resistencia mecánica, comportamiento eléctrico, etc.).

#### **Computer Integrated** Manufacturing

Fabricación integrada.

Aplicaciones para el control completo del proceso de fabricación

Definición CAD y CADD CAD 2D y 3D En sentido amplio, CAD comprende todos los aspectos de la utilización del ordenador en tareas de diseño...




CAD y CADD CAD 2D y 3D


# Las cuatro características principales de una aplicación CADD son:

Capacidad de crear y manipular formas geométricas, respetando las leyes de la geometría y las normas de dibujo técnico

> Es decir, disponer de un "editor" de formas geométricas, adaptado a un entorno de delineación, o modelado "virtual"









CAD y CADD CAD 2D y 3D

Las cuatro características principales de una aplicación CADD son:

Capacidad de visualizar las formas geométricas creadas, tanto por medio de representaciones normalizadas (planos de ingeniería), como por medio de escenas realistas

> Se debe disponer de un "visualizador" que permita generar todas las proyecciones que el usuario pueda requerir (resolviendo todos los problemas de ocultación, iluminación, etc.).





CAD y CADD CAD 2D y 3D

Capacidad de almacenar las formas geométricas y toda la información asociada, garantizando el acceso del personal autorizado

> Se consigue con un "gestor" de información, para almacenar y gestionar los permisos de acceso



Capacidad para transmitir la información, tanto dentro del propio equipo de diseño, como a los clientes, los suministradores, etc.

> Para lograrlo, hay que tener "traductores" de información, para importar y exportar



Valorar estas características aporta criterios para seleccionar una aplicación CADD

Definición CAD y CADD CAD 2D y 3D

Se distinguen dos tipos de CAD en función de las formas geométricas que el programa es capaz de crear y manipular:

Manipulan dos coordenadas

Las aplicaciones CAD 2D sólo manipulan elementos geométricos planos (puntos, líneas, arcos, ...)

Manipulan tres coordenadas

Las aplicaciones CAD 3D pueden manipular tanto elementos geométricos planos como elementos tridimensionales (superficies y sólidos)


Definición CAD y CADD CAD 2D y 3D

Con CAD 2D se puede hacer diseño mediante dibujos



Con CAD 3D se puede hacer diseño mediante modelos

Con aplicaciones 2D el usuario debe generar todo tipo de imágenes planas aplicando el proceso de "modelado+proyección"



Con las aplicaciones 3D se puede trabajar directamente con el modelo geométrico tridimensional.

El usuario manipula una escena de formas tridimensionales




No tiene que realizar el proceso de proyección para visualizar la escena

CAD y CADD CAD 2D y 3D

Las aplicaciones 2D proporcionan las herramientas necesarias para "delineación asistida"

Las aplicaciones 3D están orientadas hacia la generación de modelos geométricos tridimensionales, o "modelos o prototipos virtuales"



Definición CAD y CADD Diseño Se necesitaban CAD 2D y 3D Pasado ⇒ Los modelos Se usaban pocos modelos mediante muchos planos físicos eran caros dibujos Los ordenadores Diseño permiten construir Se usan muchos se necesitan Presente⇒ mediante modelos virtuales menos planos maguetas v modelos prototipos virtuales Con maquetas y prototipos virtuales, se reducen los costes, y aumenta la velocidad y flexibilidad en el diseño ¡Aún se necesitan planos! No es posible la fabricación asistida para todos los productos y piezas.



Hay una nueva necesidad/problema: la transmisión electrónica de los planos y modelos

Definición CAD y CADD CAD 2D y 3D

La elección entre 2D y 3D depende de las necesidades concretas de cada empresa:

Sólo aumentan la eficiencia en el trabajo de delineación de planos técnicos

Solo cambia el instrumento de delineación de planos pero no el método de diseño

útiles para muchas tareas asociadas al diseño (desde la generación de planos a la simulación de diferentes aspectos del comportamiento) 2D ⇔ 3D

Pueden requerir un cambio conceptual en la forma de diseñar y una reestructuración profunda del departamento de diseño y de la empresa en general.

Generan modelos geométricos virtuales, que son

Definición CAD y CADD CAD 2D y 3D

### CAD 2D

CAD 3D

Sólo aumentan la eficiencia en el trabajo de delineación de planos técnicos



Mejoran la capacidad de analizar y evaluar los diseños: el modelo CAD permite simulaciones y reduce la necesidad de costosos prototipos

Los planos se pueden obtener con rapidez y precisión



Poca capacidad para delinear planos. Los planos se obtienen como "subproducto" de los modelos

Las modificaciones y copias de planos son simples



La capacidad del usuario para modificar los planos está condicionada por el vínculo entre planos y modelos

¡Si se necesitan planos, son más eficientes!

¡Si se necesitan modelos las aplicaciones 2D ⇔ las aplicaciones 3D son necesarias!

#### En este libro



CAD y CADD CAD 2D y 3D


CAD 2D

Se presenta en profundidad el manejo del módulo de delineación 2D del programa **AutoCAD** para la generación de planos técnicos.

CAD 3D

Se hará una introducción al modelado 3D con el módulo de modelado de este mismo software

Para trabajar en 2D o 3D se selecciona lo que AutoCAD denomina el espacio de trabajo




Este espacio de trabajo determina las herramientas y botones que se visualizan, específicas para cada tipo de CAD

## En este libro




CAD y CADD CAD 2D y 3D

Por ejemplo para CAD 2D el espacio de trabajo es: Dibujo y anotación



Para CAD CAD 3D hay dos: Elementos 3D básicos / Modelado 3D



¡En los ejercicios prácticos de este libro se verá cómo utilizar ambos espacios!

# 1.2. Hardware e interacción en sistemas CAD

Hardware de un sistema CAD: CPU, dispositivos de entrada y salida Interacción en CAD, periféricos

# Hardware de un sistema CAD

#### Hardware

CPU

Disp. salida

Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

El hardware es

el soporte físico necesario

para que funcionen los programas informáticos.

# Hardware de un sistema CAD

#### Hardware

CPU Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

En general, los programas CAD requieren **equipos** potentes (CPU), especialmente en cuanto a procesador, memoria RAM y sistema gráfico.

Por otra parte, la interacción en un programa CAD es fundamental porque es el vínculo entre el ordenador y el usuario.

Algunos aspectos importantes del hardware que se incluyen se refieren a:

- √ Unidad central de procesamiento (CPU)
- Dispositivos de salida
- √ Dispositivos de entrada

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Son varios los aspectos importantes a considerar en la CPU para utilizar una aplicación CAD:

Arquitectura del sistema

Procesador

Memoria RAM y virtual

Tarjeta gráfica

Dispositivos de almacenamiento

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Son varios los aspectos importantes a considerar en la CPU para utilizar una aplicación CAD:

Arquitectura del sistema

Procesador

Memoria RAM y virtual

Tarjeta gráfica

Dispositivos de almacenamiento

Los programas CAD pueden ejecutarse en los tipos actuales de ordenadores (PCs, Workstations y portátiles)

Sin embargo, los portátiles, por sus posibles limitaciones de pantalla y tarjeta gráfica, no son los más apropiados.

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Son varios los aspectos importantes a considerar en la CPU para utilizar una aplicación CAD:

Arquitectura del sistema

**Procesador** 

Memoria RAM y virtual

Tarjeta gráfica

Dispositivos de almacenamie

Es la unidad básica de un ordenador. encargada de hacer los cálculos necesarios.

Cuanto más potente sea, más rápido será trabajar con él, especialmente para operaciones avanzadas de edición y modelado 3D, que requieren gran capacidad de cálculo.

Es conveniente revisar los requisitos del fabricante del software y pensar que futuras actualizaciones del mismo pueden requerir mayor potencia.

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Son varios los aspectos importantes a considerar en la CPU para utilizar una aplicación CAD:

Arquitectura del sistema

Procesador

Memoria RAM y virtual

Tarjeta gráfica

Dispositivos de almacenamie

La memoria RAM es la que se utiliza para ejecutar los programas y guardar temporalmente los datos.

Si la memoria RAM no es suficiente para las ejecuciones en marcha, se crea una memoria virtual en el disco duro para seguir ejecutando los programas en curso, ralentizando mucho la ejecución del programa.

Conviene tener más RAM (aprox. el doble) de la mínima indicada por el fabricante de software

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Son varios los aspectos importantes a considerar en la CPU para utilizar una aplicación CAD:

Arquitectura del sistema

Procesador

Memoria RAM y virtual

Tarjeta gráfica

Dispositivos de almace

Es uno de los dispositivos fundamentales en un sistema CAD.

Es la parte de la CPU encargada de controlar los gráficos necesarios para mostrar la información en pantalla.

Para ciertos procesos de diseño en CAD (modelado, renders, etc.) es necesario añadir un acelerador gráfico.

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Son varios los aspectos importantes a considerar en la CPU para utilizar una aplicación CAD:

Arquitectura del sistema

Procesador

Memoria RAM y virtual

Tarjeta gráfica

Dispositivos de almacenamiento

Muchos programas generan copias de seguridad intermedias en la misma ubicación del fichero abierto, entre ellos AutoCAD

Entre los diferentes dispositivos de almacenamiento de ficheros gráficos (discos duros, memorias USB, DVD, etc.) se recomienda el disco duro para crear y editar los ficheros CAD, ya que los dispositivos con memoria más limitada (USB) pueden crear colapsos del sistema al realizar estas copias intermedias.

# Requisitos de hardware de los sistemas CAD

#### Hardware CPU

Disp. salida Disp. entrada


Interacción

Conclusiones



Aunque para las mismas prestaciones los requisitos suelen ser similares, no siempre coinciden

Además, las diferentes versiones ofrecidas de un mismo paquete pueden variar considerablemente en requisitos



# Requisitos para AutoCAD 2016



System requ	airements for AutoCAD 2016		
<ul> <li>Microsoft Windows 8/8.1 Pro</li> <li>Microsoft Windows 8/8.1</li> <li>Microsoft Windows 7 Enterprior</li> <li>Microsoft Windows 7 Ultimat</li> <li>Microsoft Windows 7 Profession</li> </ul>	<ul><li>Microsoft Windows 7 Enterprise</li><li>Microsoft Windows 7 Ultimate</li></ul>		
	<ul><li>Microsoft Windows 7 Professional</li><li>Microsoft Windows 7 Home Premium</li></ul>	Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling	
CDII Tuna	Minimum Intol® Pontium® 4 or AMD AthlanTM 64 processor	Memory	8 GB RAM or greater
Memory  Minimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor  For 32-bit AutoCAD 2016:  • 2 GB (3 GB recommended)  For 64-bit AutoCAD 2016:  • 4 GB (8 GB recommended)	Disk Space	6 GB free hard disk available, not including installation requirements	
	Display Card	1600x1050 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.	
	4 GB (o GB recommended)	Note:	64-bit Operating Systems are recommended if you are working with Large Datasets, Point Clouds and 3D Modeling.
Display Resolution	1024x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color		
Display Card	Windows display adapter capable of 1024x768 with True Color capabilities. DirectX® 9 or DirectX 11 compliant card recommended.		
Disk Space	Installation 6.0 GB		
Pointing Device	MS-Mouse compliant device		

Hardware

CPU

Disp. salida

Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Los principales dispositivos de salida necesarios en un sistema CAD son:

Impresoras y trazadores

Monitor

Hardware

CPU

Disp. salida

Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Los principales dispositivos de salida necesarios en un sistema CAD son:

Impresoras y trazadores

Monitor

Para obtener copias impresas de los planos.

Si se requieren muchas copias conviene disponer de un trazador (plotter) o impresora para el tamaño de papel apropiado.





Hardware

CPU

Disp. salida

Disp. entrada

Interacción


Conclusiones

Los principales dispositivos de salida necesarios en un


sistema CAD son:

Impresoras y trazadores

Monitor







Primera vértebra por impresión 3D ha sido implantada con éxito en China

Noticia extraída de http://www.imprimalia3d.com/noticias/2014/

Las **impresoras 3D** generan piezas o volúmenes directamente a partir de los modelos de ordenador.

Se utilizan para crear prototipos físicos con los que comprobar ciertos aspectos o realizar moldes para su fabricación.

En algunos casos se utilizan directamente, pero no es lo más habitual por el material utilizado en la 'copia'





Imagen extraída de http://www.impresoras3d3.com/que-esla-impresion-3d/

Hardware

CPU

Disp. salida

Disp. entrada

Interacción

Conclusiones

Los principales dispositivos de salida necesarios en un


sistema CAD son:

Impresoras y trazadores

Monitor

Para ejecutar programas CAD es imprescindible tener un monitor amplio para poder disponer de suficientes herramientas visibles, a la vez que varias vistas del dibujo o modelo.

En entornos CAD es habitual el uso de varios monitores simultáneos





#### Dispositivos de entrada

Hardware

CPU

Disp. salida

Disp. entrada

Interacción


Conclusiones

Los principales dispositivos para introducir datos en el ordenador son también los utilizados en los sistemas CAD:





Otros dispositivos de entrada, como las tabletas digitalizadoras, pueden ser muy útiles y eficientes en programas CAD:





Pero más importante que la forma física de los dispositivos es el tipo de interacción que permiten.

#### Interacción

Hardware

#### Interacción

Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif

Conclusiones

# La interacción es la relación de comunicación entre el usuario y el ordenador

La interacción es fundamental en cualquier aplicación de ordenador, porque es el vínculo entre el ordenador y el usuario, pero mucho más en un programa CAD

> porque el diseño mediante dibujos es una tarea muy interactiva

¡No se puede diseñar con una herramienta que no sea interactiva!

#### Interacción


Hardware

Interacción Inter. en CAD

Tipos de perif. Comp. de perif

Conclusiones

Existen distintas formas de interacción con los ordenadores, pero la interacción dominante en la actualidad para programas CAD sigue siendo la WIMP (Windows-Icons-Menus-Pointer), que se organiza a través de menús y comandos



### Tipos de periféricos

Hardware

Interacción Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif

Conclusiones

La interacción en CAD puede hacerse también con periféricos específicos



- Son más caros (precio de compra y coste de "entrenamiento")
- Aumentan la eficiencia y rentabilidad si se usan intensivamente

### Tipos de periféricos

Hardware

Interacción Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif

Conclusiones

Pero en la mayoría de los casos basta con periféricos estándar

- √ Son más simples y más baratos casi
- ✓ Se obtienen las mismas prestaciones
- X Son menos productivos





### Tipos de periféricos

Hardware

Interacción Inter. en CAD


Tipos de perif. Comp. de perif

Conclusiones

La interacción a través de pantallas táctiles es aún incipiente en programas CAD:

- La utilización de gestos específicos para diseño está en fase de investigación (sólo pueden utilizarse herramientas de zoom y encuadre con algunos dispositivos, igual que en otros programas)
- Lo que sí permiten es sustituir el ratón por los lápices de pantallas táctiles, pero con el mismo tipo de interacción





Hardware

#### Interacción

Inter. en CAD Tipos de perif.

Comp. de perif.

Conclusiones

Un mismo periférico físico, puede tener comportamientos lógicos distintos

Desde un teclado se puede escribir un comando que describe una tarea a realizar



Hardware

#### Interacción

Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif.

Conclusiones

Un mismo periférico físico, puede tener comportamientos lógicos distintos

Moviendo el ratón lo que se envía a la aplicación es una señal de cambio de localización del cursor

Pero dejando el ratón quieto y pulsando diferentes combinaciones de sus teclas, la señal enviada es un comando (p.e. "cancelar")

Si movemos el ratón sobre un menú, la señal enviada a la aplicación es, de nuevo, un comando, no una posición

> (realmente, la aplicación CAD recibe una posición, que traduce en un comando)



Hardware

#### Interacción

Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif.

Conclusiones


Ejemplo de comportamiento en AutoCAD:

Para dibujar una línea podemos seleccionar el botón moviendo el cursor (ratón) sobre el comando

También podemos, sin mover el cursor, teclear una L y aparece la orden Línea en el cursor para aceptarla

Además, si acabamos de dibujar una línea, basta con pulsar la tecla *Intro* para repetir la última orden







Hardware

#### Interacción

Inter. en CAD Tipos de perif.

Comp. de perif.


Conclusiones

#### Otro ejemplo de comportamiento en AutoCAD:

La opción círculo solicita por defecto el

radio de la circunferencia.

Si lo que se conoce es el diámetro se puede calcular el radio mentalmente (con el posible error o imprecisión en la división) o cambiar a la opción diámetro



1 B B B B B · P · "

Círculo

X W ctura alámbrica 2D1



Utilidades

Hardware

Interacción

Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif.


Conclusiones


Otro ejemplo de comportamiento en AutoCAD:

Hay hasta 4 opciones de cambio a Diámetro:

Pulsar la letra 'Flecha abajo' para que aparezcan las opciones de la orden y posteriormente desplazar el cursor a la opción Diámetro de la pantalla (con las fechas del teclado o con el ratón)

Pulsar el botón derecho del ratón para que aparezcan todas las opciones de la orden, entre ellas diámetro, y seleccionarlo con el ratón





Escriba palabra clave o frase

Anotación

AA Q Iniciar sesión + 💥 💩 +

Propi...

Grupos

Escriba palabra clave o frase



Hardware

#### Otro ejemplo de comportamiento en AutoCAD:


Interacción Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif.

Conclusiones

Hay hasta 4 opciones de cambio a Diámetro:



[**Diámetro**] para cambiar

AA Q Iniciar sesión + 🗶 💩 +



Hardware

Interacción

Inter. en CAD Tipos de perif.

Comp. de perif.

Conclusiones

En general, la interacción suele ser redundante, siempre suele haber varias formas de solicitar los comandos



Sin embargo, no todas las formas de interacción son igual de rápidas.

Por tanto, la forma de interacción en CAD es crítica para aumentar la productividad

Hardware

#### Interacción Inter. en CAD

Tipos de perif.

Comp. de perif.

Conclusiones

#### La consecuencia es que

el usuario debe elegir la forma de interacción más cómoda, sin buscar una forma "ortodoxa" de interacción

> Cada usuario puede elegir el estilo de interacción que prefiera:

Por ejemplo, no es malo "teclear" una orden que conocemos de memoria, en lugar de desplegar varios menús para seleccionarla con el ratón

> Además, en muchas ocasiones, suele ser más 'productivo' que buscar el comando entre los diferentes menús

#### Conclusiones

Hardware

Interacción

Conclusiones



En resumen, la interacción en CAD es crítica para incrementar la productividad

La interacción suele ser "redundante": se puede conseguir a través de muchos periféricos y de diversas formas

Consecuencia:

El usuario debe elegir la interacción que le resulte más cómoda, sin buscar una interacción "perfecta"

#### Conclusiones

Hardware

Interacción

Conclusiones



# Un criterio para comparar diferentes aplicaciones CAD es medir sus posibilidades de interacción

¡Es mejor aplicación la que ofrece más posibilidades de interacción!

# 1.3. Entorno e instrumentos de delineación por ordenador

Entorno de delineación asistida por ordenador

Papel virtual: coordenadas, precisión, zoom y encuadre

Lápiz virtual: atributos, figuras

Instrumentos de delineación: instrumentos de selección de entidades geométricas, instrumentos de posicionamiento o movimiento, herramientas de comprobación o medida, instrumentos de edición

Hábitos para delineación por ordenador

# Entorno ¡La delineación no es automática! Lápiz Hábitos El ordenador asiste al usuario, que es quien dibuja

Para asistir al usuario debe proveerle del entorno apropiado

#### Entorno


Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

El entorno de delineación por ordenador lo forman el papel y lápiz (virtual) para dibujar asistido por instrumentos virtuales



#### Entorno


Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

El entorno de delineación por ordenador aporta ventajas respecto al entorno de delineación clásico



#### Entorno

Papel

Lápiz

Instrumentos


Hábitos

El entorno de delineación por ordenador es distinto al entorno de delineación clásica:



ii Planos de ingeniería!!

X Trabajan con entornos distintos



Papel, lápiz e instrumentos virtuales

Entorno

Papel

Lápiz

Hábitos

El "papel" de una aplicación CAD es una superficie plana sobre la que se pueden dibujar todo tipo de figuras geométricas planas

#### Ventajas:

El tamaño máximo de la "hoja" es mucho mayor que un papel convencional

> Un papel tradicional también podría ser muy grande, pero resultaría muy difícil de manejar. Mientras que un papel virtual muy grande se puede manejar cómodamente con las herramientas de navegación que aporta cualquier aplicación CAD

Se puede "ver" a través de la pantalla del ordenador, o se puede imprimir en un papel convencional

### Papel: coordenadas

Entorno

Papel

Lápiz


Hábitos

definidas por funciones matemáticas

Para colocar las figuras geométricas en el papel, cada punto del papel tiene asignadas unas coordenadas.

Estas coordenadas deben relacionarse con el mundo real (unidad de trabajo)

> Habrá que definir a qué unidad dimensional real equivale cada unidad de coordenada (1 mm, 1 cm ...)





Las aplicaciones CAD podrían funcionar sin necesidad de relacionar las coordenadas que utiliza con dimensiones reales.

Pero antes o después es necesario definirlas (para realizar una impresión a escala, hacer algún cálculo de superficie o volumen,...)

### Papel: precisión

Entorno

Papel

Lápiz

Hábitos

El número de cifras significativas con que el ordenador realiza los cálculos y almacena las coordenadas influye en la memoria necesaria y rapidez de cálculo

Es habitual que los programas tengan limitadas por defecto el número de cifras significativas a un valor que resulte en una precisión de cálculo suficiente para la mayoría de los problemas

AutoCAD lo tiene limitado en unas 15

Si no fuese así, el ordenador se podría colapsar por falta de memoria.



Es más que suficiente para problemas de ingeniería: con 15 cifras significativas el tamaño de la Tierra (12.742 km de diámetro) expresado en mm tendría cuatro cifras decimales

Podemos considerar que el ordenador trabaja con casi total precisión

### Papel: precisión

Entorno

#### Papel

Lápiz


Instrumentos

Hábitos

El número de cifras significativas con que el ordenador realiza los cálculos y almacena las coordenadas influye en la memoria necesaria y rapidez de cálculo

No tiene sentido trabajar con un número tan elevado de cifras significativas. No es práctico.

> Se limita la visualización de decimales a la precisión mínima necesaria para trabajar



X = 9.25418963023623

Y = 12,5489652032255 Y = 12.549

En problemas de ingeniería con 3 o 4 decimales es suficiente, aunque dependerá del tamaño del objeto

X = 9.254

### Papel: precisión

Entorno

Papel


Lápiz

Instrumentos

Hábitos

Es habitual también que el tamaño del papel virtual esté limitado, para limitar la memoria de los ficheros

- Podemos imaginarlo como una cuadrícula ortogonal de "casillas" o "unidades posicionales" en un número fijo. Cada casilla se corresponde con la unidad más pequeña que se puede dibujar (un punto), definida por el último decimal de las unidades de trabajo
- Por tanto si se dibuja un objeto pequeño se podrán obtener e introducir las coordenadas con más precisión (más número de decimales) que si se dibuja un objeto grande



Entorno

Papel

Lápiz

Hábitos

¿Qué tiene que elegir el usuario?

La unidad de trabajo



La unidad de trabajo debe ser la habitual para el problema considerado

mm para diseño de productos

La precisión visualizada



El nº de posiciones decimales de las unidades de trabajo que se visualizan debe ser suficiente para representar el detalle más pequeño que se requiera y poder detectar errores.

Entorno

#### Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

¿Qué tiene que elegir el usuario?

La unidad de trabajo



La unidad de trabajo debe ser la habitual para el problema considerado

> mm para diseño de productos

La precisión visualizada



El nº de posiciones decimales de las unidades de trabajo que se visualizan debe ser suficiente para representar el detalle más pequeño que se requiera y poder detectar errores.

La escala del dibujo



Como no hay problemas de tamaño de papel, se recomienda trabajar siempre a tamaño natural

para evitar errores asociados con el manejo de escalas



¡¡¡¡La escala sólo es necesaria al 'imprimir' en papel!!!!






#### Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos





En AutoCAD será necesario definir las unidades y la precisión tanto de longitudes como de ángulos



Entorno


Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

Para manejar el papel virtual son importantes las herramientas de "navegación"



Entorno

#### Papel

Lápiz

Hábitos

Para manejar el papel virtual son importantes las herramientas de "navegación"

Zoom: permite desplazar el papel virtual perpendicularmente a la pantalla, alejándolo o acercándolo, siempre manteniendo la misma zona de interés

> Si el papel se aleja de la pantalla, el observador puede ver una porción mayor de papel (pero con menos detalle, es decir, con las figuras más pequeñas), y viceversa

Entorno


Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

Para manejar el papel virtual son importantes las herramientas de "navegación"



Al aplicar esta herramienta, el tamaño de las figuras en la pantalla no cambia, lo que se modifica es la parte del papel que se ve

virtual paralelamente a la pantalla

### **Papel**

Entorno

Papel


Lápiz

Instrumentos

Hábitos



Ni el encuadre ni el zoom modifican el contenido del papel virtual, tan sólo afectan a la parte del papel que se ve por la pantalla, y al tamaño aparente con el que se ve



### **Papel**

Entorno

Papel

Lápiz

Instrumentos


Hábitos

La mayoría de los programas de CAD tienen estas opciones incorporadas a los botones del ratón y disponen además de barras de herramientas para controlar la visualización

AutoCAD las tiene en la rueda central:

- Encuadre
- Zoom
- Ajustar zoom a todo el dibujo





Entorno

#### Lápiz

Instrumentos

Hábitos

El "lápiz" de una aplicación CAD es un instrumento que permite trazar figuras sobre la superficie del papel virtual

> Cualquier periférico que pueda mover el cursor puede comportarse como un lápiz, aunque el ratón o el lápiz de una tableta digitalizadora o tablet son los más habituales





Entorno


#### Lápiz

Instrumentos

Hábitos

Diferencias respecto a un lápiz convencional:

Los atributos de la línea (tipo de línea, color, grosor, etc.) se pueden redefinir tantas veces como se quiera, incluso después de que la línea ya ha sido trazada



## Ventajas:

√ Mayor aprovechamiento
√ de los dibujos

Pueden ser modificados para aprovecharlos en nuevos diseño

Mayor velocidad de trazado

Porque el diseñador pierde el miedo a trazar líneas, al saber que dispone de muchas facilidades para modificarlas

Entorno

Papel

Lápiz

Hábitos



Aunque se pueden cambiar los atributos siempre que se quiera ...

... por eficiencia, es mejor elegir bien los atributos desde el principio ...

... y minimizar el número de cambios

Entorno

#### Lápiz

Instrumentos

Hábitos

El lápiz virtual es "inteligente", porque "sabe" dibujar figuras geométricas

Solo hay que seleccionar el tipo de figura antes de empezar a dibujar

Cada figura activa un 'instrumento' de delineación propio Dibujo y anotación → 🕞 Dibujo y anotación **→** [a] [2] <del>→</del> -/-- Recortar Copiar Empalme -\ Estirar Al seleccionar Dibujo \* Modificar \* Dibujo1 la figura "círculo", [-][Superior][Estructura alámbrica 2D] se activa su instrumento de trazado Precise punto central para círculo o

### Instrumentos de delineación

Entorno

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

Para completar la definición de las figuras, hay que definir sus parámetros — dimensiones, n
 de lados, etc. y su posición dentro del dibujo ya realizado

Por ejemplo, una circunferencia se puede especificar de varias formas, una de ellas la posición del centro y el valor de su radio

Se trata de decir dónde está el centro y cuál es el radio



¡Denominamos instrumentos virtuales de delineación a las ayudas, herramientas y ajustes que tiene el usuario para introducir la información de parámetros y posición!

## Instrumentos de delineación. Tipos

Entorno

Papel

Lápiz

#### Instrumentos

Hábitos

Pueden agruparse en varios tipos:

- Selección de entidades
- Posicionamiento o movimiento
- Comprobación
- Edición

Entorno

Lápiz

### Instrumentos Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

Los instrumentos (o filtros) de selección utilizan las relaciones geométricas para establecer vínculos entre diferentes figuras en el momento de crearlas

Se define la posición de la nueva figura a partir de algún elemento definitorio de alguna otra ya dibujada

### Ejemplos:

un segmento que comienza en el extremo de otro, una circunferencia que sea concéntrica a otra ya definida, una recta tangente a una circunferencia.



Entorno

Papel

Lápiz

#### Instrumentos Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición


Hábitos


Las detecciones de relaciones geométricas pueden ser automáticas o guiadas:


En las detecciones automáticas el programa marca las relaciones activas en la vecindad del cursor.

A medida que se desplaza el cursor, las relaciones van cambiando y el usuario puede elegir la relación actual o mover el cursor para que se detecte una nueva relación

Aplicando un determinado orden en la detección







Entorno

Lápiz

#### Instrumentos Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

Las detecciones de relaciones geométricas pueden ser automáticas o guiadas:

Cuando el programa no es capaz de detectar automáticamente la relación buscada, el usuario tiene que indicar cuál es exactamente la relación geométrica que busca y los elementos geométricos que participan (detección guiada)



Esto es habitual si el número de detecciones automáticas es alto y/o los dibujos son muy densos (hay muchas líneas en la vecindad del cursor). Además, el ordenador se ralentiza (está buscando continuamente relaciones, lo que implica que hace cálculos con la geometría de las líneas sobre las que pasa el cursor)



Se recomienda activar de forma automática solo unas pocas relaciones (las más habituales y que se usan con más frecuencia).

¡En los ejercicios prácticos se indican más detalles!

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición


Hábitos



# La selección mediante relaciones geométricas está presente en TODAS las aplicaciones CAD

El modo de utilizarlas no es homogéneo:

- Puede cambiar el nombre:
  - "snaps"
    - "referencias a objetos"
    - etc.
- Pueden cambiar los criterios de activación
- Pueden cambiar los criterios de prioridad /orden de detección



Entorno

Lápiz


### Instrumentos


Selección

Posicionam.

Comprobación Edición

Hábitos





Entorno

Lápiz

#### Instrumentos Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición


Hábitos

Los filtros de selección reducen o eliminan la necesidad de construcciones geométricas auxiliares (circunferencias tangentes, perpendicularidad, etc.).



El usuario no necesita saber el método de resolución, pero sí el número de soluciones posibles, y los parámetros que las definen.

Ejemplo: para una recta tangente a una circunferencia hay dos soluciones, en función de dónde se sitúa el cursor se detecta una solución u otra



Entorno

Lápiz

### Instrumentos

#### Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos



Dependiendo del uso de las relaciones geométricas, se distinguen dos tipos de aplicaciones CAD:

### CAD 2D geométrico CAD 2D paramétrico



NO se conservan las relaciones geométricas Se conservan las relaciones geométricas

Si se dibuja una recta tangente a una circunferencia y después se cambia el radio de la circunferencia, la recta tangente no cambia

- X Se pierde la "intención de diseño"
- √ Son más asequibles y tienen capacidad de delineación plena

Si se dibuja una recta tangente a una circunferencia y después se cambia el radio de la circunferencia, la recta tangente cambia para seguir siendo tangente

- Se conserva la "intención de diseño"
- X Son caros y tienen capacidad de delineación limitada



Entorno

Lápiz

### Instrumentos Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos



Las aplicaciones más extendidas y asequibles están empezando a incluir módulos de diseño parámetrico 2D, aunque con limitaciones





¡¡¡Se explica en el Capítulo 4!!!

Entorno

Papel

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

#### Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

Los instrumentos de posicionamiento (o **filtros de movimiento**) son todas las herramientas que controlan y limitan el movimiento o posicionamiento del cursor, es decir, de la punta de trazado del lápiz virtual

Hay tres tipos, cada uno de los cuales "imita" a algún tipo de instrumento de trazado tradicional:

- Instrumentos de movimiento por espaciado / rejillas
- Filtros de coordenadas
- Instrumentos de movimiento por orientación

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección Posicionam.

Comprobación


Edición

Hábitos

### Instrumentos de movimiento por espaciado / rejillas

Las **rejillas** son papeles milimetrados virtuales

Se pueden utilizar como referencias visuales para hacer trazados sin instrumentos. Se obtiene muy poca precisión (similar a un croquis)



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

#### Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

## Instrumentos de movimiento por espaciado / rejillas

Los filtros de movimiento por espaciado consisten en hacer moverse el cursor a saltos de longitud fija, de forma que solo es posible seleccionar puntos de esa cuadrícula. Se suele hacer coincidir la cuadrícula de la rejilla con los saltos. Así, el cursor "salta" de una referencia de la rejilla a la referencia contigua sin posibilidad de señalar ningún punto intermedio





Es una ayuda para dibujar con papel milimetrado virtual: sólo sirve para dibujos aproximados

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

#### Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

nstrumentos de movimiento por espaciado / rejillas

Los filtros de movimiento por espaciado consisten en hacer moverse el cursor a saltos de longitud fija, de forma que solo es posible seleccionar puntos de esa cuadrícula. Se suele hacer coincidir la cuadrícula de la rejilla con los saltos. Así, el cursor "salta" de una referencia de la rejilla a la referencia contigua sin posibilidad de señalar ningún punto intermedio





Es una ayuda para dibujar con papel milimetrade virtual: sólo sirve para dibujos aproximados



Se recomienda tener desactivadas las opciones de Rejilla y ForzarCursor



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

#### Posicionam.

Comprobación

Edición


Hábitos

## Filtros de coordenadas

Permiten bloquear el movimiento del cursor en cada una de las coordenadas (es decir, seleccionar puntos con una determinada coordenada fija)



En AutoCAD hay dos ayudas que hacen esta función: los filtros para puntos, y el rastreo de referencia a objetos



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

## Filtros de coordenadas


Permiten bloquear el movimiento del cursor en cada una de las coordenadas (es decir, seleccionar puntos con una determinada coordenada fija)

Solo tiene sentido utilizarlos para coordenadas relativas a otros puntos, nunca para coordenadas absolutas:

En general, al dibujar con herramientas CAD se suelen ignorar las coordenadas (absolutas).

Se utilizan indirectamente: igualando coordenadas nuevas a coordenadas previas de otros puntos





Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

#### Posicionam.


Comprobación

Edición

Hábitos

Instrumentos de movimiento por orientación


Simulan los instrumentos clásicos para trazado de paralelas, perpendiculares, ángulos de 30°, 45° y 60°, etc




Concepto

Referencia rápida

El rastreo polar restringe el movimiento del cursor a ángulos precisados. PolarSnap limita el movimiento del cursor a incrementos especificados a lo largo de un ángulo polar.



Esta herramienta es recomendable, si se combina con los filtros de selección



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

#### Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

Instrumentos de movimiento por orientación

Simulan los instrumentos clásicos para trazado de paralelas, perpendiculares, ángulos de 30°, 45° y 60°, etc

### Uso del bloqueo ortogonal (modo Orto)


Concepto

Procedimiento

Referencia rápida

Es posible restringir el movimiento del cursor a desplazamientos horizontales y verticales a fin de lograr una mayor facilidad y precisión al crear y modificar objetos.

Hay ciertas versiones, como el dibujo "ortogonal", que tan sólo permiten dibujar líneas paralelas al eje X o al eje Y. Simulan el "paralex" o la regla en "T".







## Instrumentos de comprobación o medida

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.


#### Comprobación

Edición

Hábitos

Comprobar las medidas de lo dibujado es una tarea necesaria incluso para un usuario experto.


Los instrumentos de medida se suelen encontrar separados en una 'caja de herramientas de medida' o con las herramientas de 'acotación'. Suelen estar orientados hacia la comprobación y la medición de dibujos ya acabados





iii Las herramientas de acotación se explican en el tema 4!!!

## Instrumentos de comprobación o medida



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección Posicionam.

Comprobación

Edición

Hábitos

Además de los instrumentos de trazado, las aplicaciones CAD cuentan con

instrumentos de edición

Los instrumentos de edición permiten modificar fácilmente un dibujo





Las tareas de edición más sencillas permiten:

Borrar **Estirar** Recortar

Esta edición se puede hacer de forma independiente o relativa (utilizando otros elementos como 'bordes' para estirar o 'tijeras' para recortar)

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección Posicionam.


Comprobación

Edición

Hábitos

2 Estirar

Para estirar o alargar de forma independiente en AutoCAD están los 'pinzamientos'



Extensión: 192.6150 < 352°



Para estirar o alargar de forma relativa (utilizando otros elementos como 'bordes' para estirar o 'tijeras' para recortar) están las herramientas de Recortar o Alargar

Entorno

Papel

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.

Comprobación

#### Edición

Hábitos

Hay otros instrumentos o herramientas de edición basados en transformaciones:

- Copiar o desplazar
- ? Paralelismo (desfase)
- Simetría
- Escalado



Se explican con detalle en el apartado 1.7

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.

Comprobación

#### Edición

Hábitos




Dibujar con instrumentos de edición tiene dos ventajas:

- √ Permite construir dibujos geométricamente exactos con poco trabajo
- Ayuda a evitar los dibujos "a trozos"

Dibujo "a trozos" de un lado de un rectángulo

¡No se puede utilizar la referencia de punto medio para dibujar el eje de simetría vertical!



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.

Comprobación


#### Edición

Hábitos



Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia

Para dibujar de forma eficiente una figura hemos de fijarnos en los datos dimensionales o cotas disponibles:



Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.

Comprobación

#### Edición


Hábitos




Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia

Se podría intentar dibujar esta figura de una vez, una línea a continuación de otra.

Sin embargo, esto obliga a calcular todas las dimensiones de las líneas intermedias, con la consiguiente pérdida de tiempo y posibilidad de error





Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.

Comprobación

#### Edición


Hábitos



Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia

Forma eficiente de dibujar esta figura:

Dibujar dos de los lados con la dimensión especificada en las cotas





Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección


Posicionam.

Comprobación

#### Edición


Hábitos

Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia



Copiarlos de extremo a extremo





Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección

Posicionam.


Comprobación

#### Edición

Hábitos




Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia



'Copiar paralelo' (desfase en AutoCAD) tres de ellos a la distancia especificada por las tres cotas disponibles:





Entorno

Lápiz

#### Instrumentos

Selección


Posicionam.

Comprobación

#### Edición


Hábitos

Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia









### Instrumentos virtuales

Entorno

Lápiz

#### Instrumentos


Hábitos




Es importante conocer bien todos los instrumentos porque pueden ahorrar MUCHO tiempo de trazado

Por ejemplo para representar la figura de la derecha a partir del rectángulo inicial se puede utilizar la opción 'Empalme', sin necesidad de trazar operaciones auxiliares como en la figura de la izquierda







Entorno

Lápiz

Instrumentos

Hábitos

¡El cambio del entorno de delineación requiere un cambio de hábitos del delineante!



Entorno

Lápiz

Hábitos

### Malos hábitos

Dibujar a escala, por sì el dibujo a tamaño natural "no cabe" (por grande) o "no se ve" (por pequeño)

### Buenos hábitos

Dibujar a tamaño natural, porque el papel es tan grande como queramos y el zoom nos permite ver los detalles pequeños

Desentenderse de las proporciones, porque el zoom permité ver las figuras pequeñas

Seguir teniendo en cuenta las proporciones, porque dibujar con zoom es lento, y porque los elementos desproporcionados respecto a los otros no se ven cuando se imprimen en papel convencional (por ejemplo tamaño de cifras de cota, densidad de un rayado)

Entorno

Lápiz

Hábitos

### Malos hábitos

Decidir antes de dibujar, por no cambiar o borrar



Dibujar para ayudar a decidir, porque editar y borrar es fácil y no deja marcas

Resolver todo junto en un solo dibujo y de una sola vez, por miedo a perder la referencia



Resolver por partes, porque aumenta la claridad, y vincular o copiar y pegar dibujos no es costoso

Dibujar /a la primera", sin construcciones auxiliares



Hacer las construcciones auxiliares necesarias, pues luego pueden borrarse, ocultarse o modificarse

Situar el lapiz "a ojo"



Detectar referencias geométricas (snaps)

Dejar "basura"



Eliminar "basura"

Dibujar "a trozos"



Editar en lugar de retocar

Entorno

Papel

Lápiz

Instrumentos

Hábitos



Es importante conocer bien los instrumentos de la aplicación CAD, y así poder elegir las órdenes más apropiadas en cada caso

# 1.4. Primitivas gráficas

Concepto de primitiva gráfica. Ventajas

Creación y modificación de primitivas

Clasificación de primitivas: básicas, seudo-primitivas y extendidas, simples y avanzadas

# Concepto de primitiva

### Definición

Modificación Clasificación

Se denomina primitivas o figuras elementales o entidades geométricas a las figuras que se pueden dibujar directamente con los instrumentos disponibles



El conjunto de primitivas disponible es diferente de unas aplicaciones CAD a otras


## Descomposición de figuras

### Definición


Modificación Clasificación

Conclusiones

La mejor estrategia para crear figuras complejas, es imaginarlas descompuestas en entidades más simples




Estas entidades se construyen por separado y en sucesión, y se componen para obtener la figura completa



## Descomposición de figuras

### Definición

Modificación Clasificación Conclusiones Cualquier figura geométrica, se puede descomponer en diferentes grupos de primitivas




Hay que elegir la combinación de primitivas más apropiada para la función que debe servir la figura ...

... porque no todos los tipos de primitivas son equivalentes


### Definición

Modificación Clasificación Conclusiones Las primitivas en un programa CAD:

Disponer de instrumentos para trazar más primitivas significa una mejora en rapidez y precisión de la delineación



Para trazar una primitiva, no es necesario tener memorizada ninguna construcción geométrica



Combinación de operaciones geométricamente válidas más sencillas que permitan llegar al mismo resultado

Por ejemplo: si el programa CAD incluye la primitiva 'circunferencia que pasa por 3 puntos' me puedo olvidar de las construcciones auxiliares

### Definición

Modificación

Conclusiones Conclusiones Una aplicación CAD es de mayor calidad 😂 cuantas más primitivas tenga



Una aplicación CAD es de menor calidad cuantas menos primitivas tenga



Cuantas menos primitivas tiene una aplicación CAD más necesidad de realizar (y memorizar) construcciones geométricas clásicas



AutoCAD sí tiene muchas primitivas 2D

### Definición


Modificación


Conclusiones



Cuando una figura no esté en el menú de primitivas no es válido decir que ...

> una aplicación CAD dibujar una cierta figura geométrica





Las figuras que no se pueden dibujar como primitivas se podrán reducir a un conjunto de figuras más sencillas que se podrán trazar con las primitivas disponibles siempre que se conozcan las construcciones auxiliares necesarias

### Definición


Modificación Clasificación Conclusiones



Como mínimo, cualquier aplicación CAD que permita dibujar rectas que pasan por dos puntos y circunferencias de centro y radio conocido, es suficiente para construir cualquier figura que respete las leyes de la geometría clásica

Primitivas de la geometría clásica: se pueden dibujar con regla y compás

Por ejemplo, si la circunferencia que pasa por tres puntos no alineados (A, B, C) no está definida como primitiva, basta determinar el punto de intersección de las mediatrices de las dos cuerdas definidas por esos tres puntos, para poder dibujar la circunferencia de centro y radio dados, O y R




# Creación de primitivas gráficas


Creación

Modificación Clasificación Conclusiones En general, la creación de una primitiva requiere tres pasos:

- 1 Definir el tipo (forma y tamaño) de la primitiva a crear
- 2 Definir la ubicación (posición y orientación)
- 3 Asignar los correspondientes atributos gráficos

Cada primitiva tiene una herramienta propia para ayudar al usuario en la creación y va solicitando los parámetros necesarios en un determinado orden





Definición

Creación

### Modificación

Clasificación

Para modificar una primitiva gráfica se cambian los parámetros que la definen

Por ejemplo, en un segmento de extremos conocidos, se pueden modificar sus coordenadas  $(X_1 - Y_1; X_2 - Y_2)$ 

En una circunferencia se pueden cambiar las coordenadas de su centro y el valor de su radio  $(X_0 - Y_0; R)$ 

> En general se considera que cambiando cualquiera de estos parámetros se modifica la primitiva

### Se utilizan:

- √ herramientas generales de manipular y modificar
- herramientas propias de edición de los parámetros

Creación Modificación


Conclusiones

Las herramientas generales de manipular y modificar pueden ser:

Las explicadas en apartados anteriores (basadas en transformaciones y otras)



De modificación directa de los parámetros




Definición Modificación Clasificación

Conclusiones

Las herramientas generales de manipular y modificar pueden ser:

- Algunos programas incluyen también herramientas de edición basadas en 'puntos de control' (o pinzamientos) que permiten arrastrar o deformar una primitiva.




Modificación Clasificación Conclusiones

Las herramientas generales de manipular y modificar pueden ser:

- Algunos programas incluyen también herramientas de edición basadas en 'puntos de control' que permiten arrastrar o deformar una primitiva.


Estos métodos suelen ser muy intuitivos, pero también puede ser más imprecisos:



Definición Modificación Clasificación

Conclusiones

Además de las herramientas generales de edición, algunas primitivas especiales tienen herramientas propias:



### Clasificación

Definición Modificación Clasificación

Conclusiones

Las primitivas se pueden clasificar según los instrumentos necesarios para su creación en:

- Primitivas básicas
- Seudo-primitivas
- Primitivas extendidas



### Clasificación. Primitivas básicas

Definición

Modificación


Clasificación

Conclusiones

Primitivas básicas

Figuras que se pueden obtener con los instrumentos de delineación disponibles

Todas aquellas que se invocan con un simple clic del ratón



# Clasificación. Seudo-primitivas

Modificación

Clasificación


2 Las seudo-primitivas

y por tanto no son primitivas

Son figuras que no se pueden crear directamente, pero se pueden crear indirectamente por medio de un conjunto reducido de primitivas con operaciones geométricamente válidas y/o la ayuda de los instrumentos de delineación

En dibujo CAD, se pueden obtener con construcciones geométricas y/o aplicando los instrumentos virtuales de dibujo

Por ejemplo, la orden línea solo está disponible como línea de punto a punto. Sin embargo, se puede obtener una recta tangente a una circunferencia si se aplica al segundo punto la referencia a entidades de "tangencia"



### Clasificación. Primitivas extendidas

Modificación

Clasificación

Conclusiones

Primitivas extendidas, las genera el propio usuario. Se obtienen con instrumentos más avanzados

En dibujo CAD, las primitivas extendidas se pueden obtener:

- Programando un conjunto de tareas ('macros').
- Generando primitivas propias ('bloques'). El propio usuario puede definir nuevas primitivas y utilizarlas posteriormente





¡Estos instrumentos sólo son válidos para usuarios entrenados!


### Clasificación

Definición Creación

Modificación

Clasificación

El conjunto de primitivas de una aplicación CAD puede ser variable en función de la aplicación CAD:





¡Las primitivas extendidas y las seudo-primitivas requieren la participación de un usuario experto!

### Clasificación

Definición Modificación Clasificación

Las primitivas se pueden clasificar también en función de la naturaleza de las mismas:

Primitivas simples

Figuras que no se pueden descomponer en elementos más sencillos, salvo en puntos (círculo, línea, arco, etc.)

Primitivas avanzadas

Agrupamientos de figuras geométricas de una misma familia o de diferentes familias que se unen para crear símbolos complejos

## Clasificación: primitivas avanzadas

Definición Creación Modificación

Clasificación

Para que se pueda considerar una primitiva, a diferencia de otros modos de agrupamiento, se deben crear y modificar como una sola entidad

Mediante un "editor" específico

Las primitivas avanzadas se irán tratando en apartados posteriores por separado:

- Rótulos
- Rayados
- √ Cotas
- Curvas avanzadas

### Conclusiones

Definición Creación Modificación Clasificación

El concepto de primitiva es básico para entender cómo trata una aplicación CAD a las figuras:

Conclusiones

Las figuras se descomponen en partes simples para optimizar su creación y manipulación (también su almacenamiento)

Cada parte simple es una primitiva, o entidad geométrica

Las figuras deben ser fáciles de crear y manipular Debe haber "herramientas" especializadas para cada primitiva

### Conclusiones

Definición Creación Modificación Clasificación

Conclusiones



A partir de la clasificación de primitivas se pueden obtener diferentes criterios de valoración:

## Criterios para valorar una aplicación CAD

1 ¿Cuantas primitivas básicas incluye?



Más primitivas básicas aumentan la capacidad Demasiadas primitivas básicas perjudican la usabilidad

2 ¿Tiene la posibilidad de crear primitivas extendidas?

## Criterios para valorar a un usuario de aplicación CAD

- ¿Sabe suplir primitivas básicas con seudo-primitivas?
- ¿Sabe crear sus propias primitivas (extendidas)?

# 1.5. Ordenación y agrupamiento de figuras

Utilidad del agrupamiento de primitivas

Métodos de selección de figuras

Permanencia de la selección


Métodos de agrupamiento permanente de figuras: grupos gráficos o bloques, secuencias o cadenas de líneas, capas

## Agrupamiento

Utilidad agrupam.

Selección fig. Modos agrup. El *agrupamiento* de figuras sirve para:

manipular y transformar figuras de forma conjunta



### Agrupamiento

Utilidad agrupam.

Selección fig. Modos agrup. En el agrupamiento de primitivas se deben considerar tres aspectos diferentes:


- El método de selección de figuras
- La permanencia de la selección
- Modos de agrupamiento permanentes disponibles en aplicaciones CAD y su utilidad


Utilidad agrupam El método de selección hace referencia a Selección fig. las formas de funcionamiento Modos agrup. de las herramientas de selección de las figuras: Se agrupan las figuras que el usuario **Directa** selecciona directamente haciendo clic sobre ellas de una en una MÉTODO DE Por posición **SELECCIÓN** 


Por características o atributos

Utilidad agrupam Selección fig. Modos agrup.

El método de *selección* hace referencia a las formas de funcionamiento de las herramientas de selección de las figuras:








### Modos de agrupamiento permanente

Utilidad agrupam. Selección fig. Modos agrup.

Los modos de agrupamiento permanente de las figuras geométricas, pueden dar lugar a tres tipos de entidades:



Utilidad agrupam. Selección fig. Modos agrup. Grupos gráf. Secuencias

Los grupos gráficos pueden a su vez ser de dos tipos:

- Agrupaciones permanentes de objetos para facilitar su manipulación (grupos)
- Del tipo bloque, que se usan para figuras que se repiten muchas veces en los dibujos, y se almacenan de forma especial (primitivas extendidas)

Utilidad agrupam Selección fig.

Modos agrup. Grupos gráf. Secuencias

# Los grupos

se usan para agrupar figuras representadas y facilitar su manipulación tratándolo como un único objeto



#### Acerca de los grupos



Los grupos representan una forma sencilla de combinar objetos de dibujo que es necesario manipular como una unidad. Por defecto, al seleccionar cualquier miembro del grupo se seleccionan todos los objetos de ese grupo y puede desplazar, copiar, girar y modificar un grupo como si se tratara de un objeto individual.

Los objetos pueden pertenecer a más de grupo y los propios grupos pueden anidarse en otros grupos. Seleccionar un objeto que pertenece a varios grupos selecciona todos los grupos a los que pertenece.

Si necesita editar los objetos pertenecientes a un grupo, desactive la selección de grupo o utilice pinzamientos para editar los objetos individuales.

#### Consejo

- · Si desea acceder a un grupo anidado o encontrar y designar un grupo determinado, utilice la ficha Inicio ➤ grupo Grupos ➤ Administrador de grupos. □O
- También puede designar grupos introduciendo grupo y el nombre de grupo en cualquier solicitud Designar objetos.

Utilidad agrupam. Selección fig.

Modos agrup. Grupos gráf. Secuencias

Capas

Los grupos se usan para agrupar figuras representadas y facilitar su manipulación tratándolo como un único objeto

Pueden ser útiles por ejemplo para agrupar las líneas que componen cada vista y poder moverlas como una única entidad:

Utilidad agrupam Selección fig. Modos agrup. Grupos gráf. Secuencias

Los bloques, se usan para agrupar figuras que se repiten muchas veces en los dibujos (son primitivas extendidas).

Se guardan con

un formato especial

Creación y almacenamiento de bloques Concento



Los bloques se crean asociando objetos y asignándoles un nombre. También se puede añadir información, es decir atributos, a un bloque.

#### Temas de esta sección

Creación de bloques en un dibujo

Tras definir un bloque en un dibujo, puede insertar una referencia a bloque en el dibujo tantas veces como sea necesario. Use este método para crear bloques rápidamente.

Creación de archivos de dibujo para utilizarlos como bloques Es posible crear archivos de dibujo individuales para usarlos como

# Los bloques se utilizan para:

- ✓ Piezas estandarizadas que se añaden en dibujos de conjunto
- Símbolos gráficos que se utilizan en dibujos esquemáticos



¡Se trata en el apartado 6.2!


## Agrupamiento: Secuencias o cadenas

Utilidad agrupam. Selección fig. Modos agrup. Grupos gráf. Secuencias Capas


Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas encadenadas (sencillas o múltiples)

Se aplican a situaciones muy concretas

Un ejemplo son las "multilíneas", presentes en algunas aplicaciones. Tienen la ventaja de que se pueden definir el número y propiedades de las diferentes líneas que la componen y posibilitan el cálculo automático de los enlaces de las mismas







# Agrupamiento: Secuencias o cadenas



Utilidad agrupam. Selección fig.


Modos agrup. Grupos gráf.

> Secuencias Capas


Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas encadenadas (múltiples o no)

X Se aplican a situaciones muy concretas

Otro ejemplo son las polilíneas:







Este dibujo creado con líneas y arcos de circunferencia, se compone de 6 entidades distintas que tienen en común únicamente los puntos finales.

# Agrupamiento: Secuencias o cadenas



Utilidad agrupam. Selección fig.


Modos agrup. Grupos gráf.

Secuencias

Capas

Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas encadenadas (múltiples o no)

X Se aplican a situaciones muy concretas



## Agrupamiento: capas o niveles

Utilidad agrupam Selección fig. Modos agrup. Grupos gráf.

Capas

Las capas (o niveles) son agrupamientos de figuras que permiten controlar:

a visibilidad

Si una capa se declara invisible, las figuras que contiene no se borran, pero dejan de visualizarse en pantalla


La accesibilidad

Si una capa se declara inaccesible o bloqueada, la información guardada en ella sigue visible, pero deja de poder editarse

¡Las capas están presentes en todos los programas CAD!



De hecho, todas las figuras dibujadas deben estar situadas en una capa





### Agrupamiento: capas o niveles

Utilidad agrupam. Selección fig. Modos agrup. Secuencias

Capas

# El control de visualización ayuda a organizar las tareas de delineación

Las figuras se agrupan distinguiendo líneas principales y líneas auxiliares

> Se pueden ocultar las construcciones cuando no se está editando el dibujo

Las figuras se agrupan distinguiendo vistas, cortes, cotas, etc.

> El plano puede pasar de diseño a fabricación o inspección ocultando las capas oportunas

Se pueden asignar atributos (color, tipo de línea, grosor) a través de la capa

> De esta forma resulta fácil hacer modificaciones "en bloque" de los atributos

### Agrupamiento: capas o niveles

Utilidad agrupam Selección fig. Modos agrup.

Secuencias Capas

El control de accesibilidad ayuda a organizar las tareas de gestión del diseño

Las figuras se agrupan por fases

Las partes ya terminadas se sitúan en capas bloqueadas para impedir modificarlas

Las figuras se agrupan por responsabilidades

En proyectos colaborativos, cada persona tiene acceso a modificar únicamente aquello de lo que es responsable

# 1.6. Sistemas de referencia

Concepto y aplicación

Coordenadas absolutas y relativas

Coordenadas rectangulares y polares

#### Sistemas de referencia

#### Definición


Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

Los SISTEMAS DE REFERENCIA son necesarios para localizar elementos geométricos respecto de una única referencia conocida común




La referencia común se denomina ORIGEN

Se utilizan unas **DIRECCIONES PRINCIPALES** o direcciones de referencia (2 ó 3 dependiendo del espacio de trabajo)









#### Sistemas de referencia

#### Definición


Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

El sistema de referencia de uso más común es el cartesiano

Los ejes, rectilíneos, están graduados linealmente, son perpendiculares entre sí y tienen un sentido positivo asignado convencionalmente

La intersección común de todos los ejes es el origen de coordenadas

A cada punto del espacio 2D (o 3D) le corresponden 2 (o 3) números reales, que definen su posición en el espacio. Estos números se denominan coordenadas



Los sistemas de referencia también se denominan sistemas de coordenadas


#### Sistemas de referencia


#### Definición


Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

El sistema de referencia de uso más común es el cartesiano

√ La orientación de los ejes se define mediante alguna regla: La más frecuente es la "regla de la mano derecha"







Mediante la "regla de la mano derecha" se obtienen sistemas DEXTRÓGIROS


Los opuestos son los LEVÓGIROS

# **Aplicación**


Definición Aplicación

Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones Los sistemas de referencia se utilizan en todos los programas CAD

tanto en 2D ...



...como en el modelado 3D, donde son imprescindibles




# **Aplicación**



Definición Aplicación

Absolutas/Rel Rect/Polares

AutoCAD utiliza un sistema dextrógiro de 3 coordenadas, incluso aunque el dibujo sea plano (sobre el XY).




Por defecto la coordenada X es horizontal con sentido positivo hacia la derecha. La Y es vertical y positiva hacia arriba

# **Aplicación**

Definición Aplicación

Absolutas/Rel Rect/Polares

Otra aplicación de los sistemas de referencia vinculada con el CAD es el tratamiento analítico de las transformaciones



#### Clasificación

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares

Interesan dos enfoques de los sistemas de coordenadas:

- √ Absolutas y relativas
- Rectangulares y polares

Ejemplo de propiedades geométricas de una línea



en AutoCAD:

Coordenadas absolutas

Coordenadas relativas

ieometría	
Inicio X	1394.8751
Inicio Y	471.7725
Inicio Z	0
Fin X	1502.2622
Fin Y	533.7725
Fin Z	0
Incremento X	107.3872
Incremento Y	62
Incremento Z	0
Longitud	124
Ángulo	30

Coordenadas rectangulares

Coordenadas polares

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

Las coordenadas absolutas son un sistema de referencia independiente del dibujo o de cualquier otro sistema




Las coordenadas relativas son un sistema de referencia dependiente del dibujo o de algún otro sistema

- Sólo puede haber un único sistema de coordenadas absolutas
- Está definido (predefinido) antes de empezar a dibujar

- Puede haber tantos sistemas de coordenadas relativas como se necesiten
- Se suelen definir cuando se van necesitando

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

Las coordenadas relativas más simples están desplazadas respecto a las coordenadas absolutas






El usuario define el sistema relativo indicando su traslación respecto al absoluto

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

Las coordenadas relativas más generales están desplazadas y giradas respecto a las coordenadas absolutas





El usuario define el sistema relativo indicando su traslación y rotación respecto al absoluto

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

En el dibujo por ordenador, la referencia absoluta es imprescindible ...

El ordenador necesita las coordenadas. porque guarda la información geométrica mediante su representación analítica

... pero el usuario trabaja normalmente por posiciones relativas implícitas entre diferentes figuras "olvidando" que existe dicha referencia absoluta

#### A ello contribuye:

- La facilidad para navegar por el papel virtual que aportan las operaciones de zoom y encuadre
- La facilidad para establecer relaciones relativas entre diferentes figuras que aportan las utilidades de delineación (snaps, referencias a entidades, etc.)

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones



Por tanto, en la buena práctica de la delineación, las coordenadas absolutas deben ser "transparentes":

> el programa las usa, pero el usuario las ignora

¡La propia aplicación CAD las define!

Sólo hay que recurrir a ellas cuando el usuario quiere "actuar como programador"

Por ejemplo, un usuario avanzado que quiere programar una nueva transformación, un nuevo tipo de primitiva, etc.



El lenguaje de programación de AutoCAD es AutoLISP



Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares

#### AutoCAD no 'oculta' las coordenadas absolutas:

Ejemplo de propiedades geométricas de una línea en

AutoCAD:

Geometría Inicio X 1394.8751 Inicio Y 471.7725 Inicio Z Coordenadas absolutas Fin X 1502.2622 Fin Y 533,7725 Fin Z Incremento X 107.3872 Incremento Y 62 Coordenadas Incremento Z 0 relativas Longitud 124 Ángulo 30

Coordenadas rectangulares

Coordenadas polares



Además guarda 3 coordenadas aunque el dibujo sólo tenga 2. La coordenada z es 0




Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares

Las coordenadas absolutas se pueden usar en las 'Presentaciones' del espacio papel (para definir la posición respecto al borde del papel del recuadro y otros elementos del

Se verá más

adelante en Capítulo 2

plano).



Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones




Las coordenadas relativas sí son importantes al trabajar con ordenador

En delineación 2D se trabaja con sistemas de coordenadas relativas más o menos implícitos



En modelado 3D es **IMPRESCINDIBLE** manipular sistemas de coordenadas relativas

Por ejemplo: al dibujar un elemento el segundo punto se solicita en coordenadas relativas al primero



Definición Aplicación En 2D, una utilidad interesante de la definición de sistemas de Absolutas/Rel coordenadas relativos es la de dibujar vistas auxiliares Rect/Polares Al definir un sistema de coordenadas paralelo a la dirección de la vista auxiliar, se dibuja muy rápido utilizando líneas 'horizontales y verticales' Gira el sistema de coordenadas personales alrededor del eje Z Extensión: 87.9153 < 90.00°

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

Hay dos formas principales de gestionar las coordenadas relativas:

"Al vuelo"

- Se utilizan referencias improvisadas sobre la marcha, para colocar un elemento nuevo
- Con sistemas predefinidos


Se definen y se guardan sistemas de referencia auxiliares, para utilizarlos posteriormente SCP SCP quardados SCP ortogonales Parámetros L P P L S-nombre SCP actual: S-nombre Insertar Administrar Nombre Superior ☑ ☑ ∠ S-nombre Inferior Coordenadas Frontal Posterior Izquierda Administra el sistema de coordenadas personales Derecha SCP Pulse F1 para obtener más ayuda

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

Las herramientas para definir coordenadas relativas al vuelo deben ser eficientes e intuitivas

Las distintas aplicaciones CAD ofrecen diferentes herramientas de definición de coordenadas al vuelo:

¡EI ACCUDRAW de MicroStation es una buena herramienta para gestionar coordenadas relativas!



Los DATUMS o PLANOS DE TRABAJO son un modo eficiente, aunque limitado, de definir coordenadas relativas en aplicaciones CAD 3D QuickPick Cara (Protrusión 1) Cara (Protrusión 1) ht



¡La calidad de las herramientas para definir coordenadas relativas al vuelo permite comparar diferentes aplicaciones CAD!

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares

Las coordenadas polares (2D) son un modo alternativo de determinar una posición

> En lugar de dos longitudes (X, Y) se emplea una longitud (R) y un ángulo  $(\theta)$ Distance = 4.5


Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

La utilización de coordenadas rectangulares o polares es función de los datos disponibles sobre la posición y orientación en cada figura.

Por ejemplo, los criterios de acotación reflejan los cambios implícitos de coordenadas:


> Para situar un segmento del cual se conoce la posición de los dos vértices, se recurre de forma espontánea a coordenadas rectangulares

Para situar un segmento que pasa por un punto y tiene una inclinación dada, se recurre a coordenadas polares



Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares

En CAD, el cambio de coordenadas suele ser sencillo y automático






Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones



Sin embargo no todas las aplicaciones son igual de eficientes y sencillas





Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones



Sin embargo no todas las aplicaciones son igual de eficientes y sencillas

> En AutoCAD el cambio entre coordenadas rectangulares y polares puede resultar más laborioso

Se puede cambiar a coordenadas relativas polares introduciendo @ para la distancia y

< para el ángulo

Se puede cambiar a coordenadas relativas cartesianas introduciendo

@ para la coordenada X y para la coordenada Y

El valor por defecto para el segundo punto es de coordenadas polares relativas.

Se puede cambiar a coordenadas absolutas introduciendo # (para polares y cartesianas igual que en las rectangulares, separando ambos valores por < o por , )

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones




Por tanto, las coordenadas rectangulares y polares se utilizan indistintamente

Se seleccionan las que mejor se adaptan a los datos



Sólo hay que preocuparse de ellas si se detecta que la aplicación es "mala" o tiene fallos

Si tiene fallos de cálculo numérico o no ofrece las coordenadas apropiadas



#### Conclusiones

Definición Aplicación Absolutas/Rel Rect/Polares Conclusiones

En CAD 2D las coordenadas se ignoran casi siempre:

- El sistema define las coordenadas absolutas, pero el usuario las ignora
- El usuario define las coordenadas relativas implícitamente, mediante referencias relativas entre diferentes elementos y figuras

Los diferentes tipos de coordenadas (rectangulares, polares, etc.) se utilizan indistintamente

> Sólo hay que preocuparse de ellas si se detecta que la aplicación tiene fallos

# 1.7. Transformaciones geométricas en 2D

Definición y aplicación

Principales transformaciones en CAD: traslación, copia, paralelismo, escalado, simetría, rotación, matriz

Planteamiento gráfico

Planteamiento analítico

## Definición

### Definición


Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Una transformación geométrica es una aplicación que relaciona

un conjunto de elementos geométricos (puntos, rectas y planos)

con otro conjunto de elementos geométricos

A la figura inicial se la denomina "original"



Pez puerco espín

A la figura transformada "imagen" Pez luna

## Definición


### Definición

Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

La aplicación sucesiva de dos transformaciones

(el *producto*)

es una nueva transformación



## Definición

### Definición

Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones



Esta propiedad es útil para el usuario y para el programador:


Un usuario CAD puede conseguir transformaciones no programadas encadenando transformaciones programadas



Un programador, puede implementar muchas transformaciones combinando un grupo básico



¡Hay que conocer las reglas de la combinación!




# **Aplicación**

Definición **Aplicación** 

Transf.en CAD Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Las transformaciones sirven para diferentes propósitos:

En geometría se utilizan para sistematizar y simplificar operaciones complejas, tales como los abatimientos, la determinación de secciones rectas, etc.



Simplificar y sistematizar las operaciones geométricas es importante porque:

- Elimina operaciones innecesarias (aumentando indirectamente la precisión del resultado)
  - Ayuda a elaborar procedimientos más fáciles de recordar

# **Aplicación**

Definición

**Aplicación** 

Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Las transformaciones sirven para diferentes propósitos:


Len aplicaciones CAD sirven para ahorrar trabajo, obteniendo nuevas figuras por modificación de figuras previas


Ahorran trabajo porque se programan las transformaciones

Por tanto, es una ventaja del CAD, que no existe en la delineación clásica

Las operaciones se definen una sola vez (cuando se programan), por lo que los usuarios solo necesitan conocer cómo se aplican

Ejemplo práctico de ahorro de trabajo usando una transformación:





# **Aplicación**

Definición


### Aplicación

Transf.en CAD Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Las transformaciones sirven para diferentes propósitos:

En DISEÑO, una transformación es un modo fácil y potente de

explorar nuevas ideas



La exploración consiste en conseguir nuevas formas manipulando formas existentes mediante transformaciones

Se usa tanto en CAD como en delineación con instrumentos clásicos

Pero sólo es efectiva si las nuevas ideas pueden ser exploradas rápidamente

Por tanto, es el CAD quien ha convertido a las transformaciones en una herramienta muy valiosa para la síntesis de nuevas formas

Definición Aplicación

### Transf.en CAD

Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Las transformaciones más habituales en CAD 2D son:

- Traslación o copia
- Paralelismo
- Escalado
- Simetría
- Rotación

Una vez seleccionados los elementos a los que se aplica la transformación será necesario definir los parámetros de la transformación


Definición Aplicación

### Transf.en CAD

Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

### Parámetros de las transformaciones:

Traslación o copia



Para trasladar (o copiar) una figura es necesario definir el vector desplazamiento o un punto y su transformado




Definición Aplicación

#### Transf.en CAD


Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Parámetros de las transformaciones en AutoCAD:

Traslación o copia



AutoCAD solicita un punto y su transformado (equivale a un vector), no necesariamente debe pertenecer a la figura






Definición Aplicación

### Transf.en CAD

Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

### Parámetros de las transformaciones:

Paralelismo (desfase)



Para hacer una figura paralela a otra se necesita definir una distancia y un lado al que desplazar/copiar la figura



Definición Aplicación

#### Transf.en CAD

Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

### Parámetros de las transformaciones en AutoCAD:


Paralelismo (desfase)





AutoCAD solicita definir una distancia de desfase y un lado al que desplazar la figura



Esta herramienta es muy útil para dibujar líneas paralelas a distancia conocida por las cotas







Para escalar una figura hay que indicar la relación de tamaños entre la figura transformada y la original (factor de escala) para aumentar o reducir el tamaño

y un punto de centrado (se queda fijo, la figura crece o disminuye 'desde él')



Definición Aplicación

#### Transf.en CAD

Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

### Parámetros de las transformaciones en AutoCAD:


**Fscalado** 




#### Escala


Aumenta o reduce objetos seleccionados, conservando las mismas proporciones del objeto tras el ajuste de la escala

Para ajustar la escala de un objeto, precise un punto base y un factor de escala. El punto base sirve de centro de la operación de ajuste de escala y permanece estático. Un factor de escala superior al valor 1 amplía el objeto. Un factor de escala entre 0 y 1 reduce el objeto.



AutoCAD solicita un factor de escala para aumentar o reducir el tamaño





Definición Aplicación


### Transf.en CAD

Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

## Parámetros de las transformaciones:

Simetría

Para generar una figura simétrica se necesita definir el eje de simetría






Definición Aplicación

#### Transf.en CAD

Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

Parámetros de las transformaciones en AutoCAD:

Simetría



En AutoCAD el eje de simetría puede ser una línea ya dibujada o dos puntos para definirlo




SIMETRIA Precise primer punto de línea de simetría:

Precise segundo punto de línea de simetría:

¿Borrar objetos de origen?








Definición Aplicación

### Transf.en CAD


Plant Gráfico Plant.Analítico Conclusiones


Parámetros de las transformaciones en AutoCAD:

Rotación (giro)



AutoCAD solicita un ángulo de rotación









Definición Aplicación

### Transf.en CAD

Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

El comando MATRIZ es una transformación compuesta de traslaciones y/o rotaciones.


Hay matrices rectangulares y polares:



### Matriz

Crea varias copias de objetos en un patrón

Puede crear copias de objetos en una matriz rectangular o polar regularmente espaciada.



## Metodologías

Definición

Aplicación

Transf.en CAD

Plant.Gráfico

Plant.Analítico

Conclusiones

Las transformaciones se abordan con dos metodologías distintas:

**GRÁFICA** 

**ANALÍTICA** 

el razonamiento humano, y los instrumentos clásicos están más próximos a la metodología gráfica

la programación de ordenadores requiere un tratamiento algebraico (numérico), más afín a la metodología analítica


## Metodología gráfica

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico

Plant.Analítico

Conclusiones

Muchas de las transformaciones en CAD parten de una transformación gráfica genérica:




La transformación se define mediante: centro. eje, y el homólogo de un punto de la figura original

## Metodología gráfica

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico

Se obtienen diferentes transformaciones como casos particulares de los elementos de referencia de la transformación genérica:

Plant.Analítico Eje Conclusiones **HOMOLOGÍA** propio Centro propio **ESCALADO** Directa Eje **HOMOTECIA** impropio **SIMETRÍA** Inversa **CENTRAL HOMOLOGÍA SIMETRIA** Eje **ROTACIÓN AFINIDAD AXIAL** propio Centro impropio Eje **TRASLACIÓN** impropio



## Metodología gráfica

Definición Aplicación Transf.en CAD

Plant.Gráfico

Plant.Analítico Conclusiones

El planteamiento gráfico es útil para saber qué elementos geométricos deben usarse para controlar las transformaciones





¡Salvo excepciones, todas las transformaciones son casos particulares de la homología!

¡Se pueden controlar mediante el eje, el centro y un punto y su homólogo!

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

El ordenador trata internamente las transformaciones de forma numérica o analítica

transformando las coordenadas con que se almacenan los elementos dibujados

En general, la transformación de las coordenadas de un punto en el plano (2D) se puede expresar analíticamente:

$$(x y) \Rightarrow (x' y')$$

$$x' = a_1 x + b_1 y + c_1$$

$$y' = a_2 x + b_2 y + c_2$$
Al expresarlo matricialmente:
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones

Por ejemplo la traslación (o copia) de una figura se puede expresar analíticamente mediante multiplicación y suma de matrices

 $(x y) \rightarrow (x' y')$  $x'=x+\Delta x$  $y'=y+\Delta y$  $\Delta$  X

Al expresarlo matricialmente:

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico

Plant.Analítico

Conclusiones

Sin embargo, para facilitar los cálculos se añade una tercera coordenada 'ficticia' t

(se denominan coordenadas homogéneas, normalmente se hace t=1).

De esta forma todas las transformaciones tienen una expresión matricial similar (solo multiplicación de matrices):

$$x'= a_1x + b_1 y + c_1 t$$
  
 $y'= a_2x + b_2 y + c_2 t$   
 $t'= a_3x + b_3 y + c_3 t$ 

 $y'=a_2x+b_2y+c_2t$  equivalente a la expresión matricial:

En donde T es la matriz de transformación, y P y P' son los vectores columna que expresan las coordenadas homogéneas de un punto genérico antes y después de la transformación.

$$\begin{bmatrix}
x' \\
y' \\
t'
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
a_1 & b_1 & c_1 \\
a_2 & b_2 & c_2 \\
a_3 & b_3 & c_3
\end{bmatrix} \begin{bmatrix}
x \\
y \\
t
\end{bmatrix}$$

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico

Las matrices de las transformaciones <u>básicas</u> más comunes (en 2D), utilizando coordenadas homogéneas, son:

SIMETRÍA 
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} \qquad P'= S P$$



¡El significado geométrico de los coeficientes es fácil de entender!

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant Gráfico Plant.Analítico


Conclusiones

En general, es necesario componer dos o más transformaciones básicas:

EJEMPLO: para realizar un giro alrededor de un punto cualquiera

- Se mueve la figura hasta que el centro de giro coincide con el origen (traslación)
- Luego se realiza el giro centrado en el origen
- Finalmente se devuelve la figura a su posición original (traslación).

Es decir, se necesitan 3 transformaciones: una traslación, una rotación y otra traslación, lo que implica tener 3 matrices de transformación para realizar el giro.



Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones

La aplicación sucesiva de dos transformaciones (el *producto*) es una nueva transformación



Por tanto, las transformaciones más complejas se pueden obtener por composición de las transformaciones simples

**ESCALADO**  $P' = (T_c \cdot E \cdot T_{-c}) P$ centrado en C ROTACIÓN  $P' = (T_c \cdot R \cdot T_{-c}) P$ centrada en C  $\mathsf{P'} \!\! = (\mathbf{T_{-d}} \cdot \mathbf{R}_{-\theta} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{R}_{\theta} \cdot \mathbf{T_{d}}) \; \mathsf{P}$ SIMETRÍA de eje e

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones



¡El significado geométrico de los coeficientes en las matrices compuestas es difícil de entender!

Por ejemplo para rotación centrada en un punto cualquiera:

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones

### En definitiva:

El planteamiento analítico más puro obliga a asignar valores a todos y cada uno de los coeficientes de la matriz de transformación.

$$\begin{bmatrix}
 a_1 & b_1 & c_1 \\
 a_2 & b_2 & c_2 \\
 a_3 & b_3 & c_3
 \end{bmatrix}$$



¡No es intuitivo, ni refleja las intenciones de diseño!

Sólo es útil para programar transformaciones complejas, que se van a tener que utilizar en circunstancias especiales



Afortunadamente, el usuario habitual de CAD sólo necesita utilizar las transformaciones, no programarlas

## Transformaciones en CAD



Definición

Aplicación


Transf.en CAD Plant Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones

En resumen, las transformaciones en CAD contemplan ambos tipos de planteamientos, gráfico y analítico

Por ejemplo, en el comando Escala además del punto de centrado:

Según el planteamiento gráfico se necesitaría un punto y su homólogo



## Transformaciones en CAD



Definición Aplicación Transf.en CAD Plant Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones

En resumen, las transformaciones en CAD contemplan ambos tipos de planteamientos, gráfico y analítico

Por ejemplo, en el comando Escala además del punto de centrado:

Según el planteamiento gráfico se necesitaría un punto y su homólogo

Según el planteamiento analítico se necesitarían dos factores de escala (uno por cada eje)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_X & 0 & 0 \\ 0 & E_Y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$$

ESCALA Precise factor de escala o [Copiar Referencia]:



## Transformaciones en CAD



Definición Aplicación Transf.en CAD Plant Gráfico Plant.Analítico

Conclusiones

En resumen, las transformaciones en CAD contemplan ambos tipos de planteamientos, gráfico y analítico


Por ejemplo, en el comando Escala además del punto de centrado:

Según el planteamiento gráfico se necesitaría un punto y su homólogo

Según el planteamiento analítico se necesitarían dos factores de escala (uno por cada eje)

¡¡Otros procedimientos de AutoCAD (por ejemplo la inserción de bloques) solicitan factores de escala diferentes para cada eje!!


Es posible conseguir  $Ex \neq Ey$ 




## Conclusiones

Definición Aplicación Transf.en CAD Plant.Gráfico Plant.Analítico Conclusiones

- Utilizando transformaciones es posible obtener dibujos complejos de forma eficiente, pues ahorran mucho trabajo en CAD (matriz, simetría...)
- Es necesario conocer los elementos necesarios en su definición y las diferentes posibilidades de definirlos según se utilice el planteamiento gráfico o el analítico
- Combinando transformaciones se pueden obtener nuevas transformaciones



# Para repasar este capítulo





# Ejercicios Capítulo 1. Manejo básico de Autocad

# Ejercicio 0. Introducción al manejo de AutoCAD®

Este primer ejercicio muestra los primeros pasos necesarios para utilizar AutoCAD, y sirve como una recopilación de herramientas importantes, muchas de ellas se desarrollan de forma práctica en los siguientes ejercicios

- Elementos del entorno de trabajo
- Instrumentos de ayuda de delineación
- Uso del ratón y el teclado
- Selección de elementos
- Introducción de datos y órdenes
- Propiedades de elementos





### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

### Barra de herramientas de acceso rápido:

Contiene acciones genéricas como:

- gestión de archivos (nuevo, abrir, guardar, guardar como),
- imprimir,
- deshacer y rehacer
- espacio de trabajo



Para 2D conviene elegir el espacio de trabajo "Dibujo y anotación"



### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado


Selección de elementos


Introducir órdenes

Propiedades

# Icono Gestión de archivos:

Además de la gestión de archivos, la opción de Ayudas al Dibujo permite configurar las unidades de trabajo.





### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado


Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

### Fichas / Grupos / Comandos:

Dentro de la ficha Inicio se encuentran los comandos más habituales Cada ficha se compone de varios grupos (Dibujo, Modificar, Anotación, Capas, etc.) y dentro de cada grupo se encuentran varios Comandos (Línea, Círculo, Arco, etc.)



### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado


Selección de elementos


Introducir órdenes

Propiedades

### Fichas de dibujo:

Hay tantas como dibujos abiertos.





Al colocar encima el cursor muestra todo el contenido del fichero (modelo y presentaciones) pudiendo cambiar entre ellas

### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos


Introducir órdenes

Propiedades

### Fichas de modelo y presentaciones:

En cada dibujo hay una única ficha de modelo y tantas presentaciones como planos se deseen.

Para pasar de modelo a presentación basta con pinchar sobre el nombre de la pestaña



#### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos


Introducir órdenes

Propiedades

#### Línea de Comandos:

Las órdenes que se dan al programa y las opciones de la orden aparecen escritas aquí





### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades


### Cubo de vistas:

Útil en 3D para cambiar orientación de la línea de visión



### Barra de navegación:

Controla zoom y encuadre



### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado


Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

#### Barra de comandos inferior:

Muestra si están activos o no una serie de instrumentos y ayudas para dibujar.



### Entorno de trabajo

Ayuda


Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes


Propiedades

### Barra de comandos inferior:





Las más importantes se comentan a continuación y se irán viendo en los ejercicios a medida que se necesiten...



Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

Barra de comandos inferior:

Coordenadas: Muestra las coordenadas absolutas del cursor

239.6245, 128.8302, 0.0000

Espacio modelo: Para cambiar entre planos y dibujo



✓ Espacio modelo √ Rejilla Modo Forzcursor Deducir restricciones

Entrada dinámica

Coordenadas

Rejilla: Visualiza una cuadrícula




-

Modo Forzcursor: Fuerza la selección de puntos a la cuadrícula



Entrada dinámica. Permite escribir valores y seleccionar opciones de comandos 'al aire'

> Con el Tabulador se cambia entre los distintos campos



### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

#### Barra de comandos inferior:

Modo Orto (F8): solo permite dibujar líneas horizontales y verticales



Rastreo polar (F10): El cursor detecta automáticamente las inclinaciones configuradas de las líneas






- ✓ Modo Orto
- ✓ Rastreo polar
- ✓ Dibujo isométrico
- ✓ Rastreo de referencia a objetos

### Rastreo de referencia a objetos:

Permite alineación respecto a otros puntos. Lo marca con línea de puntos





### Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos


Introducir órdenes

Propiedades

#### Barra de comandos inferior:

Referencia a objetos 2D (F3): Permite detectar relaciones geométricas automáticamente





Grosor de línea: Muestra las líneas de diferente grosor (o del mismo si está desactivado)




Ciclo de selección: Ayuda en la selección de objetos superpuestos o muy cercanos



✓ Referencia a objetos 2D ✓ Grosor de línea Transparencia Ciclo de selección Referencia a objetos 3D SCP dinámico Filtrado de la selección Gizmo ✓ Visibilidad de anotación Escala automática ✓ Escala de anotación ✓ Cambio de espacio de trabajo ✓ Monitor de anotación Unidades Propiedades rápidas

Propiedades rápidas: Muestra en la cercanía del cursor un resumen de las propiedades del objeto/s seleccionado/s





# ¿Dónde se puede pedir ayuda?

Entorno de trabajo

#### Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

En la pantalla inicio...



En la barra Infocenter...




Dejando el cursor unos segundos encima de un comando se ofrece información de cada herramienta.

Hay dos niveles de ayuda:



También pulsando F1...



# Ratón / teclado

Entorno de trabajo

Ayuda

#### Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

Funciones de los botones del ratón y algunas teclas:



Selección de elementos del dibujo y comandos, introducción de datos, seleccionar ubicaciones, mover ventanas, etc.



Menú contextual, depende de dónde esté situado el cursor aparecen unas órdenes u otras



Giro adelante y atrás: aumentar / disminuir zoom

Doble clic: zoom extensión

Mantener pulsada y desplazar: encuadre



Intro: Aceptar valores y órdenes

Esc: Cancelar, salir de orden, deseleccionar

elementos

Tabulador: cambiar entre opciones de entrada dinámica





Modos de referencia a entidades

### Selección de elementos

Entorno de trabajo Selección de elementos con ratón Ayuda Los objetos seleccionados Designar objetos uno a uno: Ratón/teclado aparecen marcados en azul con puntos clave Selección de elementos Introducir Desplazamiento hacia la derecha: objetos completamente incluidos en la ventana órdenes Propiedades Con Clic + desplazamiento + Clic: ventana rectangular Con Clic mantenido + desplazamiento: forma de ventana irregular Desplazamiento hacia la izquierda: objetos parcialmente incluidos en la ventana Ventana rectangular o irregular también

### Selección de elementos

Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

Para eliminar objetos de una selección sirven los mismos métodos de selección anteriores pero acompañados de la tecla Shift



Designar objetos uno a uno:




Desplazamiento hacia la derecha: objetos completamente incluidos en la ventana



Desplazamiento hacia la izquierda: objetos parcialmente incluidos en la ventana

La selección rápida es un método potente de selección de objetos en función de sus propiedades





Ver ejemplo en

Ejercicio 11

Entorno de trabajo

Ayuda Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

Formas de dar una orden/comando en Autocad:

Por ejemplo para dibujar una línea hay varias opciones:

Buscar la herramienta 'línea' entre los comandos de las cintas y seleccionar con botón izquierdo de ratón



Teclear la orden: Si la entrada dinámica está activa escribir L (aparecen todas las órdenes que comienzan por L) y elegir Línea Escribir LINEA en la línea de comandos



Explicado al final del punto 1.2 Hardware e interacción en sistemas CAD

Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos

#### Introducir órdenes

Propiedades

### Si se quiere repetir el último comando:

O Al dar a la barra espaciadora o la tecla Intro se repite la última orden:





O Al pulsar la flecha superior irán apareciendo en la línea de comandos todas las órdenes recientes secuencialmente hacia atrás con cada pulso. Se acepta la orden con Intro



Al presionar el botón derecho del ratón, aparece, entre otras, la opción de repetir la última orden en el menú emergente





Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado


Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

### Para seleccionar opciones:

Hay comandos con diferentes opciones, como por ejemplo dibujar CÍRCULO:



Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado

Selección de elementos


Introducir órdenes

Propiedades


### Para introducir datos:

El programa siempre solicita los datos necesarios en el mismo orden.

Ejemplo: al dibujar círculo con Centro y Radio solicita en primer lugar el centro, y después el radio




Para indicar el centro es más fácil seleccionar un punto del área de dibujo con el ratón (uno cualquiera si es la primera línea, o el punto exacto usando referencia a objetos)



Una vez marcado el centro, pedirá el radio. Se escribe directamente (sin mover el cursor, aparecerá en la entrada dinámica) y se valida con Intro

```
Precise punto central para círculo o [3P/2P/Ttr (Tangente tangente radio)]:
```



# **Propiedades**

Entorno de trabajo

Ayuda


Ratón/teclado

Selección de elementos

Introducir órdenes

**Propiedades** 

Todos los elementos dibujados tienen unas propiedades generales asociadas (color, capa, tipo y grosor de línea, etc.) además de sus propiedades particulares (dimensiones, posición)



### **Propiedades**

Entorno de trabajo

Ayuda

Ratón/teclado


Selección de elementos

Introducir órdenes

Propiedades

Las propiedades activas con las que se dibujará un elemento son las que se muestran en el grupo Propiedades de la cinta Inicio


Al seleccionar un elemento o varios, aparecen en estos botones las propiedades comunes de esos elementos. Se pueden modificar seleccionando aquí las propiedades deseadas



La capa es una propiedad interesante para los dibujos CAD. Se verá con ejemplos en los ejercicios



Explicado en ejercicio 3 y utilizado en todos los posteriores



# Ejercicio 1: Delineación de vistas de objetos rectilíneos

### En este ejercicio se practica:

- Primitivas: Línea
- Instrumentos de edición: Alargar, Chaflán, Desfase, Empalme, Recortar, Simetría
- Instrumentos de selección de entidades: Referencia a objetos (Entrada dinámica, Rastreo polar), Pinzamientos, Ventana de selección
- Otras ayudas al dibujo: *Línea de comandos*


#### Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


# Dibuje a escala 1:1 la vista de la rejilla de la figura:



#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Se debe tener en cuenta que:

- La figura del enunciado no está necesariamente bien dibujada, por lo que **no** se deben tomar medidas sobre ella
- Las únicas medidas válidas están dadas mediante cotas
- En la figura se indica claramente un eje de simetría bilateral
- No es necesario dibujar las cotas, solo la figura



Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución


Conclusiones


Se puede resolver con rapidez combinando:


- Dibujo de las líneas independientes
- Obtención del resto de líneas por paralelismo
- Obtención de vértices mediante recortes, alargamientos y chaflanes
- Obtención de la parte simétrica mediante operación de simetría
- Retoques finales












Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

- Una arista horizontal de 40 mm
- Una línea auxiliar vertical de 9,6 mm
- Un eje inclinado 15°, de una longitud aproximada de 50 mm
- Una línea vertical de unos 14 mm



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se dibujan cuatro líneas principales:

- Una arista horizontal de 40 mm
- Una línea auxiliar vertical de 9,6 mm
- Un eje inclinado 15°, de una longitud aproximada de 50 mm
- Una línea vertical de unos 14 mm
- Active el comando "Línea": Línea Polilínea 2 Coloque el cursor en un Dibujo punto arbitrario para señalar el vértice inicial Precise primer punto: (botón izquierdo del ratón) Compruebe que el modo "Rastreo polar" está activado, para que sea fácil dibujar una línea horizontal

Rastreo polar (F10)

Restringir el cursor a los ángulos especificados - Act

- 4 Desplace el cursor a la derecha del vértice inicial, y escriba la longitud (40) con el teclado
- Dulse "Entrar" para completar el comando

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


- Una arista horizontal de 40 mm
- Una línea auxiliar vertical de 9,6 mm
- Un eje inclinado 15°, de una longitud aproximada de 50 mm
- Una línea vertical de unos 14 mm
- Active el comando "Línea" Compruebe que el modo "Referencia a objetos" también está activado Forzar cursor a puntos de referencia 2D - Act Referencia a objetos - OSNAP (F3) Haga coincidir el punto inicial de la nueva línea con el punto inicial de la línea anterior (basta colocar el cursor cerca hasta que nos ofrece el punto final y pulsar entonces el botón izquierdo del ratón) Punto final Mueva el cursor en vertical
  - y teclee la longitud del segmento (9,6)
- Pulse "Entrar" para completar el comando

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

- Una arista horizontal de 40 mm
- Una línea auxiliar vertical de 9,6 mm
- Un eje inclinado 15°, de una longitud aproximada de 50 mm
- Una línea vertical de unos 14 mm



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

- Una arista horizontal de 40 mm
- Una línea auxiliar vertical de 9,6 mm
- Un eje inclinado 15°, de una longitud aproximada de 50 mm
- Una línea vertical de unos 14 mm
- Active el comando "Línea" 2 Compruebe que el modo Referencia a objetos" está activado Forzar cursor a puntos de referencia 2D - Act Referencia a objetos - OSNAP (F3) **火火** ★ 1:1 \* ※ \* + ◎ [ Haga coincidir el punto inicial de la nueva línea con el punto final de la línea 1 Desplace el cursor hacia arriba, y escriba la longitud (40) con el teclado Pulse "Entrar" para completar el comando

Enunciado


Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

Con los instrumentos de edición se ajusta la distancia de las líneas 3 y 4 hasta que coincidan en un punto:

La línea 4 se alarga hasta la 3 mediante la operación "alargar"



El trozo de línea sobrante de 3 se recorta mediante la operación "recortar"



Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Los pasos para alargar son:

- Active el comando "alargar"
- 2 Seleccione las líneas que deben actuar como "topes"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los topes
- Seleccione las líneas que desea alargar
- Pulse "entrar" para terminar el alargamiento



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Los pasos para alargar son:

- Active el comando "alargar"
- 2 Seleccione las líneas que deben actuar como "topes"
- . Pulse "entrar" para terminar la selección de los topes
- Seleccione las líneas que desea alargar
- Pulse "entrar" para terminar el alargamiento

Se selecciona la línea poniendo el cursor sobre algún punto de la línea y pulsando el botón izquierdo del ratón

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

# Los pasos para alargar son:

- Active el comando "alargar"
- Seleccione las líneas que deben actuar como "topes"
- 3 Pulse "entrar" para terminar la selección de los topes
- Seleccione las líneas que desea alargar

Se selecciona la línea poniendo el cursor sobre algún punto de la línea y pulsando el botón izquierdo del ratón

Pulse "entrar" para terminar el alargamiento

Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Los pasos para recortar son semejantes:

- Active el comando "recortar"
- Seleccione las líneas que deben actuar como "cuchillos"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los cuchillos
- Seleccione los tramos de las líneas que desea cortar
- Pulse "entrar" para terminar el recorte



Enunciado Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

# Los pasos para recortar son:

- Active el comando "recortar"
- Seleccione las líneas que deben actuar como "cuchillos"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los cuchillos
- Seleccione los tramos de las líneas que desea cortar
- Pulse "entrar" para terminar el recorte

Se selecciona la línea poniendo el cursor sobre algún punto de la línea y pulsando el botón izquierdo del ratón



Enunciado Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

## Los pasos para recortar son:

- Active el comando "recortar"
- Seleccione todas las líneas que deben actuar como "cuchillos"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los cuchillos
- Seleccione los tramos de las líneas que desea cortar
- Pulse "entrar" para terminar el recorte

Se seleccionan poniendo el cursor sobre un punto de la línea del trozo que se desea recortar y pulsando el botón izquierdo del ratón



Enunciado


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Se aplica el **paralelismo** para obtener el resto de líneas

El comando "desfase" crea líneas paralelas a una distancia especificada



El comando "desfase" pertenece al sub-menú "Modificar"

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Los pasos para obtener líneas paralelas son:


Active el comando "desfase"

Z Seleccione la opción "distancia" (por defecto)

Teclee la distancia e 'Intro'

Seleccione con el cursor la línea original

Seleccione con el cursor un punto del semiplano en el que desea que se cree la copia paralela




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

# Los pasos para obtener líneas paralelas son:

- Active el comando "desfase"
- Z Seleccione la opción "distancia" (por defecto)
- Teclee la distancia e 'Intro'
- Seleccione con el cursor la línea original
- Seleccione con el cursor un punto del semiplano en el que desea que se cree la copia paralela




Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Se repite el proceso para situar todas las líneas verticales a las distancias indicadas por las cotas




Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Se dibujan las paralelas a la línea horizontal y la línea inclinada:



Enunciado


Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Se recortan todos los vértices sobrantes:

Active el comando "recortar"

- Seleccione todas las líneas que deben actuar como "cuchillos"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los cuchillos
- Seleccione todas las líneas que desea cortar
- Pulse "entrar" para terminar el recorte



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

## Se recortan todos los vértices sobrantes:

Active el comando "recortar"

Se seleccionan poniendo el cursor sobre algún punto de la línea y pulsando el botón izquierdo del ratón


Seleccione todas las líneas que deben actuar como "cuchillos"



Pulse "entrar" para terminar la selección de los cuchillos



Seleccione todas las líneas que desea cortar



Pulse "entrar" para terminar el recorte

Enunciado


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


## Se recortan todos los vértices sobrantes:

- Active el comando "recortar"
- Seleccione todas las líneas que deben actuar como "cuchillos"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los cuchillos
- Seleccione todas las líneas que desea cortar



¡Ponga el cursor sobre algún punto de la parte de la línea que desea eliminar y pulse el botón izquierdo del ratón!

Pulse "entrar" para terminar el recorte, y repita el proceso para todas las líneas




Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

¡Seleccionando varios cuchillos, se pueden recortar segmentos intermedios de la línea original!




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Se alargan las líneas:

- Active el comando "alargar"
- 2 Seleccione todas las líneas que deben actuar como "topes"
- Pulse "entrar" para terminar la selección de los topes
- Seleccione todas las líneas que desea alargar
- Pulse "entrar" para terminar el recorte




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## El proceso para alargar es semejante:

- Active el comando "alargar"
- 2 Seleccione todas las líneas que deben actuar como "topes"
- 3 Pulse "entrar" para terminar la selección de los topes
- Seleccione todas las líneas que desea alargar
- Pulse "entrar" para terminar el proceso de alargar



Enunciado


Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

## Se pueden seleccionar elementos más rápidamente utilizando ventanas de selección:

Para seleccionar todas las líneas que deseamos alargar seleccionamos los dos extremos de una de las diagonales de la ventana (verde) sin soltar el botón izquierdo del ratón



Se seleccionan (y alargan, al estar dentro del comando alargar) todas las líneas que 'atraviesan' la ventana:




Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Se pueden acelerar también algunos recortes mediante la operación "chaflán"





Hay que comprobar que las dos distancias de chaflán estén a cero:




Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Conclusiones

Aplique "chaflán" a dos líneas que deben acabar en el mismo vértice





¡Ponga el cursor sobre las semilíneas que desea conservar!




Enunciado


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

## Chaflán tiene ventajas e inconvenientes:









¡Pero elimina las partes de las líneas que quedan al otro lado del vértice!


Enunciado


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# Aplique de nuevo "recortar":





Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


## Para obtener la mitad superior se aplica simetría:


Seleccione todas las líneas que forman la mitad simétrica

- Active el comando "simetría"
- Seleccione el eje de simetría
- Pulse "entrar" para terminar la simetría

Para seleccionar con ventana todas las líneas que están completamente incluidas dentro de ella, el primer punto de la diagonal debe estar a la izquierda:

- Coloque el cursor ligeramente por encima y a la izquierda de la zona a seleccionar
- Pulse el botón izquierdo del ratón
- Coloque el cursor ligeramente por debajo y a la derecha de la zona a seleccionar
- Suelte el botón izquierdo del ratón para completar la selección





Enunciado

Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

## Para obtener la mitad superior se aplica simetría:


Seleccione todas las líneas que forman la mitad simétrica

Active el comando "simetría"

Seleccione el eje de simetría

Pulse "entrar" para terminar la simetría


Nótese que para no seleccionar la línea del eje, ésta debe tener una parte fuera de la ventana de selección





Si se han seleccionado todas las líneas, se puede deseleccionar la línea del eje manteniendo pulsada la tecla 'Shift' mientras se pulsa sobre la línea que se desea eliminar de la selección





Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


## Para obtener la mitad superior se aplica simetría:

Seleccione todas las líneas que forman la mitad simétrica

2 Active el comando "simetría"

Seleccione el eje de simetría

Pulse "entrar" para terminar la simetría



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


Para obtener la mitad superior se aplica simetría:

- Seleccione todas las líneas que forman la mitad simétrica
- Active el comando "simetría"
- Seleccione el eje de simetría
- Pulse "entrar" para terminar la simetría

Compruebe que el modo "Rastreo de referencia a objetos" está activado Forzar cursor a puntos de referencia 2D - Act



- Sitúe el cursor cerca del punto inicial de la línea de eje (línea inclinada de longitud 50 mm y ángulo 15°)
- Pulse el botón izquierdo del ratón
- Repita el proceso con el punto final de la línea



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Para obtener la mitad superior se aplica simetría:

Seleccione todas las líneas que forman la mitad simétrica

2 Active el comando "simetría" Compruebe que **no** esté seleccionada la opción de borrar la figura original Seleccione el eje de simetría ¿Borrar objetos de origen? Pulse "entrar" Precise primer punto de línea de simetría: Precise segundo punto de línea de simetría: para terminar la - SIMETRIA ¿Borrar objetos de origen? [Sí No] <N>: simetría


Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Se dibujan las aristas que faltan y se recortan las aristas sobrantes





¡Es fácil porque se obtienen conectando vértices que ya están dibujados!


Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Por pinzamientos, se alargan los extremos del eje




Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Más adelante, en el ejercicio 3 se verá cómo cambiar los atributos de las líneas.



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Hay que analizar el dibujo y las cotas para determinar las líneas independientes por las que comenzar a dibujar
  - Son aquellas que se pueden dibujar aisladas, sin necesidad de relacionarlas con otras líneas previas
- Para dibujar con rapidez conviene dibujar primero un 'esqueleto' con las cotas conocidas de la pieza y aplicar herramientas de edición (recortar, alargar, chaflán, simetría,...)
- Para dibujar con precisión es imprescindible utilizar las relaciones geométricas (puno final, etc.)
- Se pueden seleccionar múltiples elementos utilizando ventanas de selección

# Ejercicio 2: Delineación de vistas principales de objetos curvilíneos

## En este ejercicio se practica:

Primitivas: *Círculo* 

Instrumentos de comprobación: *Medir (distancia)* 

Instrumentos de selección de entidades: Tangente

## En este ejercicio también se refuerza:

Primitivas: Línea

Instrumentos de edición: Desfase, Recortar, Chaflán

Instrumentos de selección de entidades: Referencia a objetos, **Pinzamientos** 


#### Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

## Dibuje la vista del balancín de la figura:




También se debe determinar la dimensión O2O3

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Se debe tener en cuenta que:

- La figura del enunciado está bocetada, por lo que **no** se deben tomar medidas sobre ella
- Se deben cumplir las relaciones geométricas siguientes:
  - $\sqrt{C_1, C_4, C_5}$  y  $C_6$  son concéntricas en  $O_1$
  - $\sqrt{C_2 y C_3}$  son tangentes a  $C_1$
  - L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub> son tangentes a C<sub>2</sub> y C<sub>5</sub>
  - L<sub>3</sub> y L<sub>4</sub> son paralelas a O<sub>1</sub>O<sub>3</sub>
  - C<sub>4</sub> pasa por el punto de tangencia T<sub>4</sub> entre L<sub>2</sub> y C<sub>2</sub>



Enunciado

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Se debe resolver respetando las condiciones geométricas:


Dibuje las líneas independientes

Obtenga del resto de líneas por paralelismo y tangencia

Acabe mediante recortes y chaflanes

Mida la distancia O2O3





Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones




## El comando círculo tiene diferentes modos de funcionamiento

¡Elija el más apropiado en cada caso en el menú que se despliega pulsando en el botón con un triángulo situado bajo el botón principal del comando!



En la línea de comandos siempre aparecen entre corchetes las opciones del comando, y se pueden modificar haciendo clic encima o escribiendo directamente las letras en mayúsculas:



Precise punto central para círculo o [3P/2P/Ttr (Tangente tangente radio)]: CIRCULO Precise radio de círculo o [Diámetro] <8.0000>:

Ejercicio 2 Enunciado Dibuje C<sub>1</sub> y C<sub>5</sub> concéntricas en O<sub>1</sub> Estrategia **Ejecución** Active el comando Conclusiones "Círculo": Compruebe que el modo "Rastreo de referencia a objetos" está activado Forzar cursor a puntos de referencia 2D - Act Referencia a objetos - OSNAP (F3) ② ☆ ★ 1:1 ▼ ※ ▼ 十 ⑤ Coloque el cursor cerca del centro de C<sub>6</sub> Pulse "Entrar" (o valide con botón izquierdo del ratón) para seleccionar el centro de C<sub>6</sub> como centro de C<sub>5</sub> Desplace el cursor en dirección oblicua, y escriba el radio (14) en el teclado

Pulse "Entrar" para completar el comando. Y


repita el proceso con C1 (radio 70).

Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones


Dibuje una recta horizontal con origen en O<sub>1</sub> y longitud (70-10) para obtener O<sub>2</sub>



Dibuje C<sub>2</sub> con centro en O<sub>2</sub> y radio 10



¡Se obtiene T<sub>2</sub> por resta de radios, sin añadir una condición de tangencia explícita!




ejercicio 3

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje una recta con origen en O<sub>1</sub>, longitud (70-20) y ángulo 75° respecto a O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub>




¡Si O<sub>1</sub>-O<sub>2</sub> es horizontal, el ángulo es 75° respecto al origen! Recuerde que por defecto los ángulos se miden en dirección antihoraria desde el sentido positivo del eje x

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El arco C<sub>3</sub> se obtiene mediante una circunferencia con centro en O<sub>3</sub> y radio 20



El punto de tangencia T<sub>4</sub> se obtiene automáticamente por diferencia de radios

Ejercicio 2 Enunciado Obtenga dos rectas paralelas a distancia 8 respecto a la Estrategia recta O<sub>1</sub>-O<sub>3</sub> **Ejecución** Conclusiones Precise punto en lado de desplazamiento o Active el comando "desfase" Seleccione la opción "distancia" Teclee la distancia (16/2) Seleccione con el cursor la línea original Seleccione con el cursor un punto del semiplano en el que desea que se cree la copia paralela

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Obtenga dos rectas tangentes a C<sub>5</sub> y C<sub>2</sub>

Es mejor hacer una activación guiada, seleccionando con Shift+ botón derecho del ratón



Active la "referencia a objetos" tangente"

Sitúe el cursor cerca del primer punto de tangencia

Pulse el botón izquierdo del ratón

Repita el procedimiento para el segundo punto de tangencia

Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Las "referencias a objetos" se pueden activar de forma guiada




Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones



Las "referencias a objetos" también se pueden modificar para que actúen de forma permanente (automáticas) aunque no se recomienda tener muchas permanentes




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

2 El arco C<sub>4</sub> se obtiene mediante una circunferencia con centro en O<sub>1</sub> y pasando por el punto de tangencia T<sub>4</sub>




Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Recorte:

Utilice C<sub>2</sub> y C<sub>3</sub> para recortar C<sub>1</sub>



Alargue L<sub>3</sub> hasta C<sub>4</sub> y recorte C<sub>4</sub> mediante L<sub>2</sub> y L<sub>3</sub>




Enunciado Estrategia

## Ejecución

Conclusiones


Recorte:

Utilice L<sub>4</sub> y C<sub>1</sub> para recortar C<sub>3</sub>



Utilice L<sub>1</sub> L<sub>2</sub> y C<sub>1</sub> para recortar C<sub>5</sub> y C<sub>2</sub>

> ¡C2 deberá recortarlo dos veces! si sigue este orden




Enunciado Estrategia

## Ejecución


Conclusiones

Recorte:

Haga chaflán con L<sub>2</sub> y L<sub>3</sub>



Haga chaflán con L<sub>4</sub> y C<sub>6</sub> y con L<sub>4</sub> y C<sub>3</sub>






Enunciado Estrategia

Para determinar la longitud O<sub>2</sub> - O<sub>3</sub> utilizaremos las utilidades de medida (distancia)

Ejecución Conclusiones




Enunciado Estrategia

## Ejecución

Conclusiones



Si la línea a medir estuviese dibujada también se pueden utilizar pinzamientos



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Hay que analizar el dibujo y las cotas para determinar las líneas independientes por las que comenzar a dibujar
- Las líneas dependientes se dibujan con ayuda de las herramientas de edición y las referencias a entidades
- Para dibujar con **precisión** y **rapidez** es imprescindible utilizar y configurar adecuadamente las 'referencias a objetos' (puno final, centro, tangente, etc.)
- Los comandos suelen tener varias **opciones** de dibujo, conviene conocerlas para utilizar en cada caso la más apropiada

# Ejercicio 3: Delineación de vistas diédricas de objetos aislados

## En este ejercicio se practica:

Atributos: *Capas* 

Coordenadas: Coordenadas relativas

## En este ejercicio se refuerza:

Primitivas: *Círculo*, *Línea*, *Líneas auxiliares* 

Instrumentos de comprobación: *Medir* 

- Instrumentos de edición: Alargar, Desfase, Recortar, Simetría, Borrar
- Instrumentos de selección de entidades: Referencia a objetos, Rastreo polar, Rastreo referencia a objetos, Tangente, Ventana de selección

## Recordatorio sobre normalización de planos:


Grosores y tipos de línea


#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

Dibuje a escala 1:1 las vistas del balancín de la figura, sabiendo que:

- $C_1$  es concéntrica a  $C_2$ .
- $L_1$  y  $L_2$  son tangentes a  $C_2$  y  $C_3$ .
- L<sub>3</sub> es tangente a C<sub>3</sub> y C<sub>4</sub>.
- L<sub>3</sub> forma 90° con el eje que une el centro de C<sub>1</sub> y C<sub>3</sub>.
- C<sub>5</sub> es tangente a C<sub>2</sub> y C<sub>4</sub>.
- La ranura colisa RC es tangente a  $C_2$  y  $C_3$ .





Determine las longitudes H y L

No es necesario incluir la acotación pero sí los ejes y centros de circunferencias

#### Enunciado


Estrategia Ejecución Conclusiones Se debe tener en cuenta que:

La figura del enunciado no está necesariamente bien dibujada, por lo que **no** se deben tomar medidas sobre ella

Las únicas medidas válidas están dadas mediante cotas

Se puede resolver con rapidez combinando:

- Dibujo de la planta con diferentes opciones para representar las circunferencias, con rectas tangentes y recortes
- Dibujo del alzado apoyándose en líneas auxiliares, con desfases y recortes, creando capas para distribuir las líneas
- Representación de ejes




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se dibuja la planta:

- La circunferencia C3, la línea L3 y la circunferencia C4
- Las líneas tangentes L1 y L2
- La circunferencias C2 v C5
- La ranura colisa



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se dibuja la planta:

- La circunferencia C3, la línea L3 y la circunferencia C4
- Las líneas tangentes L1 y L2
- La circunferencias C2 y C5
- La ranura colisa

Seleccione como primer punto de la línea 'tangente' a la circunferencia Tangente diferida Pulse "@" para cambiar a coordenadas relativas Escriba una longitud arbitraria (p.e. 50) ∠ Pulse "<" y escriba el ángulo con la horizontal (15) Repita el mismo proceso para hacer la otra línea (con ángulo de -15°) o realice una copia simétrica: · Seleccione 'Simetría' Seleccione la línea y pulse 'Intro' · Seleccione como primer punto del eie de simetría el centro de la circunferencia · Seleccione un punto cualquiera en la recta horizontal como segundo punto No borre los objetos originales ¿Borrar objetos de origen?

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Se dibuja la planta:

- La circunferencia C3, la línea L3 y la circunferencia C4
- Las líneas tangentes L1 y L2
- La circunferencias C2 y C5
- La ranura colisa

Dibuje la circunferencia C2

· Seleccione círculo mediante 'Tan, Tan, Radio'

Seleccione las dos líneas tangentes




Precise radio del círculo <11.0000>: 13.5

Recorte (o alargue) las líneas L1 v L2

• Indique el radio (13,5)





Seleccione como cuchillo la circunferencia y pulse 'Intro'



Centro, Radio

2 puntos

3 puntos

Tan, Tan, Radio Tan, Tan, Tan

Centro, Diámetro

Seleccione los extremos de las dos líneas y pulse 'Intro' para acabar la orden

Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Conclusiones

Se dibuja la planta:


- La circunferencia C3, la línea L3 y la circunferencia C4
- Las líneas tangentes L1 y L2
- La circunferencias C2 y C5
- La ranura colisa

Dibuje la circunferencia C5 con la misma opción 'Tan,Tan,Radio', eligiendo C2 y C4 para las tangencias

Para conseguir la opción buscada de entre las dos posibles, se deben seleccionar las circunferencias en el lado de la solución buscada



A Recorte C5, eligiendo como cuchillos C2 y C4



Enunciado Estrategia


## **Ejecución**

Conclusiones


Se dibuja la planta:

- La circunferencia C3, la línea L3 y la circunferencia C4
- Las líneas tangentes L1 y L2
- La circunferencias C2 y C5
- La ranura colisa

Para hacer las dos circunferencias del coliso. seleccione Circulo por '2 puntos' y 'Cuadrante' como primer punto. El segundo punto a distancia 7 en horizontal



Dibuje las líneas horizontales tangentes a ambas circunferencias y recorte las circunferencias utilizando las líneas como cuchillos



Enunciado Estrategia **Ejecución**  2 Se dibuja el alzado:

Conclusiones

- Para poder diferenciar las aristas vistas, las ocultas, ejes y marcas de centro y líneas auxiliares es necesario generar y utilizar las capas necesarias
- Los elementos deben dibujarse en su correspondiente capa y los ya dibujados se cambian de capa


Para que los elemento dibujados adopten las propiedades de la capa en al que están deben tener propiedades 'Por capa'.

Enunciado Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Se definen las capas:

Active el "Administrador de propiedades de capas"



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Se definen las capas:

Cree las capas necesarias


Para crear una nueva capa pulse





Para modificar los atributos (color, tipo de línea, grosor) de cualquier capa creada, pulse sobre el atributo y seleccione una de las opciones que aparecen.

En el caso del 'Tipo de línea' es necesario 'cargarlas' previamente



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

**RECORDATORIO:** norma UNE 1032-82 sobre grosores y tipos de línea para crear las capas

Línea	Designación	Aplicaciones generales Véanse las figuras 9, 10 y otras figuras indicadas
Α	Llena gruesa	A1 Contornos vistos A2 Aristas vistas
В ————	Llena fina (recta o curva)	B1 Líneas ficticias vistas B2 Líneas de cota B3 Líneas de proyección B4 Líneas de referencia B5 Rayados B6 Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo B7 Ejes cortos
c ~~~~	Llena fina a mano alzada²)	C1 Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límites no son
D') — 1	Llena fina (recta) con zigzag	D1 líneas finas a trazos y puntos (véanse las figuras 53 y 54)
E — — — — —	Gruesa de trazos	E1 Contornos ocultos E2 Aristas ocultas
F	Fina de trazos	F1 Contornos ocultos F2 Aristas ocultas
G	Fina de trazos y puntos	G1 Ejes de revolución G2 Trazas de plano de simetría G3 Trayectorias
н	Fina de trazos y puntos, gruesa en los extremos y en los cambios de dirección	H1 Trazas de plano de corte
J	Gruesa de trazos y puntos	J1 Indicación de líneas o superficies que son objeto de especificacio- nes particulares.
K	Fina de trazos y doble punto	K1 Contornos de piezas adyacentes K2 Posiciones intermedias y extre- mos de piezas móviles K3 Líneas de centros de gravedad K4 Contornos iniciales antes del conformado (véase la figura 58) K5 Partes situadas delante de un plano de corte (véase la figura 48)

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## **RECORDATORIO:**

norma UNE 1032-82 sobre grosores y tipos de línea para crear las capas

#### 3.2 Anchura de las líneas

La relación entre las anchuras de las líneas gruesas y finas, especificadas en el apartado 3.1, no debe ser inferior a 2.

La anchura de la línea deberá elegirse, en función de las dimensiones o del tipo de dibujo, entre la gama siguiente:

Debe conservarse la misma anchura de línea para las diferentes vistas de una pieza, dibujadas con la misma escala.

1) En razón a las dificultades encontradas con ciertos procedimientos de reproducción, no se aconseja la línea de anchura 0,18 mm.

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Reubique los elementos ya dibujados en la capa de Aristas vistas:

 Seleccione todos los elementos dibujados con una ventana

•Seleccione la capa de destino para reubicar los elementos seleccionados

 Compruebe que las propiedades de color, grosor y tipo de línea están 'Por Capa'





Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se dibuja el alzado:

Se dibujan líneas auxiliares desde la planta

Recuerde tener


activa la opción

"Mostrar/Ocultar

Cambie a la capa 'Auxiliares", y compruebe que las propiedades siguen 'Por capa'



Dibuje todas las líneas auxiliares que relacionan la planta con el alzado y una horizontal de referencia



No importa su longitud.

Lo importante es que empiecen en el punto exacto (seleccionando con 'Referencias a objetos') y que sean verticales (con 'Rastreo Polar' activo)



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Se dibuja el alzado:

- Se dibujan líneas auxiliares desde la planta
- Se dibuja un 'esqueleto' de líneas auxiliares horizontales sobre el que dibujar directamente las líneas finales:



Hay que asegurarse de que la opción 'Intersección' está activada por defecto


(botón derecho del ratón sobre botón de referencia a objetos)




Con la orden desfase construimos en líneas auxiliares el 'esqueleto' del alzado.



Alargamos todas las líneas verticales hasta la horizontal de más arriba



Sobre este 'esqueleto' dibujamos en la capa apropiada las líneas del alzado tal y como quedarán



Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


Otra opción alternativa es recortar el 'esqueleto' hasta quedarse con las líneas definitivas y cambiarlas a la capa correspondiente

Seleccionamos todas las líneas y entramos a la orden 'Recortar'.

Completamos con la orden 'Borrar' hasta quedarnos con las líneas deseadas










Las ubicamos en la capa adecuada:





En este caso, este método de completar el alzado puede resultar algo más lenta, para un mismo resultado final.

No importa que el dibujo contenga líneas auxiliares, siempre y cuando estén todas en una capa diferente (que se podrá ocultar)




Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Utilizar la combinación de activación de "Referencia a objetos" "Rastreo Polar" y "Rastreo de referencia a objetos" 🔼, con desfases, recortes, etc. es una alternativa que reduce el empleo de auxiliares, aunque requiere de movimientos más precisos del ratón



Para asegurar que el punto del alzado está en la vertical exacta del punto de la planta, se desplaza el cursor en dirección vertical después de haber 'cazado' el punto de la planta (sin seleccionarlo)


Cuadrante: 23.2703 < 90°



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Enunciado

Estrategia Ejecución

Conclusiones

Finalmente se comprueban las longitudes H y L con la herramienta 'Distancia'

H=32.8415 y L=37.3693



Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

Las capas facilitan la asignación de propiedades a las líneas (grosor, color, tipo de línea) y además permiten controlar la visibilidad de las diferentes líneas.

Conviene tener los elementos dibujados distribuidos por capas, y dibujar siempre con características 'Por Capa'.

- Se pueden dibujar líneas auxiliares para ganar rapidez. No es necesario borrarlas, basta que estén en una capa diferente y ocultarla.
- Se pueden utilizar las opciones más ventajosas de introducir las figuras (p.e. círculos), y así evitar cálculos y construcciones auxiliares.

# Ejercicio 4: Obtención de vistas diédricas de objetos aislados

En este ejercicio se refuerza:

Primitivas: Línea, Líneas auxiliares

Atributos: *Capas* 

Instrumentos de edición: Alargar, Copiar, Chaflán, Desfase, Recortar, Simetría

Recordatorio sobre normalización de planos:

Elección de vistas mínimas


#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

La figura define un balancín con una perspectiva acotada.

- A) Represente las <u>seis</u> vistas diédricas del balancín a escala apropiada, sin aristas ocultas, en sistema diédrico europeo.
- B) Represente el balancín a escala apropiada, en sistema diédrico europeo con criterio de economía de vistas y utilizando aristas ocultas para que quede completamente definido.

No es necesario incluir acotación en ninguna de las representaciones.




#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Se debe tener en cuenta que:

La representación es un croquis a mano alzada, por lo que la única información dimensional disponible es la dada por las cotas.

La pieza tiene un plano de simetría.




Enunciado


#### Estrategia

Ejecución Conclusiones Se puede resolver con rapidez combinando:


**Dibujo** de las vistas principales




Obtención del resto de vistas aprovechando la simetría



Se copian las vistas del apartado A y se añaden las líneas ocultas



Se eligen las **vistas mínimas** 




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se dibuja la planta superior:


Se puede aprovechar la simetría para ahorrar trabajo



Se representa completa para comprobar partes vistas y ocultas



No es conveniente borrar todas las líneas, se pasan a una capa auxiliar (pueden hacer falta para representar otras vistas)




Enunciado Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


Se dibujan el alzado y el perfil izquierdo:

Con líneas auxiliares desde la planta, desfases para situar las alturas, y recortar/alargar/chaflán, se representa rápidamente el alzado



Para el perfil se trazan líneas auxiliares desde el alzado para llevar las alturas y completar la vista





Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones




Se completan las otras tres vistas:

Si se utiliza la simetría con las vistas opuestas se puede ahorrar mucho trabajo: basta con cambiar algunas líneas de capa y recortar o alargar otras



Hay que tener la precaución de copiar todas las líneas y elegir los ejes de simetría para que las vistas no se solapen



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones





Se eligen las vistas mínimas para definir completamente la pieza:

Se añaden las líneas ocultas a las tres vistas principales (algunas se consiguen cambiando de capa)



¡Al incluir líneas ocultas, las otras tres vistas no son necesarias!





El perfil no aporta nueva información de la pieza.

Se puede eliminar.

Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Las herramientas de copia y simetría pueden ahorrar mucho trabajo

o varias, si el dibujo es muy complejo

Conviene tener una capa de líneas auxiliares para dejar construcciones que pueden servirnos de ayuda.

La capa se oculta para mostrar la solución final

# Ejercicio 5: Delineación de vistas diédricas y comprobación de medidas

# En este ejercicio se practica:

- Primitivas: *Contorno*, *Polilínea*
- Atributos: *Grosor de líneas*
- Instrumentos de edición: *Editar politínea*, *Descomponer*
- Instrumentos de selección de entidades: *Perpendicular*
- Instrumentos de comprobación: Lista, Ventana Propiedades
- Gestión de archivos: Ficheros plantilla

# En este ejercicio se refuerza:

- Atributos: *Capas*
- Instrumentos de comprobación: Medir (área)
- Instrumentos de edición: Simetría


#### **Enunciado**


Estrategia Ejecución Conclusiones Dibuje, a la escala apropiada, la placa guía de la figura

√ Se debe dibujar con las cotas dadas sin medir sobre el dibujo

Se debe dibujar en capas definidas coherentemente

Calcule el volumen de la pieza, sabiendo que el espesor es constante de 3 mm





Enunciado

# Estrategia

Ejecución Conclusiones √ La estrategia que se propone para dibujar tiene dos fases:

Definir correctamente las capas-

Si se tiene definida una plantilla correctamente adelantamos este paso

Configure una capa por cada tipo de línea y asigne sus atributos

Enunciado

#### Estrategia

Ejecución Conclusiones √ La estrategia que se propone para dibujar tiene dos fases:

Definir correctamente las capas-Configure una capa por cada tipo de línea Si se tiene definida una y asigne sus atributos plantilla correctamente adelantamos este paso

Dibuje la planta y el alzado del dibujo en capas adecuadas

Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones √ La estrategia que se propone para dibujar tiene dos fases:

Definir correctamente las capas-Configure una capa por cada tipo de línea Si se tiene definida una y asigne sus atributos plantilla correctamente adelantamos este paso

- Dibuje la planta y el alzado del dibujo en capas adecuadas
- La estrategia que se propone para calcular el volumen es descomponer en partes sencillas y sumar sus volúmenes

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

Definir correctamente las capas

Active el "Administrador de propiedades de capas" 🗋 🔀 🔒 😂 😘 • 🖒 • 🔯 Dibujo y anotación Autodesk AutoCAD 2016 - VERSIÓN DEL ESTUDIAN Línea Polilínea Círculo Texto Acotar Propiedades 😂 🚳 😭 😂 Igualar capa de capa Dibujo • Anotación 🕶 Buscar Capa actual: 0 9 9 9 9 百百年 « E... Nombre A... Inut... Bl... Color Tipo de línea Grosor de línea Trans... Estilo de tr... T... I... I Todas las capas usadas ☐ Invertir filtro Todas: 1 capas mostradas de 1 capas totales

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Capas


Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

Definir correctamente las capas


- Active el "Administrador de propiedades de capas"
- Genere todas las capas necesarias con sus atributos correctamente definidos



Para crear una nueva capa pulse

Para modificar los atributos (color, tipo de línea, grosor) de cualquier capa creada, pulse sobre el atributo y seleccione una de las opciones que aparecen.

En el caso del 'Tipo de línea' es necesario 'cargarlas' previamente



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

Definir correctamente las capas

Active el "Administrador de propiedades de capas"

> Genere todas las capas necesarias con sus atributos correctamente definidos

Genere (y utilice) un fichero plantilla



Para no tener que repetir la configuración cada vez que se comienza un nuevo dibujo, es conveniente utilizar ficheros plantilla

> Son ficheros que contienen las configuraciones que utilizamos habitualmente (capas, unidades,...)

- Se definen como cualquier otro fichero de dibujo
- Se guardan aparte
  - Se utilizan para que los ficheros nuevos "hereden" sus configuraciones

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

**Definir** correctamente las capas,




Para generar un fichero plantilla:

Definir el fichero plantilla: un archivo vacío con las capas deseadas se guarda como "Plantilla"

El fichero se puede guardar como:

Fichero de dibujo (.dwg)


Fichero plantilla (.dwt)



**Utilizar** "Plantilla"

Abrir "Plantilla.dwg" y guardar con el nombre del archivo .dwg del ejercicio y comenzar a trabajar con las capas ya correctamente definidas

O crear un nuevo archivo con la plantilla "Plantilla.dwt"





Estrategia

**Ejecución** Dibujar

Capas


Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

Definir correctamente las capas

> Dibujar planta y alzado del dibujo en capas adecuadas



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Capas

Dibujar


Calcular volumen

Conclusiones

Definir correctamente las capas


> Dibujar planta y alzado del dibujo en capas adecuadas

Complete las líneas del contorno de la planta.



- Dibuje una línea horizontal desde el vértice A y con longitud arbitraria
- Dibuje una línea con ángulo (180°-50°/2) desde el vértice B y con longitud arbitraria
- Determine el vértice C mediante una operación de empalme de las dos líneas anteriores

Complete el rectángulo interior



- Dibuje una paralela al eje a 2,5 (desfase)
- Dibuje una paralela a CB a 12 (r) y otra a 24
- Desde la intersección P dibuje una perpendicular a r
- 4 Dibuje una paralela a s a 25
- 5 Recorte

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Capas


Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

Definir correctamente las capas

Dibujar planta y alzado del dibujo en capas adecuadas



Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen


Conclusiones

Para completar el ejercicio, calcule el volumen


de la pieza dibujada.

Se dividirá la pieza en elementos más simples de los que se pueden calcular sus volúmenes parciales (área x espesor) y se suman para completar el volumen total.

Multiplique las áreas por los espesores para obtener volúmenes parciales



Sume (o reste) los volúmenes parciales para obtener el volumen final



 $V = V_1 + V_2 + V_3 + 2 \cdot V_4 - 2 \cdot V_5 + 2 \cdot V_6$ 

Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Dibujar

Capas

Dibujar

#### Calcular volumen

Herramientas para medir áreas parciales :

Acotar: se acota y se calcula el área matemáticamente

No es el método más eficaz ni rápido.

Conclusiones

Activar herramientas de medición

Utilizar polilíneas

# Ejercicio 5 Enunciado Herramientas para medir áreas parciales : Estrategia **Ejecución** Acotar: se acota y se calcula el área Dibujar 日日日日日日日日 matemáticamente Capas Pegar Dibujar Portapap Calcular Coordenadas punto volumen Tipo de punto... Distancia Conclusiones Utilidades Activar herramientas Radio de medición Angulo Utilizar polilíneas

Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

Herramientas para medir áreas parciales :


Acotar: se acota y se calcula el área matemáticamente

Activar herramientas de medición

Utilizar polilíneas

Las polilíneas son líneas compuestas, cerradas o abiertas. Una de las propiedades de las cerradas es el área

- Convierta en polilíneas todos los contornos deseados, que estaban dibujados con líneas.
- √ Se selecciona el comando "Contorno", se designa un punto interior y se convierte en polilínea



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Capas

Dibujar

#### Calcular volumen

Conclusiones

Herramientas para medir áreas parciales :


Acotar: se acota y se calcula el área matemáticamente


Activar herramientas de medición


Utilizar polilíneas

√ Para obtener el área de la polilínea definida se activan las propiedades (botón

derecho del ratón)









Mediante "Editar polilínea" se pueden convertir líneas en polilíneas. Para convertir polilíneas en líneas hay que seleccionarla y usar el comando descomponer

Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones


Herramientas para medir áreas parciales :


Acotar: se acota y se calcula el área matemáticamente

Activar herramientas de medición

Utilizar polilíneas

Las polilíneas pueden ser rectas, y también curvas, resultando muy práctico para resolver un caso como el volumen de la biela del ejemplo:





5830.5446x20-2x5x1052.8155-1590.4313x20=74274.11 74274.11+(1256.6371-706.8583)\*30=90767.48

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Capas

Dibujar

#### Calcular volumen

Conclusiones


Herramientas para medir áreas parciales : Acotar: se acota y


se calcula el área matemáticamente

Activar herramientas de medición

Utilizar polilíneas

√ También se puede utilizar el comando lista





Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Dibujar

Capas

Dibujar

Calcular volumen

Conclusiones

# Finalmente, se combinan los volúmenes parciales:


#### VOLUMEN DE LA PLACA = suma partes = 32019

Area x prof = 27 x 32 = 864

2 x Area x alt = 2x15x5 = 150

Area x prof= 141 x 60 = 8460

2 x Area x alt = 2 x 75 x 8 = 1200



(Area-2xhuecos) x alt = (7565-2x225)x3 = 21345



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Las capas deben estar bien definidas y cada elemento en la capa que le corresponda (coherencia de capas con las propiedades definidas por capa)
  - √ Se ahorra trabajo, porque los atributos se definen una sola vez
  - Se distinguen mejor las líneas durante el proceso de dibujo
- Conviene disponer de una **plantilla** con las capas, unidades, etc. ya definidas

- No se debe dibujar "por vistas"

  No se completa una vista antes de empezar con las demás

  Se dibujan primero las líneas independientes de todas las vistas
  - Luego se dibujan secuencialmente las líneas dependientes
- Existen varias estrategias para medir áreas (herramientas de medición polilíneas)

# Ejercicio 6: Delineación de vistas de objetos con regularidades y patrones

### En este ejercicio se practica:

- Atributos: *Grosor de líneas*
- Instrumentos de edición: Girar (con copia), Matriz polar

### En este ejercicio se refuerza:

- Atributos: *Capas*
- Gestión de archivos: Fichero de plantilla
- Instrumentos de edición: Empalme, Descomponer

### Recordatorio sobre normalización de planos :


Grosores y tipos de línea

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Represente la vista principal del plato de disco de freno

representado

- El plato tiene varios planos de simetría
- Las dimensiones se deben tomar de las cotas del dibujo. Los radios de redondeo no acotados son de 5 mm igual que los diámetros de los agujeros no acotados
- Se deben distribuir las líneas correctamente en capas y dejar líneas auxiliares



Enunciado

### Estrategia

Ejecución Conclusiones √ La estrategia que se propone para dibujar tiene dos fases:

Empleo de la plantilla con capas correctamente definidas

> Recordar trabajar con coherencia de capas

Dibujar elementos cuya geometría y dimensiones se conocen y emplear comando matriz para dibujar rápidamente los elementos que se repiten

Enunciado Estrategia

### **Ejecución** Plantilla

Dibujar

Conclusiones

Abrir archivo "Plantilla"

Guardar con el nombre del ejercicio

Comprobar que las capas están bien definidas



Enunciado Estrategia

Ejecución Plantilla

Dibujar

Conclusiones

## **RECORDATORIO NORMALIZACIÓN:**

**NORMA UNE 1032-82 GROSORES** 

Los grosores normalizados son: 0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,4 y 2 mm La relación entre finas y gruesas debe ser como mínimo de 2 (Se recomienda 0.18/0.50)

TIPOS DE LÍNEA (UNE 1-032-82)

Línea	Designación	Aplicaciones generales Véanse las figuras 9, 10 y otras figuras indicadas	
Α	Llena gruesa	A1 Contornos vistos A2 Aristas vistas	
В	Llena fina (recta o curva)	B1 Líneas ficticias vistas B2 Líneas de cota B3 Líneas de proyección B4 Líneas de referencia B5 Rayados B6 Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo B7 Ejes cortos	
c	Llena fina a mano alzada <sup>2</sup> Llena fina (recta) con zigzag	C1 Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límites no son D1 líneas finas a trazos y puntos (véanse las figuras 53 y 54)	
F	Gruesa de trazos	E1 Contornos ocultos E2 Aristas ocultas F1 Contornos ocultos F2 Aristas ocultas	
G	Fina de trazos y puntos	G1 Ejes de revolución G2 Trazas de plano de simetría G3 Trayectorias	
н	Fina de trazos y puntos, gruesa en los extremos y en los cambios de dirección	H1 Trazas de plano de corte	
J	Gruesa de trazos y puntos	J1 Indicación de líneas o superficies que son objeto de especificacio- nes particulares.	
K	Fina de trazos y doble punto	K1 Contornos de piezas adyacentes K2 Posiciones intermedias y extre- mos de piezas móviles K3 Líneas de centros de gravedad K4 Contornos iniciales antes del conformado (véase la figura 58) K5 Partes situadas delante de un plano de corte (véase la figura 48)	

Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla

Dibujar


Conclusiones

En la figura se analiza el patrón que se repite.

Buscar el patrón que se repite y dibujarlo.



Al aplicar una matriz polar con repetición de 6 elementos, se obtendrá la figura completa (se han empleado 2 colores para mejor visualización de las repeticiones)



Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla

#### Dibujar

Conclusiones

En la figura se analiza el patrón que se repite.

Se dibujan los elementos del patrón.


En la capa ejes se dibujan el eje vertical (dimensión >100) y otro con el mismo módulo y ángulo 60°. También se puede girar el anterior 30° (con la opción copiar para no borrar el original)



En la capa aristas vistas se dibujan los círculos de diámetros 30 y 200, y el de radio 20.

Para recortar el círculo de diámetro 200, se simetriza la circunferencia de radio 20

> Se recortan todas las partes sobrantes



Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla


#### Dibujar

Conclusiones

En la figura se analiza el patrón que se repite.


Se dibujan los elementos del patrón.

Se gira (con copia) el eje vertical un ángulo de -12,5°(25°/2 en sentido horario) y con centro el centro del patrón. En la intersección con un círculo de diámetro 180 se tiene el centro del círculo de diámetro 5



Se hace simetría del círculo respecto del eje vertical

Se completa la representación con el círculo sobre el eje vertical



Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**


Plantilla

Dibujar

Conclusiones

En la figura se analiza el patrón que se repite.

Se dibujan los elementos del patrón.



Enunciado

Estrategia


### **Ejecución**

Plantilla

#### Dibujar

Conclusiones

- En la figura se analiza el patrón que se repite.
- Se dibujan los elementos del patrón.



Enunciado

Estrategia


### **Ejecución**

Plantilla

#### Dibujar

Conclusiones

- En la figura se analiza el patrón que se repite.
- Se dibujan los elementos del patrón.
- Se utiliza el comando matriz polar.



Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla


#### Dibujar

Conclusiones

En la figura se analiza el patrón que se repite.

Se dibujan los elementos del patrón.

Se utiliza el comando matriz polar.



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Si se emplea la **plantilla** se ahorra tiempo
  - Comprobar siempre que está bien definida
- Además de tener bien definidas las capas, cada elemento deberá estar en su capa

Siempre que exista un patrón que se repita, bien rectangular o polar, es fundamental reconocer el patrón y resulta muy práctico emplear el comando matriz.

### CAPÍTULO 2

# Representación de planos normalizados con cad

- 2.1. Representación de planos
- 2.2. Rótulos
- 2.3. Rayados
- 2.4. Atributos gráficos de figuras geométricas

### Ejercicios capítulo 2. Creación de planos

Ejercicio 7. Obtención de vistas axonométricas de objetos rectilíneos

Ejercicio 8. Obtención de vistas axonométricas de objetos con planos en espacio papel

Ejercicio 9. Delineación de vistas y cortes de piezas Ejercicio 10. Obtención de vistas y cortes de piezas, con planos en espacio papel

# 2.1. Representación de planos

Concepto: espacios de dibujo (modelo) y plano (papel)

**Formatos** 

Vinculación de figuras

# Representación de planos

Concepto


Formatos

Vinculación figuras

Una de las ventajas del CAD es que se pueden dibujar objetos muy grandes o muy pequeños porque el zoom permite trabajar con comodidad

Se dibujan a tamaño natural (1:1) definiendo las unidades y precisión más apropiadas para cada dibujo





# Representación de planos


#### Concepto

Formatos

Vinculación figuras

La escala de impresión del dibujo se elige en función de:

- el tamaño del papel y
- el tamaño y detalles del dibujo



Por el contrario, en los planos finales impresos, el tamaño de las cifras de cota. cuadros de rotulación, texto, y otras anotaciones no puede cambiar con la escala elegida



iii Su tamaño debe ser siempre el mismo en todos los planos: el apropiado para asegurar su correcta legibilidad !!!

> Algunos tamaños incluso están normalizados (cajetín, cotas)

## Representación de planos

#### Concepto

Formatos


Vinculación figuras

Los programas CAD resuelven este problema utilizando dos 'ambientes' de dibujo:

En los programas CAD 3D los ambientes son muy diferentes

Un ambiente para el formato del papel de tamaño elegido para imprimir

En éste se deberían representar todas las figuras que no cambian de tamaño



Otro ambiente para dibujar la figura a tamaño real

La figura dibujada se vincula al formato aplicando la escala apropiada



¡NO SE COPIA, se 'vincula'! Así cualquier cambio que se haga en la figura se

refleja en el plano automáticamente


### **Formatos**

Concepto

#### **Formatos**

Vinculación figuras

En el ambiente 'formato' (espacio papel de AutoCAD) se configura el tamaño y orientación del papel



### **Formatos**

Concepto

#### **Formatos**

Vinculación figuras

En el ambiente 'formato' (espacio papel de AutoCAD) se configura el tamaño y orientación del papel

...y se dibujan los elementos que no cambian de tamaño (cuadro de rotulación, recuadro, textos, etc.)

Es conveniente disponer de una plantilla con los diferentes formatos que se utilizan





Concepto Formatos

Vinculación figuras

La figuras dibujadas (todas o parte) en el ambiente de dibujo (espacio modelo) se vinculan al formato anterior eligiendo la escala

Al estar vinculada, cualquier cambio en el dibujo repercute también en el plano



apropiada

Sin embargo, se recomienda utilizar escalas normalizadas:

5.1 Las escalas recomendadas para su utilización en los dibujos técnicos se especifican en la tabla siguiente:

Categoría		Escalas recomendadas	
Escalas de ampliación	50:1 5:1	20:1 2:1	10:1
Tamaño natural			1:1
Escalas de reducción	1:2 1:20 1:200 1:2 000	1:5 1:50 1:500 1:5 000	1:10 1:100 1:1 000 1:10 000

La escala elegida debe consignarse en el cuadro de rotulación

EDIOP	mm	Titalo	
LA1	40	Vergara Monedero, Margarita	

El programa suele ayudar ajustando la escala a la máxima posible

UAIII	la posibic
	Ajustar escala
	1:1
	5:1
	1:2
	1:4
	1:5
	1:8
	1:10
	1:16
	1:20
	1:30
	1:40
	1:50
	1:100
	2:1
	4:1
	8:1
	10:1
	100:1
	Personalizado
	Personalizado


Concepto

Formatos

Vinculación figuras

La figuras dibujadas (todas o parte) en el ambiente de dibujo (espacio modelo) se vinculan al formato anterior eligiendo la escala apropiada

...y se ajusta la zona del dibujo que se desee incluir en cada plano



Concepto


Formatos

Vinculación figuras

En los programas CAD 3D se vinculan las vistas o cortes elegidos para representar la pieza.

El programa los calcula automáticamente, aunque el resultado suele necesitar ciertos 'retoques'







Concepto

Formatos

Vinculación figuras

El formato está listo para imprimir ¡¡¡¡ a escala 1:1 !!!!





# 2.2. Rótulos

Concepto

Creación de rótulos: mensaje, ubicación, patrón

Estilos de texto

Rótulos paramétricos

Rótulos simplificados

## Rótulos

#### Concepto

Creación

Estilos

Edición

Paramétricos

Los rótulos son grupos de caracteres que forman un mensaje estático o casi estático

Cada uno de los caracteres de un rótulo es una primitiva



El rótulo completo es una metaprimitiva, una primitiva de primitivas

porque son figuras que se pueden construir y manipular como una sola entidad

Porque se compone de primitivas independientes, pero se gestiona como una figura unitaria, y no como un grupo de elementos independientes

## Rótulos

#### Concepto

Creación

Estilos

Edición


Paramétricos

Simplificación

Algunos programas CAD incorporan la creación de tablas para agrupar rótulos de forma estructurada

		Título		
Elemento 1	34	PVC	27/02/2013	Ansys S.L
Elemento 2	45	PVC	12/03/2013	Redoc

Se trata también de primitivas avanzadas o metaprimitivas ya que se componen de diferentes elementos pero se gestionan como una única figura



### Creación de rótulos

Concepto

#### Creación

Estilos

Edición

Paramétricos

Simplificación

Para crear un rótulo se deben definir diferentes parámetros, que pueden agruparse en tres aspectos principales:

- Mensaje del rótulo
- Ubicación del rótulo
- Patrón de texto

# Mensaje del rótulo

Concepto

#### Creación

Estilos

Edición

Paramétricos

Simplificación

El mensaje o contenido del rótulo puede incluir:


Texto ordinario

**√** Símbolos


Los editores de textos de las aplicaciones CAD suelen ser muy básicos:



Algunas aplicaciones CAD permiten importar textos más complejos que han sido previamente creados con un tratamiento de textos cualquiera:



## Mensaje del rótulo



# Mensaje del rótulo

Concepto

#### Creación

Estilos

Edición

Paramétricos

Simplificación

El mensaje o contenido del rótulo puede incluir:

Texto ordinario

√ Símbolos



Pero hay que tener especial cuidado al insertar símbolos, ya que pueden dar problemas de portabilidad porque las aplicaciones CAD utilizan diferentes códigos o los tipos de letra no estén instalados en otras máquinas y ocurrir cosas como estas:

$$\varnothing$$
 30  $\Rightarrow$   $\%$   $\times$  30  $\times$   $\times$   $\times$  0

## Ubicación del rótulo

La ubicación del rótulo se define mediante: Concepto Creación Orientación Estilos Se definen por separado, mediante un punto de inserción y un vector de orientación ... Edición Posición Paramétricos. ... o conjuntamente, mediante una caja de texto Simplificación Ubicación de un rótulo → Vector de orientación Punto de inserción El punto de inserción del texto es el único 'cazable' o detectable rangente Perpendicular Paralelo Prueba de texto Punto Inserción Cercano

## Patrón de texto

Concepto

#### Creación

Estilos

Edición

Paramétricos.

Simplificación

El patrón de texto es la forma concreta que debe tener cada uno de los caracteres y símbolos (tipografía y tamaño)

## El patrón incluye:

Tipo de letra Estilo de letra Aspecto Tamaño

A diferencia de otros procesadores de textos, el tamaño de los textos en los programas CAD suele expresarse en mm, y no en puntos



Las normas de dibujo exigen utilizar tipografías fácilmente legibles

# Patrón de texto: tipografía

Concepto

#### Creación

Estilos


Edición

Paramétricos

El patrón de texto es la forma concreta que debe tener cada uno de los caracteres y símbolos (tipografía y tamaño)

Las tipografías se definen mediante ficheros de tipos de letra.

Hay dos métodos posibles de almacenamiento:





o fuentes (por la traducción de font inglés)

Los tipos matriciales tienen una presentación estética más cuidada



Los tipos vectoriales son fácilmente transformables (escalado, rotación, etc.)





Hay tipos "mixtos", con buen aspecto y fáciles de transformar



# Patrón de texto: tipografía

Concepto

#### Creación

Estilos

Edición

Paramétricos.

El patrón de texto es la forma concreta que debe tener cada uno de los caracteres y símbolos (tipografía y tamaño)

Las tipografías se definen mediante ficheros de tipos de letra.



# Todos los tipos son DEPENDIENTES DE MÁQUINA

(Al cambiar de ordenador pueden variar)

¡Hay que utilizar tipos simples y "universales"!

#### Estilos de texto

Concepto

Creación

#### Estilos


Edición

Paramétricos

Simplificación

En los rótulos de un dibujo suele cambiar la ubicación y el contenido, pero el patrón y el tamaño suelen ser comunes

> Se utilizan estilos de texto para definir las propiedades 'fijas' comunes a todos los textos de ese estilo



#### Estilos de texto

Concepto

Creación

#### **Estilos**

Edición

Paramétricos

Simplificación

Al crear cada rótulo se pueden cambiar todos los parámetros de forma independiente:



Sin embargo, para una mayor eficiencia, conviene definir y utilizar unos cuantos estilos de texto, los más usuales para cada dibujo

#### Edición de rótulos

Concepto

Creación

Estilos

#### Edición

Paramétricos

La modificación de rótulos puede ser:

√Particular -

Se modifica el correspondiente parámetro estableciendo un diálogo con la aplicación prácticamente igual al que se produce durante la creación de un rótulo

Global

Dependerá de a qué elementos afecte el cambio:

- Si afecta solo a parámetros de estilo y a todos los rótulos del mismo estilo, se cambian las propiedades del estilo y automáticamente todos los textos con ese estilo cambian
- En cualquier otro caso, se pueden seleccionar todos los rótulos que deben ser actualizados (utilizando las ayudas para selección) y se aplican los cambios deseados

#### Rótulos paramétricos

Concepto

Creación

Estilos

Edición

**Paramétricos** 

Los rótulos paramétricos son aquellos cuyo mensaje se genera y cambia automáticamente

> El mensaje depende del valor que tomen ciertos parámetros fijados por el usuario

Los parámetros suelen ser propiedades del archivo CAD o de elementos representados. Por ejemplo: nombre del fichero, escala del dibujo, longitud de una línea, la fecha de impresión, etc.

### Rótulos paramétricos



Concepto

Creación

Estilos

Edición

#### Paramétricos .

Simplificación

En AutoCAD se pueden definir mediante 'campos':




Un campo es texto que contiene instrucciones para la visualización de datos que probablemente cambiarán durante el ciclo de vida del dibujo.


Al actualizar un campo se muestran los datos más recientes. Por ejemplo, el valor del campo Nombre de archivo es el nombre del archivo. Si el nombre del archivo cambia, el nuevo nombre se mostrará cuando se actualice el campo.



Existen diferentes tipos y pueden ser expresiones o fórmulas

de los valores de los objetos:





### Rótulos simplificados

Concepto

Creación

Estilos

Edición

Paramétricos

Simplificación

Los rótulos simplificados son filtros de visualización, que no afectan al contenido del rótulo

El rótulo sigue registrado en la base de datos con todos sus atributos

Tan sólo se simplifican detalles en la visualización, para obtener representaciones en "modo borrador"

El objetivo es reducir la carga de trabajo del procesador de gráficos, para que el ordenador calcule las imágenes a mayor velocidad

Sólo en algunos casos se simplifican los rótulos (visualizaciones 3D con textos, textos de fuentes matriciales, etc.).

Sin embargo, en otro tipo de elementos, como imágenes matriciales insertadas, es más habitual

### Rótulos simplificados

Concepto

Creación

Estilos

Edición

Paramétricos

Simplificación

Se utilizan dos niveles de simplificación:

Simplificar el patrón, respetando el resto de parámetros

Se utiliza un patrón sencillo (elegido por la propia aplicación) que muestra el texto con poca calidad de presentación

Prueba de texto



Mostrar únicamente la caja que contiene al rótulo, eliminando el mensaje

> Obviamente, se requiere algún modo de representar la caja que la distinga claramente de otras figuras semejantes

### Rótulos simplificados

Concepto

Creación

Estilos


Edición


Paramétricos

Simplificación

Este tipo de simplificaciones es más habitual cuando se trabaja en 3D, donde la carga de trabajo del procesador gráfico es más alta

> Ejemplo: mientras se gira o desplaza la pieza de la izquierda, desaparece el texto asociado





# 2.3. Rayados

Concepto

**Patrones** 

Creación y edición de rayados

Rayados asociativos

Rayados detectables

#### Rayados

#### Concepto

Patrones

Creación

Edición

Asociatividad


Detectabilidad

El rayado es una forma particular de rellenar un área con una trama de líneas o con una figura patrón que se repite de forma continua

#### Sombreado...

Rellena un área cerrada con un patrón de sombreado o relleno Puede seleccionar entre varios métodos para especificar los contornos de un sombreado.

- Precise un punto en el área que queda comprendida entre los
- Designe los objetos incluidos en un área.
- Arrastre un patrón de sombreado a un área cerrada desde una paleta de herramientas o DesignCenter.



En la delineación de dibujos de ingeniería el rayado se utiliza para destacar una región del plano:

- √ Porque corresponde a una figura que ha sufrido un corte
- Porque corresponde a una parte que se quiere resaltar

#### Tipos de patrones

Concepto

#### **Patrones**

Creación

Edición

Asociatividad

Detectabilidad

Los programas disponen de "librerías" de patrones, y el usuario puede elegirlos indistintamente





En CAD todos los patrones son igual de sencillos de utilizar aunque no todos representan la misma carga al procesador de gráficos

#### Tipos de patrones

Concepto

#### **Patrones**

Creación

Edición

Asociatividad

El patrón más habitual es el rayado realizado con líneas finas continuas (tipo B, según la norma ISO 128), paralelas y equidistantes entre sí

Era el más común porque resultaba fácil de realizar con los instrumentos tradicionales

Sigue siendo bueno porque no presenta problemas de reproducción



Concepto

Patrones

#### Creación

Edición

Asociatividad

Detectabilidad

Los editores de rayado se encargan de dibujar el patrón en el área seleccionada

El usuario debe:

1 Elegir el tipo de patrón

Indicar el área a rayar

Concepto

Patrones

#### Creación

Edición

Asociatividad

Los editores de rayado se encargan de dibujar el patrón en el área seleccionada

El usuario debe:

Elegir el tipo de patrón

Indicar el área a rayar

El usuario elige un patrón predefinido y sus posibles parámetros (colores, inclinación, espaciado, etc.) o selecciona la figura a utilizar como patrón (de un fichero externo) SOLID ANGLE ANSI31 Patrón Patrón Transparencia de so... Ángulo PorCapa 0 Ninguna n 2 En relación a Espacio papel # Doble Grosor de plumilla ISO: 2.00 mm

Concepto

Patrones

#### Creación

Edición

Asociatividad

Detectabilidad


Los editores de rayado se encargan de dibujar el patrón en el área seleccionada

El usuario debe:

Elegir el tipo de patrón

Indicar el área a rayar

El área puede ser la de un elemento o primitiva cerrada También puede ser un polígono definido vértice a vértice por el usuario ("puntos")



Concepto

Patrones

#### Creación

Edición

Asociatividad

Detectabilidad

Los editores de rayado se encargan de dibujar el patrón en el área seleccionada

El usuario debe:

Elegir el tipo de patrón

Indicar el área a rayar

Las aplicaciones CAD suelen tener también un "buscador" de área a rayar El usuario marca un punto y el buscador "inunda" la región a la que pertenece el punto Seleccionar Eliminar Designar puntos Volver a crear Detección de islas exteriores Mostrar objeto Detección de islas normales No mantener of Usar ventana Detección de islas exteriores Conto Ignorar detección de islas

Concepto

Patrones

#### Creación

Edición


Asociatividad

Detectabilidad

Los editores de rayado se encargan de dibujar el patrón en el área seleccionada Sombreado - Error de definición de contorno


El usuario debe:

Elegir el tipo patrón



# Indicar el área a rayar

Si los contornos no están completamente cerrados los buscadores automáticos fallan. ¡¡Es fundamental dibujar utilizando la selección de entidades geométricas (snaps)!!



### Edición de Rayados

Concepto

Patrones

Creación

#### Edición

Asociatividad

Para modificar el rayado, no se utilizan las herramientas de edición genéricas, sino un editor de parámetros especial

El editor es prácticamente igual al que se utiliza al crearlos:



Algunos parámetros suelen resultar difíciles de cambiar (en especial los de definición del contorno)

En tales casos, es mejor borrar el rayado y definirlo de nuevo con los parámetros apropiados

#### Rayados asociativos

Concepto


Patrones


Creación

Edición


Asociatividad

Un rayado es asociativo cuando se adapta dinámicamente a los cambios de contorno de la figura a la que está asociado






Rayado no asociativo



Rayado asociativo



Para modificar los rayados asociativos basta con modificar los elementos (contorno) a los que se asocian



#### Rayados detectables

Concepto

Patrones

Creación

Edición


Asociatividad

Detectabilidad

o cazable, o seleccionable

Un rayado es detectable cuando cada una de las primitivas elementales que componen la trama puede ser utilizada como referencia geométrica para cualquier construcción

Por ejemplo, un rayado de líneas paralelas uniformemente separadas, es detectable si los extremos, los puntos medios y en general los puntos notables de cada una de las líneas pueden ser seleccionados





Es preferible que los rayados no sean detectables (para no interferir en la detección de referencias geométricas importantes)



En AutoCAD, por defecto, los rayados no son detectables

# 2.4. Atributos gráficos de figuras geométricas

Elección de atributos gráficos

Semiología gráfica

Atributos cosméticos y geométricos

#### **Atributos**

Experiencia Semiología Geom./Cosm. La mala elección de atributos en los planos de ingeniería no era un problema importante en el pasado:

✓ Por una parte, existían normas que limitaban el uso de muchos atributos

> Por ejemplo, las normas prohibían el uso de color en los planos

Por otra parte, los atributos más "recargados" costaban mucho trabajo de delineación


> Por "economía de esfuerzo" los atributos recargados sólo se utilizaban cuando se consideraban imprescindibles

#### **Atributos**

Experiencia Semiología Geom./Cosm.

Ejemplo de plano de ingeniería "adornado"

> Los colores y sombreados sirven para que el plano de detalle contenga el estudio de formas



A. Pipes (1989) El diseño tridimensional. Del boceto a la pantalla. Ed. G. Gili

#### **Atributos**

Experiencia Semiología Geom./Cosm. La situación actual es distinta, por la aparición del ordenador:

X Las normas que limitaban el uso de muchos atributos son obsoletas

> Por ejemplo, las normas aún prohíben el uso de color en los planos, pero en la práctica su uso es bastante habitual

X Los atributos más "recargados" se obtienen automáticamente, sin esfuerzo

> Ya no hay "economía de esfuerzo", y aumenta la tendencia a "adornar" los dibujos

#### **Atributos**

Experiencia Semiología Geom./Cosm. En consecuencia ...

Se necesitan criterios para emplear correctamente los atributos gráficos en los planos de ingeniería

os criterios se obtienen de:

- La experiencia previa
- Fundamentos de la semiología gráfica

**Atributos** Experiencia Semiología Geom./Cosm. Aunque existen otras leyes de la percepción que pueden afectar, una que se debe tener muy en cuenta al organizar información gráfica compleja es la de la "experiencia":

> La experiencia previa del sujeto receptor interviene significativamente en la percepción de las formas

#### En consecuencia:

X No hay que utilizar modos "originales" de presentación de la información

√ Hay que respetar las normas 
√

Emisor y receptor conocen y utilizan el mismo código

Hay experiencia compartida

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.

Pero además, sabemos que los atributos gráficos tienen un significado

El significado de los atributos gráficos forma parte del mensaje que se transmite al utilizarlos

Por tanto, su elección no puede ser casual ni estar guiada por criterios estéticos

Es necesario considerar la semiología de esos atributos gráficos (su significado y utilidad)

# Semiología gráfica


Los atributos gráficos de una imagen pueden servir para:


Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.

- √ comunicar información
- √ separar bloques de información



Según 'Semiología Gráfica ' de Jacques Bertin





#### Los ocho atributos gráficos son:

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.



X-Y: las dos dimensiones del papel. La posición relativa entre los diferentes componentes de una imagen aporta información sobre su importancia y sus relaciones



TAMAÑO: variaciones de la medida y proporción del trazo



VALOR: variaciones de los grados de luminosidad del trazo



GRANO: variaciones de la textura del trazo, producida por los puntos o líneas que lo generan




COLOR: variaciones del trazo debidas a los cambios cualitativos del pigmento



ORIENTACIÓN: variaciones del trazo debidas a los cambios relativos del ángulo



FORMA: variaciones del trazo debidas a su configuración geométrica



Atributos
Experiencia
Semiología
Geom./Cosm.

¡Cada tipo de atributo transmite diferentes tipos de propiedades!

√ Solo el tamaño puede transmitir información de "cantidad"


Más tamaño se percibe como más cantidad

✓ Todas las variables pueden transmitir información de asociación

Todos los signos que tienen la misma variable se perciben como parecidos

✓ El color solo sirve para transmitir asociación y selección

Los signos del mismo color se perciben como parecidos y los de diferente color se perciben como familias separadas




Atributos Experiencia

Semiología


Geom./Cosm.

#### Algunas consecuencias prácticas:

El color puede usarse para separar partes del dibujo




¿Qué es más importante, un cuadrado rojo o verde?




Una leyenda de colores puede ayudar, pero el grosor es mejor (¡Es más importante el cuadrado grueso que el fino!)

X Abusar del color conduce a que se vean como diferentes (o separadas) partes del dibujo que son iguales (o que deberían están agrupadas)




Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. Por ejemplo, el uso de grosores ayuda a distinguir las vistas de la acotación:




se leen las cotas para entender los detalles

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. El uso del color adicionalmente al grosor puede ayudar en la separación:



Las cotas con tolerancias se distinguen de las que no las tienen usando el color. Así se facilita el proceso de inspección

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. Sin embargo, el <u>abuso</u> del color puede enmascarar algunos aspectos:



**Atributos** Experiencia Semiología Geom./Cosm. En resumen, emplear incorrectamente los atributos gráficos puede crear problemas:

> X Contribuye a enmascarar la información que se pretende transmitir

> > p.e.: remarcando involuntariamente más las construcciones auxiliares que el resultado final

Contribuye a que se cometan errores de lectura

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. Ciertos atributos gráficos en los planos requieren la definición de ciertos aspectos geométricos (tamaño, orientación, etc.)



Por ejemplo, en una línea de trazo y punto, el tamaño de los trazos y la separación entre ellos y el punto tienen un determinado tamaño


En las aplicaciones CAD se distinguen dos formas de tratar estos aspectos geométricos en las transformaciones de visualización (zoom):

- geométrica

## Atributos geométricos

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. Las características geométricas de los atributos geométricos se transforman igual que el resto de la figura -


Sus dimensiones son las reales, manteniéndose proporcionales a las de la figura



### Atributos cosméticos

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. Las características geométricas de los atributos cosméticos no dependen de la vista

Sus dimensiones no son reales, se recalculan para que en todas las visualizaciones se perciban de forma apropiada



### Atributos cosméticos

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.


Las características geométricas de los atributos cosméticos no dependen de la vista


¿La longitud de los trazos de la línea de trazos





En AutoCAD no ocurre esto. ¡La longitud de trazos es un atributo geométrico! Esto a veces dificulta su manejo.





Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.



¡Cada paquete CAD puede aplicar criterios diferentes en cuanto a los atributos que son cosméticos o geométricos!

En algunos casos se dificulta la usabilidad del programa

En AutoCAD se deben configurar en cada caso los tamaños de los tipos de línea:

#### Variables de sistema

#### CELTSCALE

Establece el factor de escala del tipo de línea del objeto actual.

#### **ESCALATL**

Establece el factor de escala del tipo de línea global.

#### **PSLTSCALE**

Controla la escala de tipo de línea de los objetos que aparecen en las ventanas gráficas de espacio papel.

Use LTSCALE para modificar el factor de escala de los tipos de línea de todos los objetos de un dibujo. Un cambio en el factor de escala del tipo de línea provoca la regeneración del dibujo.

ESCALATL = 1 ESCALATL = 0.5 ESCALATL = .25

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm. La ventaja de los atributos geométricos es:

Mantienen la coherencia

con las del resto del dibujo



de sus propiedades geométricas

¡Se puede predecir fácilmente el aspecto que tendrá un plano al imprimirlo! La ventaja de los atributos cosméticos es:

Mantienen una representación óptima aunque cambie la visualización

¡Una línea de trazos se seguiría viendo de trazos aunque se aumente o disminuya mucho el zoom!

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.



En ciertos casos, la decisión de si determinados atributos son cosméticos o geométricos se deja al usuario



AutoCAD tiene objetos 'anotativos' para ayudar a controlar el tamaño apropiado de algunos objetos en la creación de planos. ¡Pero no lo aplica a todos los elementos necesarios! ¡Se olvida de los tipos de líneas!

Acerca de los objetos y estilos anotativos

☼ ME GUSTA (0) < COMPARTIR</p>

Los objetos y estilos anotativos se utilizan para controlar el tamaño y la escala con los que los objetos de anotación se muestran en el espacio modelo o en una presentación.


Al utilizar objetos anotativos, el proceso de aplicación de escala a los objetos de anotación se automatiza. Los objetos anotativos se definen mediante la especificación de una altura o una escala de papel y, a continuación, las escalas de anotación a la que se deben mostrar. Un objeto anotativo puede tener varias escalas asignadas y cada representación a escala se puede desplazar de forma independiente.


A cada ventana gráfica de una presentación se le asigna una escala de anotación, que suele ser la misma que el valor de la escala de la ventana gráfica. La escala de anotación de una ventana gráfica o del espacio modelo controla cuándo se muestra el objeto de anotación y con que tamaño. Si una escala no está asignada a un objeto de anotación pero se utiliza en una ventana gráfica, el objeto de anotación no se muestra.


La siguiente lista muestra los tipos de objetos y estilos de anotación que pueden ser anotativos:

- Texto (una línea y líneas múltiples) y estilos de texto
- Bloques y definiciones de atributo
- Sombreados
- Cotas y estilos de cota
- · Tolerancias geométricas
- Directrices múltiples y estilos de directriz múltiple

Atributos Experiencia Semiología Geom./Cosm.








En espacio Modelo de AutoCAD los grosores se tratan como cosméticos: las líneas gruesas se muestran siempre con el mismo grosor independientemente del zoom

### Conclusiones

- Es importante elegir bien los atributos cuando se utilizan aplicaciones CAD
- La intuición no basta, hay que conocer:
  - ✓ Las leyes de la percepción,⇒ ¿Cómo se va a interpretar entre ellas la experiencia lo que yo dibujo? previa
  - ¿Qué información La semiología gráfica puede transmitir cada variable gráfica?
- Los aspectos geométricos de los atributos gráficos pueden ser tratados de dos formas (geométricos o comsméticos), que condicionan la usabilidad del programa

## Para repasar este capítulo



# Ejercicios Capítulo 2. Creación de planos



# Ejercicio 7: Obtención de vistas axonométricas de objetos rectilíneos

### En este ejercicio se practica:

- Instrumentos de edición: Copiar, Partir en un punto
- Instrumentos de posicionamiento: Rejilla isométrica

### En este ejercicio se refuerza:

- Instrumentos de selección de entidades: Rastreo polar (ángulos adicionales)
- Instrumentos de posicionamiento: Orto

### Recordatorio sobre sistemas de representación:

Coeficientes axonométricos, Tipos de axonometrías

#### Enunciado


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Represente la pieza auxiliar de montaje en una vista directa axonométrica, con la escala y orientación que considere más apropiadas.

Se deben incluir todas las líneas ocultas.







Enunciado

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El proceso de representación puede seguir los siguientes pasos:

- Elección de orientación y escala para la axonometría
- Representación de aristas utilizando diferentes ayudas
- Distribución de las líneas copiadas en capas

Enunciado


Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones


Imagine previamente cómo es la pieza haciendo un croquis:


La forma exterior de la pieza es un prisma (V₁) al que se le ha restado una cuña (V<sub>2</sub>)





Finalmente, se observan dos pequeños huecos prismáticos en forma de "ventana"





Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Elección de los parámetros de la axonometría:



### **RECORDATORIO:**


Un sistema axonométrico queda definido por seis parámetros:


Los ángulos entre los ejes de coordenadas



TRES coeficientes axonométricos que relacionan las dimensiones del modelo con las proyectadas en dirección paralela a los ejes (ex, ey, ez):

$$e_i = \left(\frac{longitud\ proyectada}{longitud\ modelo}\right)$$
 en el eje i





Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Elección de los parámetros de la axonometría:




### **RECORDATORIO:**

Pero además, la axonometría puede venir afectada por una escala E.

De forma que se utilizan escalas axonométricas, que relacionan directamente las longitudes reales con las de la representación:

$$E \cdot e_X = E_X$$
  
 $E \cdot e_Y = E_Y$   
 $E \cdot e_Z = E_Z$ 



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Elección de los parámetros de la axonometría:



### **RECORDATORIO:**


Para representar un punto:

se mide cada coordenada sobre su eje, aplicando la escala axonométrica correspondiente,

por paralelismo, se determinan proyecciones laterales (auxiliares) y la proyección directa (la que realmente se utiliza)

(P)= (x, y, z)
$$P = (E_X \cdot x, E_Y \cdot y, E_Z \cdot z)$$

$$P = (Xp, Yp, Zp)$$



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Elección de los parámetros de la axonometría:



### **RECORDATORIO:**

La norma UNE-EN ISO 5456-3 distingue tres tipos de axonometrías:

- Isométrica (3 ángulos de 120° y el mismo coeficiente axonométrico en los tres ejes)
- Dimétrica (2 ángulos iguales y uno diferente al igual que con los coeficientes)
- Caballera (1 ángulos de 90°, dos coeficientes igual a la unidad y un tercero diferente)



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Elección de los parámetros de la axonometría:



### **RECORDATORIO:**

El principal problema de las axonometrías isométricas es que la dirección de proyección produce un punto de vista singular en las piezas fuertemente moduladas



Este problema no existe en otras axonometrías

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Elección de los parámetros de la axonometría:



### **RECORDATORIO:**

La ventaja de las axonometrías caballeras es que permiten utilizar directamente una de las vistas diédricas sin deformar



Enunciado Estrategia **Ejecución**  Elección de los parámetros de la axonometría:

Conclusiones

Por simplicidad en la representación y dado que la pieza no está modulada, se puede elegir una axonometría isométrica con Ex = Ey = Ez = 1



Para comenzar el dibujo se crea un fichero nuevo con la plantilla definida previamente (capas, etc...)

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Hay varias alternativas para representar axonometrías 2D:

- Representación de los ejes y uso de la copia
- Uso del rastreo polar y representación directa de aristas
- Si la axonometría es isométrica, utilización de la rejilla isométrica



No son métodos incompatibles, sino complementarios.


Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

Representación de los ejes y uso de la copia

Se comienza dibujando los ejes con las longitudes máximas de la pieza en cada eje afectados por su escala (como las escalas elegidas son igual a 1 no es

necesario ningún cálculo)



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Representación de los ejes y uso de la copia

Se utiliza la copia para dibujar el resto de aristas paralelas a cada eje:


Active el comando copiar

2 Seleccione la línea a copiar

Pulse "entrar" para terminar la selección

Seleccione el punto donde comienza el desplazamiento de la copia (origen)

Seleccione el punto donde termina el desplazamiento de la copia (destino)




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Uso del rastreo polar y representación directa de aristas

Se configura el rastreo polar para los ángulos elegidos y se dibuja cada línea con su longitud afectada de la escala



Se pueden elegir ángulos múltiplos de un valor y ángulos adicionales



El rastreo polar hace que cada vez que el cursor se acerque a los ángulos elegidos, se fije el ángulo en ese valor

Enunciado Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

Uso del rastreo polar y representación directa de aristas

En la axonometría elegida se configuraría el rastreo polar a

incrementos de 30°





Cada vez que el cursor se acerque a múltiplos de 30°, se fija el ángulo en ese valor




Resulta más lento que copiar, ya que al copiar, los elementos ya tienen también la longitud deseada

Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Si la axonometría es isométrica, se puede utilizar la rejilla isométrica



Se activa la rejilla activada con resolución isométrica




Enunciado

Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

Si la axonometría es isométrica, se puede utilizar la rejilla isométrica



Aparece la rejilla. El modo 'Orto' permite dibujar líneas paralelas a los ejes de uno de los planos



Se cambia de plano pulsando F5 y va cambiando alternativamente entre los tres planos

También se puede cambiar de plano desde la barra inferior




Estrategia

Enunciado

Ejecución

Conclusiones

¡Para dibujar más rápido NO utilice la operación "desfase"!



Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones



Para completar el dibujo puede utilizar cualquiera de los métodos o varios a la vez.

Por ejemplo, puede seleccionar múltiples líneas para hacer copias más complejas




Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones



Para completar el dibujo puede utilizar cualquiera de los métodos o varios a la vez.

Y completar las líneas verticales entre los vértices ya dibujados




Enunciado

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

### Se añade la cuña



Para marcar dimensiones se pueden utilizar circunferencias auxiliares



Se copian elementos paralelos y eliminan aristas sobrantes

Enunciado

### Estrategia **Ejecución**

Conclusiones


### Se añade el agujero


Dibuje un cuadrilátero paralelo a los lados de la base

> Para marcar la dimensión se utiliza una circunferencia auxiliar con centro en el punto medio del segmento

Dibuje líneas verticales desde los cuatro vértices obtenidos (B<sub>1</sub> a B<sub>4</sub>) (copiando de las existentes)

> Ojo con algunas de ellas, que casi coinciden con las otras





Enunciado

Estrategia


#### **Ejecución**


Conclusiones

Se añade el agujero


Se dibujan líneas auxiliares para representar la boca de salida

> Se aprovecha el paralelismo y se copian las líneas inclinadas





Alguna línea se debe partir para alojar cada parte en una capa



Enunciado

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

### Se completa la representación con las ventanas

Se dibujan líneas auxiliares para representar las ventanas

Se utilizan también circunferencias para marcar las medidas



Enunciado


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


# Se completa la representación con las ventanas

Se completa la representación colocando las líneas en su capa correspondiente



Al estar representadas casi superpuestas la arista oculta 'tapa' la arista vista

Es conveniente comprobar que la representación de líneas vistas es correcta ocultando todas las capas menos la de Aristas vistas



Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

- La opción 'Copiar' es muy útil para representar las axonometrías. También se puede activar el rastreo polar o en el caso de isometrías la rejilla isométrica. No es recomendable el comando 'Desfase'
- La orientación y coeficientes de las axonometrías puede facilitar la ejecución del dibujo o complicarla (solapamiento de líneas)

- Para situar puntos sobre una línea a una determinada distancia se pueden utilizar circunferencias auxiliares para marcarlos.
  - Es muy útil para marcar distancias centradas en otras líneas.

# Ejercicio 8: Obtención de vistas axonométricas de objetos con planos en espacio papel

### En este ejercicio se practica:

- Primitivas: *Elipse-Isocírculo*
- Instrumentos de edición: Alinear, Crear/Deshacer grupo, Desplazar, Texto
- Instrumentos de posicionamiento: *Modo orto*
- Creación de planos: Configurar página, Escala dibujo, Nueva presentación, Trazar, Ventana gráfica


### En este ejercicio se refuerza:

- Instrumentos de edición: Partir en un punto
- Instrumentos de selección de entidades: *Perpendicular*
- Gestión de archivos: Girar

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

- ✓ Represente la proyección directa de la tapa en un sistema axonométrico con escala y orientación apropiadas:
  - Se deben indicar (con una nota de texto) los coeficientes axonométricos y ángulos de la axonometría utilizada.
  - Se deben incluir todas las líneas ocultas.
  - No es necesario incluir la acotación ni el redondeo de la arista AB y su simétrica. Tampoco los agujeros de diámetro 10.
- En una Presentación de Autocad genere un plano a escala adecuada en formato A3, con recuadro y cuadro de rotulación completamente cumplimentado.



Enunciado

#### Estrategia

Ejecución Conclusiones

El proceso de representación puede seguir los siguientes pasos:

- Elección de orientación y escala para la axonometría
- Representación de aristas utilizando diferentes ayudas
- Generación de la Presentación con el plano a escala adecuada al tamaño del papel

Enunciado Estrategia

Ejecución

**Axonometría** 

Planos Conclusiones Elección de los parámetros de la axonometría:

En el ejercicio anterior se vio un recordatorio sobre conceptos de axonometría que es necesario tener presente.

De entre las axonometrías posibles:

- Como la pieza sólo tiene circunferencias paralelas al plano XOY, con una axonometría caballera de XOY = 90°, todas las circunferencias seguirían siendo circunferencias
- Con una axonometría isométrica es posible utilizar la ayuda isométrica de AutoCAD (incluye 'isocírculos')

Cualquier otra axonometría implicaría opciones más

complejas de resolver

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

**Axonometría** 

Planos Conclusiones Representación de aristas utilizando diferentes ayudas

- Si se elige la caballera basta con dibujar la planta, girarla y representar las aristas paralelas al eje vertical
- $\sqrt{}$  Si se elige la axonometría isométrica, se utiliza la rejilla isométrica para dibujar líneas paralelas a los ejes y se representan las elipses como 'isocírculos'

A continuación se incluyen las dos formas de resolución

Enunciado

Estrategia


#### Ejecución

#### **Axonometría**


Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta

Utilizando herramientas de Dibujo y Desfase se representa rápidamente el 'esqueleto':




√ Se recortan partes sobrantes:



Se reubican las líneas en la capa correspondiente.

Este último paso no es estrictamente necesario, ya que al representar la axonometría las líneas vistas y ocultas pueden cambiar, pero puede ayudar en la visualización



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Axonometría** 

Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta

Se gira para orientarla con los ejes elegidos

En primer lugar se elige la orientación de los ejes.

La única precaución es que el eje Z sea vertical y el ángulo entre X e Y sea de 90°

Precise punto siguiente o

1. Se dibuja el eje Z, y el X formando un ángulo conocido, por ejemplo 155°. Las longitudes son arbitrarias pero deben ser acordes con el tamaño del dibujo (entre 100 y 200),

155



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Axonometría

Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta

Se gira para orientarla con los ejes elegidos

2. Se dibuja el eje Y. Se hace una recta perpendicular al X desde un punto exterior cualquiera: Parámetros de referencia a objetos... Se desplaza hasta el origen: Segundo punto del Primer punto del desplazamiento desplazamiento Precise punto base o

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Axonometría

Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta

Se gira para orientarla/ con los ejes elegidos


- Se gira la vista hasta orientarla paralelamente a ellos
  - 1. Para manipularla mejor se puede agrupar:




818


Grupos

Se seleccionan todos los objetos de la vista con ventana y se pulsa Intro





2. Se desplaza hasta el origen de los ejes dibujados



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Axonometría

Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta

Se gira para orientarla con los ejes elegidos




También se puede utilizar el comando alinear para girar




Se gira la vista hasta orientarla paralelamente a ellos





Se cambia a opción Referencia y se indican los tres puntos que definen el ángulo (comenzando por el origen)



Enunciado

Estrategia **Ejecución** 

**Axonometría** 

Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta


Se gira para orientarla con los ejes elegidos


Se representan las aristas paralelas al eje vertical y se completa la axonometría


- En primer lugar se elige el coeficiente del eje Z. Aunque por comodidad se podría elegir igual a 1, para que la vista no quede muy deformada se elije Ez=0.5
- Se deshace el grupo



Se dibujan algunas aristas verticales (valores 85x0.5 y 15x0.5), se copian y se colocan en su capa







Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Axonometría** 


Planos Conclusiones Representación en caballera:


Se dibuja la planta

Se gira para orientarla con los ejes elegidos

Se representan las aristas paralelas al eje vertical y se completa la axonometría

Copiando aristas ya dibujadas, recortando y cambiando de capa se completan las aletas





Recuerde: se puede utilizar el comando 'Partir en un punto' si parte de una arista es vista y parte oculta



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Axonometría** 

Planos Conclusiones Representación en caballera:


Se dibuja la planta

Se gira para orientarla con los ejes elegidos

Se representan las aristas paralelas al eje vertical y se completa la axonometría

Se completa la representación del cilindro exterior:

Se copia el segmento de circunferencia de la cara superior desplazándola hacia abajo 22,5 (45x0,5), y se alarga hasta los bordes visibles. Finalmente se representa la parte que falta en aristas ocultas mediante el comando arco (centro, inicio, fin)



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Axonometría** 


Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta

Se gira para orientarla con los ejes elegidos

Se representan las aristas paralelas al eje vertical y se completa la axonometría

Se representan las aristas verticales tangentes, se coloca cada segmento de recta/curva en su capa correspondiente y se desactivan las auxiliares:



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

**Axonometría** 

Planos Conclusiones Representación en caballera:

Se dibuja la planta


Se gira para orientarla con los ejes elegidos

Se representan las aristas paralelas al eje vertical y se completa la axonometría

Se completa con líneas ocultas el cilindro interior:


Se puede copiar la circunferencia auxiliar que marca el diámetro del agujero a las distancias adecuadas (45x0,5 hacia abajo y esta última a 25x0,5 hacia arriba)

Se cambian de capa



Se oculta o muestra la capa auxiliares según convenga

Se completa con los contornos del cilindro (rectas tangentes a ambas circunferencias)




Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Axonometría

Planos Conclusiones Representación en isométrica

Se configura la rejilla isométrica tal y como se indicó en el ejercicio anterior y se trabaja con 'Orto' activado





Enunciado

Estrategia **Ejecución** 

**Axonometría** 


Planos Conclusiones Representación en isométrica

Para dibujar las elipses en isométrico:

Se selecciona Elipse- Ejes, Fin




Se elige la opción Isocírculo




Precise punto final de Arco Centro

Se indica el centro de la elipse



Se indica directamente el radio (Ex=Ey=Ez=1 y este comando

lo mide paralelamente a los ejes axonométricos)



Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

Axonometría

Planos Conclusiones Representación en isométrica




Para dibujar las líneas conviene utilizar el modo ORTO




¡No sirve el comando desfase!

Se completa la representación siguiendo el mismo orden que en la caballera, pero en lugar de utilizar circunferencias se utilizan isocírculos y se utiliza ORTO para las líneas.



También se puede utilizar la copia en algunas líneas:



Enunciado


Estrategia

Ejecución

Axonometría

Planos Conclusiones Representación en isométrica

Se completan las líneas hasta conseguir el resultado final:



Enunciado Estrategia


#### Ejecución


Axonometría

#### **Planos**

Conclusiones

Para crear los planos se cambia a 'espacio Papel':








Enunciado Estrategia


#### **Ejecución**

Axonometría

Conclusiones

Se puede activar la cinta Presentación (que aparece al colocar el cursor encima de una ficha de presentación) para crear nuevas presentaciones o crearlas desde el menú contextual





Al colocar el cursor sobre la pestaña de la ficha modelo y pulsar el botón derecho del ratón aparece el menú contextual que permite crear una nueva presentación

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Axonometría

**Planos** 

Conclusiones



Si las pestañas no están visibles, se activan desde la cinta de Vista



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Axonometría

#### **Planos**

Conclusiones

Se formatean las fichas de presentación:

- Edite el nombre haciendo doble click sobre él para activarlo o mediante el menú contextual (botón derecho ₹ Escriba un comando del ratón) y 'Cambiar nombre' Modelo | Presentación1 | \*
- 2 Pulse una vez con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione
  - "Administrador de configuraciones de página"





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Axonometría


#### **Planos**


Conclusiones

3 Seleccione la hoja que quiere formatear y pulse "Modificar"

4 Configure el tamaño y la orientación

> (Cierre los diálogos)







Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Axonometría

#### **Planos**

Conclusiones

5 Dibuje el recuadro y el cuadro de rotulación

Defina una capa "recuadro" y actívela



- Dibuje el borde del papel y las cuatro líneas del recuadro
- √ Dibuje un rectángulo de 420 x 297 con líneas horizontales y verticales
- √ Dibuje el recuadro interior dejando 20 mm para encuadernación (a la izquierda) y 10 en el resto de bordes

Dibújelo en cualquier posición

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Axonometría

#### **Planos**

Conclusiones

✓ Dibuje el cuadro de rotulación con las medidas indicadas

- √ Haga paralelas a la línea vertical del recuadro, a las distancias 20, 180-40, 180-20 y 180
- √ Haga paralelas a la línea horizontal del recuadro, a las distancias 15 y 30
- √ Recorte



Enunciado

Estrategia


#### Ejecución

Axonometría

#### **Planos**

Conclusiones

√ Dibuje el cuadro de rotulación con las medidas indicadas



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Axonometría

**Planos** 

Conclusiones

# Seleccione Trazar


Y a continuación en este orden:

También se puede utilizar "Ventana" y marcar los extremos del A3 dibujado

Centrar trazado

Extensión -

Aplicar a presentación



Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

Axonometría

**Planos** 

Conclusiones

El recuadro se centra en el 'papel'





Conviene crear tantas presentaciones como planos se puedan necesitar (variando tamaños de papel y orientaciones)

¡Es conveniente crear las presentaciones en el fichero plantilla!

Enunciado

Estrategia


#### **Ejecución**

Axonometría

**Planos** 

Conclusiones

Para vincular el dibujo del modelo con la presentación, se crea una capa 'Ventana gráfica' con la propiedad de 'No trazar' y se activa





Los elementos creados en esta capa se verán pero no se imprimirán.

Es ideal para crear y manipular las ventanas de vinculación

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Axonometría


#### **Planos**

Conclusiones

En la cinta de Presentación, se selecciona Ventana 'Rectangular' y se marcan dos puntos de la diagonal



Aparece una 'Ventana' en la que se observa el dibujo del modelo a la máxima escala posible para el tamaño de la ventana y el dibujo



Enunciado

Estrategia


#### **Ejecución**

Axonometría

#### **Planos**

Conclusiones

# Se selecciona la ventana y se ajusta la escala



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- La opción 'Copiar' es muy útil para representar las axonometrías. También se puede activar la rejilla isométrica y el ORTO en el caso de isometrías
- La orientación y coeficientes de las axonometrías puede facilitar la ejecución del dibujo o complicarla (por la necesidad de dibujar elipses)
- Para crear planos se utilizan *Presentaciones*. Conviene disponer de Presentaciones con distinta orientación y tamaño de papel en la plantilla que normalmente se utilice
- A través de *Ventanas gráficas* en las Presentaciones se vinculan los dibujos al papel y se puede controlar la escala

# Ejercicio 9: Delineación de vistas y cortes de piezas

# En este ejercicio se practica:

- Primitivas: **Sombreado**, **Spline**
- Instrumentos de edición: Flechas (polilínea, directriz), Textos
- Instrumentos de presentación: Plantilla

## En este ejercicio se refuerza:

Primitivas: Polilínea

### Recordatorio sobre normalización de planos:

Representación de cortes

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Reproduzca la representación de la tapa con las vistas y cortes representados

- Sólo es necesario reproducir la figura con vistas y cortes
- Las dimensiones deben obtenerse de la perspectiva axonométrica, conocida la cota representada y sabiendo que las escalas axonométricas Ex=Ey=Ez.
- Se deben diferenciar líneas finas de gruesas
- Todas las líneas deben estar distribuidas convenientemente en capas







Figura 9.1.1







Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

- √ La estrategia que se propone para dibujar tiene tres fases:
  - Empleo de la plantilla con capas correctamente definidas (grosores y tipos de línea)
  - Toma de medidas sobre la axonometría. Para ello se aplican conocimientos de axonometrías y escalas.

Nota aclaratoria: Para poder resolver este problema se debe imprimir la página anterior para poder medir sobre la imagen (a modo indicativo se ha reflejado que la medida sobre el dibujo de la arista indicada es 35).

Reproducción del dibujo por capas interpretando las vistas utilizadas para definirlas correctamente.

Enunciado Estrategia

# **Ejecución** Plantilla

Medidas

Reproducir

Conclusiones

Abrir archivo "Plantilla"

Guardar con el nombre del ejercicio a realizar

Comprobar si las capas están bien definidas





Cada vez que se añaden capas o se modifica la configuración del archivo puede ser conveniente "actualizar" la plantilla personal

Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Plantilla

#### Medidas

Reproducir

Conclusiones

# Se analiza la información

Se dispone de una perspectiva axonométrica con escalas axonométricas Ex=Ey=Ez

La escala del diédrico no se conoce

**RECUERDE**: las medidas tomadas sobre la axonometría (en dirección paralela a los ejes) vienen afectadas por la escala axonométrica, que se deberá calcularse en función del tamaño con que hayamos impreso la figura




Figura 9.1.1

Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Plantilla

#### Medidas

Reproducir

Conclusiones

# Tomamos medidas sobre el dibujo axonométrico


## **RECORDATORIO:**


Para tomar medidas en axonométrico sólo se pueden medir las que son paralelas a los ejes axonométricos.

Los diámetros y radios se deben tomar también paralelamente a los ejes

Para posicionar los agujeros, se mide sobre la representación de los ejes

OJO: las medidas de la figura dependerán del tamaño de impresión. Las reales son las representadas.





Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Plantilla


Medidas


#### Reproducir


Conclusiones

2 Se completa la vista parcial









Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla

Medidas

Reproducir

Conclusiones


Se dibuja el rayado

Active el comando "sombreado"



(Se abre la cinta de comandos de sombreado).

Seleccione el tipo de rayado deseado (patrón ANSI 31)



Seleccione el método de sombreado a partir de un punto interior "por inundación"



Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla


Medidas

#### Reproducir


Conclusiones

Se dibuja el rayado


Señale un punto de la región a rayar. Señale consecutivamente el resto de regiones a rayar de la misma vista





Si la densidad del rayado no fuera apropiada para el tamaño del dibujo cambie la escala




Cierre la cinta de comandos de sombreado y vuelva a abrirla para definir el rayado de la otra vista











Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Plantilla


Medidas


### Reproducir


Conclusiones



Los **regruesamientos** finales y cambio dirección son pequeñas líneas a las que se les cambia el grosor









Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Plantilla

Medidas

#### Reproducir

Conclusiones



# Flecha con polilínea y grosores




Se dibuja primer punto de la polilínea y se elige la opción "Grosor"


Se parte de un grosor inicial proporcionado al dibujo, por ejemplo 1 y se finaliza con el mismo grosor.

Antes de comenzar el segundo tramo de la polilínea, que será la punta de la flecha, se da de nuevo grosor, en este caso será variable, por ejemplo: inicial 5, final 0. Se obtiene así una flecha.










Se abre el editor de estilos de directriz y se crea uno nuevo llamado Flecha



Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plantilla

Medidas

Reproducir

Conclusiones



Flecha con directriz

Una vez definido el estilo se puede insertar una flecha desde la cinta Inicio, grupo Anotación::



## O desde la cinta Anotar, grupo Directrices:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

El uso de una plantilla propia ahorra tiempo

Para tomar medidas en axonométrico se debe recordar que:

Las medidas vienen afectadas por las escalas axonométricas

Sólo se puede medir paralelamente a los ejes axonométricos

Los radios y diámetros también se deben medir paralelamente a los ejes axonométricos viniendo estos afectados como el resto

La herramienta de sombreado ayuda a representar el rayado de los cortes. Se debe tener en cuenta el patrón y la escala (en ocasiones también el ángulo).

El marcado de los cortes se debe añadir con líneas de grosor y tipo normalizados. El tipo de línea de las marcas de corte no existe en AutoCAD. Se deben crear con las propiedades apropiadas.

# Ejercicio 10: Obtención de vistas y cortes de piezas, con planos en espacio papel

## En este ejercicio se practica:

- Primitivas: *Campo*
- Instrumentos de presentación: Ventanas gráficas, Inutilizar capas

# En este ejercicio se refuerza:

- Atributos: *Capas*
- Instrumentos de presentación: Escala, Plantilla


# Recordatorio sobre normalización de planos:

Elección de vistas, Representación de cortes, Elección de cortes y secciones, Vistas especiales

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Represente en un Modelo de AutoCAD el plano detalle de la pieza con las vistas, cortes y secciones necesarios para completar su definición.

- Las representaciones se han de hacer a escala 1:1.
- Las cotas que falten se dejan a criterio del alumno.
- Se deben dejar las construcciones auxiliares en el Modelo.



Genere un plano A3 con recuadro y cuadro de rotulación con la solución del apartado A, indicando escala y sistema de representación y sin que se vean las líneas de construcción. Cree un pdf del plano.

Enunciado **Estrategia** 

Ejecución

Conclusiones

- La estrategia que se propone para dibujar tiene tres fases:
  - Planteamiento de la solución del problema: decidir qué vistas, cortes y secciones son necesarios.
  - Partiendo de la propia plantilla, dibujar la solución elegida en el apartado A, con las capas adecuadas, dejando construcciones auxiliares y dibujando en el espacio modelo a escala 1:1.
  - Generar ventana(s) gráfica(s) necesarias, vinculadas con el dibujo seleccionando adecuadamente la escala. Completar rotulación del cajetín y generar el pdf.


Enunciado Estrategia

# Ejecución

#### Solución

Dibujar

Plano Conclusiones Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias



¿Cuál es el alzado?

¿Qué vistas y cortes son necesarios para definir la pieza?

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Solución

Dibujar

Plano

Conclusiones

Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias

# RECORDATORIO: criterio de **ECONOMÍA DE VISTAS**

Consiste en buscar la representación más sencilla (mínimo número de vistas y vistas más simples) que sea completa, no ambigua y no redundante para definir el objeto



¡No existe una única solución!

Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias

# PRINCIPIOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS VISTAS:

- Orientar el objeto de forma que sea la manera más habitual de encontrarlo o utilizarlo
- Seleccionar como alzado o vista principal aquella que proporcione más información (más representativa) sobre la geometría del objeto
- 3. Utilizar tantas vistas como sean necesarias (eliminando las superfluas)

No se trata de utilizar todos los convencionalismos posibles para 'ahorrar' una vista, sino de eliminar aquellas vistas que sean redundantes

> Además, hay que ponerse en la piel de un tercer observador y elegir la solución que resulte más clara para él

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Solución

Dibujar


Plano

Conclusiones

# Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias

# RECORDATORIO: VISTAS ESPECIALES

Particulares (o auxiliares). Se representan mediante una flecha y letra Parciales. Se limitan con línea fina a mano alzada



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


Solución

Dibujar

Plano

Conclusiones

Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Solución

Dibujar


Plano


Conclusiones

# Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias

# RECORDATORIO: VISTAS ESPECIALES

Detalles representados a mayor escala





Enunciado Estrategia


# **Ejecución**

Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias



Determinar cuál será el alzado, tomando aquel que parezca más significativo. Por ejemplo el de la flecha.

Decidir si la planta aporta información adicional. En este caso sí la aporta: la forma

redondeada de las esquinas de la base y la de las ranuras colisas sólo se ve en la planta.

Decidir si el perfil (y cuál) puede ser necesario.

> En este caso es preferible el perfil izquierdo ya que proporciona más elementos visibles: formas de todos los agujeros y pestaña inferior completa.

Enunciado Estrategia


# Ejecución

#### Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

Plantearse cuántas vistas en diédrico europeo son necesarias Se dibujan las vistas que se han considerado necesarias:



Enunciado Estrategia

# Ejecución


#### Solución

Dibujar

Plano

Conclusiones

2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios




Enunciado Estrategia

# **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios



Enunciado Estrategia

**Ejecución** Solución


> Dibujar Plano

Conclusiones

2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

# RECORDATORIO: utilidad de las SECCIONES

definir de forma sencilla y clara el contorno de objetos cuya complejidad impide su correcta definición por medio de vistas



Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones


Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

# RECORDATORIO: representación de CORTES

1. Representación de las aristas "ficticias"

Aquellas que tiene la pieza después de ser imaginariamente cortada, y que no existían en la pieza original

Aquellas líneas de la pieza original que serían ocultas en una vista normal, pero quedan vistas al cortar





representar las líneas "de fondo"

Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones


Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

# RECORDATORIO: representación de CORTES

1. Representación de las aristas "ficticias"



Cuando el corte se elige convenientemente, las aristas ficticias sustituyen a aristas reales o a contornos ocultos del objeto



Ambos tipos de líneas se representan con línea tipo A (igual que el resto de aristas y contornos, gruesa continua)

Entre las líneas de fondo hay que destacar aquellas que quedaban superpuestas a otras líneas de la pieza, las cuales desaparecen al eliminar la parte delantera de la misma, dejando vistas las líneas de fondo.

Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano


Conclusiones


Plantearse qué cortes y secciones son necesarios


# RECORDATORIO: representación de CORTES


2. Indicación de la posición del plano secante respecto a la pieza

Para indicar el plano de corte se señaliza su traza, sobre otra vista (distinta de la cortada), elegida de forma que se vea con la mayor claridad posible la posición del plano respecto al objeto.









Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

# RECORDATORIO: representación de CORTES


2. Indicación de la posición del plano secante respecto a la pieza

La indicación puede contener hasta tres elementos:

> 1. La traza del plano de corte, indicada mediante línea tipo H (fina trazo y punto, terminada en los extremos fuera de la vista mediante dos trazos gruesos)

2. Las dos flechas, que apoyan sus puntas sobre los trazos gruesos de la línea de traza; indicando el sentido de observación de la sección o el corte

Sendas letras mayúsculas, que se colocan al principio y al final de la traza, en posición vertical. La vista cortada se identifica con las mismas letras (separadas por un guión, y colocadas junto a ella)



Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

# RECORDATORIO: representación de CORTES


3. Rayado de la sección

Se rellena el área del objeto cortado

Habitualmente el rellenado de este área se efectúa mediante un rayado, el cual se hace con líneas finas continuas (tipo B), paralelas y equidistantes (para facilitar la reproducción y simplificar la ejecución).

La separación dependerá del tamaño de la superficie a rayar (para formatos A3 - A4 se recomienda que sea de 1 a 3 mm.) En cualquier caso no excederá de 5 mm.

El rayado se inclina un ángulo que resulte cómodo de trazar (se suelen utilizar 30°, 45°, ó 60°, cuando se dibuja con escuadra y cartabón), pero dando prioridad a que sus líneas no se confundan con las aristas y contornos que delimitan el área a rayar.



Enunciado Estrategia


## **Ejecución** Solución

Dibujar Plano

Conclusiones

2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

Los elementos huecos que habrá que definir mediantes cortes son:





No existe una única solución válida. Se puede utilizar la combinación de cortes que se considere, siempre que estén bien representados.

Los cortes se pueden representar sobre las vistas ya representadas, siempre y cuando no se pierda la información importante que proporciona la vista

Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Solución


#### Dibujar


Plano


Conclusiones

2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

Se dibujan los cortes elegidos. Opción A







Se ha utilizado un corte al cuarto, representado en la planta, para mostrar el hueco del cilindro superior

El corte al cuarto no es necesario marcarlo, pues solo se puede aplicar a elementos con dos planos de simetría o elementos de revolución.

Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Solución


#### Dibujar


Plano

Conclusiones


2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

Se dibujan los cortes elegidos. Opción A






Los cortes parciales no se indican, pues se utilizan para representar pequeños detalles huecos y se sobreentiende que se corta por el centro de los agujeros







Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución

### Dibujar

Plano

Conclusiones

2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios


Se podrían haber elegido otros cortes


Para el cilindro superior


Se utiliza un corte completo del cilindro superior representado en planta.

El corte se indica en el alzado a través de línea con grosor en los extremos y letras de corte.

Las letras empleadas se sitúan al lado de las flechas de corte y se sitúan también en la planta para detallar el corte







Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución

## Dibujar

Plano

Conclusiones

# 2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios


## Se podrían haber elegido otros cortes


## Y para los otros agujeros


Se utiliza un corte por planos paralelos representado en el alzado.

El corte se indica en la planta a través de línea con grosor en los extremos y en los cambios de plano de corte, y con letras de corte.

Las letras empleadas se sitúan al lado de las flechas de corte y se sitúan también en la alzado para detallar el corte







Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución

### Dibujar


Plano


Conclusiones


2 Plantearse qué cortes y secciones son necesarios

Se podrían haber elegido otros cortes

Incluso todos los agujeros en un corte







No es necesario ningún corte en planta, pues la pieza ya queda completamente definida

Se utiliza un corte por planos paralelos representado en alzado.

El corte se indica en el perfil izquierdo a través de línea con grosor en los extremos y en los cambios de plano de corte, y con letras de corte.

Las letras empleadas se sitúan al lado de las flechas de corte y se sitúan también en la alzado para detallar el corte

Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución

Dibujar

#### **Plano**

Conclusiones



# Para generar el plano se han de seguir los siguientes pasos

- Pase al espacio papel o presentación donde ya se ha definido en plantilla previamente el recuadro y el cuadro de rotulación o cajetín.
- Genere capa "Ventanas gráficas"
- Defina una ventana gráfica nueva
- Seleccione la escala
- Complete el cuadro de rotulación
- √ Genere un pdf

Enunciado Estrategia

## Ejecución


Solución

Dibujar

#### Plano

Conclusiones

Pase al espacio papel (presentación) donde ya se encuentra definido el recuadro y el cuadro de rotulación (por haber utilizado la plantilla).



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Solución

Dibujar

Plano

Conclusiones

Pase al espacio papel (presentación) donde ya se encuentra definido el recuadro y el cuadro de rotulación (por haber utilizado la plantilla).



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Solución

Dibujar

**Plano** 

Conclusiones

Genere capa "Ventanas gráficas"





Es conveniente "actualizar" la plantilla añadiendo esta capa para poder utilizarla más adelante en otros ejercicios





Si se marca la capa con propiedad de 'No Trazar' se podrá trabajar con ella en la Presentación (será visible) pero nunca se imprimirá

Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución


Dibujar

Plano

Conclusiones

## Cree una ventana gráfica nueva





Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Solución

Dibujar

Plano

Conclusiones

Seleccione la escala



Se selecciona la ventana gráfica con un click (botón izquierdo del ratón) sobre el borde.



En la barra inferior derecha, aquí aparece la "Escala de ventana".

Se elige 1:2 como escala normalizada más cercana.

Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Solución

Dibujar

**Plano** 

Conclusiones




Para ajustar el tamaño de la ventana al dibujo se puede ajustar:

Tamaño y posición de la ventana 5

Con la ventana seleccionada (un único clic sobre el borde) aparecen los puntos de control

> Para cambiar el tamaño, sitúe el cursor sobre un punto de control de la ventana, pulse el botón izquierdo del ratón, mueva el ratón vuelva a pulsar el botón

Para desplazar, sitúe el cursor sobre el marco de la ventana, pulse el botón izquierdo del ratón y mueva el ratón sin soltar el botón



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución Dibuiar

#### Plano

Conclusiones


Para ajustar el tamaño de la ventana al dibujo se puede ajustar:

- Tamaño y posición de la ventana
- Encuadre de la imagen del interior de la ventana

Si después de fijar la escala se hace zoom estando la ventana activa se desajustará la escala y habrá que volver a definirla

Active la ventana (doble click con botón derecho del ratón dentro de la ventana)


El marco aparecerá regruesado



Seleccione la escala apropiada en la barra de estado del dibujo



O seleccione "encuadre" y modifique el encuadre moviendo el cursor dentro de la ventana (también presionando botón central del ratón y arrastrando)



Desactive la ventana (doble click con el cursor fuera de la ventana) o pulsando en MODELO



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución

Dibujar

**Plano** 


Conclusiones




Es posible controlar la visualización de las capas de cada ventana:


√ Active la ventana (doble click con botón derecho del ratón en un punto dentro de la ventana)

El marco aparece regruesado:



Inutilice las capas deseadas en la ventana actual a través del administrador de capas (la capa sigue estando activa pero no se visualiza en esa ventana)





Desactive la ventana (doble click con el cursor fuera de la ventana o pulsando en MODELO)



Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Solución

Dibujar

Plano


Conclusiones




Es posible controlar la visualización de las capas de cada ventana:



 Esto permite tener varias ventanas en la misma presentación, viendo la
 misma zona del Modelo, pero en cada una de ellas visualizar capas diferentes:





Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Solución

Dibujar

#### Plano

Conclusiones

Complete el cuadro de rotulación añadiendo la escala



Indicar la escala elegida y el sistema de representación (símbolo del diédrico europeo)

Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Solución


Dibujar


Plano


Conclusiones



También es posible insertar un campo para que la escala se actualice automáticamente







Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Solución

Dibujar

Plano

Conclusiones

Genere un pdf



La línea de trazo discontinuo cerca de los bordes del papel muestra los márgenes que "recorta" la impresora. El recuadro deberá estar dentro de esta línea para que no se corte el dibujo al imprimir. Esto se puede modificar desde las propiedades de la impresora elegida.



Enunciado Estrategia

Genere un pdf

## **Ejecución**

Solución

Dibujar

**Plano** 


Conclusiones

Si ya se había centrado el recuadro en la plantilla, para generar el pdf basta con seleccionar:

-Trazado: Presentación

- Escala 1:1

Aceptar



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Conviene tener definida una presentación en la plantilla

- Compruebe que la plantilla está bien definida y amplíela siempre que sea necesario
- Para dibujar una pieza con economía de vistas, cortes y secciones:
  - Decida qué vistas son necesarias para ver las formas de la pieza
  - Decida qué cortes/secciones son necesarios para definir los agujeros
  - No existe una única solución
- Dibuje las ventanas gráficas necesarias y ajuste la escala
- Recuerde cumplimentar el cajetín al finalizar

## CAPÍTULO 3

# Formato de almacenamiento de figuras

- 3.1. Almacenamiento de la información
- 3.2. Formatos de almacenamiento de gráficos 2D
- 3.3. Conversión entre formatos gráficos

Ejercicios capítulo 3. Formatos gráficos

Ejercicio 11. Delineación de vistas y cortes con intercambio de formatos vectoriales

Ejercicio12. Delineación de vistas y cortes con intercambio de formatos raster

# 3.1. Almacenamiento de la información

El problema de la gestión de información

Almacenamiento de datos: a corto y largo plazo

# El problema de la gestión de información

#### Problema

Almacenamiento

Para gestionar bien la información de una aplicación CAD hay que considerar dos aspectos:

Las aplicaciones CAD son productivas si los trabajos anteriores son reutilizables como documentos de partida para nuevos diseños y/o para rediseños

Para que la información sea reutilizable debe estar:

Bien dibujada, quiere decir que los dibujos no contengan vicios ocultos (que provocan que otras personas se encuentren incómodas al manipularlos, aparte de quien los crea)

Se consigue con una buena práctica de delineación

Bien almacenada significa que la información que se busca esté accesible y sea fácil de localizar

Se consigue utilizando > las técnicas de gestión apropiadas

# El problema de la gestión de información

#### Problema

Almacenamiento

Para gestionar bien la información de una aplicación CAD hay que considerar dos aspectos:

- La información generada con aplicaciones CAD debe ser compatible con otras aplicaciones, coetáneas y futuras
  - Para permitir el trabajo en equipo

Los equipos multidisciplinares de diseño suelen trabajar con diferentes aplicaciones CAD

Para conservar el "know-how"

Los planos de ingeniería contienen gran parte de la experiencia de diseño ("know-how") de una empresa y conviene seguir teniendo acceso a ellos

# El problema de la gestión de información

#### Problema

Almacenamiento

Para resolver los problemas de gestión de información, los usuarios deben encontrar las estrategias apropiadas para:

Almacenar o guardar

Intercambiar o compartir

Esto se trata más adelante en el apartado 6.3

Problema Almacenamiento Corto Largo

Se pueden considerar dos casos distintos de almacenamiento de datos:

- Almacenamiento a corto plazo
- Almacenamiento a largo plazo

Problema Almacenamiento Corto Largo

El almacenamiento a corto plazo es el almacenamiento de la información que está siendo generada durante una sesión de diseño



Es crítico por la falta de fiabilidad del hardware informático

> Siempre hay peligro de "caída", desconexión, avería o "apagón" del equipo, y hay que trabajar siguiendo estrategias que minimicen el impacto de tales problemas

Problema Almacenamiento Corto Largo

Hay que buscar una solución de compromiso entre:


Generar muchas copias de seguridad es lento y consume memoria



Generar pocas copias de seguridad aumenta el riesgo

Problema Almacenamiento Corto Largo

## Coexisten tres estrategias:




Las dos últimas estrategias dependen de si el software dispone de ellas o no.

Algunos programas, los más potentes, utilizan sólo la última estrategia (guardando todo el historial de trazado) permitiendo volver a cualquier versión previa incluso tras cerrar el fichero

Problema Almacenamiento Corto Largo

## Coexisten tres estrategias:



¡Hay que elegir la estrategia que dé mayor seguridad, sin comprometer en exceso la velocidad!

> La estrategia correcta depende de muchos factores: software, hardware, hábito personal y tipo de trabajo




Problema Almacenamiento Corto

## AutoCAD permite la segunda estrategia: guardar cada cierto tiempo

El formato de archivo guardado tiene la extensión .bak y se guarda en el mismo directorio que el fichero abierto

AutoCAD permite también deshacer un número limitado de acciones. pero únicamente dentro de la misma sesión de trabajo, no se guarda en el fichero.



Problema Almacenamiento Corto Largo

El almacenamiento a largo plazo es el almacenamiento de la información de diseño ya acabada



Es crítico porque no hay ninguna estrategia que asegure que lo que ahora se almacena pueda ser utilizado dentro de unos pocos años

## Hay obsolescencia del "hardware":

Por ejemplo, la información almacenada en discos externos puede resultar inútil en el futuro, si no quedan lectores de discos

## Hay obsolescencia del "software":

Las nuevas aplicaciones CAD no siempre garantizan la lectura correcta de ficheros generados con versiones anteriores

Almacenamiento Corto Largo

Las únicas estrategias posibles para reducir los problemas de almacenamiento a largo plazo son:

- ✓ Reducir al mínimo los tipos de formatos y soportes empleados
- Establecer un protocolo de actualización periódica de la información más valiosa
- Antes de actualizar el hardware o el software, analizar y evaluar los costes de actualización de información

#### Resumen

Problema Las aplicaciones CAD Almacenamiento aportan los recursos necesarios para gestionar la información Pero, no son Guardar siempre recursos automáticos **CORTO** Guardar a intervalos **ALMACENAMIENTO** Guardar a petición de la **INFORMACIÓN** Los usuarios Reducir diversidad deben elegir y ejecutar **LARGO** Elaborar plan de las estrategias de gestión actualización apropiadas Para guardar hay que: ORDENAR PARA ENCONTRAR ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD **PASADA** 

# 3.2. Formatos de almacenamiento de gráficos 2D

Dimensiones de figuras y relaciones semánticas

Almacenamiento de gráficos 2D

Almacenamiento matricial: propiedades, aplicaciones, resolución

Almacenamiento vectorial: propiedades

**Formatos** 





### Dimensiones de figuras y relaciones semánticas

#### **Dimensiones**

Matricial Resolución Vectorial Formatos

Las primitivas pueden organizarse jerárquicamente con relaciones semánticas, de forma que entre dos primitivas vecinas de nivel jerárquico consecutivo las relaciones pueden expresarse como:






## Dimensiones de figuras y relaciones semánticas

#### **Dimensiones**

Matricial Resolución Vectorial Formatos



Detallando más la clasificación para elementos planos tendremos:



Para almacenar gráficos em 7 se pueden usar las primitivas de ambos niveles


### Almacenamiento de gráficos 2D

Dimensiones Matricial

Resolución Vectorial

Formatos

Por tanto, las dos estrategias de almacenamiento de gráficos en 2D predominantes son:



Se descompone la figura en "elementos pictóricos" y se almacenan

Se descompone la figura en primitivas, y se almacena la información de dichas primitivas

**Dimensiones** Matricial


Resolución Vectorial **Formatos** 

El almacenamiento matricial, mapa de bits ("bitmap") o "raster" consiste en:

Subdividir la región ocupada por la figura en casillas


Los elementos de la cuadrícula se denominan "píxeles" (elementos pictóricos)

Asignar valor lleno a las casillas atravesadas por la figura, y vacío a las demás



Si la representación es en blanco y negro, sólo hace falta un bit (0 o 1)

Si es en color se reserva un byte (8 bits) o más para cada píxel del objeto



**Dimensiones** Matricial

Resolución Vectorial Formatos

Las características más importantes son:

- Se parece al modo de funcionar de muchos periféricos (monitores, impresoras, escaners, etc.)
- Define gráficos con gran calidad
- - Ocupa siempre la misma memoria\*
- Si no se aplica ninguna estrategia de almacenamiento o compresión como las que se comentan a continuación

Es independiente de la geometría del objeto, porque hay que guardar todos los píxeles, tanto si están llenos como si están vacíos

Ocupa mucha memoria (a mayor resolución, mayor memoria)

número de píxeles que forman la imagen

No facilita operaciones analíticas para determinar propiedades geométricas ni realizar transformaciones


Longitudes, ángulos, etc.

Dimensiones Matricial

Resolución Vectorial Formatos



Existen formas de almacenar que ocupan menos memoria pero complican la gestión



Dimensiones Matricial

Resolución Vectorial Formatos



Algunos formatos de almacenamiento matricial utilizan una COMPRESIÓN DE ARCHIVOS que reduce el tamaño de los ficheros, pero lo hacen descartando información o transformándola sin vuelta atrás.

Por ejemplo el formato JPEG descarta la información que el ojo humano no percibe (el ojo humano percibe más los cambios de luminancia que de color).

Las imágenes tienen menos calidad y muestran en ocasiones bloques de un patrón de color determinado (artefactos). En la imagen de la derecha se muestran algunos de los artefactos que resultan de la compresión JPEG




Figura original




Figura comprimida

### Representación matricial: aplicaciones

Dimensiones Matricial Resolución

Vectorial Formatos La mayoría de los periféricos (impresoras, monitores, escáneres, cámaras digitales) utilizan información "ráster" o matricial.



Aplicaciones orientadas al tratamiento digital de imagen (aplicaciones "de pintado")



Generación de imágenes de alta calidad pictórica para representaciones realistas ("renders")



## Representación matricial: resolución

**Dimensiones** Matricial Resolución Vectorial Formatos

La resolución de una figura o imagen almacenada en formato matricial es el número total de píxeles que contiene.


#### Para definirla se utilizan:



Dos números enteros (N x M)

N: número columnas de píxeles (ancho)

M: número filas de píxeles (alto)



Una imagen de 1600 x 1200 píxeles tiene una resolución de 1600x1200=1.920.000 píxeles, es decir 1,92 megapíxeles (Mpx)

## Representación matricial: resolución


**Dimensiones** Matricial Resolución Vectorial Formatos

#### Otros conceptos relacionados son:

La resolución de pantalla: nº de píxeles (o máxima resolución de imagen) que puede mostrar una pantalla.

Existen múltiples estándares de vídeo con diferentes resoluciones (NxM) y relaciones de aspecto (N:M)

también de escaneo



La resolución de impresión, normalmente expresada en puntos por pulgada (ppp), representa el nº de píxeles que se pueden imprimir en una pulgada (lineal)

> Entre 200 ppp y 300 ppp se obtienen calidades de impresión buenas

## Representación matricial: resolución

Dimensiones Matricial Resolución Vectorial Formatos

Los tres conceptos están relacionados:

Pantalla o impresora

Si la imagen tiene menor resolución que la del dispositivo la imagen puede aparecer 'pixelada' (aspecto granular)










Si la imagen tiene mayor resolución que la del dispositivo, el procesador gráfico reduce la resolución de la imagen para ajustarla al dispositivo. En esta 'interpolación' la imagen puede aparecer con 'aliasing' (las curvas o las líneas inclinadas presentan un efecto visual tipo "sierra" o "escalón")

Imagen con aliasing






Imagen con tratamiento anti-aliasing

## Representación vectorial

Dimensiones Matricial Resolución Vectorial Formatos

En el almacenamiento vectorial, las figuras se definen como agrupaciones de primitivas



por tanto, su almacenamiento se hace

indicando los datos de cada una de las primitivas que componen dicha figura

#### Los datos son:

- Tipo de primitiva
- Ubicación
- Tamaño
- **Atributos**
- Características particulares

## Representación vectorial

Dimensiones Matricial Resolución Vectorial Formatos

#### Ejemplos de almacenamiento de primitivas:

RECTA	0,0 x0	10,0	24,7 ×1	53,4		
CÍRCULO	50,0 x0	47,3	25,0			
POLILÍNEA	3 nº	,	,0 10,	0 10,0	20,0 x2	10,0

Ejemplo de almacenamiento de la figura formada por un rectángulo con una circunferencia tangente:

> Recta 0,0 0,0 1,0 0,0 Recta 1,0 0,0 1,0 2,0 Recta 1,0 2,0 0,0 2,0 Recta 0,0 2,0 0,0 0,0 Circunferencia 0,5 0,5 0,5

## Representación vectorial

Dimensiones Matricial Resolución Vectorial Formatos

Las características más importantes son:

Define gráficos con menor calidad estética

Por ejemplo para que una recta cambie de color se tiene que descomponer en una cadena de segmentos pequeños:

X La cantidad de memoria depende de la figura

El tamaño del archivo depende de la cantidad de primitivas a almacenar

- Para las figuras usadas en CAD tiene un bajo coste de almacenamiento
- Permite realizar todo tipo de operaciones analíticas para determinar propiedades geométricas o realizar transformaciones

Determinación de longitudes o áreas, escalar o girar, etc.

#### Formatos de almacenamiento

Dimensiones Matricial Resolución Vectorial **Formatos** 

#### Formatos gráficos vectoriales más usuales:

Extensión	Nombre
.cgm	Computer Graphics Metafile
.dgn	MicroStation and IGDS CAD file format
.dxf	ASCII Drawing Interchange
.dwg	AutoCAD Drawing Database

#### Formatos gráficos matriciales más usuales:

Extensión	Nombre	
.pcx	Picture eXchange	
.png	Portable Network Graphics	
.tiff .tif	Tagged Image File Format	
.bmp	Windows Bitmap	
.gif	Graphics Interchange Format	
.jpeg .jpg	Joint Photographic Experts Group	
.jpg2 .jp2	Joint Photographic Experts Group	

#### Formatos de impresión:

Extensión	Nombre		
.pdf	Portable Document Format		
.ps	PostScript		

#### Más información sobre formatos en:

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Formatos de archivo de gráficos http://www.file-extensions.org/filetype/extension/name/graphic-files

#### Conclusiones



Hay dos métodos fundamentales para el almacenamiento de figuras, matricial y vectorial

El matricial es más 🧲 eficiente para transmitir información a la mayoría de periféricos (impresoras, scanners, e incluso el monitor) ...



El vectorial es más eficiente para guardar información geométrica ...

... dado que utilizan almacenamiento matricial, por su diseño o para conseguir la máxima calidad de la imagen

... dado que utiliza criterios que permiten compactarla mejor (guardándola como primitivas de mayor nivel)

#### Conclusiones



Hay dos métodos fundamentales para el almacenamiento de figuras, matricial y vectorial

El matricial es mejor para aplicaciones orientadas al tratamiento digital de imagen

(aplicaciones "de pintado")

El vectorial es mejor para aplicaciones orientadas al tratamiento vectorial de la información geométrica (aplicaciones "de delineación")

Cuando el objetivo es la generación de imágenes de alta calidad pictórica para representaciones realistas, se utiliza la representación matricial (que no tiene posibilidad de cálculos geométricos, pero tiene calidad fotográfica)

Cuando el objetivo es la generación de planos delineados, se utilizan aplicaciones vectoriales (que no poseen calidad fotográfica, pero tienen precisión geométrica y permiten cálculos geométricos)

Necesidad de conversión entre formatos

Rasterización: paso de vectorial a mapa de bits

Vectorización: paso de mapa de bits a vectorial

Incorporación de rasters en programas CAD



#### Conversión

Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

A veces es necesario transformar información vectorial en matricial o viceversa

Representación vectorial

LINE (1,0) (6,5)


Representación matricial

000000000000 000000000000 00000000100 00000100000 000010000000 0001000000000

#### Conversión

Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

La transformación puede ser necesaria para adaptarse a algún periférico o a algún formato externo



#### Conversión

Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

También es útil transformar imágenes ráster diseñadas con criterios estéticos para tener las ventajas de los gráficos vectoriales

Es bastante habitual en el diseño gráfico:



La forma de las montañas puede obtenerse a partir de una imagen raster (fotografía),


pero conviene disponer de ella en formato vectorial (curvas que definen su contorno) para generar más fácilmente diferentes formatos del logotipo




Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD



La conversión no siempre es posible, y puede ser costosa





Normalmente, falta información en las transformaciones que se realizan para pasar de un nivel inferior a otro superior de la red semántica de las primitivas (y no siempre es posible)


Por el contrario, pasar a un nivel más bajo tiene solución precisa y eficiente

#### Conversión

Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

#### **EN CONSECUENCIA:**

El paso de vectorial a matricial está resuelto



El paso de matricial a vectorial NO está resuelto


Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD El paso de líneas a mapa de bits está resuelto a efectos prácticos

Se denomina "scan converting" o "rasterización"

Dependiendo de la resolución (o tamaño de la cuadrícula) tenemos más o menos píxeles que representan con más o menos precisión la figura geométrica vectorial



Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD

Para impresora o plotter, / la conversión se realiza una única vez

Para pantalla (de una aplicación CAD) se hace muchas veces


¡Tiene que ser un procedimiento eficiente y rápido!

Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD El proceso es equivalente a:

- superponer una rejilla sobre el dibujo
- 2 determinar qué cuadrículas están llenas y cuáles vacías




Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD

## Se utilizan algoritmos muy optimizados:

Se aplican transformaciones que simplifican el problema




Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD



Si los pixels son grandes, la calidad de la imagen puede ser baja




La imagen queda "escalonada". Especialmente en figuras no alineadas con ninguna cuadrícula

Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD Se aplica la técnica de "ANTIALIASING" para mejorar el aspecto:

- ✓ El algoritmo de conversión calcula la línea principal (pixels negros)
- √ También calcula una "sombra" (pixels grises)



El conjunto, se PERCIBE como una línea sin escalones ni cambios de espesor



Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD Las imágenes que muestran en pantalla las aplicaciones CAD buscan un compromiso entre:

Minimizar el tiempo de cálculo Mantener la calidad necesaria





El procedimiento para mantener el nivel de calidad puede ser automático o controlado por el usuario

Cuando el nivel automático falla. el usuario puede "repintar" la pantalla Elegir un nivel alto puede provocar que la aplicación funcione lentamente



Conversión

#### Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD

#### Ejemplo en AutoCAD:

Si dibujamos una circunferencia que resulta ser muy pequeña en comparación con el tamaño de 'papel virtual' visible en la pantalla, vemos algo así al hacer zoom sobre ella

Sin zoom:

Con zoom:



El programa lo hace para minimizar el tiempo de cálculo necesario para refrescar la pantalla, perdiendo calidad en la representación.

> ¡Pero la circunferencia sigue estando almacenada aunque se represente como un polígono porque el almacenamiento es vectorial!

Los comandos REGEN o REDIBUJA recalculan la pantalla mostrándola con más calidad

### Paso de mapa de bits a vectorial

Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

El paso de mapa de bits a vectorial se denomina "vectorización":


- La vectorización es un procedimiento costoso
- La vectorización es un procedimiento que no está completamente resuelto, sigue siendo un tema actual de investigación

### Paso de mapa de bits a vectorial

Conversión Rasterización

#### Vectorización

Incorporación raster en CAD La vectorización está resuelta para reconocer textos




### Paso de mapa de bits a vectorial

Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

Existen programas que ayudan en la vectorización de imágenes ráster.

- Funcionan calculando las ecuaciones de las curvas (normalmente polilíneas y splines) que definen contornos con colores iguales o similares
- Los resultados de aplicarlo a imágenes de la realidad (fotografías) no son realistas






Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

Ejemplo de vectorización de una imagen capturada de pantalla

Una imagen de pantalla de 2 colores, teóricamente, se convierte en una escala de colores por el tratamiento antialiasing



Al vectorizarla se pueden llegar a detectar contornos espurios debido a la escala de colores



Conversión Rasterización

Vectorización

Incorporación raster en CAD Ejemplo de vectorización de una imagen capturada de pantalla


Una vez detectados los contornos, es muy fácil modificarlos En AutoCAD se guardan como curvas

Conversión Rasterización

Vectorización Incorporación raster en CAD

El principal problema de vectorización para las empresas que trabajan con aplicaciones CAD es la vectorización de planos antiguos:












Conversión Rasterización

Ejemplo de vectorización de un dibujo con líneas

Vectorización Incorporación raster en CAD




Conversión Rasterización

Vectorización

Incorporación raster en CAD Ejemplo de vectorización de un dibujo con líneas

Detalle de píxeles de la imagen original (con tratamiento antialiasing)




Conversión Rasterización

Vectorización

Incorporación raster en CAD Ejemplo de vectorización de un dibujo con líneas


Posibles vectorizaciones:



Conversión Rasterización

Vectorización

Incorporación raster en CAD Ejemplo de vectorización de un dibujo con líneas






Conversión Rasterización Vectorización Incorporación

raster en CAD

## Imágenes matriciales en AutoCAD

Las imágenes matriciales pueden enlazarse directamente en AutoCAD (se crea un vínculo al fichero ráster). Con AutoCAD básico, lo único que se puede hacer con ellas es delimitar la zona de la imagen que interesa y cambiarles el tamaño

Si se pega (Ctrl+C – Ctrl+V) se crea un objeto OLE (Object Linking and Embedding), ¡pero entonces solo se podrá cambiar el tamaño!




Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

Algunos programas CAD 2D incorporan funciones para trabajar con rásters (ajustes de imagen -brillo/contraste-, máscaras, etc.)

**AUTOCAD® RASTER DESIGN** 

En AutoCAD es un módulo adicional







Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

## When to Use AutoCAD Raster Design?

You can use AutoCAD Raster Design for the following tasks:

- Insert images that respect correlation information from various sources
- Process images to permanently adjust brightness and contrast, convert color images to grayscale, and convert color and grayscale images to bitonal format
- Compose an image from several bands of satellite data or from a digital elevation model (DEM) to display particular features of the terrain, such as the degree of slope or the presence of vegetation
- Trace the raster lines, arcs, circles, or contours on a bitonal raster image, converting the raster geometry to vectors interactively or semi-automatically
- Modify the display order of images
- Merge two or more raster images
- Remove parts of images
- Merge vectors into a raster image
- Read, save, and export images to different names, locations, and formats
- . Move, delete, and copy bitonal raster entities and areas on raster images using the raster entity manipulation (REM) commands
- . Make vector additions to raster entities by using raster snap modes to snap the new vectors to existing raster entities
- Select a color in an image and make it transparent
- . Clean up speckles and other visual defects in raster images such as blueprints and floor plans
- Correct distortions in images




Conversión Rasterización Vectorización Incorporación

raster en CAD

## Funciones para trabajar con rasters en AutoCAD



Al insertar las imágenes se pueden 'deformar' para que se adapten a ciertos contornos






Conversión Rasterización Vectorización Incorporación

raster en CAD

## Funciones para trabajar con rasters en AutoCAD



Se pueden retocar las imágenes insertadas






Conversión Rasterización Vectorización

Incorporación raster en CAD

## Funciones para trabajar con rasters en AutoCAD







Conversión Rasterización Vectorización Incorporación

raster en CAD

## Funciones para trabajar con rasters en AutoCAD



Editando colores, tonos, brillo, etc.







Conversión Rasterización Vectorización

Incorporación

raster en CAD

## Image Types and Color Maps

With AutoCAD Raster Design, you can insert several types of images into a drawing, and display them in various ways. The color map provides the main source of display control. AutoCAD Raster Design recognizes the inserted image type and provides a default color map. Later, you can edit the color map, or with some image types, create a new insertion with a different type of color map.

### **Image Data Attributes**

File Type	Data Structure (bits/pixel)	Default Color Map	Insertion Type
Bitonal	1 bit	Bitonal	Bitonal
Grayscale	4 or 8 bit	Image Adjust	Grayscale
Index Color	8 bit (256 colors)	Image Adjust	Index Color
True Color	24 or 32 bit	Image Adjust	True Color
Digital Elevation Model	Floating Point	Palette	Palette Color
Single-Band Integer	16 or 32 bit	Image Adjust	Palette Color, Grayscale

The different color maps have the following attributes:

- Bitonal color map controls the color assigned to the linework (foreground color) and background of a bitonal image.
- Image adjust color map uses the AutoCAD Image Adjust dialog box to control values for brightness, contrast, and fade.
- . Palette color map has many options available for interpreting and displaying the data. For example, you can display surface elevation, slope, or aspect, choose the number of data ranges, and assign a color to each range.
- . Band assignment color map specifies which data bands to display and which color channel (red, green, or blue) to use for each one. By assigning bands to channels in particular ways, you can create false color images for analytic purposes, such as the display of vegetation or water features.




Conversión Rasterización Vectorización


Incorporación

raster en CAD

## Funciones para trabajar con rasters en AutoCAD



Para imágenes bitonales, se pueden crear objetos ráster y manipularlos (moverlos, copiarlos, fusionarlos,...)



Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

Hay distintos tipos de objetos raster (regiones, primitivas)



You can use Raster Entity Manipulation (REM) to edit raster entities in bitonal, color, and grayscale images.

For example, you can adjust the radius of a raster circle, remove some dimension lines on a mechanical drawing, or copy electrical symbols from one image to another.

You use REM commands to define raster entities as REM objects. After defining the REM objects, you can use either AutoCAD commands or AutoCAD Raster Design commands to operate on the objects in the same way you work with vector objects. You can merge the modified raster data into the existing image or create a new image from the data.

### Types of REM Objects

There are three types of REM objects:

- . Region. Use a region object to select all of the pixels within the given geometry, whether or not the pixels make up individual raster entities. You can define region objects for all image types (bitonal image, grayscale image, and clipped image). A region can be rectangular, polygonal, diagonal, or circular.
- Enhanced Bitonal Region. On bitonal images, use an enhanced bitonal region to automatically select complete raster entities.
- . Primitive. Use a primitive object to select individual raster lines, circles, or arcs. Primitives are more intelligent than regions and enhanced bitonal regions because their dimensions can be changed. For example, you can change the diameter of a circle and still have it maintain its original line width. You can also use grips or the Properties dialog box to change the dimensions of a primitive object. For more information, see AutoCAD Properties of REM Objects.



Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

## Se pueden corregir algunos errores en las líneas y hacer otros tipos de edición propios de aplicaciones de pintado

For bitonal images, you can use bitonal filters in conjunction with cleanup commands, such as Despeckle and Deskew.

The following bitonal filter types are available:

. Smooth removes unwanted pixels from the edges of raster objects and fills holes in raster lines.



. Thin trims raster objects by one pixel per pass in the direction you specify.




Thicken widens the edges of raster objects by one pixel per pass in the direction you specify.



. Separate works when raster lines are partially merged, converting them into two distinct lines.




. Skeletonize thins all raster data to one pixel in thickness. After you thin your raster data to a one pixel width, you can run the Thicken filter to achieve a uniform width.





Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

También para imágenes bitonales, hay ayudas para vectorizar en AutoCAD








Conversión Rasterización Vectorización Incorporación

raster en CAD

También para imágenes bitonales, hay ayudas para vectorizar en AutoCAD










Conversión Rasterización Vectorización Incorporación raster en CAD

### Para textos el OCR funciona bastante bien




## When to Use AutoCAD Raster Design?


You can use AutoCAD Raster Design for the following tasks.



## Para repasar este capítulo



## Libros sobre formatos gráficos



# Ejercicios Capítulo 3. Formatos gráficos



# Ejercicio 11: Delineación de vistas y cortes con intercambio de formatos vectoriales

### En este ejercicio se practica:

- Primitivas: Inserción de formatos vectoriales
- Instrumentos de edición: **Escala (con referencia)**
- Instrumentos de posicionamiento: Cambio del sistema de coordenadas (SCP)
- Instrumentos de selección de entidades: Selección rápida

### En este ejercicio se refuerza:

- Atributos: *Capa, Propiedades*
- Instrumentos de edición: *Copiar*
- Instrumentos de presentación: *Trazar*


### Recordatorio sobre normalización de planos:

Vistas particulares

### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Represente el soporte de la figura en un modelo de Autocad, con criterio de economía de vistas, cortes y secciones en sistema diédrico europeo para que quede completamente definido. No es necesario incluir acotación ni líneas ocultas.

En una Presentación de Autocad genere un plano A3 con la solución del apartado A, indicando la escala, sistema de representación y unidades empleados. Genere un pdf del plano.



#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

## Se debe tener en cuenta que:

- La representación del alzado incluye todas las líneas ocultas
- La base del soporte (parte inferior) es simétrica, así como la plataforma superior, aunque el conjunto no lo es
- En la representación isométrica las tangencias se han representado según el convencionalismo de 'aristas ficticias'
- Las dimensiones deben tomarse del fichero informático (figura 11.dwg) que se proporciona (a escala 1:1) y puede utilizarse el alzado como base de partida
- Recuerde que en la axonometría isométrica los radios mayores de las elipses coinciden con los radios de las circunferencias originales que las generan, sin embargo, las dimensiones lineales están afectadas de coeficientes de reducción.

Enunciado

### Estrategia


Ejecución Conclusiones Se pueden seguir los siguientes pasos:

Incorporar el dibujo proporcionado a la plantilla



- Elegir las vistas y cortes necesarios
- Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas
- 4 Crear la Presentación y el pdf





Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Incorporar el dibujo proporcionado a la plantilla:

- Abra un nuevo dibujo utilizando la plantilla y guárdelo con nombre apropiado (Ej11)
- Abra el fichero proporcionado y analice su contenido


Puede descargar el fichero aquí

Si no se ve nada dibujado, se comprueba que las capas estén visibles y se hace zoom extensión, para ver todo el dibujo.

Al seleccionar todos los elementos del dibujo, se comprueba que todos los elementos están en la capa 0.



Pero tienen tipos de línea diferentes (botón derecho del ratón, propiedades)



Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Incorporar el dibujo proporcionado a la plantilla :

- Abra un nuevo dibujo utilizando la plantilla y guárdelo con nombre apropiado (Ej11)
- Abra el fichero proporcionado y analice su contenido
- Incorpore el dibujo al fichero de trabajo

- √ Copie el dibujo facilitado: seleccione todo el dibujo y pulse Ctrl+C
- √ Péguelo en el archivo de trabajo: Ctrl+V
  - Otras opciones permiten pegar como bloque o como vínculo, que ahora no

interesan




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Incorporar el dibujo proporcionado a la plantilla :

- Abra un nuevo dibujo utilizando la plantilla y guárdelo con nombre apropiado (Ej11)
- Abra el fichero proporcionado y analice su contenido
- 3 Incorpore el dibujo al fichero de trabajo
- Cambie las líneas de capa y propiedades



Enunciado Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

Incorporar el dibujo proporcionado a la plantilla :

- Abra un nuevo dibujo utilizando la plantilla y guárdelo con nombre apropiado (Ej11)
- Abra el fichero proporcionado y analice su contenido
- Incorpore el dibujo al fichero de trabajo
- 4 Cambie las líneas de capa y propiedades

Repita el proceso con el tipo de línea 'Continuous'





Selección rápida

- Páselas a la capa Vistas
- Seleccione todas las líneas y cambie las propiedades de color, grosor y Tipo de línea a propiedad "Por capa"




Enunciado Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# Plegir las vistas y cortes necesarios:

Para esta figura serán necesarias 4 vistas y 2 cortes



Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

### Recordatorio:

- Las dimensiones de la axonometría están afectadas por coeficientes axonométricos.
- En la axonometría isométrica los tres coeficientes son iguales: ex = ey = ez
- Sólo es posible medir paralelamente a los ejes (radios y longitudes), pero estas dimensiones están afectadas por coeficientes



Enunciado Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones


Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:



Para poder medir directamente sobre la figura, hay que calcular el valor del coeficiente y sobre una copia escalada conseguir que las escalas axonométricas sean 1.

Se utiliza una línea de longitud conocida





Se crea una copia desplazada de las axonometrías











Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones


Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

Se escala la copia para que la longitud conocida sea 120

longitud:



Seleccione como longitud de referencia los dos puntos extremos que delimitan la línea de la cual se conoce su



Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:



Se dispone así de cuatro axonometrías a dos escalas:



Las originales con E=1 y  $ex = ey = ez \neq 1$ 

Aquí las dimensiones paralelas a los ejes están afectadas por el coeficiente, sin embargo se puede utilizar para medir directamente los radios de las circunferencias

Las copias escaladas con

$$Ex = Ey = Ez = 1$$

En esta podemos medir directamente todas las dimensiones lineales paralelamente a los ejes


Enunciado Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

Para medir los radios de las circunferencias en la copia escalada, se deberíann hacer construcciones auxiliares:





Enunciado Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

Sin embargo, si se emplean las axonometrías originales se pueden leer directamente





Seto se debe a que al proyectar una circunferencia siempre existe un diámetro paralelo al plano de proyección, y por tanto que no se deforma. Todos los demás se reducen.

Por tanto el radio mayor de la elipse proyectada coincide con el de la circunferencia




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Represente alzado y planta



Para evitar representar la plataforma superior (deformada) en la planta, se puede utilizar un corte

> Se debería representar empleando elipses



Enunciado Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Represente el perfil

Para evitar representar la plataforma superior se puede utilizar una vista parcial


Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Añada la vista particular



Enunciado Estrategia



# Guarde el dibujo cada cierto tiempo para poder recuperarlo en caso de fallo del ordenador

**Ejecución** Conclusiones

> ¡Recuerde guardar el archivo cada cierto tiempo para no perder los dibujos creados!




El programa puede hacer guardados automáticos, pero hay que configurar en 'Opciones' el intervalo de tiempo



Los guardados automáticos solo se crean si se ha quardado ya alguna vez el fichero.

¡Es importante guardar cuanto antes, nada más empezar a dibujar!



Enunciado


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

### Para recuperar un fichero en caso de fallo del ordenador:

Cada vez que se guarda de nuevo un archivo (de forma manual y automática), el programa crea un archivo de extensión .bak (con el mismo nombre y en el mismo directorio en el que se guardó el archivo .dwg) con la última información del fichero:



Recuerde que el sistema operativo puede ocultar las extensiones de los ficheros conocidos, como es el caso del dwg, que lo reconoce como dibujo de AutoCAD




¡El archivo .bak no se puede abrir directamente desde AutoCAD! Para recuperarlo se debe cambiar la extensión .bak a .dwg

De esta forma el programa lo podrá reconocer como dibujo de AutoCAD, jy ya es posible abrirlo!



Para no sustituir completamente el fichero .dwg original ¡cambie también el nombre del fichero!



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Añada la vista particular

Para representarla más rápidamente se puede girar el sistema de coordenadas


Escriba el comando SCP y seleccione los dos puntos de la línea de referencia para definir el eje X de la nueva vista.



Compruebe que ha girado el Sistema de coordenadas:

El Sistema de coordenadas se puede girar también directamente, seleccionando el símbolo del sistema con "Desplazar y alinear" (botón derecho del ratón)

O con los pinzamientos del origen y los ejes



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Añada la vista particular

Una vez girado el sistema, se puede utilizar el modo ORTO para dibujar líneas paralelas y perpendiculares en el nuevo sistema:





Una vez acabada la vista, no olvide volver al sistema de coordenadas anterior:

Escriba de nuevo SCP (o seleccione el símbolo del sistema) y vuelva al Sistema de coordenadas Universal






Enunciado Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Represente los cortes sustituyendo las vistas representadas.




Enunciado Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:

√ Represente una nueva vista en corte B-B' para los agujeros de la plataforma superior.



# Ejercicio 11 Enunciado Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las Estrategia vistas elegidas: Ejecución La solución final Conclusiones C-C'

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Tomar medidas sobre las axonometrías y representar las vistas elegidas:




Los cortes podrían haber sido otros.

¡Recuerde que no hay solución única!

Lo importante es que todos los elementos estén definidos, y las vistas y cortes bien representados e indicados






Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

4 Crear la Presentación y el pdf

- Elija el formato A3 vertical creado en la plantilla (aunque siempre es preferible que estos formatos estén en posición horizontal, la figura se adapta mejor a uno vertical)
- Cree la ventana gráfica en la capa correspondiente
- √ Ajuste a la escala normalizada 1:1
- √ Visualice las capas apropiadas



Enunciado Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


# 4 Crear la Presentación y el pdf

✓ Seleccione Trazar



Seleccione una impresora virtual de pdf y Trazado de Presentación

Compruebe en 'Vista Preliminar' o 'Aceptar' directamente




Enunciado

Estrategia Ejecución

Conclusiones

4 Crear la Presentación y el pdf

Este es el resultado:




Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

4 Crear la Presentación y el pdf

Si desea que el plano salga en blanco y negro, seleccione la Tabla de estilos de trazado "monocrome"





Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

- Para utilizar ficheros externos en formato vectorial, conviene incorporar la parte del dibujo que interese a un nuevo fichero creado con la plantilla. Una vez incorporado el dibujo, se analiza su contenido y se cambian las propiedades de las líneas que no se adapten a nuestra forma de trabajo.
- Se pueden seleccionar elementos en función de sus propiedades utilizando 'Selección múltiple'
- Para tomar medidas en axonometrías isométricas, se pueden escalar las representaciones hasta que las Escalas sean igual a 1
- Para representar vistas particulares se puede girar el Sistema de coordenadas y utilizar ORTO.
- Se puede cambiar la impresión a blanco y negro, sin más que cambiar la tabla de estilos de trazado

# Ejercicio 12: Delineación de vistas y cortes con intercambio de formatos raster

#### En este ejercicio se practica:

- Primitivas: Insertar archivo raster
- Instrumentos de presentación: *Trazar (varias presentaciones)*

#### En este ejercicio se refuerza:

- Instrumentos de edición: Escala (referencia)
- Instrumentos de presentación: Escala, Plantilla, Trazar a pdf

#### Recordatorio sobre normalización de planos:

Representación de roscas, Elección de vistas y cortes

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Represente el anclaje en sistema diédrico europeo con criterio de economía de vistas utilizando aristas ocultas


Represente el anclaje en sistema diédrico europeo con criterio de economía de vistas utilizando cortes y secciones, sin aristas ocultas.

 Genere dos presentaciones en formato A3, una con la solución de aristas ocultas y la otra con la de cortes, indicando escala, sistema de representación y unidades empleados. Genere un pdf.

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Para definir completamente la pieza se debe saber lo siguiente

- Se debe determinar la escala de la figura sabiendo que las dimensiones totales son: base 48x35 y altura total 48mm
- Tiene 2 planos simetría
- Los agujeros y ranura de la base son pasantes
- Los agujeros de eje vertical situados arriba son roscados pasantes
- Los agujeros de eje horizontal centrados son achaflanados en los dos extremos
- El redondeo de la base se ha representado con aristas de transición
- Para tomar medidas se proporciona el fichero raster.



Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones La estrategia que se propone para dibujar tiene tres fases:

- Insertar en la plantilla el archivo «ráster» proporcionado y ajustar su escala para tomar medidas sobre él.
- Elegir vistas necesarias y representarlas.
- Generar presentación, vincular, ajustar adecuadamente la escala y completar rotulación cajetín. Generar pdf.

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Archivo** raster

Representar

Presentación

Conclusiones

Insertar en la plantilla el archivo «ráster»


Abra la plantilla y guarde como archivo .dwg con el nombre del ejercicio

Inserte el archivo «ráster»


> Puede descargar el fichero aquí

Para insertar el archivo .tif hay dos alternativas:

Abrir el archivo en algún programa tipo "Paint" o similar y copiar imagen y pegarla en nuestro archivo dwg (ctrl+c y ctrl+v) o mediante comando pegar de ficha Inicio. Se crea un objeto OLE al que solo es posible cambiar el tamaño.



Enlazar el archivo «ráster» mediante comando Enlazar de la Ficha: Inserción Grupo: Referencia. Se crea como imagen «ráster», y se pueden hacer algunas cosas más (delimitar una parte, ajustar



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


**Archivo** raster

Representar

Presentación

Conclusiones

Si se opta por 'enlazar' se crea un vínculo con el archivo:





Si se desea que aparezca la imagen enlazada al abrir el dwg en cualquier ordenador, se deberá copiar el archivo de la imagen y utilizar ruta relativa (se recomienda que ambos estén en el mismo directorio o carpeta)

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

#### **Archivo** raster

Representar


Presentación

Conclusiones




# Una vez insertado el .tif ¡hay que ajustar la escala!

Se utiliza el comando escala con la opción de 'Referencia'



Para indicar la longitud de referencia se seleccionan los dos puntos de una línea cuya longitud se conoce marcando sobre la figura «ráster» :




Observe que no se pueden utilizar referencias/snaps pues se trata de un archivo «ráster» (pixels) de modo que será una aproximación (si se midiera con regla sobre papel también existe una aproximación).

Al tomar medidas también conviene redondear al mm más próximo

En la nueva longitud se indica el valor conocido para el segmento elegido:

Precise nueva longitud o **1** 48

Finalmente se comprueba que las otras distancias conocidas son correctas:



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Archivo** raster

Representar


Presentación

Conclusiones



Una vez ajustada la escala se pueden tomar medidas directamente sobre el .tif insertado teniendo en cuenta que:

- Hay que tomar las medidas sobre líneas paralelas a los ejes axonométricos. Para ello se hacen construcciones auxiliares.
- El diámetro de las circunferencias se mide también en ejes paralelos a los axonométricos pues al escalar la figura se ha conseguido que las escalas axonométricas Ex=Ey=Ez= 1.
- Las dimensiones se pueden tomar redondeadas al mm, es decir eliminando decimales (se puede configurar la acotación para que no incluya decimales y se dibujan cotas)



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones

Se eligen las vistas necesarias



- Determine cuál será el alzado, tomando aquel que sea más significativo. Por ejemplo el de la flecha.
- Decida si la planta aporta información adicional. En este caso sí lo hace: la forma de la base y de los agujeros pasantes.
  - Decida si el perfil (y cuál) puede ser necesario. En este caso, sí es necesario ya que proporciona la forma de las dos alas y del hueco pasante de eje horizontal. Además es indiferente cuál de los dos perfiles se elija pues la pieza es simétrica.

Enunciado

Estrategia

#### Ejecución


Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones

Se dibujan las vistas que se han considerado necesarias.



Enunciado

Estrategia


#### Ejecución

Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones



Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Archivo raster


#### Representar

Presentación

Conclusiones



Faltaría añadir las roscas, cuya representación con líneas ocultas sería:



Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones

# **RECORDATORIO**: Según la norma UNE-EN-ISO 6410-1:

3.2.1 Vistas y cortes de las roscas. Para las roscas visibles, en vistas laterales y en cortes, la cresta de la rosca<sup>1)</sup> debe limitarse por un trazo continuo fuerte (véase la ISO 128, tipo A), y el fondo de la rosca<sup>2)</sup> por un trazo continuo fino (véase la ISO 128, tipo B), como se representa en las figuras 4 a 13.

Se recomienda que, en la medida de lo posible, la distancia entre los trazos que representan la cresta y el fondo de la rosca sea igual a la altura de la rosca, pero en cualquier caso, no debe ser inferior al mayor de los dos valores siguientes:

- 2 veces la anchura del trazo grueso; o
- 0.7 mm.

NOTA 1 – Por razones particulares, por ejemplo en los dibujos asistidos por ordenador.

- una distancia de 1,5 mm para las roscas de diámetro nominal  $d \ge 8$  mm es aceptable en general;
- se recomienda una representación simplificada para las roscas de diámetro nominal d ≤ 6 mm, véase la ISO 6410-3.
- 3.2.2 Vista frontal de las roscas. En la vista frontal de una rosca, el fondo de ésta debe representarse por una porción de círculo trazado con trazo continuo fino (véase la ISO 128, tipo B) sensiblemente igual a los tres cuartos de la circunferencia (véanse figuras 4 y 5) y preferentemente abierto en el cuadrante superior derecho. El trazo fuerte circular que representa el chaflán se omite normalmente en la vista frontal (véanse figuras 4 y 5).

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones

# RECORDATORIO: Según la norma UNE-EN-ISO 6410-1:

- 3.2.3 Roscas ocultas. Cuando es necesario representar roscas ocultas, la cresta<sup>1)</sup> y el fondo de la rosca<sup>2)</sup> deben representarse por trazos discontinuos finos (véase la ISO 128, tipo F), como se representa en la figura 7.
- 3.2.4 Rayado de las piezas roscadas representadas en corte. Para piezas roscadas representadas en corte, los rayados deben prolongarse hasta el trazo que limita la cresta de la rosca (véanse figuras 5 a 8).




Fig. 4




Fig. 5

Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones

# **RECORDATORIO**: Según la norma UNE-EN-ISO 6410-1:




Fig. 6

#### 3.2.5 Limite de rosca útil. El límite de la rosca útil:

- debe indicarse, si es visible, por un trazo continuo grueso (ISO 128, tipo A);
- puede indicarse, si está oculto, por trazo discontinuo fino (ISO 128, tipo F).

Estos trazos deben finalizar en los trazos que definen el diámetro exterior del roscado (véanse figuras 4, 8 a 11 y 13).




Fig. 7

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones



# Guarde el dibujo cada cierto tiempo para poder recuperarlo en caso de fallo del ordenador

¡Recuerde guardar el archivo cada cierto tiempo para no perder los dibujos creados!





El programa puede hacer guardados automáticos, pero hay que configurar en 'Opciones' el intervalo de tiempo



Los guardados automáticos solo se crean si se ha quardado ya alguna vez el fichero.

¡Es importante guardar cuanto antes, nada más empezar a dibujar!





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Archivo raster

#### Representar

Presentación

Conclusiones

En el caso de la solución con cortes y secciones es necesario elegir además los cortes: se pueden sustituir el alzado y perfil por sendos cortes



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Archivo raster

Representar

#### Presentación


Conclusiones

Genere las presentaciones



Se utiliza la Presentación A3 ya definida en al plantilla y, si se guardó, la ventana gráfica en capa con prohibición de impresión activada. Si no, será necesario generar una nueva ventana gráfica

> Es buena práctica revisar la plantilla que estamos utilizando por si tuviese algún error: definición de capas, ventana gráfica, etc.



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Archivo raster

Representar


#### Presentación

Conclusiones

# Genere las presentaciones

Se deben hacer dos presentaciones, una para cada una de las soluciones.

Se puede crear una presentación nueva y configurarla desde el principio pero es más rápido copiar una ya existente: sobre la pestaña de la presentación a copiar con el botón derecho del ratón, se copia la ya creada para aprovecharla



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Archivo raster

Representar

#### Presentación


Conclusiones

# Genere las presentaciones

Se deben hacer dos presentaciones, una para cada una de las soluciones.

Se puede crear una presentación nueva y configurarla desde el principio pero es más rápido copiar una ya existente: sobre la pestaña de la presentación a copiar con el botón derecho del ratón, se copia la ya creada para aprovecharla

## Una vez creada la copia se cambia el nombre



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Archivo raster

Representar


#### Presentación

Conclusiones

# Genere las presentaciones

Se deben hacer dos presentaciones, una para cada una de las soluciones.

Para realizar una nueva presentación, hay que situarse sobre la pestaña de la presentación y clicar botón derecho del ratón. Copiamos la ya creada para aprovecharla



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Archivo raster


Representar

### Presentación

Conclusiones

√ Para cada presentación se ajusta la escala y se centra el dibujo en la ventana gráfica.

Se cumplimenta el cajetín



Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Archivo raster


Representar

### Presentación

Conclusiones

√ Para cada presentación se ajusta la escala y se centra el dibujo en la ventana gráfica .

Se cumplimenta el cajetín





Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Archivo raster

Representar

#### Presentación

Conclusiones


√ Se genera el pdf

En la barra rápida ir al comando trazar

En la ventana que aparece se selecciona:

- -Impresora (virtual pdf)
- -Tamaño papel A3 (si se había definido ya en el administrador de configuración de página aparecerá por defecto, al igual que la impresora)
- -Trazado: extensión o presentación
- -Centrar trazado

Y se deja la escala 1:1 pues el recuadro tiene las dimensiones reales



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Archivo raster

Representar

#### Presentación

Conclusiones

Se genera el pdf

Por último si se da a Aceptar se generará el pdf. Se puede también ver la vista preliminar para asegurarse previamente.

Si ya se había centrado el recuadro en la plantilla, para generar el pdf basta con seleccionar:


-Trazado: Extensión

- Escala 1:1

- Aceptar



Para imprimir en blanco y negro elija monochrome en el desplegable.



Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Archivo raster

Representar

### Presentación

Conclusiones

√ Finalmente se obtiene el pdf para la solución con ocultas:



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**


Archivo raster

Representar

### Presentación

Conclusiones

Y el pdf para la solución con cortes:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Para insertar archivos ráster, la opción crtl+c y ctrl+v es muy rápida, pero menos potente.
- La opción de inserción/enlace es más compleja pero más completa:
  - Mantiene el vínculo con el fichero, por lo que una modificación en el archivo «ráster» se actualiza automáticamente en el dwg, pero si se comparte el archivo .dwg o se abre en otro ordenador hay que compartir también el archivo «ráster» y controlar la ruta del vínculo
  - Permite editar la imagen (recortar, retocar, etc.)
  - Tras insertar el archivo raster hay que ajustar y comprobar la escala
- En un archivo «ráster» no se pueden utilizar referencias, de modo que las mediciones se realizan con aproximación

## CAPÍTULO 4

# Acotación en cad

- 4.1. Conceptos básicos de acotación
- 4.2. Acotación básica con aplicaciones CAD
- 4.3. Acotación avanzada con aplicaciones CAD

Ejercicios capítulo 4. Acotación y paramétrico

Ejercicio 13. Delineación de vistas, cortes y acotación de piezas

Ejercicio 14. Obtención de vistas, cortes y acotación de piezas

Ejercicio 15. Delineación de vistas, cortes y acotación de

piezas con tolerancias dimensionales

Ejercicio 16. Delineación paramétrica de perfiles planos

# 4.1. Conceptos básicos de acotación

Acotación

Elección de cotas: tipos de cotas, secuencia y referencias de acotación

Ubicación de cotas. Métodos de acotación

Representación normalizada

# Utilidad de las cotas


#### Acotación

Elección

Tipos

Referencias

Las cotas dan información sobre las dimensiones de las piezas



Excepcionalmente, puede informar también sobre una forma

El conjunto de cotas de un producto se llama acotación

# Acotación

#### Acotación

Elección Tipos Para acotar bien hay que:

- Elegir las cotas necesarias para una acotación correcta

- Ubicarlas en las vistas y
- Representarlas según norma

Acotación


#### Elección


Tipos

Métodos

Representación

¿Cuáles son las cotas necesarias para esta vista?






Acotación

#### Elección

Tipos

Métodos


Esta otra acotación ¿es también completa?



La respuesta es NO.

La línea de eje vertical no atraviesa la pieza por lo que no puede considerarse como de simetría. Se debería añadir una cota para posicionarlo horizontalmente y completar así la acotación:

La dimensión de 280 refuerza la interpretación de que la pieza no es simétrica




Acotación

#### Elección

Tipos

Esta acotación ¿es correcta?




La respuesta es NO.

La línea de eje vertical no atraviesa la pieza por lo que se puede interpretar por una parte que no hay simetría, sin embargo la cota de 300 (=600/2) indica que sí está posicionado simétricamente.

Son dos representaciones incongruentes.

Esta otra representación sería congruente, aunque peca de sobreacotación, lo que también es incorrecto porque al ver la cota se puede malinterpretar a priori



Acotación

#### Elección

Tipos


En resumen...

La acotación se relaciona con el resto del dibujo

Vistas, cortes, ejes

Se usan criterios de acotación para evitar que las cotas contradigan al dibujo.

Ejemplo: la cota "1" de posición de la circunferencia, contradice la indicación de plano de simetría dada por el eje "e"




Acotación

## Elección **Tipos**

Métodos


Representación

Acotaciones distintas, dan información diferente sobre el mismo objeto




Manda el agujero

Si se cambia la longitud de la pieza (cota "A") el diámetro no cambia, el espesor sí



Manda el espesor

Si se cambia la longitud de la pieza (cota "A") el espesor no cambia, el diámetro sí



Acotación Ejemplo de diferentes criterios de funcionalidad Elección **Tipos** La cota negra describe la profundidad, Métodos que es Representación funcional en los dos montajes propuestos La cota azul es funcional La cota roja es funcional en el montaje azul en el montaje rojo

Acotación

## Elección **Tipos**

Existen diferentes tipos de cotas:

**Funcionales** 



No funcionales

Indican dimensiones esenciales para la función del objeto representado.

Hay que representarlas SIEMPRE

Indican dimensiones no críticas para la función a desempeñar

Equivale a decir que una desviación "razonable" de dichas medidas no pondría en riesgo la validez del objeto o instalación.

Una vez elegidas las cotas funcionales, se debe Acotación Elección completar la acotación **Tipos** Las cotas verdes describen el contorno exterior y son necesarias para completar la acotación Métodos Si el montaje es este, estas dos cotas son funcionales:

Acotación


## Elección **Tipos**

Métodos

Conjunto mínimo de cotas necesarias para especificar las dimensiones de un objeto

# **COTAS PRINCIPALES**






# COTAS **AUXILIARES**

Pueden obtenerse a partir de las cotas principales, pero se considera conveniente indicarlas explícitamente

Las cotas auxiliares se distinguen poniendo la cifra entre paréntesis



Acotación

#### Elección


Tipos


## Secuencia

Métodos

Representación

Para decidir cuántas cotas se necesitan para realizar una acotación completa de una pieza (cotas principales)...





Acotación


#### Elección


## Secuencia

Métodos

...es conveniente realizarlo imaginando la pieza en 3D y siguiendo una secuencia ordenada para acotar las formas geométricas básicas de las que se compone...

... para después situarlas en las vistas diédricas.





Acotación

#### Elección

Tipos

## Secuencia

La secuencia de acotación es el orden de trabajo que se aconseja para especificar las dimensiones

# Es útil porque:

- √ Ayuda a encontrar las cotas principales/funcionales
- √ Ayuda a detectar cualquier sobreacotación

Acotación


#### Elección


## Secuencia

Métodos

Descomponer en formas básicas elementales

- Indicar todas las dimensiones de cada parte (forma y tamaño de cada elemento)
- Indicar la posición relativa de cada parte respecto a una referencia común





Aquí la posición está implícita en la forma (coaxiales y apiladas), y no es necesario indicarla.

Acotación

#### Elección


Tipos

#### Secuencia

La secuencia debe aplicarse con flexibilidad:

La forma del paralelepípedo de la base y del cilindro pueden acotarse por separado (cotas 1 a 5).

Pero, el nervio con forma de cuña de sección trapezoidal no puede acotarse por separado



- La base menor de la cara trapezoidal está embebida en el elemento cilíndrico (al ser tangente a él)
- ★ El ángulo (cota 9) está relacionado también con la condición de tangencia implícita en el dibujo
- El ángulo y la condición de tangencia dependen de la cota 6 de posición del elemento cilíndrico

Acotación


#### Elección

Tipos

#### Referencias

Para indicar la posición relativa de cada parte, deben existir referencias.

> En los casos más sencillos, la posición de cada parte atómica viene dada por la propia forma del objeto



- Cada uno de los elementos cilíndricos es concéntrico con los otros dos.
- Cada elemento cilíndrico es consecutivo al anterior
- Ambas condiciones permiten conocer la posición de los tres elementos sin añadir cotas

No obstante, en general se necesitan referencias, que deben actuar como sistemas de referencia.

Acotación

#### Elección

Referencias

Métodos

Las reglas generales para buscar referencias son:

- Utilizar planos de simetría si los hay
- 2 Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- 3 Utilizar ejes de revolución

Acotación

#### Elección

Tipos


Referencias

Métodos

Representación

- Utilizar planos de simetría si los hay
- Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- 3 Utilizar ejes de revolución

Refuerza la importancia de la simetría y reduce el número de cotas necesarias



Se acota entre elementos simétricos, para reforzar la indicación de simetría y destacar los elementos a los que afecta

Acotación

#### Elección

Tipos

Secuencia

#### Referencias


Representación

Métodos

Utilizar planos de simetría si los hay

- Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- 3 Utilizar ejes de revolución

Es equivalente a definir un sistema de coordenadas cartesianas.



El sistema no tiene que ser único, pero no conviene introducir más referencias de las necesarias

Acotación

#### Elección

Tipos


### Referencias

Métodos

Representación

- Utilizar planos de simetría si los hay
- 2 Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- 3 Utilizar ejes de revolución

Es equivalente a definir un sistema de coordenadas polares.



## Ubicación de las cotas

Acotación

Elección

Tipos

#### Ubicación

Para situar las cotas en las vistas hay que tener en cuenta los siguientes principios:

- Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes
- 2 Se intentará agrupar todas las cotas de un mismo elemento
- Se evitará que las líneas de cota se crucen entre sí o con otras líneas

Las líneas auxiliares sí que se pueden cruzar

## Ubicación de las cotas

Acotación

### Elección


Tipos


### Ubicación

Métodos

Representación

Esta sería una buena distribución para las cotas elegidas en el ejemplo anterior:





Acotación

Elección

Tipos Secuencia

Ubicación Métodos

Además de esos criterios, las normas distinguen varios métodos de disposición de las cotas:

- Acotación en paralelo
- Acotación superpuesta
- Acotación en serie
- Acotación por coordenadas
- · Acotación combinada

Acotación

### Elección


Tipos

### Ubicación Métodos

## **ACOTACIÓN EN PARALELO**

Consiste en agrupar un conjunto de cotas que:

- Corresponden a magnitudes paralelas.
- Todas tienen un elemento de referencia común.



Acotación

### Elección

Tipos

## Ubicación Métodos

# **ACOTACIÓN SUPERPUESTA**


Es un caso particular de la acotación en paralelo. Se puede utilizar cuando falte espacio y no genere confusión

Consiste en agrupar un conjunto de cotas que:


- Corresponden a magnitudes paralelas.
- Todas tienen un elemento de referencia común.

Se identifica con un punto el origen de todas las cotas

Sobre una misma línea de cota se sitúan las terminaciones y cifras de cada cota



Es muy útil para definir curvas irregulares por medio de puntos



Acotación


Elección

Ubicación Métodos

# **ACOTACIÓN EN SERIE**

Consiste en agrupar un conjunto de cotas de modo que la dimensión de un elemento sirve para dar también la posición del que le sigue.

> La agrupación consiste en representar todas las cotas sobre la misma vista y todas dispuestas en una misma fila, con una única línea de cota



Acotación

## Elección


Tipos


## Ubicación Métodos

# **ACOTACIÓN POR COORDENADAS**

Cuando hay que situar una gran cantidad de elementos respecto a una, dos, o, excepcionalmente, tres referencias comunes y relacionadas:

- Se identifican las referencias con los símbolos de "origen de coordenadas".
- Se identifican todos los elementos cuya posición respecto a dicho "origen" se quiere dar
- Se indican las coordenadas (rectangulares o polares) de todos y cada uno de los elementos referenciados





N°	POSICION X   Y		DIMENSIONES
1	24	180	Ø15
2	24	150	Ø 15
3	24	130	Ø 15
4	50	105	Ø 30
5	85	75	Ø 20
6	155	60	ø 60
7	45	40	□ 20
8	70	40	□ 20

Acotación

Elección


Tipos

Ubicación Métodos

Representación

# **ACOTACIÓN COMBINADA**

Lo más habitual es una acotación combinada de paralelo y serie, dependiendo de los elementos a acotar en la pieza.



Acotación

#### Elección

Tipos

Ubicación

Métodos


La elección del método depende de las cotas que hay que ubicar

Pero, hay que entender, que la secuencia de acotación condiciona el método:

### La secuencia:

- 1 descomponer en elementos
- 2 acotar forma
- 3 acotar posición


produce una acotación en serie



La secuencia:

- 1 descomponer en elementos
- 2 acotar posición
- 3 acotar forma

produce una acotación en paralelo



Acotación


Elección

Tipos

Ubicación

Representación

Una cota es una figura compleja



La normas recogen las características generales de las diferentes partes así como sus posibles excepciones

20

Acotación

Elección

Tipos

Ubicación


Métodos

Representación

Líneas auxiliares:

AutoCAD les llama líneas de referencia

Son dos y señalan los extremos del elemento acotado



- Son paralelas entre sí y perpendiculares a la magnitud acotada
- Son líneas continuas finas (tipo B según UNE 1-032-82)

Acotación

### Elección


Ubicación

Métodos

Representación

## Línea de cota:

Es paralela a la magnitud a medir (por tanto es perpendicular a las líneas auxiliares)



- Es una línea continua fina (tipo B según UNE 1-032-82)
- Se apoya en las líneas auxiliares

No en los extremos. sino dejando 1-2 mm de margen

Acotación

Elección

Ubicación

Métodos

Representación

Las **terminaciones de cota** son

símbolos específicos

que sirven para resaltar la indicación de la magnitud acotada



Se usan tres símbolos distintos como terminadores:

- Flecha
- Trazo oblicuo

Acotación

### Elección


Tipos

Ubicación

Representación

## Las flechas:

- Aproximadamente del mismo tamaño que la cifra de cota
- Ángulo de apertura entre 15° y 90°
- La flecha puede ser abierta, cerrada vacía o cerrada llena



- Se dibujan con línea llena fina (tipo B)
- Se utiliza un mismo tipo de flecha en todo el dibujo
- Las dos flechas de una misma cota siempre se orientan en sentidos contrarios

Acotación

### Elección

Ubicación


Métodos

Representación

Las cifras de cota:

2.5 mm de altura es legible

- El tamaño debe ser suficiente para asegurar una completa legibilidad
- Su posición debe ser centrada en la línea de cota, si es posible



Acotación

Elección

Ubicación


Representación

## Las cifras de cota:

- Todas las cotas deben consignarse en la misma unidad
- Siempre se consigna el valor real de la magnitud
- Hay dos métodos de colocación de la cifra:


## En el **primer método**

las cifras se colocan paralelamente a sus líneas de cota y ligeramente por encima



## En el **segundo método**

las cifras se orientan siempre horizontales (paralelas al borde inferior del papel)



Acotación

Elección

Ubicación

Métodos

Representación

Las normas recomiendan (y en algunos casos obligan) la utilización de símbolos complementarios para indicar la forma de los elementos acotados

R	Radio	
Ø	Diámetro	
S	Esfera	
	Cuadrado	
	Arco	

R, S y son obligatorios **SIEMPRE** Ø lo es en algunos casos, aunque si está, no molesta puede ser ambiguo

Acotación

Elección

Ubicación Métodos


Representación


Las normas recogen también las posibles excepciones o casos particulares:


- Líneas de referencia
- Cotas perdidas
- Valores fuera de escala
- Inclinación de líneas auxiliares de cota, etc.

Para repasar estos conceptos se recomienda consultar: Dibujo normalizado. Capítulo 3









## Conclusiones

La secuencia de acotación es importante para realizar una acotación completa

Las líneas del dibujo (en especial los ejes) se relacionan mucho con la acotación

# 4.2. Acotación básica con aplicaciones CAD

Cotas en CAD

Creación de cotas

Estilos de acotación

Edición de cotas

## Acotación en CAD

### Acotación CAD

## Para acotar en CAD es necesario:

- Elegir las cotas necesarias para una acotación correcta → explicado antes
- Configurar la representación de las cotas según norma → estilos y parámetros
- Representar las cotas -> crear cotas
- Ubicarlas en las vistas y editarlas para hacer cambios -> crear y editar cotas

### Acotación CAD

Una cota es una primitiva avanzada

Porque las aplicaciones CAD tienen editores que permiten dibujarlas automáticamente y tratarlas como una única entidad



### Acotación CAD

## Tratar una cota como una primitiva tiene ventajas:

- Reduce la cantidad de memoria requerida
- Facilita la creación y modificación de cotas
- Facilita el tratamiento conjunto de todas las cotas
- Permite la asociación de la cota con el elemento acotado

### Acotación CAD

## Tratar una cota como una primitiva tiene ventajas:

- Reduce la cantidad de memoria requerida
- Facilita la creación y modificación de cotas
- Facilita el tratamiento conjunto de todas las cotas
- Permite la asociación de la cota con el elemento acotado

Almacenar los datos de una cota ocupa menos memoria que almacenar sus componentes por separado

La ventaja es:

más eficiencia "informática" de la aplicación CAD

### Acotación CAD

# Tratar una cota como una primitiva tiene ventajas:

- Reduce la cantidad de memoria requerida
- Facilita la creación y modificación de cotas
- Facilita el tratamiento conjunto de todas las cotas
- Permite la asociación de la cota con el elemento acotado

No hay que dibujar o editar cada componente por separado

La ventaja es:

más eficiencia del proceso de delineación

### Acotación CAD

## Tratar una cota como una primitiva tiene ventajas:

- Reduce la cantidad de memoria requerida
- Facilita la creación y modificación de cotas
- Facilita el tratamiento conjunto de todas las cotas
- Permite la asociación de la cota con el elemento acotado

Permite los cambios globales

Cambiar el tipo de marcador, cambiar el tamaño, etc.

La ventaja es:

permite controlar los estilos de acotación

### Acotación CAD

Tratar una cota como una primitiva tiene ventajas:

- Reduce la cantidad de memoria requerida
- Facilita la creación y modificación de cotas
- Facilita el tratamiento conjunto de todas las cotas
- Permite la asociación de la cota con el elemento acotado

La cota se calcula directamente a partir del elemento

La ventaja es:

permite introducir condiciones de diseño (relaciones entre dibujos y cotas)

Acotación CAD

### Creación

Las cotas son primitivas complejas

No se construyen en un paso

## El usuario tiene que realizar una breve secuencia de acciones:


- Elegir el tipo de cota
- Marcar la magnitud o elemento a acotar
- Marcar el emplazamiento de la cota


Acotación CAD

### Creación

Elegir el tipo de cota

Se utiliza un menú específico para cada tipo de cota









Al elegir un tipo de cota, se determinan implícitamente muchas características de la cota:

- •La orientación y forma de las líneas de referencia
- ·La orientación y forma de la línea de cota
- Unidades

Acotación CAD

### Creación


Elegir la magnitud o elemento a acotar

En algunos programas hay varias posibilidades claramente especificadas:

designando elementos




Acotar elemento > Seleccionar elemento para acotar




¡PREFERIBLE!

(Vincula las cotas con elementos)

designando extremos de las líneas de referencia





¡Sólo cuando no hay elemento!





AutoCAD, por defecto, ofrece la designación de puntos:

ACOALINEADA Designe el origen de la primera línea de referencia o <designar objeto>:

¡Hay que pulsar Intro cada vez para que solicite el elemento!

Acotación CAD

### Creación

Elegir la magnitud o elemento a acotar





Hay dos métodos para indicar la orientación de la línea de cota:

Orientación según { elemento o puntos marcados




Orientación según hoja de dibujo (o según orientación del sistema de coordenadas)







¡Marcando los mismos puntos de referencia se obtiene diferente resultado!



Acotación CAD

Creación


Elegir la magnitud o elemento a acotar



El valor de la magnitud (cifra de cota) se representa automáticamente a partir de las unidades de dibujo

Es importante dibujar a escala 1:1 en el modelo

Es posible realizar la acotación automática con cifras correctas aunque no se haya dibujado a escala 1:1. Para ello se debe configurar adecuadamente la escala de la acotación:





Sin embargo, esta solución es más compleja y dificulta el intercambio de ficheros, por lo que hay que intentar evitarla


Acotación CAD

### Creación

# 3 Marcar el emplazamiento de la cota

El tipo de cota condiciona casi totalmente su emplazamiento

El usuario debe indicar únicamente un punto de paso de la línea de cota





Es el dato menos crítico, porque es fácil modificar de modificar a posteriori una vez dibujada la cota

Acotación CAD

### Creación

Según hemos visto los subgrupos de cotas se pueden organizar según diferentes métodos:

- Serie
- Paralelo/Superpuesta
- Coordenadas


El conjunto completo de cotas se suele organizar combinando




Acotación CAD

Creación

Los editores de cotas suelen disponer de herramientas para crear los tres tipos de cotas







Es responsabilidad del usuario elegir la mejor combinación de cotas, para obtener una buena acotación


## Estilos de acotación

Acotación CAD

Estilos

El aspecto de un elemento de cota está condicionado por una gran cantidad de variables





Acotación CAD


#### Estilos


# Estas variables controlan tres aspectos de la acotación:

Naturaleza o forma de los componentes de la acotación

Incluye aspectos como el tipo de terminadores, la existencia o ausencia de las líneas de referencia, etc.








Acotación CAD


#### Estilos

# Estas variables controlan tres aspectos de la acotación:

- Naturaleza o forma de los componentes de la acotación
- Geometría -Abarcan todos los controles que definen tanto el tamaño...

Es frecuente que las dimensiones se den en valores relativos a un cierto valor de referencia o puedan ser modificadas proporcionalmente a una escala






Acotación CAD

#### Estilos

# Estas variables controlan tres aspectos de la acotación:

- Naturaleza o forma de los componentes de la acotación
- Geometría Abarcan todos los controles que definen tanto el tamaño como la posición que ocupa cada componente de la cota



xto			
Color de relleno	Ninguno Horizontal		
Tipo fraccional			
Color de texto	PorBloque 2.5 0.625 Act		
Altura de texto			
Desfase de texto			
Texto alineación exterior			
Pos. texto hor.	Centrado		
Pos. texto vert.	Encima		
Estilo de texto	Standard Act 2396.2135 1628.732		
Texto alineación interior			
Posición de texto X			
Posición de texto Y			
Texto rotación			
Dirección de visualización de texto	Izquierda a derecha		
Medidas	29.5237		
Modificar texto			

Acotación CAD

#### Estilos

Edición

# Estas variables controlan tres aspectos de la acotación:

- Naturaleza o forma de los componentes de la acotación
- Geometría
- **Atributos** Atributos gráficos (color, grosor y tipo de línea)

ineas y flechas				
Flecha 1				
Flecha 2				
Tamaño de flecha	2.5			
Grosor de línea de cota	PorBloque			
Grosor de línea de referencia	PorBloque			
Línea de cota 1	Act			
Línea de cota 2	Act			
Color de línea de cota	PorBloque			
Tipo de línea de cota	PorBloque			
Exterior de línea de cota	0			
Tipo de línea de referencia 1	PorBloque			
Tipo de línea de referencia 2	PorBloque			
Línea de extensión 1	Act			
Línea de extensión 2	Act			
Línea de referencia fija	Des			
Longitud fija de línea de referen	cia 1			
Color de línea de extensión	■ PorBloque			
Ext de línea de extensión	1.25			

Acotación CAD

Estilos

No existe una norma única sobre el aspecto de los elementos de cota.

Para facilitar la representación según diferentes normas se usan diferentes estilos de cota

Muchas aplicaciones CAD controlan la acotación a través de un conjunto muy amplio de variables, a las que se asigna un valor "por defecto" que corresponde con el estilo de acotación elegido como principal

Así se dejan accesibles al usuario todas las variables, para que pueda redefinir el estilo de acotación

Acotación CAD

Estilos

El conjunto de valores de las variables de acotación determina un estilo de acotación

Los estilos se almacenan en los ficheros de una forma especial

> Cada estilo de acotación incluye los valores de todas las variables de acotación

> Se pueden cargar estilos definidos en otros ficheros para actualizar la acotación y que se adapte a otra norma, o definir estilos propios

Se pueden seleccionar todas las cotas, o parte de ellas, para editarlas y aplicarles un nuevo estilo

Acotación CAD

#### Estilos

# Los estilos tienen varias ventajas:



Se pueden generar diferentes versiones de un mismo diseño, adaptándose a tantas normas como se necesite

> Con estilos es fácil adaptar un mismo plano a las normas empleadas por el cliente o por cada subcontratista



Se reducen los errores, porque los estilos son configuraciones comprobadas

Tan sólo hay que supervisar la creación del estilo, para tener la garantía de que todos los planos generados utilizando dicho estilo serán correctos y no presentarán modificaciones involuntarias respecto al diseño original

Acotación CAD

Estilos



Es una buena práctica disponer de un estilo propio que se cargue al comenzar cada sesión de trabajo

> Garantiza que las modificaciones de las variables de acotación que pueda haber realizado cualquier otro usuario de la aplicación no afecten a nuestros diseños

La mejor forma es incorporar los estilos propios en la plantilla de dibujo

### Modificación de la acotación

Acotación CAD

Edición

Hay dos modos de modificar las cotas:

Individualmente



Editor de cotas

Colectivamente



Estilo de acotación

Acotación CAD


Edición


Editar la acotación significa modificar los elementos de acotación (definidos o no por el estilo de acotación)

Algunos elementos se herramientas de edición generales

Pero conviene conocer también pueden editar con 😂 las herramientas de edición específicas de la acotación







Acotación CAD

Edición

Los cambios en la configuración de las cotas pueden ser:



La configuración activa (estilo), es la que se aplica a cada elemento de cota en el momento de su creación

¡Cambiar el estilo antes de acotar sirve para que las cotas se generen directamente con los atributos deseados!



Acotación CAD

Edición


Los cambios en la configuración de las

cotas pueden ser:

A priori

A posteriori

Tras cambiar la configuración, se puede seleccionar una cota en particular, un grupo de ellas, o la totalidad, para actualizarlas, haciendo que sus atributos se adapten a los de la nueva configuración



También es posible cambiar la configuración de una o varias cotas seleccionadas individualmente




Acotación CAD

Edición

A veces se descompone una cota para

- Modificarla para que se adapte a una circunstancia particular
  - (p.e. quitar una línea de referencia y un terminador para obtener una cota perdida o añadirle un símbolo Φ como prefijo)
- Adaptarla a una norma no compatible con el formato de la aplicación CAD





¡Pero, si se descompone una cota deja de ser cota, pasando a ser elementos separados (texto, líneas, flechas...) y se pierden todas las ventajas de que sea una primitiva!

Se debe intentar EDITAR antes que DESCOMPONER para cualquier adaptación.

### Conclusiones

Los estilos de acotación ayudan a definir el aspecto de las cotas de forma global y sin errores.

Para adaptar las cotas conviene siempre editarlas antes que descomponerlas

# 4.3. Acotación avanzada con aplicaciones CAD

Acotación con tolerancias dimensionales y geométricas

Acotación de otros símbolos de fabricación

Acotación asociativa


Sistemas CAD paramétricos

#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

En los casos en que se requiera una precisión especial, el diseñador debe especificar la precisión requerida para que el producto cumpla su función, a través de tolerancias dimensionales y geométricas

### Las tolerancias dimensionales consisten en:



#### **Tolerancias**

CAD paramétrico


En los casos en que se requiera una precisión especial, el diseñador debe especificar la precisión requerida para que el producto cumpla su función, a través de tolerancias dimensionales y geométricas

### Las tolerancias geométricas consisten en:

Especificar los límites de variación dentro de los cuales se acepta que un elemento geométrico real se considera equivalente al elemento teórico a los efectos de aptitud para el objetivo perseguido

Los límites de variación se expresan como desviaciones permitidas respecto a la forma y posición teóricas,

y definen una zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenido el elemento real sometido a tolerancia



**Tolerancias** 

Asociación CAD paramétrico Hay tres formas de indicar las tolerancias dimensionales:


Por límites



Indicando el valor de ambas medidas límite

Por desviaciones

Por clase de tolerancia (sistema ISO)



#### **Tolerancias**

Asociación CAD paramétrico Hay tres formas de indicar las tolerancias dimensionales:


Por límites

Por desviaciones



Anotando el valor de la tolerancia (en la misma unidad que la cota, mm) a la derecha de la cifra correspondiente a la medida nominal

Por clase de tolerancia (sistema ISO)




**Tolerancias** 

Asociación CAD paramétrico Hay tres formas de indicar las tolerancias dimensionales:

Por límites

Por desviaciones

Por clase de tolerancia (sistema ISO)



Anotando el identificador de la tolerancia a la derecha de la cifra correspondiente a la medida nominal (letra y número), y acompañando entre paréntesis los valores de las desviaciones

#### **Tolerancias**

Asociación CAD paramétrico La indicación de tolerancias geométricas se realiza por medio de un "rectángulo de tolerancia"

> La cualidad o característica geométrica que se exige a dicho elemento se identifica mediante un símbolo

El elemento a controlar La zona de tolerancia: se señala mediante una se indica tamaño y flecha forma El elemento de referencia (si fuese necesario) se indica en el rectángulo de tolerancia y se identifica mediante un triángulo

Característica	Símbolo
Rectitud	
Planicidad	
Redondez	$\bigcirc$
Cilindricidad	A
Forma de una línea	
Forma de una superficie	
Paralelismo	//
Perpendicularidad	
Inclinación	_
Posición	<del>-</del>
Coaxialidad	
Simetría	
Oscilación Circular	1
Oscilación Total	<i>ff</i>

#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

La tolerancia general dimensional (ISO 2768-1:1989, UNE-EN 22768-1:1994):

Afecta a todos los elementos de la pieza definida en el plano, a excepción de los que posean una indicación individual de tolerancia

Se utilizan para garantizar la calidad del producto final, sin tener que indicar las tolerancias admisibles para todas y cada una de las cotas

Se aplican tanto a dimensiones lineales como a dimensiones angulares

Se distinguen cuatro <u>clases</u> de tolerancia, de forma que el valor de la tolerancia depende de la clase elegida y de la dimensión nominal.

Se distingue además entre dimensiones lineales, aristas matadas y dimensiones angulares

			Tolerancias para dimensiones lineales, excepto aristas matadas								
Clase de tolerancia Desviaciones admisibles respecto al valor nominal (en mm)											
	Design	Descripción	0,5 has	(*) sta 3	Más de 3 hasta 6	Más de 6 hasta 30	Más de 30 hasta 120	Más de 120 hasta 400	Más de 400 hasta 1000	Más de 1000 hasta 2000	Más de 2000 hasta 4000
	f	fina	±(	0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
	m	media	+	<b>9</b> .1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
	С	grosera	<u>+</u>	0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
	V	muy grosera		-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

La tolerancia general geométrica (ISO 2768-2:1989, UNE-EN 22768-2:1994):

Afecta a todos los elementos de la pieza definida en el plano, a excepción de los que posean una indicación individual de tolerancia

Se utilizan para garantizar la calidad del producto final, sin tener que indicar las tolerancias admisibles para todas y cada una de las formas

Abarcan todas las características de tolerancias geométricas, a excepción de: cilindricidad, forma de una línea o una superficie cualquiera, inclinación, coaxialidad, posición y oscilación total.

Se definen tres clases de tolerancia: H, K y L

El valor de la tolerancia depende de la clase elegida, y en algunos casos también de la dimensión nominal del elemento controlado. La dimensión nominal depende de la naturaleza del elemento.

	Clase de tolerancia		Tolerancias por campos de longitudes nominales (en mm)  Rectitud y planicidad						
	Designación	На	sta 10	Más de 10 Hasta 30	Más de 30 Hasta 100	Más de 100 Hasta 300	Más de 300 Hasta 1000	Más de 1000 Hasta 3000	
	Н		0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	
	K		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	
	L		0.1	0.2	0.4	0.8	1.2	1.6	


#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

Para indicar la condición de tolerancia general, basta con:

invocar la norma correspondiente (por ejemplo UNE-EN 22768-93, ó ISO 2768)

seguida de los dos códigos de las clases de tolerancia que se aplican (dimensional y geométrica)



#### **Tolerancias**

Asociación CAD paramétrico

Con carácter general, el tratamiento de las tolerancias en las aplicaciones CAD no está automatizado ...


... aunque sí se dispone de ayudas para introducirlas

#### **Tolerancias**

Asociación CAD paramétrico La mayoría de las aplicaciones permiten introducir dos tipos de tolerancias dimensionales:

- ✓ Tolerancias ISO
- Desviaciones (incluidos los valores límites)

Combinando ambas, tenemos las tolerancias ISO acompañadas de las desviaciones.



#### **Tolerancias**

CAD paramétrico


La mayoría de las aplicaciones permiten introducir dos tipos de tolerancia dimensionales:

√ Tolerancias ISO

Desviaciones

En las aplicaciones más avanzadas la tabla de tolerancias ISO ya está programada, de modo que el usuario se limita a elegir la tolerancia y el cálculo de las desviaciones ya está automatizado


En el resto de aplicaciones, es el usuario el que debe averiguar la tolerancia, e introducirla como sufijo del texto de cota



#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

La mayoría de las aplicaciones permiten introducir dos tipos de tolerancia dimensionales:



Precisión:

Aceptar


En las últimas versiones de AutoCAD ha desaparecido incluso la posibilidad de elegir la tolerancia y sufijo directamente: para colocar la tolerancia ISO es necesario hacerlo como sufijo de cota y editarlo para añadir las desviaciones

2.1

#### **Tolerancias**

Asociación CAD paramétrico


La mayoría de las aplicaciones permiten introducir dos tipos de tolerancia dimensionales:




#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

Existen editores que ayudan también a generar símbolos de tolerancias geométricas




Para crear símbolos de rectángulo de tolerancia:



Puede situar el símbolo en el dibujo por sí mismo o enlazado con una directriz. Para precisar la posición del símbolo, indique un valor de 23 coordenadas o utilice cualquier referencia a objetos. En la solicitud de comandos, escriba AMFCFRAME. Tolerancia 2 Ref. 3

- 2. Seleccione un objeto al que enlazar el símbolo de rectángulo de tolerancia.
- 3. En el área de dibujo, especifique el punto inicial de la directriz.
- Designe uno o más puntos para definir los vértices de la directriz y, a continuación, pulse INTRO.
- 5. En el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia, escriba los datos.
- 6. Haga clic en Aceptar.


Nota Para crear el símbolo sin directriz, precise sólo el punto inicial y pulse INTRO.



#### **Tolerancias**

CAD paramétrico

# El usuario debe "construir" el símbolo, a partir de sus componentes





¡El símbolo resultante carece de sentido para la aplicación CAD!

### Otros símbolos


**Tolerancias** 

#### Otros símbolos


Asociación

CAD paramétrico

El símbolo normalizado para indicar los procesos de fabricación y acabados en los planos técnicos es:



Existen tres variantes del mismo signo:









## Otros símbolos

Tolerancias

#### Otros símbolos

Asociación

CAD paramétrico

La representación simbólica de <u>la soldadura</u> consta de un símbolo básico...

UNE-EN 22553

...al que se le añaden uno o varios símbolos para especificar la geometría del cordón y el tipo de junta...

Soldadura a tope en bisel simple





Hay hasta 20 símbolos elementales y otros complementarios

...y leyendas para indicar dimensiones

Soldadura en ángulo intermitente



I: longitud de la soldadura (sin cráteres de final de cordón)

(e): distancia entre tramos de las soldaduras advacentes

n: número de tramos de la soldadura

a: véase nº 3

z: véase nº 3

nxl(e)

# Otros símbolos. Representación en CAD

**Tolerancias** 

#### Otros símbolos

CAD paramétrico



Algunos programas CAD, más orientados a la representación de planos de fabricación, incluyen también ayudas para la representación de símbolos de soldadura y/o procesos de fabricación y acabados.





En cualquier caso, si la aplicación permite la creación de primitivas extendidas (bloques) siempre se pueden crear como primitivas aquellos símbolos más utilizados y almacenar para su uso posterior

¡¡La creación de bloques se verá en el tema 6!!

### Acotación asociativa

Tolerancias Otros símbolos Asociación CAD paramétrico

Asociar elementos y cotas significa definir un vínculo entre ambos de forma que cualquier modificación que se realice en una de las dos partes repercuta automáticamente en la otra

Se pueden distinguir dos formas de asociatividad:

- ✓ asociar cotas a elementos
- √ asociar elementos a cotas

### Acotación asociativa

Tolerancias

Otros símbolos

#### Asociación

CAD paramétrico

Asociar una cota a un elemento significa vincular los puntos de control de la cota a los del elemento

Los puntos de control de la cota dejan de ser independientes y no pueden ser modificados por separado, (salvo que se elimine la asociatividad con ese elemento)

La forma válida de modificar la cota (su valor) es modificando el elemento al que está vinculada

> El valor de la cota se adapta a las modificaciones que se le aplican al elemento al que está vinculada, pero no puede ser modificado el valor directamente sin perder la asociatividad

# Acotación asociativa en AutoCAD




Tolerancias Otros símbolos

#### Asociación

CAD paramétrico

En AutoCAD los estilos de acotación por defecto incluyen la asociatividad de cotas a elementos:



El valor de la cota se adapta a la modificación que se le aplique al elemento al que está vinculada

# Acotación asociativa en AutoCAD




Tolerancias Otros símbolos

Asociación

CAD paramétrico



iii Con acotación asociada es muy importante la buena elección del elemento acotado !!



**Tolerancias** 

Otros símbolos

#### Asociación

CAD paramétrico

Asociar un elemento a una cota, significa que para modificar el elemento, se modifica la cota (texto) y ésta "arrastra" al elemento haciendo que tome la nueva dimensión otorgada a la cota

> El elemento sufre automáticamente la transformación necesaria para adaptarse a la transformación aplicada a la cota (adopta el nuevo valor indicado en el texto de la cota)

# Acotación asociativa en AutoCAD




Tolerancias


Otros símbolos


#### Asociación

CAD paramétrico

La asociatividad de Autocad NO incluye por defecto la asociación de elementos a cotas:







¡OJO! Es posible modificar el texto de la cota, pero esto no modifica el valor real del elemento, sino que el valor queda desvinculado del elemento, es decir, pierde su asociatividad

**Tolerancias** Otros símbolos Asociación

CAD paramétrico



La asociatividad puede perderse al borrar el elemento, o al cambiar la cifra de cota que aparece por defecto

Cuando una cota pierde su asociatividad:

La aplicación puede avisar (resaltando la cota en cuestión, ...)



Se puede volver a asociar



O simplemente se queda aislada, sin ningún vínculo

**Tolerancias** 

Otros símbolos

Asociación

CAD paramétrico



En las aplicaciones CAD de mayores prestaciones se ofrece la posibilidad de que la asociación sea bidireccional

> Tanto las cotas como los elementos pueden ser modificados, y arrastran a la otra parte en su modificación

Tolerancias Otros símbolos

#### Asociación

CAD paramétrico

La asociación entre cotas y elementos, sirve para:

Facilitar la detección y corrección de errores en planos de diseño

El vínculo entre elementos y cotas ayuda a encontrar inconsistencias y a corregirlas

Facilitar rediseño y modificaciones

Si un diseño está almacenado por medio de dibujos con cotas asociadas, se puede utilizar con gran comodidad para generar un rediseño, modificando directamente los elementos del diseño inicial

Imponer condiciones de diseño como restricciones en el dibujo

La bondad geométrica del diseño se puede comprobar con mayor facilidad, de forma que ciertos aspectos del diseño se pueden fijar mientras se tantean otras soluciones



Esto es posible si el sistema CAD es PARAMÉTRICO

Tolerancias Otros símbolos Asociación

CAD paramétrico



En el tema 1 se presentó ya la diferencia entre modelos CAD paramétricos y geométricos:

## Instrumentos de selección de entidades

Entorno Lápiz Instrumentos Selección Posicionam. Comprobació Edición

Dependiendo del uso de las relaciones geométricas, se distinguen dos tipos de aplicaciones CAD:

CAD 2D geométrico CAD 2D paramétrico



NO se conservan las relaciones geométricas

cambia

Si dibujo una recta tangente a una circunferencia y después cambio el radio de la circunferencia, la recta tangente no

- X Se pierde la "intención de diseño"
- √ Son más asequibles y tienen capacidad de delineación plena

Se conservan las relaciones geométricas

Si dibujo una recta tangente a una circunferencia y después cambio el radio de la circunferencia, la recta tangente cambia para seguir siendo tangente

- Se conserva la "intención de diseño"
- X Son caros y tienen capacidad de delineación limitada

Tolerancias Otros símbolos Asociación CAD paramétrico

La mayoría de los sistemas CAD avanzados son paramétricos (con asociación bidireccional entre cotas y elementos, y conservan las relaciones geométricas)

Gracias a ello, se puede controlar un dibujo utilizando 'restricciones' de tres tipos:

- Numéricas (cotas)
- Geométricas (condiciones de tangencia, paralelismo, etc.)
- Algebraicas (ecuaciones) B=4 A Numérica Algebraica

Geométrica


Tolerancias Otros símbolos Asociación


CAD paramétrico

Estos sistemas permiten dibujar 'en croquis' (sin preocuparse demasiado de las dimensiones, aunque sí de las proporciones y forma),

...añadir las cotas

...y sin más que redefinir los valores de las cotas el dibujo se ajusta a los nuevos valores







Tolerancias Otros símbolos Asociación

CAD paramétrico

Pero para que todo funcione bien, los perfiles deben estar correctamente 'restringidos' geométricamente

En este perfil no existe la restricción de conexión y tangencia entre segmentos y tampoco la cota d4, que sí estaban en el ejemplo anterior






**Tolerancias** Otros símbolos Asociación CAD paramétrico Estas restricciones se representan internamente a través de ecuaciones



Cuando el usuario hace una modificación, el sistema CAD debe resolver un conjunto de ecuaciones, que representan la geometría de la figura.

Cada tipo de restricción supone un número de ecuaciones entre los parámetros que definen los elementos dibujados

Una restricción de conexión entre dos líneas implica 2 ecuaciones (igualdad de las coordenadas Y, e igualdad de las coordenadas X de los puntos implicados)



Una restricción aplicada a una línea para que sea vertical implica 1 ecuación (igualdad en las coordenadas Y del punto inicial y final)

Tolerancias Otros símbolos Asociación CAD paramétrico Estas restricciones se representan internamente a través de ecuaciones



Si el número de restricciones (y por tanto de ecuaciones) no es suficiente

el programa puede fallar o la geometría de la figura cambiar




¡Existen reglas para calcular el número de restricciones y cotas necesarias para que un perfil quede perfectamente restringido!

Tolerancias Otros símbolos Asociación

CAD paramétrico

En algunos de estos sistemas basados en restricciones, la acotación puede ser incluso supervisada de una forma inteligente por el sistema CAD.




# Sistemas paramétricos en AutoCAD




Tolerancias Otros símbolos Asociación CAD paramétrico

Los sistemas CAD básicos como AutoCAD empiezan a incorporar la posibilidad de dibujar perfiles parámetricos, aunque con **limitaciones** 







# Sistemas paramétricos en AutoCAD



Tolerancias Otros símbolos Asociación

CAD paramétrico


Los sistemas CAD básicos como AutoCAD empiezan a incorporar la posibilidad de dibujar perfiles parámetricos, aunque con

limitaciones



d1 = 70

Y aplicar restricciones numéricas y algebraicas a través de las cotas



# Conclusiones

**Tolerancias** Otros símbolos Asociación CAD paramétrico


La mayoría de los programas CAD permiten añadir indicaciones de tolerancias

La asociación entre cotas y elementos establece vínculos entre ellos

Los sistemas paramétricos permiten controlar los dibujos utilizando tres tipos de restricciones (numéricas, algebraicas y geométricas)


Acotar bien en estos sistemas es fundamental para manejarlos correctamente

# Para repasar este tema



# Para repasar este tema

Y cualquier buen libro de Dibujo Normalizado



# Ejercicios Capítulo 4. Acotación



# Ejercicio 13: Delineación de vistas, cortes y acotación de piezas

# En este ejercicio se practica:

- Acotación: Cota lineal, Cota alineada, Cota angular, Cota radial, Cota diámetro, Edición de cotas, Estilo de acotación, Escala de cotas, Cotas anotativas
- Instrumentos de edición: Ventana de Propiedades

# En este ejercicio se refuerza:

Instrumentos de selección de entidades: Selección rápida

# Recordatorio sobre normalización de planos:


Representación de cotas

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

Reproduzca fielmente los planos de las dos piezas que componen la palanca de regulación a escala 1:1, incluyendo la acotación

- Se muestra además una perspectiva en croquis para mejor comprensión de las piezas
- Únicamente se pide "reproducir" las figuras indicadas en la página siguiente



En una Presentación genere un plano en formato A3 con cuadro de rotulación cumplimentado. Incluya dos ventanas en la presentación, una para cada apartado.




#### Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las figuras que se deben reproducir son:





Enunciado **Estrategia** 

Ejecución Conclusiones

- √ La estrategia que se propone para dibujar tiene tres fases:
  - Reproducir las figuras en el espacio modelo a escala 1:1 con líneas correctamente distribuidas en capas (vistas y cortes)
  - Definir el estilo de acotación a emplear y Acotar
  - Generar una presentación con dos ventanas gráficas y vincular en cada una de ellas una de las dos figuras ajustando adecuadamente la escala. Completar la rotulación del cajetín y generar el pdf

Enunciado

Estrategia

## Ejecución


## Reproducir

Acotar

Presentación

Conclusiones

Reproducir las dos figuras



- No importa si los ejes no se aprecian como trazo-punto. Se tendrán que ver como trazo-punto en la Presentación.
- Se pueden dejar las líneas de construcción que se hayan empleado
  - Debe estar todo el dibujo correctamente distribuido en capas.

Enunciado

Estrategia

## Ejecución


## Reproducir

Acotar

Presentación

Conclusiones

Reproducir las dos figuras



Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

2 Para acotar se han de seguir los siguientes pasos:

Definir el estilo de acotación

Representar las cotas

Guarde el estilo de acotación en la plantilla. Compruebe el estilo activo cada vez que se vaya a acotar en un nuevo dibujo

Defina correctamente el estilo de acotación. Así evitará errores en la correcta visualización de las cotas

Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**


Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Reproducir

#### Acotar

Presentación


Conclusiones

Definir el estilo de acotación



Se recomienda definir un nuevo estilo (UNE).

El estilo ISO-25 tiene definidos unos parámetros cercanos al estilo UNE y se puede tomar como base.



...y pulse "Continuar"

Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**


Reproducir


#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación





Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**


Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación





Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Reproducir


#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación

Seleccione un formato de unidades con dos decimales y 'suprimir cero a la derecha' tanto para las medidas longitudinales como las angulares



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Reproducir

#### Acotar


Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación



Todos los tamaños definidos previamente (cifras de cota, flechas, etc.) hacen referencia al tamaño de las cotas en el papel. Para asegurar que así sea hay que elegir el método apropiado para 'escalar las funciones de cota'



Hay que tener en cuenta que la ventana del dibujo no estará necesariamente a escala 1:1, y por tanto el programa deberá dibujar las cotas considerando esta escala.

Existen tres modos diferentes de solucionarlo que se explican a continuación

Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 1 – Escala General



Si se usa este método hay que poner en escala general la inversa de la escala que tenga la ventana gráfica del plano y dibujar las cotas directamente en el Modelo

Para ello lo primero que habrá que hacer es ajustar la ventana gráfica y su escala



# **DESVENTAJAS** de este sistema:

Si en un mismo dibujo se necesitan varias ventanas gráficas o Presentaciones con diferentes escalas habría que definir diferentes estilos de acotación

Hay que definir la escala general modificando el estilo cada vez que se va a acotar

Enunciado

Estrategia

# Ejecución


Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 1 – Escala General



Antes de acotar siempre hay que tener claro a qué escalas estarán las ventanas donde se visualizarán las cotas.

En este caso puesto que las dos ventanas se pueden ajustar con la misma escala (4:1) es posible utilizar esta opción

Enunciado

Estrategia

# Ejecución


Reproducir

#### Acotar

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 1 – Escala General



Puesto que ambas ventanas gráficas se escalan a 4:1, aquí se debería deshacer esta escala de ampliación, es decir poner 1:4 (0.25)



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 2 – Escalar Cotas en Presentación



Si se usa este método hay que ajustar también la ventana gráfica y su escala previamente.

VENTAJA: Permite tener diferentes ventanas gráficas con diferentes escalas, incluso dentro de la misma presentación



# **DESVENTAJAS** de este sistema:

Es imprescindible acotar desde la Presentación (en el modelo), con la ventana gráfica activa (borde regruesado).

¡No se puede acotar en el modelo!

Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

Reproducir

**Acotar** 


Presentación Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 2 – Escalar Cotas en Presentación



OJO: en este método las cotas se dibujan desde Presentación pero a través de la ventana gráfica

Antes de acotar se debe tener claro a qué escala estará la ventana donde se visualizarán las cotas.



Se activa la ventana (borde regruesado y MODELO activo).

Al dibujar las cotas de esta forma, aparecerán en el modelo a la escala apropiada

Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**


Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 2 – Escalar Cotas en Presentación



Para evitar que al hacer zoom para acotar la escala de la ventana cambie, se 'Inmoviliza vista' previamente (seleccionar ventana gráfica y presionar botón derecho del ratón para ver desplegable)

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Reproducir

**Acotar** 


Presentación


Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 2 – Escalar Cotas en Presentación



OJO: Se debe acotar activando la ventana gráfica en la presentación. Si se acota en presentación, sin activarla, las cotas no aparecerán en el modelo, se dibujan en la presentación (como los elementos del cuadro de rotulación) y pueden quedar desvinculadas de la figura pudiendo generar errores como el de la imagen al querer desplazar la figura





Si se usa este método hay que acotar en el modelo indicando previamente la escala anotativa (equivalente a la escala de la ventana gráfica en la que se desea que aparezca la cota)



Es más complejo

Bien empleado, no presenta desventajas, permite dibujar cotas directamente en el modelo incluso con varias ventanas gráficas a diferentes escalas

Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

**Acotar** 

Reproducir


Presentación

Conclusiones

Definir el estilo de acotación: Opción 3 - Anotativa



OJO: En esta opción, se acota en el espacio modelo, haciendo coincidir la escala anotativa con la escala de la ventana gráfica donde se visualizarán las cotas



Es la opción más avanzada cuando se necesitan distintas ventanas gráficas con diferentes escalas

Hay que tener la precaución de seleccionar la escala estando en el modelo, porque en caso de no coincidir la escala con la de la ventana, las cotas no aparecerán en la Presentación

Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

Reproducir


#### **Acotar**


Presentación

Conclusiones

Representar la acotación

Una vez definido el estilo de acotación (y elegido el método de escalado de cotas) se representan las cotas utilizando las herramientas de la cinta Inicio, grupo Acotación





Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones


# Representar la acotación

Existen varias herramientas de acotación: cota lineal (horizontal o vertical), cota alineada, cota angular, radios ...




Para representar una cota lineal o alineada, tras activar el comando se solicitan tres puntos: el punto inicial y final de la línea a acotar, y un tercer punto para indicar la posición de la línea de cota





Para representar una radio o un diámetro, tras activar el comando correspondiente se solicita se designe un arco o círculo



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

# Representar la acotación


También se puede utilizar el comando Acota, el cual solicita directamente el objeto a acotar, y al pasar por encima lo detecta:





El comando "Acota" solicita el objeto a acotar, una vez indicado determina qué tipo de cota es la más apropiada de las anteriores





Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

# Representar la acotación: edición de cotas


A veces será necesario editar una cota en particular:

Por ejemplo, una cota de diámetro hecha como cota lineal habrá que editarla para añadir el símbolo de diámetro



Se puede hacer a través de propiedades del elemento (botón derecho del ratón), se indica en prefijo de cota colocando %% c

O también editando el texto de cota (doble click sobre el texto) se activa la cinta de Editor de texto y se puede añadir un símbolo



Enunciado Estrategia

# **Ejecución**

Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

# Representar la acotación: edición de cotas


A veces será necesario editar una cota en particular:

Para añadir sufijos o prefijos:

Se modifica también la cota para poner 2x4 =

Se puede poner como prefijo o en 'Modificar texto' poner: 2x4=<>

Con <> se mantiene la cifra de cota real



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Reproducir


## **Acotar**

Presentación Conclusiones

# Representar la acotación: edición de cotas

A veces será necesario editar una cota en particular:

# O para dibujar cotas perdidas



El menú desplegable aparece seleccionando la cota, botón derecho del ratón y seleccionar Propiedades

Se dibuja el otro extremo con una línea auxiliar

Se hace una cota lineal y luego se modifican sus propiedades desactivando la línea de cota y de extensión del lado correspondiente

Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Reproducir

#### **Acotar**

Presentación

Recuerde escribir la marca de


para más

claridad

Conclusiones

Una vez todo acotado quedaría:

Representar la acotación



Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**


Acotar

Reproducir

#### Presentación

Conclusiones

Presentación con dos ventanas gráficas




Recuerde: Si insertó campos para las escalas de las ventanas gráficas, éstos se actualizaran automáticamente al aplicar "regen" o al guardar el archivo.

Esto se ha realizado previamente a acotar..

# Se puede:

-Generar una ventana gráfica nueva



-O copiar la ventana existente



Y después se ajusta en cada uno lo que se quiere visualizar y se ajustan las escalas.

Enunciado

Estrategia

# Ejecución


Reproducir Acotar

#### Presentación

Conclusiones

Presentación: visualización tipo líneas

Se comprueba que el tipo de línea correspondiente a ejes se ve correctamente



En caso de que no se visualizaran como trazo y punto se explica a continuación cómo hacerlo

Enunciado Estrategia

# Ejecución


Reproducir Acotar


#### Presentación

Conclusiones

# Presentación: visualización tipo líneas

En el espacio modelo se realiza una selección rápida de todos los elementos de la capa "Ejes"





Enunciado

Estrategia

**Ejecución** Reproducir


Acotar

Presentación


Conclusiones

# Presentación: visualización tipo líneas

Se activa con el botón derecho del ratón "Propiedades" y se ajusta la escala del tipo de línea



Se modificaría la escala de tipo de línea hasta que la visualización fuese correcta



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Se actualiza la plantilla con el estilo de acotación UNE normalizado
- Existen tres opciones a la hora de elegir cómo ajustar el tamaño de las cotas al plano:

Escala general. Únicamente es útil si no existen varias escalas de presentación.

Acotar en presentación. Más simple, permite varias escalas

Anotativa. Más compleja, permite varias escalas

Cualquiera de ellas requiere definir la escala de la ventana gráfica a priori.

El estilo controla los parámetros generales, después se puede modificar puntualmente cada cota cambiando las propiedades del elemento

# Ejercicio 14: Obtención de vistas, cortes y acotación de piezas

# En este ejercicio se refuerza:

- Atributos: *Capas*
- Creación de planos: *Escala*
- Acotación: Acotar, Cota lineal, Cota diámetro, Cota angular, Cota radial, Edición de cotas, Estilo de acotación

# Recordatorio sobre normalización de planos:

- Elección de vistas, cortes y acotación
- Representación de roscas

#### Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Represente el plano normalizado en sistema multivista europeo con criterio de economía de vistas, cortes y secciones e incluyendo acotación, del cuerpo de válvula de la figura

- Las dimensiones deben tomarse del fichero informático (figura 14.dwg) que se proporciona (a escala 1:1) y pueden utilizarse las tres vistas principales delineadas
- Tenga en cuenta las notas de la página siguiente para complementar la definición de la pieza
- La solución debe mostrarse en una presentación en A3



#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Tenga en cuenta que:

- El cuerpo de la válvula tiene un plano de simetría
- Todos los agujeros son cilíndricos
- Los agujeros de las 6 aletas son pasantes y también lo es el agujero central de la válvula de eje vertical
- El agujero principal que parte de la cara A (agujero con eje horizontal) tiene dos tramos, como se aprecia en la axonometría. El primer tramo (de mayor diámetro) tiene una profundidad de 5 mm mientras que el segundo tramo tiene una profundidad de 68 mm, llegando así hasta la parte trasera, pero sin llegar a atravesarla completamente.
- Los tres agujeros de la cara A son agujeros roscados ciegos de rosca métrica de diámetro 6 mm. La profundidad total de los agujeros es de 10 mm y la longitud de la zona roscada de 8 mm.

Enunciado

# **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

- √ La estrategia que se propone para dibujar tiene tres fases:
  - Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero
  - Acotar el dibujo realizado siguiendo un proceso ordenado para elegir las cotas
  - Generar presentación, vincular ajustando adecuadamente la escala. Completar la rotulación del cajetín

Enunciado Estrategia

**Ejecución** Dibujar

Acotar

Presentación

Conclusiones


Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero


- √ Abra la plantilla y guárdela con otro nombre
- Recuerde el método indicado en el ejercicio 11 para incorporar en este fichero las vistas proporcionadas


Puede descargar el fichero aquí



En este caso el dibujo está como bloque (entidad especial con elementos agrupados): se debe descomponer para disponer de las líneas aisladas







Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar


Acotar

Presentación

Conclusiones

Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero







Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**

# Dibujar


Acotar


Presentación

Conclusiones

Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero


√ Decida las vistas y cortes necesarios:





Se representan los agujeros con las profundidades que indica el enunciado

Un corte total por el plano de simetría es suficiente para ver todos los tipos de agujeros



Puesto que tiene simetría no es necesario marcar en planta el corte

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar


Acotar


Presentación

Conclusiones

Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero

√ Decida las vistas y cortes necesarios:








A través de la acotación, se puede complementar esta representación para ahorrar vistas/cortes e indicar por ejemplo que:

- el resto de los agujeros no cortados son iguales a los ya representados (los 3 roscados de la cara A y los 6 de las aletas)
- la forma del saliente horizontal de la izquierda es cilíndrica



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Acotar

Presentación

Conclusiones

# Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero

Nótese cómo se ha realizado la representación de la rosca:

# RECORDATORIO: Según la norma UNE-EN-ISO 6410-1

3.2.1 Vistas y cortes de las roscas. Para las roscas visibles, en vistas laterales y en cortes, la cresta de la rosca<sup>1)</sup> debe limitarse por un trazo continuo fuerte (véase la ISO 128, tipo A), y el fondo de la rosca<sup>2)</sup> por un trazo continuo fino (véase la ISO 128, tipo B), como se representa en las figuras 4 a 13.

Se recomienda que, en la medida de lo posible, la distancia entre los trazos que representan la cresta y el fondo de la rosca sea igual a la altura de la rosca, pero en cualquier caso, no debe ser inferior al mayor de los dos valores signientes:

- 2 veces la anchura del trazo grueso; o

-0.7 mm.



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Dibujar

#### Acotar

Presentación

Conclusiones

Dibujar vistas y cortes aprovechando la información obtenida del fichero

√ Utilice el estilo de acotación UNE previamente definido



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Dibujar

#### Acotar

Presentación

Conclusiones

√ Ajuste la escala del estilo de acotación



Al tener una única ventana gráfica se puede elegir entre las tres opciones.

Se elige "Usar escala general".

Se debe poner en escala general la inversa de la escala que tenga la ventana gráfica

Lo primero es ajustar la ventana gráfica y su escala

Enunciado

Estrategia

# Ejecución


Dibujar

#### Acotar

Presentación

Conclusiones

√ Ajuste la escala en la ventana gráfica en Presentación



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Dibujar

#### Acotar

Presentación

Conclusiones

√ Conocida la escala de la ventana gráfica, se define la escala general inversa: 1



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

#### **Acotar**

Presentación

Conclusiones

- √ Empiece a acotar en espacio modelo dentro de la capa cotas Recuerde que:
  - Para acotar cada elemento siempre se debe:
    - Dimensionar
    - Posicionar
  - Hay que acotar todas aquellas dimensiones necesarias para poder reproducir el dibujo, pero no sobreacotar
  - Una buena táctica para ser organizados a la hora de acotar puede ser dividir la pieza en formas más sencillas e ir acotando cada una de ellas por separado

Enunciado

Estrategia

# Ejecución


Dibujar


#### Acotar


Presentación

Conclusiones

√ Acote la forma cilíndrica de eje vertical







Enunciado

Estrategia


## Ejecución


Dibujar


#### Acotar

Presentación


Conclusiones







Anteponiendo 6x a las cotas de las aletas se indica que hay 6 elementos iguales



Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Dibujar


#### Acotar

Presentación

Conclusiones

√ Acote la forma cilíndrica horizontal que atraviesa desde la cara A:





Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Dibujar

#### Acotar

Presentación

Conclusiones

√ Ya está todo acotado:



Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Dibujar


#### Acotar


Presentación

Conclusiones

✓ El resultado final tras arreglar los detalles puede ser este:







Enunciado

Estrategia

## Ejecución


Dibujar

Acotar

#### Presentación

Conclusiones

√ Finalmente se cumplimenta el cajetín en la Presentación



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Al incorporar otros archivos conviene partir de la plantilla propia y copiar la información del otro archivo. Los elementos importados se deben situar en capas apropiadas y darles las propiedades adecuadas.
- Una buena práctica para acotar ordenadamente y no olvidarse de ninguna cota es dividir mentalmente la pieza en elementos más sencillos y acotar sus dimensiones y posición relativa respecto del resto de elementos. Este método ayuda a seleccionar todas las cotas necesarias sin sobreacotar.
- Algunos detalles no definidos por vistas, cortes y secciones pueden estar definidos por las cotas, como elementos que se repiten o formas cilíndricas.

# Ejercicio 15: Delineación de vistas, cortes y acotación de piezas con tolerancias dimensionales

## En este ejercicio se practica:

- Acotación: Edición de cotas, Cota anotativa, Sufijo de cota, Cota con tolerancias, Fracciones de texto
- Creación de planos: *Inutilizar capa*, *Ventana gráfica tipo objeto* (detalles a escala)

## En este ejercicio se refuerza:

- Instrumentos de edición: *Matriz polar*
- Atributos: *Capas*
- Creación de planos: *Escala*
- Instrumentos de selección de entidades: *Pinzamientos*, **Propiedades**


#### Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Reproduzca fielmente los planos de las dos piezas (incluidas las tolerancias):





Enunciado


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se pueden seguir estos pasos para resolver:


Representación de las vistas




Representación de la **vista** del detalle




Representación de las cotas básicas



Representación de las cotas del detalle



Representación de las cotas con tolerancias




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Representación de las vistas Represente las vistas en el modelo





Recuerde utilizar el comando Matriz para representar los salientes del rotor de la vista en planta



Enunciado

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Representación de las vistas

Genere el plano de las piezas insertando una ventana gráfica en una presentación y ajuste su escala a una normalizada

Recuerde inutilizar la capa auxiliares en las ventanas creadas





En formato A3 la escala 1:1 resulta apropiada

Enunciado Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

Representación de la vista del detalle:

Para crear la vista del detalle se utiliza una ventana gráfica a más escala



¡¡Las ventanas gráficas no deben estar completamente solapadas para conseguir el paso de una a otra más fácilmente!!



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

2 Representación de la vista del detalle:

Para crear la vista del detalle se utiliza una ventana gráfica a más escala


 ↓ Ajuste la escala de la ventana circular para que se vea el saliente del rotor que desee incluir en el detalle (la escala 2:1 es apropiada)

En el espacio Modelo cree un círculo aproximado que contenga los elementos sobre los que se ha hecho el detalle.



Cree el círculo en la capa finas y recuerde inutilizar esta capa en la ventana circular






Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):

Se necesita acotar con diferentes escalas (vistas y detalle) por lo que en principio se aconseja el estilo 'Escalar cotas en Presentación'




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):





Para evitar que las cotas añadidas en el detalle aparezcan también en la ventana de la vista principal y viceversa, se podrían crear dos capas -"cotas" y "cotas detalles"- e inutilizar la capa "cotas detalle" en la vista principal y viceversa si fuera necesario

Otra solución más directa es el uso del estilo **ANOTATIVO** (se explica a continuación)


Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):

Uso del estilo ANOTATIVO: En primer lugar se configura el estilo




Enunciado


Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):





Se acota directamente en el espacio modelo.

Pero antes de representar cada cota se debe activar la escala anotativa apropiada, que deberá coincidir con la escala de la ventana gráfica donde se desea que se visualicen las cotas.

Enunciado Estrategia


## **Ejecución**

Conclusiones


# Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):


La configuración de las cotas que aparecen por defecto no queda como en la figura del enunciado → se deberán editar

> Para acotar diámetros en esta vista se utiliza el comando de 'Cota lineal', que no incluye el prefijo



Los textos de las cotas de diámetros están centrados y se superponen






Enunciado Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):

Edición de las cotas para ajustarlas a la forma precisa:




Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):




Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):



Los extremos correspondientes de las cotas se cambian a punto pequeño



## Ejercicio 15 3 Representación de las cotas básicas (sin tolerancias): Enunciado Estrategia Ejecución Conclusiones Estirar Desplazar con línea de cota Desplazar sólo texto Desplazar con línea de directriz Sobre la línea de cota Centrar verticalmente Restablecer posición del texto El pinzamiento del texto permite 'Desplazar con línea de directriz' para reproducir fielmente la acotación


Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Representación de las cotas básicas (sin tolerancias):


Para representar cotas perdidas se utiliza una línea auxiliar (copia simétrica de la línea vista), y se acota entre ambas para que la dimensión sea la real



Se edita la cota en la ventana de 'Propiedades' para desactivar

- la línea de referencia.
- la línea de cota
- y la flecha del extremo correspondiente

Se edita también el texto de cota para añadir el símbolo de diámetro



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Conclusiones



## Representación de las cotas de detalle:



¡Recuerde que si está utilizando estilo ANOTATIVO debe acotar en modelo y hacer coincidir la escala anotativa con la escala de la ventana gráfica del detalle antes de acotar!




Enunciado Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

# Representación de las cotas de detalle:

Para conseguir que la cota de diámetro se represente como en la figura se debe cambiar el ajuste del texto





Enunciado


Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Representación de las cotas de detalle:

Con el estilo ANOTATIVO, mientras que en modelo están todas las cotas, en presentación sólo aparecen en aquellas ventanas gráficas donde las escalas coinciden




Enunciado Estrategia


## Ejecución


Conclusiones

## Representación de las cotas con tolerancia:

En primer lugar se representan y ajustan las cotas al igual que las anteriores, para añadir a continuación las tolerancias







Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Conclusiones

# 5 Representación de las cotas con tolerancia:

Se comprueba que el estilo de cota tiene las propiedades globales de las tolerancias necesarias (tamaño, precisión)

Para ajustarlas, se cambia el método a 'Desviación' a cualquier otro que no sea 'Ninguno' para que se activen los parámetros (precisión y escala para altura).

Al acabar de configurar se vuelve a cambiar el método a 'Ninguno'. ¡Si no se hace, todas las cotas del estilo aparecerán con tolerancias!



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


S Representación de las cotas con tolerancia:

Se añaden las tolerancias editando las cotas en la ventana Propiedades

Si se añade el símbolo ISO de la tolerancia con un sufijo ¡¡¡lo añade después de la tolerancia!!!

¡¡Tampoco incluye los paréntesis de las tolerancias!!

Hay que buscar otro modo



Se añaden aquí los parámetros de las tolerancias.

Nótese que el límite inferior no se introduce con el signo negativo

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Representación de las cotas con tolerancia:



AutoCAD permite incluir sólo un tipo de indicación de la tolerancia (símbolo ISO o desviaciones) de forma que la indicación sea normalizada como en el enunciado. Al intentar incluir ambos tipos de indicaciones por la vía explicada pasan este tipo de cosas:

> +0,006 K7 Ø28 K7 -0,015 K7



La única posibilidad de conseguir representar exactamente con el formato del enunciado es escribir las tolerancias como fracciones y después transformarlas a tolerancias apiladas.

Se explica a continuación la forma de obtener este resultado exacto:

Ø28 K7 (-0.015)

Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Representación de las cotas con tolerancia:

En primer lugar se edita el texto de cota escribiendo el símbolo de la tolerancia (K7) y una fracción con dos valores numéricos enteros:



Se selecciona el texto de la fracción y se 'apila'




Botón derecho del ratón o pulsando en el icono



Finalmente se cambian las propiedades de la fracción a 'tolerancias' y se especifican las desviaciones exactas, con signos






Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

## Se comprueba el resultado final



Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

- Las cotas se crean con el estilo global definido (UNE) pero después es necesario hacer pequeños ajustes de forma independiente (para distribuirlas convenientemente, añadir prefijos en cotas de diámetro donde no se ve la forma circular, cotas perdidas, etc.)
- Para representar detalles a escala se crean nuevas ventanas (a través de objeto si se quieren circulares). Es ventajoso utilizar en estos casos la acotación 'anotativa'
- Para representar las cotas con tolerancias dimensionales se editan las cotas para añadir sufijos o las desviaciones como tolerancias

# Ejercicio 16: Delineación paramétrica de perfiles planos

## En este ejercicio se practica:

- Instrumentos de edición: *Matriz polar*
- Paramétrico: Restricciones automáticas, Mostrar/Ocultar restricciones, Deducir restricciones, Restricciones geométricas, Restricciones por cota


#### Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Represente el perfil de la pieza representada en la figura utilizando geometría parámetrica de forma que se pueda obtener toda una familia de piezas sin más que modificar el valor de las dimensiones A, B y C.




#### Enunciado

Estrategia Ejecución

Conclusiones

### Se debe saber que:

- Todas las piezas de la familia tienen la misma forma (geometría) pero cambia el valor de las dimensiones indicadas como A, B y C.
- Los valores posibles de estos parámetros son los que se muestran en la tabla.
- El resto de geometría de la pieza debe mantener sus condiciones de tangencia, forma y orientación.



Ref. pieza	Α	В	C (°)
	(mm)	(mm)	
1	75	90	60
2	75	75	60
3	85	90	60
4	85	75	60
5	85	85	60
6	75	90	75
7	75	75	75
8	85	90	75
9	85	75	75
10	85	85	75
11	75	90	90
12	75	75	90
13	85	90	90
14	85	75	90
15	85	85	90

Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones


Se puede resolver con rapidez combinando:


Dibujo de una de las figuras

Restricción de las condiciones geométricas

Restricción de las dimensiones

Obtención de la familia






Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Se dibuja una pieza de la familia:





Es conveniente dibujar los ejes exactamente desde los centros de las circunferencias para utilizarlos como referencias geométricas exactas

Enunciado Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


Se aplican las condiciones de restricción geométricas


Existen dos maneras posibles de aplicar las restricciones:

Aplicarlas a posteriori, una vez realizado el dibujo

Para ello, se seleccionan todos los elementos dibujados y se aplica 'Restricciones automáticas' de la cinta 'Paramétrico'







Enunciado Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Se aplican las condiciones de restricción geométricas

MODELO #


Existen dos maneras posibles de aplicar las restricciones:

La segunda opción es dibujar teniendo activo el comando 'Deducir Restricciones' mientras se dibuja.

> El comando de 'Deducir Restricciones' no está visible por defecto en la barra inferior. Se puede hacer visible y activar



Sin embargo, algunas de las restricciones se pueden perder al editar (recortar, alargar, etc.). Se aconseja, siempre que sea posible, el primer método, aplicarlas a posteriori y luego revisar.




Enunciado Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Se aplican las condiciones de restricción geométricas

Se pueden activar los parámetros de restricción y decidir el orden de detección de restricciones:



Enunciado Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Se aplican las condiciones de restricción geométricas

Se debe comprobar que las restricciones son completas Paralelismo entre Coaxialidad de las segmentos circunferencias concéntricas Alineación vertical Conexión entre todos los segmentos Tangencia de los elementos


Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

# Se aplican las condiciones de restricción geométricas

Una forma de comprobar que las restricciones geométricas están completas es intentar editar con pinzamientos en varios de los puntos. Si la figura no se 'deshace' sino que se traslada o se deforma manteniendo las tangencias, paralelismos, etc., las restricciones geométricas estarán completas.



Enunciado Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

Se restringen las dimensiones

Para ello se utilizan las cotas de la cinta paramétrico:



Si las dimensiones no son las correctas, se escribe el valor correcto y el dibujo se ajusta automáticamente a ese valor



Enunciado Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


# Se restringen las dimensiones


Se añaden todas las cotas.

Se puede nombrar cada cota con el nombre de las dimensiones del dibujo (A, B,

C) y utilizar los valores de A, B y C de uno de los elementos de la familia, por

ejemplo el primero





Y se descompone después para tener las 20 copias independientes




Enunciado Estrategia Ejecución


Conclusiones

Se obtiene la familia de piezas:

Es posible controlar la visualización de las restricciones con Mostrar/Ocultar cada tipo de restricción:








Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

4 Se obtiene la familia de piezas:




Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Se obtiene la familia de piezas:

De un modo más rápido se pueden introducir los valores mediante el administrador de parámetros de la cinta paramétrico (las cotas mantienen su nombre seguido de un número)







Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

- El uso de geometría paramétrica permite controlar el tamaño de las figuras a través de las cotas
- Para poder hacerlo, es fundamental que las restricciones geométricas sean completas, para que cuando se cambien las cotas no se deshaga la figura
- 3 Las cotas se deben aplicar como restricciones. Modificándolas, se obtienen familias de piezas
- Esta es la forma en que funcionan los bloques 'dinámicos' (se verá más adelante en Capítulo 6)

# CAPÍTULO 5

# Curvas en cad

#### 5.1. Curvas en CAD

Ejercicios capítulo 5. Curvas

Ejercicio 17. Delineación de vistas de modelos con curvas y superficies (elipses)

Ejercicio 18. Delineación de figuras con curvas polinómicas (splines)

# 5.1. Curvas en CAD

Concepto. Aplicación. Elementos definitorios

Representación de curvas: gráfica y matemática

Curvas fijas frente a curvas libres

Elipses

Curvas paramétricas polinómicas

Cadenas o curvas compuestas. Grados de encadenamiento

Splines. Tipos: grado y orden, interpoladas y ajustadas, pesos

# Definición

#### Definición

Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines /ajustadas

Pesos


Las curvas son líneas que cambian de dirección

En general están contenidas en espacios de tres dimensiones




Por ser líneas, son formas geométricas unidimensionales

Desde "fuera" se ve que ocupan un volumen



Desde "dentro" se ve que sólo hay una dimensión y dos sentidos: avanzar o retroceder



En las aplicaciones CAD se puede representar fácilmente todo tipo de curvas, gracias a formulaciones matemáticas.

# Definición. Aplicación


#### Definición

Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines /ajustadas

Pesos

Las curvas se utilizan en múltiples aplicaciones en diseño:

## Definición de fuentes tipográficas



Las fuentes tipográficas definidas con curvas de Bézier permiten mayor versatilidad en el escalado y deformación (cursiva) de los caracteres.

# Definición. Aplicación

#### Definición

Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas

polinómicas

C. encadenadas

Splines

/ajustadas


Pesos

Las curvas se utilizan en múltiples aplicaciones en diseño:


Definición de fuentes tipográficas

Diseño de piezas complejas

Diseño de superficies complejas como fuselajes de aviones o carrocerías de automóvil



Estructura de la silla BKF Butterfly de Arturo Bonet, diseñada con curvas 3D



Modelado 3D de la carrocería de un coche. Las curvas son imprescindibles en la definición de la superficie

# Definición. Aplicación

#### Definición

Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines

/ajustadas

Pesos

### Las curvas se utilizan en múltiples aplicaciones en diseño:

Definición de fuentes tipográficas Diseño de piezas complejas


Diseño de superficies complejas como fuselajes de aviones o

carrocerías de automóvil

Definición de trayectorias de cámaras en animaciones Reproducción de formas complejas existentes (rostro, cuerpo humano, etc.)



Modelado para animaciones con 3DS Max Imagen reproducida de Autodesk.com



Modelo de la articulación de la rodilla con prótesis. Los huesos se definen por curvas obtenidas a partir de TAC

Definición

#### Elem. definitorios

Representación Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines

Grado/orden

/ajustadas

Los elementos definitorios de una curva son el conjunto de elementos geométricos que definen la curva

> Por ejemplo, el centro y el radio definen una circunferencia



A veces se crea o edita la curva mediante sus elementos definitorios

> En CAD suelen estar ocultos por defecto y se muestran cuando lo solicita el usuario

Definición Elem. definitorios

Representación Fijas / Libres


C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas Splines

/ajustadas

Pesos

Los elementos definitorios más habituales en curvas son:





Se presentan únicamente los elementos necesarios para trabajar con curvas planas 2D

Definición Elem. definitorios **Puntos** Hay dos tipos de puntos asociados a Representación Fijas / Libres una curva: C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Nodos o Polos, que Splines son puntos de la Interpoladas propia curva /ajustadas Pesos Puntos de control, que son puntos vinculados a elementos definitorios de la curva, pero que no pertenecen a ella La intersecciones Un caso particular de puntos entre rectas tangentes de control son los centros; son un ejemplo típico como el centro de la de puntos de control circunferencia o la elipse

Definición

### Elem. definitorios

Representación Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

/ajustadas

Splines

Pesos


Elemento rectilíneo

Secante


Tangente

Normal

Una recta secante es aquella que une dos nodos cualesquiera



Una recta secante tiene, al menos, dos puntos en común con la curva



Definición

#### Elem. definitorios

Representación Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines

Interpoladas /ajustadas

Pesos


Elemento rectilíneo

Secante

Tangente

Normal

Una recta tangente es el límite al que tiende la secante cuando los dos nodos están infinitamente próximos



Una recta tangente tiene un sólo punto en común con la curva (al menos en la vecindad del punto de tangencia), que se denomina punto tangente

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines

Interpoladas

/ajustadas Pesos


Elemento rectilíneo

Secante

Tangente

Normal

La recta normal es perpendicular a la tangente por el punto de tangencia



Definición

# Elem. definitorios

Representación Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas


Splines

Pesos

Ángulos

Ángulo de flexión

El ángulo de flexión es el determinado por las tangentes de dos nodos



Obviamente, también es el ángulo formado por las normales

Este ángulo determina <u>la curvatura</u> de la curva.

Un parámetro asociado es el radio de curvatura, que sería el radio de la circunferencia que contiene a tres puntos consecutivos de la curva (el centro de la circunferencia será el punto de intersección de las rectas normales)

# Representación

Definición Elem. definitorios

### Representación

Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines /ajustadas Pesos

Las curvas pueden representarse de dos maneras:

# gráfica



matemática

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$$

El lenguaje gráfico es más amigable 👄 para el diseñador



El lenguaje matemático se utiliza para almacenar las curvas en los ficheros CAD



¡¡¡Es necesario para programar nuevas curvas!!!

# Representación

Definición Elem. definitorios Representación

Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas Splines

/ajustadas

Pesos

La representación matemática que se utiliza para definir curvas en aplicaciones CAD es la formulación PARAMÉTRICA:

Diferentes formas de definir curvas (ej. una circunferencia de radio r contenida en un plano paralelo al XY con centro en x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>, z<sub>0</sub>)

Explícita	$F_1(z,y)=x$ $F_2(x,z)=y$ (2 ecuaciones) $F_3(x,y)=z$	$x = x_0 \pm \sqrt{r^2 - (y-y_0)^2}$ $z = z_0$	
Implícita	$F_1(x,y,z) = 0$ $F_2(x,y,z) = 0$ (2 ecuaciones) $F_3(x,y,z) = 0$	$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$ $z=z_0$	
Paramétrica	$x = f_1(t) / T_1 \le t \le T_2$ $y = f_2(t)$ $z = f_3(t)$	$x= r \operatorname{sen} t + x_0$ $y= r \operatorname{cos} t + y_0 \qquad t \in [0,2\pi]$ $z= z_0$	

# Representación

Definición Elem. definitorios

### Representación

Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

**Splines** 

Pesos




Algunos programas CAD tienen la posibilidad de definir curvas directamente por medio de sus ecuaciones paramétricas

Por ejemplo, para definir la espiral de Arquímedes habría que programar la siguiente formulación paramétrica:

```
x = rt sent + x_0
y = r t \cos t + y_0
t \in [0.2\pi]
```

El código a programar en CAD sería semejante al siguiente:

```
pi= 3.141592
r= dato
x0 = dato
y0= dato
x = r^*t^*sin(t) + x0
y = r^*t^*cos(t) + y0
t \in [0,1]
```





Definición Elem. definitorios Representación

### Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines

Pesos

Atendiendo a los requisitos de diseño, las curvas pueden ser:




Libres o sintéticas


definen formas que quedan completamente determinadas por las condiciones funcionales



tienen grados de libertad disponibles, después de imponer todos los requisitos geométricos



Si deseamos una curva cerrada, con curvatura constante y que pase por tres puntos, tan sólo una circunferencia cumplirá las condiciones exigidas → curva fija



Si deseamos una curva suave (sin cambios bruscos de curvatura), cerrada y que pase por tres puntos, podremos definir infinitas curvas que cumplan tal condición → curva libre

Definición Elem. definitorios Representación

### Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines

Grado/orden /ajustadas

Pesos

Manipulando los grados de libertad "sobrantes" en las curvas libres, se consiguen diferentes soluciones, todas ellas válidas desde el punto de vista funcional

Por tanto, las curvas libres potencian la capacidad estética del diseñador, sin comprometer el comportamiento funcional del diseño




Definición Elem. definitorios Representación

### Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines /ajustadas Pesos

## Curvas fijas frente a libres en AutoCAD:

Las curvas fijas en AutoCAD son la circunferencia, la elipse y sus respectivos arcos y derivados (polilínea)



Las únicas curvas libres de AutoCAD son las Splines





Definición Elem. definitorios Representación

### Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas


C. encadenadas

Splines


/ajustadas Pesos

## Curvas fijas frente a libres en AutoCAD:

Circunferencia creada con la primitiva de AutoCad: Sólo se puede modificar su radio



Curva cerrada creada con una curva 'spline' con ocho puntos pertenecientes a una circunferencia: Manipulando la curva spline a través de sus puntos de control podemos crear nuevas formas



# Curvas fijas: elipses

Definición Elem. definitorios Representación

Fijas / Libres

C. fijas

C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines


/ajustadas

Pesos

La mayoría de los programas CAD representan elipses.

Y suelen utilizar como elementos definitorios:

el centro y los ejes mayor y menor



## Curvas fijas: elipses

Definición Elem. definitorios Representación

Fijas / Libres

C. fijas

C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines


/ajustadas

Pesos




## La curva resultante de proyectar una circunferencia suele ser una elipse

(en algunos casos es un recta o una circunferencia)



El centro de la elipse proyectada coincide con la proyección del centro de la circunferencia

Los ejes de la elipse proyectada se corresponden con dos diámetros perpendiculares de la circunferencia



# Curvas fijas: elipses

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres

C. fijas

C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas Splines

Pesos

Por lo tanto, en general,...


...la proyección de una circunferencia es una elipse cuyos ejes principales son:

Eje mayor: su dimensión es igual al diámetro de la circunferencia → proyección del diámetro paralelo al plano de proyección

Eje menor → proyección del diámetro de máxima inclinación (perpendicular al eje mayor)

El eje menor de la elipse se corresponde con el diámetro de la circunferencia que se proyecta con la menor longitud posible

El eje mayor de la elipse se corresponde con el diámetro de la circunferencia que se proyecta con mayor longitud



## Curvas fijas: elipses

Definición Elem. definitorios Representación

#### Fijas / Libres

#### C. fijas

C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines


/ajustadas

Pesos




Las elipses aparecen al proyectar circunferencias y también en las secciones planas de cilindros, conos y esferas.

La sección de un cilindro por un plano inclinado es una elipse que se proyecta como otra elipse



Cualquier sección plana de la esfera es una circunferencia (que se proyectará como elipse si está en un plano inclinado)



Definición Elem. definitorios Representación

#### Fijas / Libres

C. fijas

C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas


Splines

/ajustadas

Pesos

La principal característica de las curvas libres es que el diseñador puede cambiar su forma:

- ✓ Sin modificar las características intrínsecas de la curva (ecuaciones que la definen)
- Manipulando directamente ciertos elementos de control



Definición Elem. definitorios Representación

Fijas / Libres

C. fijas C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines

Interpoladas


Pesos

Para que las curvas libres sean útiles se debe cumplir que:

Los elementos de control deben ser pocos e intuitivos

Un elemento de control muy utilizado es el polígono de control

El polígono de control se obtiene uniendo mediante segmentos de recta (tangentes) los sucesivos puntos que definen la curva



Sus principales ventajas son:

- √ Es un modo conveniente de manejar conjuntamente puntos y tangentes
- √ Ayuda al usuario a imaginar aproximadamente la forma de la curva

Definición Elem. definitorios Representación

### Fijas / Libres

C. fijas

#### C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

Splines

/ajustadas

Pesos

Para que las curvas libres sean útiles se debe cumplir que:

Los elementos de control deben ser pocos e intuitivos


Definan una "buena forma" Se dice que una curva tiene una "buena forma" cuando:

1. Es suave: no tiene grandes oscilaciones



¡Las curvas muy onduladas no suelen tener utilidad práctica en el diseño de formas!

2. Es continua: no tiene puntos singulares



Definición Elem. definitorios Representación

Fijas / Libres

C. fijas

C. libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas Splines

Grado/orden Interpoladas

Pesos

Para que las curvas libres sean útiles se debe cumplir que:

- Los elementos de control deben ser pocos e intuitivos
- Definan una "buena forma"
- Proporcionen una descripción matemática de la curva

Para facilitar su implementación mediante programas de ordenador

Para definirlas unívocamente



Para facilitar el cálculo de puntos no conocidos

Las curvas paramétricas polinómicas cumplen con todos estos supuestos

# Curvas paramétricas polinómicas

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres

#### C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas Splines Grado/orden

Se llaman curvas polinómicas porque para formularlas se usan polinomios

> Cada función paramétrica de las que describen a la curva se expresa mediante un polinomio, o una combinación de polinomios

$$x(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$$
$$y(t) = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$$

Motivos para usar polinomios:



Se ajustan a muchas formas



Son relativamente fáciles de calcular

¡La evaluación de sumas y multiplicaciones es más rápida que el cálculo de cocientes, potencias o funciones trigonométricas!

# Curvas paramétricas polinómicas

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres

#### C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas Splines Grado/orden



Las curvas se denominan paramétricas porque utilizan la formulación paramétrica (visto más arriba)

Para una curva plana, se definen dos polinomios en función de t, uno para cada coordenada (para cada valor de t entre unos valores límites, habitualmente (0,1), se obtiene un punto (x,y) de la curva)

Los parámetros de los polinomios (ai, bi) se convierten en los parámetros de control

$$x(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$$

$$y(t) = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$$

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas

#### C. encadenadas

Splines


Pesos

Para que tengan utilidad práctica, las curvas complejas se descomponen en cadenas de curvas más simples

> No se utiliza un único polinomio por curva, sino que se trocean las curvas y se define un polinomio por cada trozo



Las formulaciones matemáticas de un solo polinomio para muchos puntos tendrían un orden muy elevado y serían costosas e inestables para los cálculos numéricos



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas


Splines

/ajustadas

Pesos

Para que tengan utilidad práctica, las curvas complejas se descomponen en cadenas de curvas más simples

> Otra ventaja de las curvas encadenadas es que la modificación de un punto sólo afecta a una porción de la curva y por tanto el cálculo de los nuevos parámetros es más rápido



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas

C. encadenadas

polinómicas

Splines

/ajustadas

Pesos

A cada par de curvas encadenadas consecutivas se les impone unas condiciones de continuidad en dicho encadenamiento.

- NULA
- **POSICIONAL**
- **TANGENCIAL**
- DE CURVATURA

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas


C. encadenadas

polinómicas

Splines

/ajustadas Pesos

A cada par de curvas encadenadas consecutivas se les impone unas condiciones de continuidad en dicho encadenamiento.



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas


C. encadenadas

polinómicas

Splines

/ajustadas Pesos

A cada par de curvas encadenadas consecutivas se les impone unas condiciones de continuidad en dicho encadenamiento.



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas

C. encadenadas


polinómicas

Splines

Grado/orden /ajustadas

Pesos

A cada par de curvas encadenadas consecutivas se les impone unas condiciones de continuidad en dicho encadenamiento.



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas

C. encadenadas

polinómicas

Grado/orden Pesos

Splines /ajustadas A cada par de curvas encadenadas consecutivas se les impone unas condiciones de continuidad en dicho encadenamiento.

Se consideran cuatro grados crecientes de continuidad:

NULA Hay continuidad tangencial, y, además el radio de curvatura es el mismo para el punto común, tanto si se le considera como último POSICIONAL punto del primer tramo, como si se le considera primer punto del segundo tramo **TANGENCIAL** DE CURVATURA  $C_1$ 


# **Splines**

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines


/ajustadas Pesos

La spline es una curva compuesta por un conjunto de curvas polinómicas encadenadas cuyas principales características son:


✓ Los puntos de conexión se denominan nudos ("knots")



Se exigen condiciones de continuidad en los nudos



✓ Las curvas simples de la cadena pueden ser del mismo o de diferente tipo



# Splines. Tipos

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

#### Splines


/ajustadas

Pesos

Hay dos tipos principales de curvas spline:


### Uniforme

si los nudos están uniformemente separados



### No uniforme

si los nudos no están uniformemente separados, es decir, su separación es desigual





Las curvas no uniformes le dan al diseñador mejor control local de cada tramo

# Splines. Clasificación

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines

Grado/orden Interpoladas /ajustadas

Pesos

Las splines se pueden clasificar además según dos criterios:

- Según la complejidad de los polinomios (grado y orden)
- Según las conexiones entre la curva y los elementos de control (interpoladas o ajustadas)

# Clasificación según complejidad de polinomios

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines

Grado/orden

Interpoladas /ajustadas

Pesos

Un polinomio es una función de la forma:

$$f(t) = a_n t^n + ... + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

La complejidad de la función queda determinada por uno de los siguientes parámetros:

√ n es el grado del polinomio

$$f(t)= a_1 t + a_0$$
 Lineal (grado 1)  
 $f(t)= a_2 t^2 + a_1 t + a_0$  Cuadrático (g2)  
 $f(t)= a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$  Cúbico (g3)

el orden del polinomio es el número de coeficientes que tiene

orden= grado +1

# Clasificación según complejidad de polinomios

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas

**Splines** 

Grado/orden

Interpoladas /ajustadas


Pesos




## | ¡Elegir el orden apropiado es importante!


Los polinomios de orden bajo definen curvas con muy poca flexibilidad


Los polinomios de orden elevado suelen requerir más esfuerzo de cálculo y producen curvas poco intuitivas






A efectos prácticos, se puede limitar el orden a tres, cuatro o cinco







# Clasificación según complejidad de polinomios

Definición ¡Se puede aumentar el Elem. definitorios grado/orden de la curva Representación Conservando su forma tentativa actual. Fijas / Libres para aumentar su se añaden más puntos de control con C. paramétricas los que modificar la curva flexibilidad! polinómicas C. encadenadas Splines Grado/orden Interpoladas /ajustadas Pesos Indique una opción de edición de vértices Editar spline Añadir Edita una spline o una polilínea de ajuste de spline sUprimir Elevar orden Modifica los datos que definen una spline, como el número y el grosor Desplazar de los vértices de control, la tolerancia de ajuste y las tangentes inicial Peso y final. Salir

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines


Grado/orden

Interpoladas /ajustadas

Pesos


Hay dos tipos de conexión entre la curva y los puntos que la definen:

> En las curvas interpoladas los puntos pertenecen a la curva (son "puntos de paso", nodos o polos de la curva)





También hay soluciones mixtas, que interpolan algunos puntos y ajustan otros



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines

Grado/orden Interpoladas /ajustadas


Pesos



Las curvas interpoladas fueron las primeras en desarrollarse

Actualmente son menos utilizadas porque tienen inconvenientes

Las curvas interpoladas siguen siendo una solución sencilla y práctica para representar curvas a partir de un conjunto de puntos conocidos



Definición Elem. definitorios Representación

Fijas / Libres

C. paramétricas polinómicas

C. encadenadas

#### **Splines**


Grado/orden

#### Interpoladas /ajustadas

Pesos



Las curvas ajustadas suelen estar presentes también en la mayoría de las aplicaciones CAD



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas

polinómicas

C. encadenadas

Splines

Grado/orden

Interpoladas /ajustadas

Pesos



Las curvas <mark>ajustadas</mark> tienen inconvenientes y ventajas, respecto a las interpoladas

### Sus principales inconvenientes son:

- X Son menos intuitivas, porque la curva no pasa por los puntos dados
- X Son más complejas que las interpoladas, porque utilizan más elementos de control

## Sus principales ventajas son:

Permiten modelar formas mucho más complejas

Permiten más control sobre las modificaciones posteriores

A través de los pesos

### Pesos

Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas Splines Grado/orden Interpoladas /ajustadas

Pesos

Los pesos son unos parámetros asociados con los puntos de control


- Asignando peso 1 a todos los puntos de control, la curva se comporta como si no hubiera pesos
- Modificando cada peso se puede conseguir que la curva pase más cerca o más lejos del punto correspondiente

Los pesos son coeficientes de ponderación que controlan la "atracción" de los puntos de control a la curva

La curva verde que pasa por N tiene el mismo peso (=1) en todos sus puntos Pi

La curva roja que pasa por B tiene un peso 0 en P<sub>3</sub> (actúa como si el punto de control no existiera)

La curva azul que pasa por B<sub>3</sub> tiene un peso >1 en P<sub>3</sub>





Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas

polinómicas C. encadenadas

#### **Splines**

/ajustadas Pesos


El uso de curvas interpoladas es simple e intuitivo:

AutoCAD les llama splines con puntos de ajuste




La creación se limita a:

- Definir los nodos
- Definir las tangentes en los extremos (opcional)



La edición permite:

- ✓ Mover los nodos
- ✓ Modificar las tangentes
- ✓ Añadir o quitar nodos



Precise punto de estiramiento o Pulse Ctrl para cambiar entre: - Estirar punto de ajuste

- Añadir punto de ajuste Eliminar punto de ajuste



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas

Splines

/ajustadas Pesos

El uso de curvas ajustadas es potente pero más complejo:

AutoCAD les llama splines con Vértices de Control

22 · A 作為霉⑥ VC de spline Dibuja una spline con vértices de control

La creación requiere definir:

Puntos de control

Determinan el polígono de control, que controla aproximadamente la forma de la curva

Inicialmente se asignan unos valores por defecto al resto de parámetros: orden de la curva, pesos (todos iguales)



Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas

/ajustadas Pesos

Splines


El uso de curvas ajustadas es potente pero complejo:


AutoCAD les llama splines con Vértice de Control

- La edición permite modificar separadamente todos los parámetros:
  - √ Vértices
  - Orden de los polinomios
  - Pesos, etc.

Controlan la distancia entre la curva y los puntos de control

Ajustando los pesos se pueden conseguir desde líneas poligonales hasta curvas muy suaves







Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas

Grado/orden /ajustadas Pesos

Splines


### Se puede añadir la condición de curva cerrada:

#### Cerrar


Cierra la curva spline haciendo que el último punto coincida con el primero y que la curva sea tangente a la

Precise tangente: Designe un punto o pulse INTRO

Designe un punto para definir el vector de tangente o utilice los modos de referencia a objetos que hacen que la curva spline sea tangente o perpendicular a los objetos existentes.



Para crear puntos angulosos, es necesario unir dos curvas trazadas previamente y modificar las tangentes de cada tramo







Definición Elem. definitorios Representación Fijas / Libres C. paramétricas polinómicas C. encadenadas

Grado/orden /ajustadas Pesos


Splines

Hay otras formas de crear splines con AutoCAD, por ejemplo a partir de polilíneas:

Puede utilizar dos métodos para crear splines:

- Crear curvas spline con la opción Spline del comando EDITPOL para suavizar las polilíneas existentes creadas con POL. Dichas polilíneas de ajuste de spline se crean con vectores nodales uniformes y es más probable que se incluyan en dibujos creados con versiones anteriores del producto.
- Crear splines, que constituyen curvas NURBS, con el comando SPLINE. Los dibujos que contienen splines utilizan menos memoria y espacio de disco que los que contienen polilíneas de transformación en curvas spline con forma similar.

Puede convertir fácilmente polilíneas de ajuste de spline en auténticas splines con el comando SPLINE.



### Conclusiones

La curvas pueden definirse o editarse mediante puntos, rectas (tangentes) o ángulos (curvatura de flexión)

Los puntos pueden ser de dos tipos: nodos (la curva pasa por ellos) o puntos de control (no pasa por ellos)

Las curvas libres potencian la creatividad del diseñador, ya que permiten la modificación de parámetros

Las únicas curvas libres en AutoCAD son las SPlines

### Conclusiones

Las curvas paramétricas polinómicas son las más utilizadas en CAD

Se definen con polinomios formando cadenas de curvas e imponiendo un mínimo grado de continuidad entre cada pareja de curvas


Las Splines son un conjunto de curvas muy utilizadas por su versatilidad para adaptarse a diferentes necesidades de diseño:

se puede modificar el orden de los polinomios,

pueden ser interpoladas, ajustadas o mixtas,

el ajuste de los pesos de cada punto de control permite controlar mejor la forma de las curvas sin necesidad de utilizar muchos puntos


# Para repasar este capítulo




# Para repasar este capítulo

### ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (Diseño Geométrico Asistido por Computador) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas complejas.





CADG-Applets. An interactive tutorial on geometric modeling (ejemplos interactivos de propiedades de curvas y superficies basados en los dos libros)

http://i33www.ira.uka.de/applets/mocca/html/noplugin/inhalt.html

# Ejercicios Capítulo 5. Curvas



# Ejercicio 17: Delineación de vistas de modelos con curvas y superficies

En este ejercicio se practica:

Primitivas: *Elipse* 

En este ejercicio se refuerza:

Creación de planos: Ventana gráfica

Recordatorio sobre sistemas de representación de formas geométricas:

Representación de esferas y cilindros, Intersección de esferas con planos

#### Enunciado


Estrategia Ejecución Conclusiones

# La rótula mostrada en la figura tiene las siguientes características:

- Está compuesta por un casquete esférico ( $\Sigma_1$ ), originado al seccionar una esfera de diámetro 118 mm por dos planos  $\alpha_1$  y  $\alpha_2$
- El plano  $\alpha_{\text{1}}$  es horizontal, y está situado a una distancia d₁= 50 mm del centro de la esfera
- El plano  $\alpha_2$  está inclinado 50° respecto al  $\alpha_1$ , y está situado a una distancia d2 del centro de la esfera

La distancia d<sub>2</sub> se debe determinar exigiendo la condición de que la sección que  $\alpha_2$  le produce a  $\Sigma_1$ sea una circunferencia de diámetro 100 mm.

- ✓ El brazo de palanca ( $\Sigma_2$ ) tiene un espesor constante de 22 mm
- $\sqrt{}$  El cilindro recto ( $\Sigma_3$ ) es de base circular de 46 mm de diámetro y altura 50 mm
- El cilindro recto  $(\Sigma_3)$  está situado con la base apoyada en la cara superior de  $\Sigma_1$  y concéntrico con ella



#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

# Se pide:



Represente a la escala apropiada las vistas principales (alzado, planta y perfil derecho) de la rótula



Indique cual sería el valor máximo del espesor de la sección recta del brazo de palanca ( $\Sigma_2$ ), exigiendo la condición de que quede inscrito en la base de  $\Sigma_1$ 




La solución final se ha de mostrar en una Presentación, formato A3 con dos ventanas, una para cada apartado.

Enunciado


# Estrategia


Ejecución Conclusiones Se puede resolver siguiendo estos pasos:

Dibuje primero la vista principal, a partir de los datos suministrados en el enunciado




Obtenga las partes sencillas de las otras vistas





Utilice la planta inferior para determinar la anchura máxima de  $\Sigma_2$ 







Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Dibuje la vista principal

Represente la superficie esférica.

Dibuje dos circunferencias de diámetro 118 mm



Recuerde que la representación del contorno de una esfera consiste en representar en el alzado la circunferencia contenida en un plano frontal, y en la planta la circunferencia en un plano horizontal



Enunciado

Estrategia


# **Ejecución**

Conclusiones


# Dibuje la vista principal

El plano  $\alpha_2$  es difícil de situar, porque está dado mediante información indirecta






Dibuje una recta con origen en el centro de la circunferencia y ángulo 40° (perpendicular al plano  $\alpha_2$ )



- Obtenga dos paralelas a la recta inclinada 40° y longitud 50 mm
- √ Sus intersecciones con la circunferencia dan el plano  $\alpha_2$



Enunciado


Estrategia


# Ejecución

Conclusiones

# Dibuje la vista principal

El resto de la vista es fácil de dibujar





Enunciado


Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

# Dibuje la vista principal

Complete la representación del brazo de palanca




Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje, a partir del alzado, las partes fáciles de las otras dos vistas






Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

Dibuje, a partir del alzado, las partes fáciles de las otras dos vistas



Enunciado


Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

Dibuje la circunferencia resultante de la intersección de la esfera y el plano α<sub>1</sub>

- En el alzado se ve como un segmento
- En el perfil se ve como un segmento



Enunciado


Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

Dibuje la circunferencia resultante de la intersección de la esfera y el plano α<sub>2</sub>

- En el alzado se ve como un segmento
- En el perfil se ve como una elipse
- En la planta se ve como una elipse




Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Recuerde que las elipses aparecen al proyectar circunferencias y también en las secciones planas de cilindros, conos y esferas.

Cualquier sección plana de la esfera es una circunferencia (que se proyectará como elipse si está en un plano inclinado)





Enunciado Estrategia


# **Ejecución**

Conclusiones

Se ha de buscar en cada proyección los diámetros de la circunferencia que se proyectan con mayor y menor longitud

Si el plano es proyectante, como en este caso:

El de mayor longitud es el diámetro paralelo al plano de proyección y el de menor longitud el diámetro perpendicular al anterior




Enunciado Estrategia

# **Ejecución**

Conclusiones

Dibuje la circunferencia resultante de la intersección de la esfera y el plano α<sub>2</sub>

- En el alzado se ve como un segmento
- En el perfil se ve como una elipse
- En la planta se ve como una elipse



Enunciado Estrategia


# Ejecución

Conclusiones

Repita el mismo procedimiento para las circunferencias de las dos bases del cilindro  $\Sigma_3$ 



La base superior se puede obtener más rápidamente copiando la base inferior



Enunciado

Estrategia


# Ejecución

Conclusiones

Las generatrices del contorno del cilindro  $\Sigma_3$  son las rectas tangentes a las dos elipses:



En este caso no hace falta calcular los puntos de tangencia, porque coinciden con los vértices cuadrantes de las elipses




Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

Recorte las aristas parcialmente ocultas y actualice las capas



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Determine el valor máximo del espesor de la sección recta del brazo de palanca  $(\Sigma_2)$ , exigiendo la condición de que quede inscrito en la base de  $\Sigma_1$ 

> Dibuje un rectángulo de longitud 50 mm y la anchura necesaria para quedar inscrito en la circunferencia contenida en  $\alpha_{\text{1}}$

Puede dibujar la planta inferior para mayor claridad.

Basta con hacer una simetría de la planta y cambiar líneas de capa.




Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones

En presentación genere 2 ventanas gráficas:



Recuerde que se pueden generar:

- 1- Con el comando copia Copiar
- 2- O creando ventana grafica nueva (desde cinta de presentación que se activa al estar en espacio papel)




Y luego se ajusta su posición por pinzamientos

Enunciado Estrategia

# **Ejecución**

# Ajuste cada apartado en una ventana y defina las escalas:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- 1 Se utilizan los datos disponibles para dibujar las partes "fáciles" de todas las vistas
- 2 Se pasa información métrica de unas vistas a otras mediante líneas auxiliares
- 3 Se aplican las propiedades de las proyecciones de la circunferencia para obtener datos de las elipses resultantes de la proyección

# Ejercicio 18: Delineación de figuras con curvas polinómicas (splines)

# En este ejercicio se practica:

- Primitivas: **Puntos**
- Curvas: Spline, Punto de ajuste, Ajuste de curva, Edición de splines (tangentes, añadir puntos,...)

# En este ejercicio se refuerza:

Instrumentos de edición: Descomponer, Desplazar, Girar, Editar polilínea, Matriz polar, Matriz rectangular

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones



Dibuje la geometría de la guía, en la vista plana del soporte, con una precisión mínima de ocho puntos por vuelta, y a escala 1:1.

- Tenga en cuenta las características geométricas de la siguiente página
- La solución debe mostrarse en una presentación en A3




Figura 16.2.1

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones

# Las características geométricas son:

- La guía tiene forma de espiral de Arquímedes.
- El desplazamiento de cada garra debe ser de 24 mm por cada vuelta completa del plato (1 mm cada 15°)
- El punto de arranque de la espiral debe tomarse a 10 mm del centro del plato
- La espiral debe completar exactamente 5 vueltas
- La orientación de la espiral debe ser tal que se abran las garras con giro antihorario del plato, visto desde delante
- El radio del plato será 5 mm más que la distancia al centro del punto más alejado de la espiral
- Considere las garras como rectángulos de 40x20 mm y dibújelas en posición simétrica del centro del plato.

Enunciado

# **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

- √ La estrategia que se propone para dibujar tiene dos fases:
  - Dibujar la espiral de Arquímedes con los datos proporcionados. Se obtienen primero suficientes puntos de paso y después se dibuja una spline que pase por ellos
  - Generar una presentación, vinculando una ventana y ajustando adecuadamente su escala. Completar la rotulación del cajetín.

Enunciado Estrategia

# **Ejecución** Dibujar

Presentación

Conclusiones

# Planteamiento inicial del problema:

- Para cada vuelta completa el desplazamiento de la garra es de 24 mm (1mm cada 15°)
- La espiral debe completar exactamente 5 vueltas.
- El punto de arranque de la espiral a 10mm del centro del plato
- El radio del plato será 5mm más que la distancia al centro del punto más alejado de la espiral

El radio del plato es 135 (=5x24+5+10)

Enunciado


Estrategia

Ejecución Dibujar

Presentación

Conclusiones

Se dibuja el plato, los ejes principales y círculos auxiliares para situar los puntos inicial y final de la espiral:



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Presentación

Conclusiones


Dibujar los puntos de paso como *puntos* puede ayudar:



Para visualizarlos con detalle se activa una visualización más apropiada:



Se aconseja un tamaño en unidades absolutas para facilitar la visualización



Enunciado Estrategia


# **Ejecución** Dibujar

Presentación

Conclusiones

Se dibuja la primera vuelta de la espiral utilizando líneas auxiliares:

- Para representar los 8 puntos por vuelta se dibujan líneas auxiliares a 45°  $(=360^{\circ}/8)$
- Conocido el desplazamiento de la espiral (1mm cada 15°), se calcula el desplazamiento cada 45° (3 mm). Se dibujan círculos auxiliares con desfase de 3mm.
- En la intersección de estos círculos con las líneas se marcan los puntos por donde pasará la primera vuelta de la espiral.



Enunciado


Estrategia

Ejecución Dibujar

Presentación

Conclusiones

Las siguientes vueltas podrían calcularse también utilizando circunferencias auxiliares, pero a medida que la espiral crece, se hace engorroso encontrar los puntos de intersección sin perderse.



Enunciado

Estrategia


# **Ejecución** Dibujar

Presentación

Conclusiones

Las siguientes vueltas podrían calcularse también utilizando circunferencias auxiliares, pero a medida que la espiral crece, se hace engorroso encontrar los puntos de intersección sin perderse.

Una alternativa más sencilla es dibujar puntos a distancia 24 a partir de la primera vuelta, utilizando matrices rectangulares:



Enunciado

Estrategia


# **Ejecución** Dibujar

Presentación

Conclusiones



Con matrices rectangulares similares a la realizada, se podrían obtener los puntos de la espiral situados sobre las líneas horizontales y verticales pero no es posible para las inclinadas



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Dibujar

Presentación


Conclusiones

Otra alternativa puede ser crear una matriz polar con la primera matriz rectangular de puntos:






Sin embargo, los puntos no quedan desplazados según la espiral sino en círculos concéntricos:





La solución es descomponer la matriz y desplazar cada serie de puntos hasta su primer punto correcto:




Enunciado Estrategia

# **Ejecución** Dibujar


Presentación

Conclusiones

Para dibujar la spline resulta más sencillo si se activa únicamente la referencia a punto:



Se elige dibujar spline con "Ajuste de spline" ya que se han calculado puntos de paso:



Enunciado


Estrategia

Ejecución Dibujar

Presentación

Conclusiones

En el resultado se puede apreciar que las tangentes en el principio y final de la curva no son las mismas que si hubiera una continuidad.



Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

Dibujar


Presentación

Conclusiones

Pinzando sobre la spline se puede añadir un punto de ajuste:



...y ampliar tanto al principio como al final la curva en un punto adicional



Enunciado Estrategia


**Ejecución** Dibujar


Presentación

Conclusiones

Una vez ampliados los extremos, se recortan los tramos sobrantes inicial y final.

¡Al recortar sí se mantienen las tangentes recalculadas!








Enunciado Estrategia

# **Ejecución**

Por defecto lo cambia a una spline por vértices de control con ajuste cúbico. Se modifica en propiedades el ajuste y se le indica "Ajuste de curva" y se obtiene el mismo resultado:



Enunciado

Estrategia


Ejecución

Dibujar

Presentación

Conclusiones

Para acabar se añaden los ejes a 120° y se dibujan las garras:



Enunciado

Estrategia


Ejecución

Dibujar

Presentación

Conclusiones

En Presentación se vincula la ventana gráfica, se ajusta la escala, se inutiliza la capa auxiliar en la ventana y se cumplimenta el cajetín:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Las curvas se definen a menudo por un conjunto de condiciones geométricas que conviene analizar para extraer puntos de ellas
- Para dibujar aproximaciones a curvas mediante puntos de paso, se puede emplear el comando spline en Autocad o también utilizar polilínea y convertirla en spline.
- El uso inteligente de matrices polares y rectangulares simplifica la ejecución de algunos dibujos
- La edición de splines permite añadir puntos y ajustar las tangentes en los puntos inicial y final.

## CAPÍTULO 6

# Dibujos de ingeniería y cad

- 6.1. Dibujos de Ingeniería y CAD
- 6.2. Dibujos de esquemas. Bloques
- 6.3. Organización y gestión de ficheros CAD

Ejercicios capítulo 6. Directrices, tablas, campos y bloques

Ejercicio 19. Delineación de planos de conjunto, con marcas y lista de materiales

Ejercicio 20. Obtención de planos de conjunto, con marcas y lista de materiales

Ejercicio 21. Delineación de planos de instalaciones, con bloques y cuadros leyenda

Ejercicio 22. Delineación de planos

# 6.1. Dibujos de ingeniería y CAD

El CAD en la Ingeniería

Dibujos Ingeniería sin CAD

Programas CAD dedicados

CAD 2D dedicados: representación de esquemas



## Introducción

### Ingeniería y CAD

Dibujos sin CAD CAD dedicado Esquemas

Casi todos los dibujos de ingeniería pueden realizarse con aplicaciones CAD, pero...

- Algunos tipos de dibujos NO se pueden hacen con aplicaciones CAD
- Algunos tipos de dibujos se hacen mejor con aplicaciones CAD "dedicadas" o específicas

Ingeniería y CAD


Dibujos sin CAD

CAD dedicado Esquemas



¡No es eficiente hacer los croquis y bocetos con aplicaciones CAD!

Los croquis son dibujos a mano alzada, sin utilizar instrumentos de delineación, por lo que las dimensiones de la figura no se corresponden con las especificadas por las cotas (que son las únicas dimensiones válidas)



Ingeniería y CAD

Dibujos sin CAD

CAD dedicado Esquemas




¡No es eficiente hacer los croquis y bocetos con aplicaciones CAD!

Un *boceto* es un "dibujo rápido" que se hace para

plasmar una idea

a fin de poder estudiarla o trasmitirla:

- Se usan para pensar o comunicar
- Ayudan a fijar la atención en los aspectos importantes
- No son completos ni "autocontenidos"
- Suelen ir acompañados de explicaciones o aclaraciones del autor
- Son difíciles de delinear, porque la información geométrica de las figuras a dibujar es incompleta. Se hacen en croquis.



Ingeniería y CAD


Dibujos sin CAD

CAD dedicado Esquemas



Obviamente para realizar dibujos delineados y planos sí es eficiente utilizar aplicaciones CAD

En los dibujos delineados se realizan todas las construcciones geométricas necesarias para que la figura conserve las propiedades métricas del modelo



Ingeniería y CAD

Dibujos sin CAD


CAD dedicado Esquemas



Obviamente para realizar dibujos delineados y planos sí es eficiente utilizar aplicaciones CAD

Un plano es un dibujo que contiene una especificación completa y exhaustiva de un producto

- Se utilizan para especificar las características que debe tener un producto o una instalación
- Es un dibujo "autocontenido", que no debe requerir ningún tipo de explicaciones complementarias
- Los planos se hacen delineados, porque la información geométrica es completa



Ingeniería y CAD

Dibujos sin CAD

CAD dedicado Esquemas

En definitiva:

El diseño conceptual se hace con bocetos

Los bocetos se suelen hacer croquizados

Los croquis NO se hacen con CAD

El diseño de detalle se hace con planos

Los planos se suelen hacer delineados

Los dibujos delineados SÍ se hacen con CAD


En diseño conceptual En diseño de detalle NO se usa el CAD SÍ se usa el CAD

Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD CAD dedicado

Esquemas

Existen aplicaciones de Sketching (o bocetado), pero no suelen estar integradas en las aplicaciones CAD. Suelen estar integradas en las aplicaciones de 'pintado'.





SketchBook Pro Algunos videos:

https://www.youtube.com/watch?v=SaWloob8PVQ

Autodesk ketchBook Mobile

AU-2010-Alias Sketch

https://www.youtube.com/watch?v=6VenLxmbS1o

Hot Sketch in AutoCAD https://www.youtube.com/watch?v=Re4iT37FI08

Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD

CAD dedicado


Esquemas


Las aplicaciones CAD de propósito general están orientadas al diseño de productos industriales

Pueden ayudar en algunos análisis simples de ingeniería, por ejemplo proporcionando propiedades físicas como centros de gravedad o momentos

de inercia de las piezas diseñadas

El análisis es directo para modelos 3D. Para 2D, en AutoCAD es necesario definir regiones y utilizar la orden PROPFIS





Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD

CAD dedicado Esquemas

Las aplicaciones CAD de propósito general están orientadas al diseño de productos industriales



Existen aplicaciones CAD dedicadas para ámbitos específicos con utilidades adaptadas a dichos ámbitos

Son numerosas las aplicaciones de <u>CAD 3D</u> dedicadas:











Ingeniería y CAD Dibujos sin

CAD CAD dedicado

Esquemas

Las aplicaciones CAD de propósito general están orientadas al diseño de productos industriales



Existen aplicaciones CAD dedicadas para ámbitos específicos con utilidades adaptadas a ellos

Son numerosas las aplicaciones de <u>CAD 3D</u> dedicadas:



Ingeniería y CAD Dibujos sin

CAD dedicado

Esquemas

CAD

Las aplicaciones CAD de propósito general están orientadas al diseño de productos industriales



Existen aplicaciones CAD dedicadas para ámbitos específicos con utilidades adaptadas a ellos

Son numerosas las aplicaciones de <u>CAD 3D</u> dedicadas:

### Software para diseño de ingeniería civil

AutoCAD® Civil 3D® es una solución de diseño y documentación de ingeniería civil que admite flujos de trabajo de BIM (Building Information Modeling). AutoCAD Civil 3D ayuda a los profesionales de las infraestructuras a conocer mejor el rendimiento de los proyectos, a mantener datos y procesos más coherentes, y a reaccionar con mayor rapidez ante los cambios. Ner el vídeo (2:43 min).


#### Características de AutoCAD Civil 3D



Diseño civil La actualización dinámica de los ingeniería civil modelos posibilita iteraciones de Los documentos de diseño más rápidas.




Dibujo y documentación de Colaboración construcción pueden generarse como derivados del diseño



Colabore con los equipos de proyecto en tiempo real compartiendo y actualizando



Diseño de obra lineal (mejorado) Herramientas para el modelado de obra




Explanación Modelos de terreno para explanación







Redes de tuberías de presión Herramientas para crear redes de tuberias



Diseño de parcelas Herramientas de composición automatizada de parcelas.



Redes de tuberías en lámina libre Herramientas para sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.



Modelado de puentes Con Suscripción de las ediciones Premium y Ultimate de Infrastructure Design Suite

Ingeniería y CAD Dibujos sin

CAD dedicado

Esquemas

CAD

Las aplicaciones CAD de propósito general están orientadas al diseño de productos industriales




Existen aplicaciones CAD dedicadas para ámbitos específicos con utilidades adaptadas a ellos

Son numerosas las aplicaciones de <u>CAD 3D</u> dedicadas:

### Software de diseño mecánico para fabricación


El software de diseño mecánico AutoCAD® Mechanical es el software AutoCAD creado para fabricación. Es parte de la solución Digital Prototyping (inglés) y contiene toda la funcionalidad de AutoCAD, además de las bibliotecas de piezas y herramientas normalizadas que automatizan las tareas de CAD mecánico habituales y aceleran el proceso de diseño mecánico.

#### Características de AutoCAD Mechanical





Elija entre un amplio conjunto de piezas y características para los diseños mecánicos.



Autodesk Synergy Cree secciones asociativas v vistas de detalle de modelos 3D

Compatibilidad con las normas de dibujo internacionales

Aumente la productividad con las herramientas de


#### Las suites le c



Amplie el flujo de : diseño de producti Product Design Sui

Comparar Descubrir Product





Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD CAD dedicado


Esquemas

Las aplicaciones CAD de propósito general están orientadas al diseño de productos industriales



Existen aplicaciones CAD dedicadas para ámbitos específicos con utilidades adaptadas a ellos

Las aplicaciones CAD 2D dedicadas son aquellas que utilizan dibujos de esquemas, aunque en los programas actuales suelen estar incorporadas también en las de 3D




Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD CAD dedicado Esquemas

Un esquema (o representación esquemática) de una máquina o instalación es una representación simbólica en la que:

Se omite información sobre la forma y ubicación exacta de los componentes

Se destacan los aspectos funcionales de los componentes y su disposición relativa



Ej.: Circuito eléctrico de una batidora

Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD CAD dedicado Esquemas

Por tanto, un esquema tiene dos características que hacen que se puedan necesitar herramientas CAD distintas:

Se trata de una representación simplificada







Las aplicaciones CAD de propósito general SÍ incluyen la gestión de símbolos y son eficientes dibujando esquemas

¡¡¡ En el siguiente apartado se verá cómo hacerlo !!!

Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD CAD dedicado

Esquemas

Por tanto, un esquema tiene dos características que hacen que se puedan necesitar herramientas CAD distintas:



Pero además un esquema sirve para estudiar el funcionamiento, no la forma, de cualquier tipo de instalación o mecanismo





Las aplicaciones CAD de propósito general no pueden analizar funcionalidades de los esquemas dibujados



Las aplicaciones CAD dedicadas, SÍ pueden analizar funcionalidades de los esquemas dibujados

Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD CAD dedicado

Esquemas

Las principales características de las aplicaciones CAD dedicadas son:

- Integran el CAD y el CAE (análisis funcional)
- Son más caras y requieren personal entrenado
- Sólo son válidas para un ámbito

¡Un CAD "eléctrico" sirve para diseñar y analizar circuitos eléctricos, pero no puede diseñar y analizar redes de agua potable!

Ingeniería y CAD Dibujos sin CAD

### En resumen:

CAD dedicado

Esquemas

Aplicaciones CAD 2D de propósito general



Aplicaciones CAD 2D dedicadas

Sí pueden dibujar planos de diseño de producto industrial

No pueden dibujar planos de diseño de producto industrial

Salvo que estén integradas en un CAD 3D

Sí pueden dibujar símbolos y esquemas

De cualquier ámbito

No pueden analizar funcionalidades Sí pueden dibujar símbolos y esquemas

De un ámbito concreto

Sí pueden analizar funcionalidades

### Conclusiones

En diseño conceptual En diseño de detalle SÍ NO se usa el CAD se usa el CAD

Las aplicaciones CAD de propósito general sí incluyen gestión de símbolos

y son eficientes dibujando esquemas, pero no pueden analizar funcionalidades

Existen aplicaciones CAD dedicadas.



que sí pueden analizar funcionalidades de los esquemas dibujados

# 6.2. Dibujos de esquemas. Bloques

Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

Bloques

Librerías

### Esquemas y símbolos


Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques Librerías

Como se ha indicado antes, las aplicaciones CAD 2D dedicadas son aquellas que utilizan dibujos de esquemas

Los esquemas son representaciones simbólicas de una máquina o instalación que:

- se centran en mostrar los aspectos funcionales de los componentes y su disposición relativa
- utilizan símbolos para identificar cada tipo de componente

Ej.: Circuito eléctrico de una batidora




### Esquemas y símbolos


Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques Librerías

Los símbolos utilizados en la representación de esquemas son representaciones icónicas:

> Su significado no puede intuirse

Es necesario incorporar en ⇒ el dibujo una leyenda que explique su significado





### Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques Librerías


Los símbolos utilizados en la representación de esquemas suelen estar normalizados:

No se pueden inventar ni modificar libremente



Es conveniente que se puedan modificar automáticamente para adaptarlos a diferentes normas

Las normas suelen recoger la forma de los símbolos pero no sus dimensiones exactas:





¡¡No se representan a escala!!

Se representan con proporciones similares a la norma y de un tamaño legible para insertarlos directamente en el plano

### Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques Librerías

Los símbolos utilizados en la representación de esquemas suelen repetirse muchas veces en un mismo dibujo:

Dibujarlos puede consumir mucho tiempo



Es conveniente un editor específico para crearlos y modificarlos



Si además el editor permite vincular todas las repeticiones del mismo símbolo, se podrán hacer modificaciones conjuntas de todos ellos para adaptarlos a diferentes normas

## Creación de símbolos en CAD

Esquemas y símbolos

### Creación de símbolos en CAD

Copiar Bloques Librerías Para dibujar símbolos con aplicaciones CAD genéricas se pueden utilizar diferentes estrategias:

- 1 Copiar y pegar
- 2 Crear bloques o grupos gráficos
- Utilizar librerías

# Copiar y pegar

Esquemas y símbolos Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques

Librerías

Copiar y pegar consiste en dibujar inicialmente el símbolo y hacer copias del mismo mediante las herramientas de copiar y pegar genéricas de la aplicación



Es una buena práctica que la figura original sea la del cuadro leyenda

- ✓ Es la primera que debería dibujarse
- ✓ Es la última que debería borrarse

### Copiar y pegar

Esquemas y símbolos Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques Librerías

Ventajas e inconvenientes de copiar y pegar:

Creación sencilla y rápida

El icono se dibuja como cualquier otra figura, sin trabajos preparatorios ni sobrecostes

Utilización sencilla y rápida

La utilización se reduce a las operaciones de copiar y pegar

No hay unión entre los elementos de cada símbolo

Salvo que se agrupen previamente a su copia

No hay vínculos entre los símbolos

No se tiene constancia de los símbolos que son iguales

Difícil de cambiar

Es necesario cambiar todas las copias

Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

> Copiar Bloques

Librerías


### Los bloques

son dibujos que contienen símbolos (o cualquier otro dibujo) y que se guardan en ficheros independientes o dentro del propio fichero de dibujo como una entidad especial



Los bloques de AutoCAD se pueden crear dentro del propio fichero de dibujo y transferirse a otros con el 'DesignCenter' o guardarse en la plantilla





Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD


> Copiar Bloques

Librerías


La única peculiaridad de los bloques respecto a los demás dibujos, es que necesitan un "origen" o "punto de inserción"

> Un punto de inserción es una referencia que sirve para colocar el bloque cuando se utiliza

El punto de inserción se define cuando se crea el bloque:



Debe ser un punto que se pueda "anclar" fácilmente al dibujo mediante las referencias a entidades



Esquemas y símbolos


Creación de símbolos en CAD

> Copiar **Bloques** Librerías

Pueden tener además asociados ciertos atributos (variables) que el usuario debe indicar al insertarlos.

Los atributos pueden aparecer como texto adjunto al símbolo o

también afectar a la geometría




Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

Copiar

Bloques

Cuando los atributos afectan a la geometría, la definición del bloque es compleja




Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

Copiar

**Bloques** Librerías Cuando los atributos afectan a la geometría, la definición del bloque es compleja



Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

> Copiar **Bloques**


Librerías

Los pasos a seguir para CREAR un bloque son:


Dibujar los elementos que componen el símbolo



Seleccionar objetos para definir el bloque




Definir un "punto de inserción" (o "punto base")



Asignar un nombre

Definir los atributos, si es necesario





## Bloques en AutoCAD




Esquemas y símbolos Creación de símbolos en CAD

Copiar

**Bloques** Librerías La creación de un bloque en AutoCAD se gestiona en una ventana:

Se seleccionan objetos y comportamiento de los mismos una vez creado el bloque

Se define el punto de inserción



Se pueden definir otras características de los bloques insertados

Al aceptar se guarda el bloque

Se asigna el nombre

## Bloques en AutoCAD




Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD


> Copiar Bloques Librerías

Los atributos deben crearse previamente:

Como atributos de texto



Como geometría paramétrica controlada por cotas (se acompaña de una tabla que relaciona los diferentes valores posibles de las cotas)





Una vez creados se seleccionan (atributos, cotas), al igual que el resto de objetos dibujados, para incluirlos en la definición del bloque

Esquemas y símbolos Creación de símbolos en CAD

Copiar **Bloques** 

Librerías

Los pasos a seguir para UTILIZAR un bloque son:

- Seleccionar el símbolo por medio de su nombre
- Indicar el emplazamiento del símbolo

Se indica la posición que deberá ocupar el punto de inserción

Indicar la nueva orientación

¡Si existe la posibilidad de cambiar la orientación del símbolo!

Especificar el tamaño

Se debe dar la "escala de inserción": relación entre el tamaño del símbolo original y el tamaño de la copia a insertar

Especificar los atributos, en su caso

Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

Copiar

**Bloques** Librerías




Algunas aplicaciones permiten opciones de escalado más complejas



Indicar diferentes factores de escala para cada coordenada es útil para aprovechar un único símbolo para diferentes casos particulares

Por ejemplo, el mismo símbolo de bañera puede servir para indicar una bañera de 60 x 180 y otra bañera de 60 x 150





¡Esta opción sólo es útil cuando la deformación del símbolo original no afecta al significado!

¡Una circunferencia queda convertida en una elipse!



Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

Copiar


**Bloques** Librerías

Se indica el

del símbolo

Al insertar un bloque en AutoCAD:

Se selecciona el símbolo por medio de su nombre



Se indica una nueva orientación

Se especifica el tamaño o escala respecto al bloque guardado



Esquemas y símbolos


Creación de símbolos en CAD

> Copiar Bloques


Librerías

Al insertar un bloque en AutoCAD:

Si el bloque tiene atributos aparece una nueva ventana donde se solicita su valor:



Si tiene geometría paramétrica se selecciona el tamaño de la tabla de valores una vez insertado:






Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

> Copiar **Bloques**

Librerías

La edición o modificación de bloques una vez creados puede ser compleja, especialmente si se ha utilizado geometría paramétrica:



Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD

**Bloques** 

Copiar Librerías

### Inconvenientes de los bloques:

Creación laboriosa Hay que:

- dibujar los bloques
- definir sus puntos de inserción
- guardarlos con criterios eficientes de almacenamiento y recuperación

Utilización algo compleja

Se requiere entrenamiento para utilizar los puntos de inserción y las transformaciones (rotaciones y escalados)


Esquemas y símbolos Creación de símbolos en CAD

Copiar **Bloques** 

Librerías

Ventajas de los bloques:

- Ahorran tiempo y memoria
- Se crea y se guarda una sola vez la figura original
- **2** Se insertan tantas copias como se necesite. En las copias se guarda únicamente la ubicación, orientación y escala



Se mantienen los vínculos entre los iconos


Se tiene constancia de los símbolos que son iguales

Fáciles de cambiar

Al cambiar la definición del bloque original se cambian todas las copias

Esto facilita la modificación de los planos

- √ para adaptarlos a diferentes normas
- para conseguir diferentes niveles de detalle



Esquemas y símbolos

Creación de símbolos en CAD


> Copiar **Bloques**

Librerías



Las ventajas de los bloques frente a copiar y pegar se deben al modo de almacenamiento en la base de datos:

En el modo de copiapega, los datos de la figura original se copian cada vez pero pierden el vínculo una vez copiados



En el modo de bloque se guarda una sola vez el dibujo y se mantiene el vínculo. Cada vez que se inserta se hace referencia a los datos de la figura original



Cuando hay muchas copias de un mismo bloque, se necesita menos memoria de almacenamiento

### Librerías

Esquemas y símbolos


#### Creación de símbolos en CAD

Copiar Bloques Librerías 3 Las librerías o bibliotecas son conjuntos ordenados de bloques

√ Las librerías simples las puede crear el usuario

> Por ejemplo, creando un fichero que contenga un conjunto de bloques y utilizándolo como plantilla o como referencia externa

Las librerías comerciales están predefinidas y se instalan como módulos complementarios a la aplicación CAD



### Librerías

Esquemas y símbolos Creación de símbolos en CAD Copiar Bloques Librerías

Ventajas e inconvenientes de las librerías de bloques:

- Mantienen los vínculos Se tiene constancia entre los iconos de los símbolos que son iguales
- Fáciles de cambiar Al cambiar un bloque se cambian las copias

Ventajas e inconvenientes de las librerías comerciales:

- No necesitan Ya están listas para usar crearse
- Se requiere entrenamiento para aprender a utilizar Utilización los puntos de inserción, los atributos, la geometría compleja paramétrica y las transformaciones. Todo depende de cómo se hayan definido

### Librerías

Esquemas y símbolos Creación de símbolos en

> Copiar Bloques Librerías

CAD



Otra ventaja adicional de las librerías es que se puede disponer de dos o más librerías equivalentes adaptadas a distintas normas:

Para adaptar un mismo plano a dos normas distintas basta cambiar una librería por otra

Para que la estrategia funcione se necesita:

- Que las librerías tengan la misma estructura (carpetas, subcarpetas, etc.)
- Que los iconos tengan el mismo nombre
- Que los iconos estén definidos con puntos de inserción y tamaños compatibles

### Conclusiones

Para dibujar símbolos con aplicaciones CAD de propósito general se pueden utilizar tres estrategias diferentes

Copiar y pegar Rápida, no reutilizable

Rápida, reutilizable, no siempre posible Utilizar librerías

- Los bloques pueden ser simples dibujos fijos, o, si se definen con geometría paramétrica, el dibujo puede cambiar de tamaño y/o geometría
- Los bloques pueden incluir texto diferente en cada copia del bloque, siempre que el texto se defina como 'atributo' del bloque

# 6.3. Organización y gestión de ficheros CAD

Organización de planos: dibujos de conjunto, lista de materiales

Gestión de planos: versiones, búsqueda

Control de autoría y acceso

Otros datos de diseño: campos y vínculos

Intercambio de datos: comunicación entre aplicaciones, compatibilidad de ficheros, visores, Autodesk 360

### Gestión de planos

#### Gestión planos

Organización Acceso

La gestión de documentos y planos de proyectos tiene varios aspectos críticos:

En un proyecto puede haber muchos planos

¡Encontrar un plano puede llegar a ser costoso!

Un proyecto puede tener diferentes fases y participantes

¡Coordinar el personal, las tareas y su acceso a los planos puede llegar a ser muy complejo!

Un proyecto tiene otros documentos

¡Conviene gestionar toda la información conjuntamente!

En un proyecto pueden participar socios con diferente software

¡Coordinar estilos de trabajo y herramientas (principalmente software) puede ser difícil!

Gestión planos

#### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

Todos los dibujos que sirven para definir completamente un producto, se pueden organizar de la forma que se considere más conveniente

Es decir, los dibujos de conjunto y detalle que componen toda la documentación que especifica completamente cómo es el producto

No existen reglas fijas

No obstante, sí que existen algunas recomendaciones generales

### Separar

la información por niveles

### **Ocultar**

detalles innecesarios en cada nivel

### Estructurar

según complejidad y modo de uso

### Referenciar

toda la documentación


Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

# Ejemplo de separación por niveles y ocultación de detalles:




Gestión planos

#### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos


En el caso de productos se distinguen dos niveles:



Dibujos de conjunto

Sirven para indicar la forma en que se ensamblan y funcionan todas las partes que componen el producto.

Se denominan también dibujos de ensamblaje o montaje



Dibujos de detalle

Sirven para explicar cómo son las diferentes partes o piezas que componen el producto. Se denominan también dibujos de piezas aisladas.


A la colección de los dibujos de todas las piezas aisladas se la suele denominar "despiece".

### Organización


Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos


Según la cantidad y la naturaleza de la información contenida en un dibujo, se pueden llegar a introducir niveles intermedios:



Dibujo general (o de conjunto)



Dibujo de grupo (o subconjunto)



Dibujo de detalle (o de pieza aislada)

#### Organización Dibujo conjunto


Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

En los dibujos de conjunto se siguen los mismos principios generales de representación que en los dibujos de piezas aisladas

Se representan los objetos, por medio de aristas y contornos

Se utilizan convencionalismos (tales como vistas particulares, simplificaciones, cortes, etc.)



Gestión planos


### Organización Dibujo conjunto


Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

En los dibujos de conjunto se siguen los mismos principios generales de representación que en los dibujos de piezas aisladas

> Dos piezas adyacentes se dibujan separadas por una única línea de contorno cuando hay contacto entre sus superficies, o cuando la separación es muy pequeña





Gestión planos

### Organización Dibujo conjunto


Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

En los dibujos de conjunto se siguen los mismos principios generales de representación que en los dibujos de piezas aisladas

Los cortes no afectan necesariamente a todas las piezas

La regla más habitual es dejar sin cortar las piezas que son totalmente macizas y/o aquellas que no contienen ni ocultan a ninguna otra pieza en su interior.



Pero existen excepciones, tales como las piezas alargadas cuando se cortan por un plano perpendicular a su máxima dimensión.

El objetivo de este criterio es reducir el número de figuras rayadas, para simplificar el dibujo.

Gestión planos

### Organización Dibujo conjunto Lista compon. Versiones

Búsqueda Acceso Otros datos La norma UNE 157001-Criterios generales para la elaboración de proyectos establece los criterios que deben regir la organización de la información de los planos, entre otros:

- 4.2.5 Cada una de las páginas de los documentos básicos y cada uno de los planos contendrá la siguiente información:
- Número de página o de plano.
- Título del Proyecto o Número o código de identificación del Proyecto.
- Título del documento básico a que pertenece.
- Número o código de identificación del documento.
- Número de edición y, en su caso, fecha de aprobación.


Gestión planos

### Organización Dibujo conjunto Lista compon.

Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

Al organizar todos los planos, la estructura más general es poner el dibujo de conjunto en la primera hoja, y el plano de detalle de cada pieza en una hoja diferente



Gestión planos

#### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones

Búsqueda Acceso

Otros datos




Acompañando al dibujo de conjunto se coloca la lista de componentes (o cajetín de despiece). Es un elemento importante para organizar los planos del proyecto.

Permite resumir mucha información de utilidad (tal como número de piezas, denominación, datos de piezas normalizadas, material, todo tipo de

observaciones, etc.)

Sirve también como índice del conjunto de planos, indicando la identificación de los planos que contienen los dibujos de detalle de cada uno de los componentes



Gestión planos

#### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda

Acceso Otros datos

Se añaden marcas (números o letras) a cada pieza para identificar cada uno de los componentes que se incluyen en la lista

Las marcas deben ser claramente distinguibles (tamaño mayor que cifras de cota, o dentro de círculo) Se utiliza una marca diferente por cada uno de los "tipos" de componentes existentes en el conjunto. Los elementos exactamente idénticos se identifican por la misma marca

Se sitúan fuera de la pieza, unidas por línea de referencia acabada en un punto (si la línea acaba dentro de la pieza) o una flecha (si la línea acaba en el borde de la pieza)

Se deben asignar a cada pieza siguiendo un orden lógico (importancia de las piezas, orden de montaje, orden que ocupan en el dibujo, etc.)

8-9-10-11

Se dibujan alineadas horizontal o verticalmente

#### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones


Búsqueda Acceso


Otros datos



Conviene hacer un único dibujo de conjunto para identificar en él todas las piezas y/o subconjuntos y el plano de detalle en que aparecen

> Se pueden combinar representaciones de diferente tipo: explosionadas o montadas, diédricas o axonométricas, detalles, vistas parciales, representación de partes contiguas (a trazo y dos puntos), diferentes posiciones de los elementos móviles, etc.





#### Organización


Dibujo conjunto

### Lista compon.

Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

Conviene hacer un único dibujo de conjunto para identificar en él todas las piezas y/o subconjuntos y el plano de detalle en que aparecen



La identificación puede ser una sencilla numeración correlativa ("hoja i de n"), o puede corresponder a una codificación más compleja que suele ser específica de cada empresa

1	Casquillo de cierre			20	XA12-06	Latón	
1	Arandela			19	XR02-06	Goma	
1	Aireador			18	XS14-03	Plástico	
1	Tuerca			17	XA12-05	Latón	
1	Junta			16	XR02-05	Goma	
1	Junta			15	XR02-04	Goma	
1	Asiento			14	XA12-04	Latón	
1	Junta tórica			13	XR02-03	Goma	
1	Junta tórica			12	XR02-02	Goma	
1	Anillo de seguridad			11	RX10-05	Bronce	
1	Índice			10	XS14-02	Metacrilato	
1	Arandela			9	RX10-04	Acero	
1	Tornillo de fijación			8	RX10-03	Acero	
1	Cruceta			7	XS14-01	Metacrilato	
1	Anillo antifricción			6	RX10-02	Bronce	
1	Casquillo centrador			5	RX10-01	Bronce	
1	Husillo			4	XA12-03	Latón	
1	Portasoleta			3	XA12-02	Latón	
1	Soleta			2	XR02-01	Goma	
1	Cuerpo grifo			1	XA12-01	Latón	
Nº piezas	Denominación	1		Marca	Referencia	Material	
Observacion	es	Título: GRIFO DE LAVABO			•	Plano nº:	
						Hoja nº:	de
Escala	Un. dim. mm Dibujado por:					Fecha:	

# Gestión de planos: lista de componentes

Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones

Búsqueda Acceso

Otros datos

En las aplicaciones CAD más básicas, la lista de componentes se dibuja como cualquier otra figura del plano

En aplicaciones CAD más completas,

la lista de componentes se genera y se actualiza automáticamente, a partir de información vinculada a los planos de las piezas





# Gestión de planos: lista de componentes

Gestión planos

### Organización


Dibujo conjunto Lista compon. Versiones

Búsqueda Acceso

Otros datos

AutoCAD permite incluir listas de bloques y atributos en forma de tablas vinculadas cuyo contenido se puede definir y actualizar de forma automática.





23	Conexión							
7	Borne							
1	Resisence				R320K			
1	Resistencia				R253.6K			
1	Condensation	C3 220 pF						
1	Condensation	C4 001						
1	Condensation	C110						
1	Temporizador						556	
1	Solenoble		L3 50 UH					
1	Condensation	C2 220 pF						
1	Transistor NPN			Q1MPSH11				
1	Scienoide variable					UH1 6 UH 50 UH		
1	Resistence				R110K			
1	Resistence				R46.2K			
1	Solenoide		LS SOUH					
1	Solenoide	1	L4 SOUH					
1	Condensation	C8 00pF						
1	Transformedor							
1	Resistence				R6220K			
1	Solenoide		L2 0.08uH					
1	Condensation	C5 001						
1	Resserca				R53.3K			
1	Condensador	0827 pF						
1	Transformation							TH
1	Condensador	C7 180 pF						
Total	Nombre	CNº	LNº	QNº	R.+JNº	UHL+_Nº	TIMER	T_+_N

# Gestión de planos: lista de componentes

Gestión planos


### Organización


Dibujo conjunto Lista compon.

Versiones Búsqueda Acceso

Otros datos

Los programas CAD suelen tener todos ayudas para dibujar y configurar las marcas incluyendo la definición de estilos





# Gestión de planos: versiones

Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunt Lista compon. Versiones

Búsqueda Acceso

Otros datos

Es habitual que el diseño sufra modificaciones a lo largo de su vida -

Para corregir fallos que no se detectaron previamente, para hacer un rediseño del producto que incorpore otras funciones, etc.

El control de las diferentes versiones que se producen tras las sucesivas modificaciones es crítico para:

- Integrar las últimas actualizaciones, sin perder contribuciones válidas
- Hacer un seguimiento del proceso de diseño

# Gestión de planos: versiones

Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunto Lista compon.

### Versiones


Búsqueda Acceso

Otros datos

En cada versión debería quedar constancia de:

- Cuáles son los cambios
- Quién los ha hecho
- Cuándo se ha hecho el cambio
- Cualquier otra información relevante

Si no se dispone de herramientas informáticas se puede hacer con una "tabla de revisiones" (así se hacía con planos en papel):



## Gestión de versiones en AutoCAD



Gestión planos

### Organización


Dibujo conjunto Lista compon.

Versiones Búsqueda

Acceso

Otros datos

Las marcas de revisión de AutoCAD pueden ayudar a gestionar las versiones mientras se está diseñando



## Gestión de versiones en AutoCAD



Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunt Lista compon. Versiones

Búsqueda

Acceso

Otros datos



Actualmente, existen herramientas en la nube más o menos accesibles que controlan las diferentes versiones de un fichero CAD

AUTODESK® 360



### Para trabajar con las versiones

#### Crear otra versión de un documento

Utilice uno de estos métodos:

- · Cargue un documento con el mismo nombre que el documento del que desea crear una versión en la misma ubicación.
- Seleccione el documento del que desea crear una versión y haga clic en el icono Acciones ➤ Cargar nueva versión.

#### Ver una lista de versiones de documento

- 1. Seleccione el documento que contiene las versiones.
- Haga clic en el icono Acciones ➤ Versiones.

#### Revertir a una versión anterior

Únicamente el propietario del documento puede revertirlo a una versión anterior.



# Gestión de planos: búsqueda

Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda

Acceso

Otros datos

Algunos programas CAD tienen herramientas de búsqueda y organización orientadas a gestionar los documentos de proyecto

> Son gestores de ficheros (como "Mi PC de windows"), pero especializados para entornos de diseño o embebidos en el propio programa CAD

Las tareas principales de este tipo de aplicaciones son:

- Localizar el plano que interesa
- Conocer y controlar las diferentes versiones de un mismo plano
  - Saber quién tiene copias, y de qué versiones



Son convenientes en proyectos complejos. ¡En proyectos simples basta un gestor de ficheros convencional!

# Gestión de planos en AutoCAD



Gestión planos

### Organización


Dibujo conjunto Lista compon. Versiones

Búsqueda

Acceso

Otros datos

AutoCAD permite la creación y gestión de conjuntos de planos a través del 'Administrador de conjuntos de planos'







Para proyectos **muy** simples se puede organizar todo en un único fichero CAD

# Gestión de planos en AutoCAD



Gestión planos

### Organización

Dibujo conjunto Lista compon. Versiones Búsqueda Acceso


Otros datos

### Inicio rápido a los conjuntos de planos

Un conjunto de planos es una recopilación organizada de planos obtenida de varios archivos de dibujo. Un plano es una presentación seleccionada de un archivo de dibujo.

Los conjuntos de dibujos son el material de entrega principal para la mayoría de los grupos de diseño. Estos conjuntos permiten comunicar la idea de diseño general de un proyecto y proporcionan documentación y especificaciones para el mismo. Sin embargo, la administración manual de los conjuntos de dibujos puede resultar lenta y complicada.

Gracias al Administrador de conjuntos de planos, los dibujos se pueden gestionar como conjuntos de planos. Un conjunto de planos es una recopilación organizada y guardada de planos de varios archivos de dibujo. Un plano es una presentación seleccionada de un archivo de dibujo. Cualquier presentación de un dibujo se puede importar en un conjunto de planos como un plano numerado.



Los conjuntos de planos se pueden gestionar, transferir, publicar y archivar como una unidad.

Gestión planos Organización

#### Acceso

Otros datos

En los proyectos en los que los Dibujos de Ingeniería son documentos con valor económico o contractual y/o participan diferentes personas es importante controlar:

√ el acceso a los documentos para cada participante

Para impedir los accesos no autorizados

la posibilidad de modificación para cada participante (autoría)

Para dejar constancia de las modificaciones autorizadas

Gestión planos Organización

#### Acceso

Otros datos

Intentar controlar la autoría y acceso de los dibujos en un entorno CAD es difícil porque todas las ventajas de los dibujos en CAD pueden causar problemas:

- √ son fácilmente modificables
- pueden ser impresos tantas veces como se quiera, y sin pérdida de calidad
- pueden ser transmitidos en ficheros electrónicos
- En definitiva: pueden ser fácilmente alterados y manipulados



No es fácil garantizar la AUTORÍA de un dibujo CAD

Es necesario utilizar herramientas de CONTROL para garantizar las autorías y controlar los accesos a los dibujos CAD

Gestión planos

Organización

#### Acceso

Otros datos

Las herramientas de control pueden seguir dos estrategias:

Utilizar sistemas de control genéricos adaptados a las aplicaciones CAD

> Controlar accesos a los ordenadores

Utilizar permisos de lectura y escritura en carpetas y ficheros

Utilizar criterios de identificación y autoría

¡El jefe de proyecto debe ser experto informático y debe consumir tiempo en tareas de control!

Gestión planos Organización

### Acceso

Otros datos

Las herramientas de control pueden seguir dos estrategias:

- Utilizar sistemas de control genéricos adaptados a las aplicaciones CAD
- Utilizar herramientas específicas para control de proyectos

Aplicaciones PLM's

- Caras
- Sofisticadas (requieren personal entrenado)
- Aportan gran seguridad

La estrategia apropiada se elige tras analizar:



- La necesidad de seguridad
- La capacidad informática
- El presupuesto

Gestión planos Organización

#### Acceso

Otros datos

Para controlar el acceso a los documentos y la posibilidad de modificación, las aplicaciones PLM utilizan los roles:

- Son una combinación de tareas y nivel de autoridad que tiene cada participante en un proyecto.
- Cada rol tiene vinculados unos permisos de acceso (visualizar, modificar) a los documentos.
- Los roles pueden ir cambiando con las fases del proyecto



Los programas CAD actuales empiezan a incorporar herramientas más o menos accesibles que controlan el acceso y la modificación de los ficheros CAD

# Control de autoría y acceso en AutoCAD



Gestión planos

#### Acceso

Otros datos

Utilización de conjuntos de planos en un equipo

Los conjuntos de planos se pueden utilizar en equipos que requieran acceso de red, colaboración a través de Internet y transferencia por correo electrónico. El equipo también puede estar integrado por personas que utilicen software que no incluya el Administrador de conjuntos de planos.

### Trabajo en un equipo que utilice el Administrador de conjuntos de planos

Cuando se utilizan conjuntos de planos dentro de un equipo, cada miembro del equipo debe disponer de acceso de red al archivo de datos de conjunto de planos (DST) y a los archivos de plantilla de dibujo (DWT) asociados con el conjunto de planos. Cada uno de los miembros del equipo puede abrir el conjunto de planos para cargar su información desde el archivo DST en el Administrador de conjuntos de planos.

Todo cambio que cualquiera de ellos realice abrirá brevemente el archivo DST y actualizará la información almacenada en dicho archivo. Al abrir el archivo DST, aparece un icono de bloqueo junto al nombre del conjunto de planos en la parte superior izquierda del Administrador de conjuntos de planos.

A IRD Addition Un punto verde en el icono de bloqueo indica que la sesión del Administrador de conjuntos de planos en el equipo ha bloqueado temporalmente el archivo DST.

RD Addition Un punto rojo indica que la sesión del Administrador de conjuntos de planos en el equipo de un miembro del equipo ha bloqueado temporalmente el archivo DST.

A IRD Addition 🗾 El punto amarillo del icono de bloqueo indica que el plano tiene un estado especial. Por ejemplo, que sus propiedades de archivo son de sólo lectura.

El resto de miembros del equipo podrá ver automáticamente los cambios realizado al conjunto de planos en la vista en árbol del Administrador de conjuntos de planos.

Si todos los miembros de un equipo tienen acceso a los archivos DWT de conjuntos de planos, los nuevos archivos de dibujo y sus planos se crearán mediante el mismo archivo de plantilla de dibujo; las configuraciones de página para estos dibujos también estarán normalizadas.



# Gestión de proyectos: Aplicaciones PLM o PDM

Gestión planos Organización Acceso Otros datos

Las aplicaciones CAD se pueden combinar con aplicaciones específicas para gestionar el ciclo de vida del producto:

- Product Data Management (PDM)
- Product Life-cycle Management (PLM)



Son aplicaciones que pueden gestionar diferentes aspectos del ciclo de vida (gestión de la información del proceso de diseño y rediseño, roles y fases, otros documentos, etc.):

- Permiten controlar casi todos los aspectos de la gestión de proyectos
- Requieren entrenamiento específico de todos los usuarios
- Requieren personal específico para su puesta en marcha y mantenimiento


# Gestión de proyectos: Aplicaciones PLM o PDM



Gestión planos Organización Acceso

Otros datos

Las aplicaciones CAD más simples empiezan a incluir también módulos de colaboración en línea que permiten compartir documentos en una 'nube' y controlar ciertos accesos:





## Gestión de otros datos

Gestión planos

Organización

Acceso

#### Otros datos

Campos Vínculos En los proyectos de ingeniería es común generar también gran cantidad de información no gráfica directamente vinculada con los planos

- ✓ Anexos con especificaciones técnicas
- Mediciones
- ✓ Presupuestos

Etc.

## Gestión de otros datos

Gestión planos Organización

Acceso

### Otros datos

Campos Vínculos

Los planos suelen estar entre los primeros documentos que se elaboran



La documentación se completa a partir de ellos

### Consecuencias:



Cuando se modifica algún plano al final de un proyecto, el diseñador debe repercutir el cambio en todos aquellos documentos que dependan de él



Cuando se hace un <u>rediseño</u>, se debe vigilar que toda la documentación que acompaña a los planos modificados también quede actualizada

## Gestión de otros datos

Gestión planos

Acceso

#### Otros datos

Campos Vínculos Hay herramientas que vinculan informes con los planos que permiten crear y actualizar automáticamente cierta documentación de proyecto a partir de los planos de diseño



La aplicación CAD actualiza automáticamente las especificaciones vinculadas al diseño cada vez que el usuario modifica los planos

En proyectos complejos, es más eficiente, rentable y seguro utilizar otro tipo de herramientas



Las herramientas PLM o PDM comentadas anteriormente lo incluyen

En proyectos sencillos se pueden utilizar los campos y los vínculos para crear y actualizar automáticamente alguna documentación del proyecto a partir de los planos de diseño o viceversa

# Gestión de otros datos. Campos

Gestión planos

Organización


Acceso

Otros datos Campos

Vínculos

Los campos son textos que se incluyen en un dibujo cuyo 'valor' se obtiene del propio dibujo

La principal ventaja es que su 'valor' se actualiza automáticamente cuando se modifica el dibujo



Pueden hacer referencia a todo tipo de propiedades geométricas de las figuras seleccionadas

> Por ejemplo, se puede generar un campo de precio, que calcule éste multiplicando la longitud de dicho elemento por un valor fijo (tal como el de precio por unidad de longitud del elemento etiquetado)

# Gestión de otros datos. Campos

Gestión planos Organización

Otros datos Campos

Acceso

Vínculos


Son útiles para completar el cuadro de rotulación, crear tablas con datos del dibujo, etc.



Suelen estar clasificados por categorías para un mejor acceso

> Los campos posibles dependen de la categoría y objeto seleccionado






## Gestión de otros datos. Vínculos


Acceso

Otros datos Campos Vínculos

Los vínculos son referencias a dibujos o ficheros externos que se incluyen en el dibujo y se actualizan cuando aquellos cambian.

Pueden ser de varios tipos y dependen de la aplicación:







En ocasiones es posible modificar el dibujo (si es paramétrico) a partir de los datos externos vinculados

### Intercambio de datos

Gestión planos Organización Acceso Otros datos Intercambio

La comunicación entre aplicaciones es un problema crítico en CAD

El problema de compartir información CAD es más grave en proyectos complejos y/o colaborativos

> Con participación de diferentes empresas, con sus diferentes métodos de trabajo y herramientas



Centro de diseño de Norman Foster (Fuente: El País Semanal)

### Intercambio de datos

Gestión planos Organización

Acceso


Otros datos


Intercambio

Ejemplo de problema de intercambio de datos entre aplicaciones:

Análisis ergonómico de un producto con programas específicos de modelado humano

El programa CAD con el que se genera la geometría del objeto debe comunicarse con el programa que permite realizar el análisis ergonómico.





### Intercambio de datos

Gestión planos

Organización

Acceso

Otros datos

#### Intercambio

Visores

Hay dos aspectos que pueden considerarse en el intercambio de datos:



Comunicación entre aplicaciones

Se refiere al modo en que se comunican los dos programas para intercambiar la información



Compatibilidad de la propia información

Se refiere a que la información generada por una aplicación la puedan leer otras aplicaciones sin pérdida de información

## Intercambio de datos: comunicación

Gestión planos Organización Acceso

Intercambio Comunicación

Visores

Para resolver la comunicación entre aplicaciones CAD se aplican dos estrategias:

Diferido o 'batch'

Se le pide a la aplicación CAD que genere un fichero con los datos del diseño actual

El fichero se envía después a otra aplicación CAD

Es la más simple

Interactivo

En cualquier momento, la aplicación CAD en la que se está desarrollando un diseño, puede enviar la última información disponible a otra aplicación CAD sin necesidad de una petición expresa del usuario

## Intercambio de datos: comunicación

Acceso

Otros datos

Intercambio Comunicación

Visores

El modo diferido es el único posible en aplicaciones CAD simples (de "gama baja") y/o en ordenadores y redes con poca capacidad

El modo interactivo suele requerir ordenadores y aplicaciones CAD más potentes, y la definición de una estructura de permisos para acceder a la información. Es difícil entre aplicaciones de diferentes fabricantes

Los permisos son necesarios para evitar:

- Accesos a una parte de un diseño que aún no esté completo (lo que se denominan accesos tempranos)
- Interferencias entre diferentes personas que participan en un diseño

Gestión planos Organización Acceso

Otros datos

Intercambio Compatibilidad Visores

La compatibilidad de la información es un problema muy grave porque:

- X No hay compatibilidad total entre todas las aplicaciones CAD
- Ni siquiera existe un nivel razonablemente alto de compatibilidad entre las aplicaciones CAD dominantes en el mercado

Gestión planos

Organización

Acceso

Otros datos

Intercambio

Compatibilidad

Visores

Puede haber dos <u>problemas</u> de incompatibilidad:

Compatibilidad "hacia atrás"

Compatibilidad de una aplicación CAD con versiones anteriores y/o futuras de la propia aplicación



Compatibilidad "actual"

> Compatibilidad de una aplicación CAD con versiones actuales de otras aplicaciones

Gestión planos Organización

Acceso

Otros datos

Intercambio

Compatibilidad

Visores

Hay dos <u>estrategias</u> de intercambio de datos para resolver los problemas de compatibilidad:

- ✓ Directo con traductores específicos
- Indirecto mediante archivos neutros

Gestión planos Organización

Acceso Otros datos


Intercambio


Compatibilidad

Visores

## Traducción DIRECTA:

Requiere desarrollar un "traductor" específico para cada pareja de aplicaciones CAD que quieran comunicarse





Gestión planos Organización

Acceso

Otros datos


Intercambio


Compatibilidad

Visores

### Traducción INDIRECTA:

Requiere que cada aplicación CAD incorpore un traductor a y desde el lenguaje "neutro"





programas se puede hacer mediante ficheros neutros como:

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) DXF (Drawing Exchange Format)

Gestión planos

Acceso

Intercambio

Compatibilidad Visores

### Traducción DIRECTA:

- X Se necesitan muchos programas de traducción (mayor coste)
- X Si un programa cambia, se tienen que implementar nuevos traductores
- X Se requiere conocimiento directo de los programas "rivales"
- Sólo requiere acuerdos puntuales entre los programas "rivales"
- √ Comunicación muy eficiente, cuando existen los traductores



Comunicación local, mayor coste y mayor eficiencia

### Traducción INDIRECTA:

- ✓ Pocos programas de traducción (menor coste)
- Sólo se tienen que implementar los traductores del sistema que cambia
- ✓ No se requiere conocimiento directo de los programas "rivales"
- Requiere acuerdos entre todos los programas "rivales"
- Comunicación poco eficiente (van "por detrás" de los programas más avanzados, se puede perder información) II

Comunicación global, menor coste y menor eficiencia

### Intercambio de datos. Visores

Gestión planos

Organización

Acceso

#### Intercambio

Visores

Los visores son aplicaciones informáticas que permiten ver ficheros que contienen planos de ingeniería, pero no permiten editarlos

Las características principales de los visores son:

- Más baratos que las aplicaciones CAD (suelen ser gratis)
- Necesitan pocos recursos informáticos (memoria, velocidad de proceso, etc.)
- Necesitan poco entrenamiento del usuario
  - Protegen la autoría, porque no permiten editar

¡Son una solución interesante para proyectos complejos con equipos de trabajo dispersos que utilizan herramientas informáticas diferentes!



### Autodesk 360 es un visor de ficheros de AutoCAD almacenados en la nube.



### Acerca de trabajar con dibujos mediante Autodesk 360

Autodesk 360 es un conjunto de servidores en línea seguros que se pueden utilizar para almacenar, recuperar, organizar y compartir dibujos y otros documentos.

#### Características y ventajas

Después de crear una cuenta de Autodesk, puede acceder a las funciones y las características disponibles a través de Autodesk 360.



#### · Almacenamiento sin conexión seguro


Guardar dibujos en Autodesk 360 es similar a almacenarlos en una unidad de red segura bajo mantenimiento.

#### Actualización automática en línea

Al modificar los dibujos de forma local, puede elegir si desea que estos archivos se actualicen automáticamente en Autodesk 360.




La versión actual permite compartir los ficheros con colaboradores controlando niveles de acceso,





...abrir los ficheros en la nube para visualizarlos desde cualquier PC (aunque no esté instalado AutoCAD),





...controlar versiones de los ficheros,





...y está disponible una versión para dispositivos móviles (Android y Mac) en la que se pueden hacer también pequeñas modificaciones y anotaciones en los ficheros (depende de la versión –gratuita o de pago-)



http://www.youtube.com /watch?v=IbdnKslUryQ

## Conclusiones. Organización de planos

Los planos deben organizarse separando por niveles y ocultando detalles en los niveles superiores.

En los dibujos de productos se utilizan dibujos de conjunto, dibujos de subconjuntos y dibujos de detalle

La lista de componentes (o cajetín de despiece) es un elemento importante para organizar los planos del proyecto.

Sirve como índice del conjunto de planos

Resume mucha información de utilidad (número de piezas, denominación, datos de piezas normalizadas, material, todo tipo de observaciones, etc.)

### Conclusiones. Gestión de documentos

Las aplicaciones CAD, solas o junto con otras herramientas específicas (PLM), permiten diferentes estrategias para gestionar los documentos de proyecto

Las aplicaciones CAD simples permiten simular los procedimientos tradicionales



Las aplicaciones CAD sofisticadas incluyen gestores del "ciclo de vida" del proyecto

- Fáciles de implementar
- No requieren cambios de organización
- No válidas para proyectos complejos

- X Difíciles de implementar
- X Sí requieren cambios de organización
- √ Válidas para proyectos complejos

### Conclusiones. Intercambio de información




En el momento de la elección de una aplicación CAD hay que considerar todas las posibles necesidades futuras de almacenamiento e intercambio de datos, tanto las de la propia empresa, como las de los clientes y los suministradores



La compatibilidad de la información, debe ser un criterio prioritario frente al coste de la propia aplicación CAD o incluso frente a otro tipo de prestaciones

## Para repasar este capítulo



Ejercicios Capítulo 6. Directrices, tablas, bloques

## Ejercicio 19: Delineación de planos de conjunto, con marcas y lista de materiales

En este ejercicio se practica:

- Primitivas: Directriz, Alinear directriz, Tabla (Lista de piezas), Estilo de tabla, Insertar celdas de tabla
- Creación de planos: Inmovilizar vista

Recordatorio sobre normalización de planos:


Representación de dibujos de conjuntos, con marcas y lista de piezas

#### Enunciado

Estrategia Ejecución

Conclusiones

- Represente el dibujo de conjunto del bolígrafo con las vistas y cortes de la figura
- Añada las marcas y la lista de componentes o "cajetín de despiece".
- Genere un plano en formato A3 y un fichero pdf del plano.



#### Enunciado


Estrategia Ejecución Conclusiones

### Se debe tener en cuenta que:

El dibujo está a mano alzada, por lo que no es posible obtener medidas exactas. Se pueden obtener medidas aproximadas sabiendo que el diámetro de la caña del bolígrafo es de 8 mm.

La piezas y materiales que componen el conjunto son:

Marca	Nombre	Material	
1	Bola	Acero F3117	
2	Soporte de bola	Acero F3117	
3	Punta	Acero F3117	
4	Cartucho de tinta	PVC	
5	Caña	PVC	
6	Tapa	PVC	
7	Capuchón	PVC	



Enunciado

### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Se puede resolver siguiendo estos pasos:


Se reproduce el dibujo de conjunto




Se configura la presentación



Se añaden las marcas



4 Se añade la lista de piezas



1	Capuchón 7		PVC			
1	Tapa		6	PVC		
-1	Astil		- 5	PVC		
1	Cartucho de	e tinta	4	PVC		
.1	Punta		3	Acero F3117		
1	Soporte de bola		2	Acero F3117		
1	Bola		1	Acero F3117		
Nº piezas		Denominación	Marca	Material		
ITDI	4:1	Ct-				
	mm	Soporte				
LA1	4	Vergara Monedero, Margarita				


Enunciado Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Se reproduce el dibujo de conjunto:

Se recomienda dibujar las piezas completas en orden (de fuera a dentro o de dentro a fuera).



Dibujar de fuera hacia dentro puede ser más fácil, pero hay que recortar las líneas que ocultan las nuevas piezas





Enunciado


Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Se reproduce el dibujo de conjunto:

Dibujando de dentro hacia fuera:






Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

### Se configura la presentación



Se selecciona un A3 vertical, se añade la ventana y se selecciona la escala (4:1).



Conviene dejar espacio para situar el cajetín de despiece


Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Se configura la presentación

Para añadir las marcas se inmoviliza la vista








La configuración del estilo se puede hacer y guardar en la plantilla

Enunciado Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

Se añaden las marcas:

Recuerde que las marcas se sitúan fuera de la pieza, unidas por línea de referencia acabada en un punto (dentro de la pieza) o una flecha (borde)



Configure el tamaño del punto, la escala según presentación, y elimine el segmento de conexión automático:



Enunciado Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

3 Se añaden las marcas:

Se utiliza el comando directriz para dibujarlas.

Se dibujan dentro de la presentación con la ventana activa-





(cc) Margarita Vergara / Verónica Gracia-Ibáñez / Carmen González-Lluch - ISBN: 978-84-16356-86-7

Al igual que en las cotas, por

escalar la directriz según

presentación

Enunciado Estrategia


### Ejecución

Conclusiones


Se añaden las marcas:

Una vez dibujadas se alinean con el comando alinear directriz:


Se seleccionan todas las que se desean alinear



Se elige la directriz de referencia (se moverán todas las demás)



Se indica un segundo punto de alineación (en este caso conviene en la vertical de la marca elegida)





Este es el resultado:



Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones


# 4 Se añade la lista de piezas

Se configura un estilo de tabla para el despiece





La tabla se colocará sobre el cuadro de rotulación con este formato:



Propieda de capa

Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones


# 4 Se añade la lista de piezas

Se configura un estilo de tabla para el despiece

Los encabezados deben ir abajo



Las tablas tienen 3 estilos de celda por defecto (se debe configurar el tamaño de los 3):





La configuración del estilo se puede hacer y guardar en la plantilla

Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

# 4 Se añade la lista de piezas

Se añade una tabla con el nº de columnas deseado y sin título






Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

# 4 Se añade la lista de piezas

Se eligen los puntos inicial y final de la tabla (fila inferior)



Enunciado Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# 4 Se añade la lista de piezas

### Se rellena el encabezado



Con los pinzamientos de la tabla se puede cambiar el tamaño de columnas y filas



Enunciado Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

4 Se añade la lista de piezas

Se insertan tantas filas como sean necesarias y se rellena el contenido





Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

# 4 Se añade la lista de piezas

Se acaba de rellenar y se ajusta la anchura de las columnas al contenido final:

LA1	$\bigcirc \bigoplus$	Vergara Monedero, Margarita			1.02
ITDI	4:1 mm	Soporte			
Nº piezas		Denominación	Marca	Material	
1	Bola		1	Acero F3117	
1	Soporte de bola		2	Acero F3117	
1	Punta		3	Acero F3117	
1	Cartucho de tinta		4	PVC	
1	Astil		5	PVC	
1	Тара		6	PVC	
1	Capuchón	7	7 PVC		


Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

## Se crea el pdf con el plano



Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

- Conviene hacer los dibujos de conjunto ordenadamente por piezas
- Las directrices se utilizan para poner las marcas de los dibujos de conjunto. Conviene crear un estilo de directriz para las marcas. Para añadir las directrices se inmoviliza la ventana a la escala adecuada y se añaden desde la presentación (también se puede cambiar la escala, como en la acotación).
- Las tablas se utilizan para poner las listas de piezas en los dibujos de conjunto. Conviene crear un estilo de tabla para el despiece. La tabla se puede añadir directamente sobre la presentación, pegada al cuadro de rotulación.

## Ejercicio 20: Obtención de planos de conjunto, con marcas y lista de materiales

### En este ejercicio se practica:

- Creación de planos: Editor de texto, Tabla (Celda de tabla)
- Instrumentos de comprobación: *Regen*

### En este ejercicio se refuerza:

 Creación de planos: Directriz, Alinear directriz, Tabla (Lista de piezas), Campos

### Recordatorio sobre normalización de planos:

Elección de vistas de planos de conjunto, Representación de planos de conjunto

### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones


Represente en sistema diédrico el dibujo de conjunto de la mordaza con vistas y cortes necesarios para mostrar todas las piezas del conjunto.

En una Presentación genere un plano en formato A3 con cuadro de rotulación cumplimentado. Debe incluir las marcas de todas las piezas y el cajetín de despiece. Genere un pdf.

La denominación y material de las piezas que componen el conjunto son:

- 1 Base (acero)
- 2 Tornillo de sujeción (acero)
- 3 Abrazadera en U (acero).

Se proporciona una representación en axonométrico del conjunto montado y otra de las piezas acotadas en pulgadas




### Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Recuerde que 1pulgada= 25,4 mm La indicación "DP" significa profundidad (DEEP).



Enunciado **Estrategia** 

Ejecución Conclusiones

- √ La estrategia que se propone para dibujar tiene cuatro fases:
  - Elegir las vistas y cortes necesarios y dibujarlos.
  - Generar una presentación, vincular ajustando adecuadamente la escala. Completar rotulación cajetín.
  - Poner las marcas. Se guardará el estilo en la plantilla.
  - Dibujar el cajetín de despiece. Se guardará el estilo en la plantilla e incluso una tabla vacía y así tener que únicamente, en su caso, eliminar o rellenar datos (añadir/quitar filas).

Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

### Dibujar

Presentación

Marcas

Cajetín


Conclusiones

Se dibuja el plano de conjunto con cortes necesarios:

Se eligen las vistas y/o cortes

Para que se vea la unión entre las tres piezas se dibuja un perfil cortado por este plano

Esta vista como alzado nos proporciona información adicional para entender el funcionamiento



La planta puede acabar de completar la información

> Aunque estrictamente el perfil en corte sería suficiente para ver la interrelación entre las tres piezas, las otras dos vistas complementan la información, permitiendo que el dibujo de conjunto aclare todo el funcionamiento e interrelación con otras posibles piezas externas a este conjunto

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

#### Dibujar

Presentación

Marcas


Cajetín

Conclusiones

Se dibuja el plano de conjunto con cortes necesarios:



Se puede dibujar el conjunto directamente, o, si resulta más fácil, se pueden dibujar cada pieza por separado con las vistas y cortes elegidos:



Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Dibujar

Presentación

Marcas


Cajetín


Conclusiones


Se dibuja el plano de conjunto con cortes necesarios:

Se dibujan la abrazadera y el tornillo de sujeción

en cada una de las vistas:







Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

#### Dibujar

Presentación


Marcas


Cajetín

Conclusiones

Se dibuja el plano de conjunto con cortes necesarios:

Finalmente queda:





Los planos de conjunto deben representar claramente el conjunto y la unión/transición entre cada una de las piezas que lo componen

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

#### Presentación


Marcas

Cajetín

Conclusiones

2 Se genera la presentación:

Puesto que se ha dibujado en pulgadas, si queremos que la unidad sea mm se debe escalar previamente en el modelo con factor de escala 25.4





Enunciado


Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

2 Se genera la presentación:

Se centra el dibujo, se ajusta la escala y se cumplimenta el cajetín



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación


#### Marcas


Cajetín


Conclusiones

# Se añaden las marcas:

Se configura un estilo de directriz para las marcas o se utiliza el guardado previamente en la plantilla, si es el caso










La configuración del estilo conviene guardarla en la plantilla.



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación

#### **Marcas**


Cajetín

Conclusiones

## Se añaden las marcas:

Se utiliza el comando directriz para dibujarlas. Se dibujan estando en la ficha de presentación con la ventana activa de modo que se dibujan en el modelo.





Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Dibujar

Presentación

#### **Marcas**

Cajetín

Conclusiones


Se añaden las marcas:

Una vez dibujadas se alinean con el comando alinear:


Se seleccionan todas las que se desean alinear

Se elige la directriz de referencia

Se indica un segundo



(se moverán todas las demás)



PorCapa

Anotac

Texto

√ Directriz -


Alinear

Recopilar

O Directriz

Añadir directriz

Eliminar directriz



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación


Marcas

#### Cajetín

Conclusiones


4 Se añade la lista de piezas

Se configura un estilo de tabla para el despiece o se utiliza el guardado previamente en la plantilla, si es el caso





La tabla se colocará sobre el cuadro de rotulación con este formato:





La configuración del estilo conviene guardarla en la plantilla.



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación

Marcas

Cajetín

Conclusiones

4 Se añade la lista de piezas

Se configura un estilo de tabla para el despiece o se utiliza el guardado previamente en la plantilla, si es el caso

Los encabezados deben ir abajo

A Nuevo estilo de tabla: despiece Tabla inicial Estilos de celda **-** [3] Seleccionar tabla de inicio General Texto Bordes Color de relleno: Ninguno Alineación Superior centro General Formato: De tipo: Datos Márgenes 1.5 Horizontal: 1.5 Fusionar celdas al crear filas y columnas Vista preliminar de estilo de celda Datos


Datos

Cancelar

Ayuda

Aceptar

Se configuran los estilos de celda



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación

Marcas


#### Cajetín

Conclusiones

4 Se añade la lista de piezas

Se añade una tabla con el nº de columnas deseado y sin título





Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Dibujar

Presentación


Marcas

#### Cajetín

Conclusiones

# 4 Se añade la lista de piezas

Se eligen los puntos inicial y final de la tabla (fila inferior)



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación

Marcas

#### Cajetín

Conclusiones

# 4 Se añade la lista de piezas

#### Se rellena el contenido



Con los pinzamientos de la tabla se puede cambiar el tamaño de columnas y filas





Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar

Presentación

Marcas

#### Cajetín


Conclusiones

4 Se añade la lista de piezas


Se insertan tantas filas como sean necesarias (seleccionado fila o la tabla):



Se pueden ajustar textos en las celdas (seleccionado las celdas):



Y haciendo doble click sobre el interior de la celda se abre el editor de texto:



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujar


Presentación

Marcas

#### Cajetín

Conclusiones

- Se añade la lista de piezas Finalmente queda:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Conviene hacer los dibujos de conjunto ordenadamente por piezas
- Las directrices se utilizan para poner las marcas de los dibujos de conjunto. Conviene crear un estilo de directriz para las marcas. Para añadir las directrices se inmoviliza la ventana a la escala adecuada y se añaden desde la presentación.
- Las tablas se utilizan para poner las listas de piezas en los dibujos de conjunto. Conviene crear un estilo de tabla para el despiece. La tabla se puede añadir directamente sobre la presentación, pegada al cuadro de rotulación.

# Ejercicio 21: Delineación de planos de instalaciones, con bloques y cuadros leyenda

#### En este ejercicio se practica:

- Bloques: Crear Bloque (Designar objetos), Insertar bloque, Librerías
- Instrumentos de comprobación: Limpia
- Tablas: Insertar bloques en celda

#### En este ejercicio se refuerza:

Creación de planos: Crear tabla, Editar tabla

#### Recordatorio sobre normalización de planos:


Representación de planos esquemáticos

#### Enunciado


Estrategia Ejecución

Conclusiones

En la figura se da un croquis en perspectiva de un equipo contra incendios



El equipo tiene tres entradas de agua (E1, E2 y E3) para alimentar tres circuitos alternativos que pretenden asegurar, frente a cualquier eventualidad, la presión y el caudal de agua requeridos en la salida (S)



Enunciado

#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La estrategia que se propone tiene cuatro fases:

Crear la librería de bloques

los símbolos se crean como bloques y se guardan en una librería para poder reutilizarlos en otros casos

Generar el plano utilizando bloques de la librería



Realizar la tabla leyenda

_	Tuberia general	$\sim$	Tuberia flexible	•	Conexión
9	Manómetro	0	Bomba hidráulica	-\$\frac{*}{2}	Válvula de seguridad
П	Brida	$\rightarrow$	Sentido de flujo	-NA-	Valvula de compuerta
M	Motor eléctrico	₽	Intercambiador		Válvula de retención
M	Motor de combustión	⊲	Ditusor	P	Calderin

Generar el pdf

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

#### Librería

Esquema


Leyenda

Presentación

Conclusiones

# Crear la librería de bloques

- Una librería de bloques es un archivo .dwg en el que están generados todos los bloques necesarios
- Para generar la librería no necesitamos abrir la plantilla, se abre un archivo en blanco.



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Librería

Esquema

Leyenda


Presentación

Conclusiones

Crear la librería de bloques

Una vez dibujados los elementos del cuadro de leyenda se realizan los bloques

#### Para crear un nuevo bloque:



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

#### Librería

Esquema

Leyenda


Presentación

Conclusiones

# Crear la librería de bloques

Al crear un bloque se debe:

- Dar nombre al bloque
- Marcar precisar un "punto base" en pantalla
- Designar los objetos que formarán parte del mismo



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

#### Librería

Esquema


Leyenda

Presentación

Conclusiones

# Crear la librería de bloques

Se abre de nuevo el dibujo y se seleccionan los elementos que deben formar parte del bloque, posteriormente se acepta.



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

#### Librería

Esquema

Leyenda


Presentación

Conclusiones


Crear la librería de bloques



OJO, ahora AutoCAD pide precisar el punto de inserción



El punto de inserción o punto base se utiliza para colocar las copias del bloque. Hay que definirlo bien



□ \* BLOQUE Precise punto base de inserción:

### Ejercicio 21 Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

#### Librería


Esquema


Leyenda

Conclusiones

# Crear la librería de bloques

Se puede comprobar si se ha generado el bloque pinchando en Insertar bloque:





Se borra todo lo que quede en el dibujo y se guarda el archivo .dwg creado como 'Librería\_contraincendios.dwg'

¡Los bloques no están dibujados pero se mantienen en el dwg!

Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

#### Librería

Esquema


Leyenda


Presentación

Conclusiones

# Crear la librería de bloques

Una vez creados los bloques pueden ser editados si necesitan alguna modificación o si se ha cometido algún error





Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería


#### Esquema

Leyenda

Presentación

Conclusiones

- Generar el plano utilizando los bloques de la librería
  - Se abre la plantilla y se guarda con el nombre del ejercicio y la extensión .dwg
  - Se inserta el archivo librería generado:



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería


#### **Esquema**

Leyenda

Presentación

Conclusiones

Generar el plano utilizando los bloques de la librería Se inserta el archivo librería generado:



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

#### Esquema

Leyenda


Presentación


Conclusiones

Generar el plano utilizando los bloques de la librería

Si se quiere que el archivo librería desaparezca:

Ir a comando limpiar, seleccionar el bloque y limpiar





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

#### Esquema


Leyenda


Presentación

Conclusiones

2 Generar el plano utilizando los bloques de la librería

Se van insertando los bloques a medida que se necesitan para dibujar el esquema y se trazan líneas donde sea necesario para unirlos





copiar % Copiar

Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Librería


#### Esquema

Leyenda

Presentación

Conclusiones

Generar el plano utilizando los bloques de la librería Finalmente queda:



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

Esquema


#### Leyenda

Presentación

Conclusiones

## Realizar la tabla leyenda

- Se puede realizar en espacio modelo o en espacio papel, pero se debe respetar el tamaño de los símbolos usados, por lo que es aconsejable dibujarlos en modelo
- Se inserta una tabla, en este caso 'Standard', con el número de filas y columnas necesarias



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Librería

Esquema


#### Leyenda

Presentación

Conclusiones

Realizar la tabla leyenda

En las celdas donde vaya un símbolo se inserta bloque (botón derecho del ratón estando sobre la celda)



ar bordes

destacadas BIM 360 Celda de tabla

Pegar

Entrada reciente

Fórmula

Insertar

Enunciado

Estrategia

### Ejecución

Librería

Esquema

#### Leyenda

Presentación

Conclusiones

# Realizar la tabla leyenda

Insertados los símbolos se escriben los textos (altura 2 o 2.5) y se ajusta la tabla (anchos columna y alto filas) para que quede proporcionada:

	Tubería general	>	Tubería flexible	•	Conexión
9	Manómetro	0	Bomba hidráulica	w <del>/</del>	Válvula de seguridad
	Brida	$\rightarrow$	Sentido de flujo		Valvula de compuerta
M	Motor eléctrico		Intercambiador		Válvula de retención
M	Motor de combustión	$\triangleleft$	Difusor		Calderín

Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

Esquema


Leyenda

#### Presentación

Conclusiones

Generar el pdf

Se ajusta el esquema y cuadro a la ventana gráfica:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Los símbolos se dibujan igual que cualquier otra figura

Los símbolos se pueden copiar y pegar para no tener que dibujarlos repetidamente

Utilizar grupos o bloques requiere un poco más de trabajo...

...pero facilita las actualizaciones y la reutilización de los símbolos

Los esquemas no suelen dibujarse a escala, pero deben respetar proporciones que permitan ver tanto los símbolos individuales como las conexiones entre ellos y los textos deben ser legibles

# Ejercicio 22: Delineación de planos de instalaciones, con bloques y atributos

En este ejercicio se practica:

Bloques: Atributos bloque, Definir atributos bloque

En este ejercicio se refuerza:

- Creación de planos: *Escala*
- Bloques: Crear Bloque (Designar objetos), Insertar bloque, Librerías
- Instrumentos de comprobación: Limpia

Recordatorio sobre normalización de planos:

Representación de planos esquemáticos

#### Enunciado


Estrategia Ejecución Conclusiones

Genere una librería de bloques (fichero .dwg con todos los bloques definidos) para todos los símbolos que se muestran en la tabla



Utilizando la librería anterior represente el circuito de la figura. Genere un plano del circuito en un formato apropiado incluyendo en el plano una tabla leyenda con todos los símbolos utilizados (dos columnas: nombre y símbolo).

Nombre	I den tificación	Atributos adicionales asociados	Simbolo
Condensador	C + nº	Valor en F	-1-
Solenoide	L+n°	Valor en H	رسس
Temporizador	TIMER	Código	1 8 2 7 3 6 4 5
Transistor NPN	Q+n°	Código	$\prec$
Resistencia	R+n°	Valor en ohms	-w-
Solenoide variable	LH +n°	Valor mínimo en H Valor máximo en H	
Transformador	T+n°		3[
Conexión	-	<b>□</b> E	•
Borne	je:	j <sub>e</sub> ,	<b>→</b>




#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Los bloques deben nombrarse tal como se indica en la tabla (primera columna) e incluir como atributos tanto la identificación (segunda columna) como los atributos adicionales (tercera columna) que deben representarse según los ejemplos de la figura del esquema y solicitarse según lo indicado en la tabla.

Nombre	Identificación	Atributos adicionales asociados	Símbolo
Condensador	C + nº	Valor en F	
Solenoide	L+n°	Valor en H	Tum
Temporizador	TIMER	Código	1 8 7 3 6 5
Transistor NPN	Q+n°	Código	$\prec$
Resistencia	R + nº	Valor en ohms	
Solenoide variable	LH+n°	Valor mínimo en H Valor máximo en H	
Transformador	T+n°	-	316
Conexión		3 <del>-</del> 2	•
Borne	-	128	<b>→</b>

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Se deben generar tres ficheros: el fichero biblioteca, el fichero con el plano del circuito y el plano impreso en pdf



Enunciado

**Estrategia** Ejecución

Conclusiones

- √ La estrategia que se propone para dibujar tiene cuatro fases:
  - Generar la librería con los bloques necesarios.
  - Generar el plano utilizando bloques de la librería.
  - Hacer la tabla leyenda.
  - Terminadas las fases anteriores, generar el pdf.

Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Librería


Plano Tabla

Pdf

Conclusiones

Generar la librería:

- Una librería de bloques es un archivo .dwg en el que se generan todos los bloques necesarios.
- Se dibujan todos los elementos necesarios:



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Librería

Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

Generar la librería:

√ Genere los bloques que no tienen atributos: Conexión y Borne



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

#### Librería

Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

# Generar la librería:

√ Genere los bloques que no tienen atributos: Conexión y Borne



Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Librería

Plano

Tabla

Pdf


Conclusiones


Generar la librería:

Genere los bloques con atributos: Condensador, Solenoide, Temporizador, Transistor NPN, Resistencia, Solenoide variable y Transformador



El proceso es casi igual que antes:





Designe los objetos que

forman parte del bloque

Insertar

atributo

[-][Superior][Estructura alámbrica 2D]

Bloque -

Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Librería

Plano

Tabla


Pdf

Conclusiones

# Generar la librería:

Genere los bloques con atributos: Condensador, Solenoide, Temporizador, Transistor NPN, Resistencia, Solenoide variable y Transformador

Para poder añadir los atributos, conviene 'Abrir en Editor de bloques' antes de Aceptar



Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Librería

Plano

Tabla


Pdf

Conclusiones

# Generar la librería:

Genere los bloques con atributos: Condensador, Solenoide, Temporizador, Transistor NPN, Resistencia, Solenoide variable y Transformador

> En el Editor de bloques se definen los atributos del bloque



Enunciado Estrategia

## **Ejecución** Librería

Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

# Generar la librería:

Genere los bloques con atributos: Condensador, Solenoide, Temporizador, Transistor NPN, Resistencia, Solenoide variable y Transformador



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución** Librería

Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

# Generar la librería:

Genere los bloques con atributos: Condensador, Solenoide, Temporizador, Transistor NPN, Resistencia, Solenoide variable y Transformador





Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Librería

Plano


Tabla

Pdf


Conclusiones



Además de la forma que se acaba de indicar, es posible crear primero los atributos, y luego añadirlos como un objeto más del bloque al seleccionar los objetos



Es posible modificar la definición del atributo tras su creación



Enunciado

Estrategia

## **Ejecución**

#### Librería

Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

# Generar la librería:

Genere los bloques con atributos: Condensador, Solenoide, Temporizador, Transistor NPN, Resistencia, Solenoide variable y Transformador



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


Librería

Plano

Tabla

Pdf

Conclusiones



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

#### Plano

Tabla


Pdf

Conclusiones

# 2 Generar el plano:

Acabada la librería, abra un nuevo dibujo con la plantilla y dibuje el circuito que se solicita, insertando previamente la librería creada, y buscando el bloque en examinar:





Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

#### Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

2 Generar el plano:

Para dibujar el circuito inserte los bloques que se han importado al importar la librería, y dibuje las líneas que unen los bloques:



Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Librería

#### Plano


Tabla

Pdf

Conclusiones

2 Generar el plano:

Complete todo el circuito:



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería

Plano


#### Tabla

Pdf

Conclusiones

3 Insertar la tabla leyenda:

Inserte una tabla con el nº de filas y columnas necesarias y rellénela:



Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Librería

Plano

#### **Tabla**

Pdf

Conclusiones

# 3 Insertar la tabla leyenda:

¡Los atributos de la tabla leyenda deben estar vacíos!

SIBOLOGIA				
Nombre	Símbolo			
Condensador	$\dashv \leftarrow$			
Solenoide	Jun			
Temporizador	2 TIMER 7 3 4 5			
Transistor NPN	X			
Resistencia				
Solenoide variable	Imm.			
Transformador	316			
Conexión	•			
Borne	<b>→</b>			

Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Librería

Plano

Tabla


Pdf

Conclusiones

4 Generar el pdf:

√ Ajuste la escala de la ventana:

Se debe intentar ajustar a escala 1:1, para no tener que modificar la altura de los textos definidos en los bloques



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Librería


Plano

Tabla


Pdf


Conclusiones

Generar el pdf:



Si no es posible ajustar a 1:1, debe seleccionar un tamaño de hoja distinto ya que los bloques que se han definido previamente, tienen el tamaño adecuado para que se visualicen correctamente





Enunciado

Estrategia

## Ejecución

Librería


Plano

Tabla

#### Pdf

Conclusiones

4 Generar el pdf:



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- En dibujos donde se repite un símbolo o un elemento es práctico emplear bloques
- Se pueden definir atributos en los bloques de modo que un mismo bloque contenga datos (textos) diferentes. Los atributos son textos variables que pedirá cada vez que se inserte el bloque
- 3 Si se dibuja simbología no es preciso el trabajo en capas y no se debe poner escala. Ahora bien, se debe controlar la legibilidad del texto en la presentación, para ello su altura debe ser superior a 2 5mm

## CAPÍTULO 7

# Dibujos de ingeniería y cad

#### 7.1. Modelos tridimensionales

Ejercicios capítulo 7: Modelos 3D y planos

Ejercicio 23. Creación de modelos sólidos 3D básicos

Ejercicio 24. Creación de modelos sólidos con cambio

del sistema de referencia

Ejercicio 25. Creación de modelos sólidos 3D y obtención

de planos a partir del modelo

Ejercicio 26. Creación de modelos alámbricos y obtención

de planos

# 7.1. Modelos tridimensionales

Modelado geométrico

Técnicas de modelado

Geometría constructiva de sólidos

Operaciones booleanas, árbol del modelo

Creación de primitivas elementales, features, barridos

Modelos alámbricos

Modelos de superficies

## Modelado

#### Modelado

Técnicas modelado


Alámbricos

Superficies

Modelar es construir figuras geométricas tridimensionales



El CAD 3D ayuda a crear modelos virtuales dentro de un espacio virtual



## Modelado

#### Modelado

Técnicas modelado

Alámbricos

Superficies

Elegir entre modelar o delinear no siempre es trivial

Las aplicaciones 2D proporcionan las herramientas necesarias para "delineación asistida"

Las aplicaciones 3D están orientadas hacia la generación de modelos geométricos tridimensionales, o "modelos virtuales"



¡Si se necesitan planos, las aplicaciones 2D 👄 son más eficientes!



¡Si se necesitan modelos las aplicaciones 3D son necesarias!

# Modelado geométrico

#### Modelado

Técnicas modelado

Alámbricos


Superficies

El modelado geométrico no es nuevo, es una actividad habitual en diseño:

¡Realizar planos en 2D también requiere generar un modelo geométrico!

La diferencia fundamental es que en lugar de visualizar mentalmente esos modelos para obtener sus proyecciones en 2D los programas CAD 3D permiten realizar directamente modelos virtuales

¡Se trata de modelos geométricos construidos en un ordenador con la ayuda de una aplicación "CAD 3D" de modelado!



## Modelado

#### Modelado

Técnicas modelado

Primitivas

Alámbricos

Superficies


Se pueden distinguir dos tipos de modelos de diseño:

**MAQUETAS** 

Las maquetas son modelos que sólo incluyen geometría y aspecto estético

**PROTOTIPOS** 

Sirven para representar con el mayor realismo posible objetos aún no construidos







# Modelado

#### Modelado

Técnicas modelado

Alámbricos

Superficies

Se pueden distinguir dos tipos de modelos de diseño:


**MAQUETAS** 

**PROTOTIPOS** 



Son útiles cuando se obtiene un ahorro sustancial de tiempo y/o dinero en la fase de diseño

Los prototipos son modelos que incluyen <u>funcionalidad</u>



### Modelado

#### Modelado

Técnicas modelado


Primitivas

Alámbricos

Superficies



Las maquetas virtuales (o "digitales") han sustituido prácticamente a las maquetas físicas, con ahorro de tiempo y aumento de productividad





### Técnicas de modelado

Modelado


#### Técnicas modelado

Alámbricos

Superficies


Existen diferentes técnicas de creación de modelos virtuales 3D, pero para que un modelo sea útil y efectivo para un diseñador debe ser fácil de construir y manipular


Por ejemplo, este modelo se ha creado con la técnica de enumeración espacial...



Los modelos de enumeración espacial se crean descomponiendo el modelo en células (o estructuras geométricas y topológicas simples, en este ejemplo cubos) hasta completar con ellas el volumen deseado

> Con esta técnica se pueden llegar a crear modelos muy complejos, por ejemplo para obtener una imagen médica a partir de datos obtenidos por aparatos de exploración (Resonancia, TAC, etc.)





### Técnicas de modelado

Modelado


#### Técnicas modelado


Alámbricos


Superficies

Existen diferentes técnicas de creación de modelos virtuales 3D, pero para que un modelo sea útil y efectivo para un diseñador debe ser fácil de construir y manipular

Otras técnicas no son válidas porque permiten modelos inconsistentes:







Si se permite que un usuario modifique libremente la posición de un vértice, se crea un sólido no válido geométricamente

### Técnicas de modelado

Modelado

#### **Técnicas** modelado

Alámbricos

Superficies

Para que los modelos virtuales sean útiles y eficientes deben tener en cuenta las necesidades de los usuarios en general, y de los diseñadores en particular, es decir deben ser:

√ Fáciles de usar su uso debe ser intuitivo y requerir poco entrenamiento

√Orientados a diseño

¡Los malos programas de CAD 3D, aún no consideran estos criterios!

el programa entiende y mantiene la intención del diseñador

> Por ejemplo, mantiene propiedades como la simetría de elementos, o tangencias

# Técnicas de modelado geométrico

Modelado

#### **Técnicas** modelado

Alámbricos

Superficies

Existen varias técnicas de modelado geométrico para diseño, algunas de ellas son útiles para algunos ámbitos particulares y otras han sido útiles en el pasado

√ Geometría constructiva de sólidos (CSG son sus siglas en inglés)

Es la más habitual para el modelado 3D orientado a diseño

√ Modelos alámbricos

Está en desuso para diseño de producto, pero aún se utiliza en algunos ámbitos como en el diseño de estructuras

Modelos de superficies

Se utiliza especialmente para reproducir formas de la naturaleza y en algunos casos particulares de diseño de productos

# Geometría Constructiva de Sólidos

Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies

Consta de dos tareas:

√ Se toman o se crean sólidos elementales

¡Se denominan "Primitivas"!

√ Se combinan con operaciones booleanas para formar las piezas

# Operaciones booleanas Modelado Técnicas Hay tres operaciones modelado básicas para combinar: CSG Op. boleanas B Alámbricos Superficies Unión $A \cup B$ Intersección $A \cap B$ Resta ordenada ¡Se denominan operaciones Booleanas!

Modelado

Técnicas modelado

CSG


Op. boleanas

Superficies

Alámbricos


En algunos programas la operación booleana se elige explícitamente






Hay tres formas de combinar múltiples sólidos:


Agregar. Combina todos los sólidos seleccionados para crear un único sólido.



Eliminar. Elimina el material que se solapa de un sólido principal seleccionado.



Común. Elimina todo el material excepto el que se solapa.



Modelado

Técnicas modelado


CSG

Op. boleanas

Alámbricos

Superficies

En otros programas la operación boolena es la consecuencia de elegir un comando específico para simular una operación de fabricación



... se crea un nuevo sólido, que se une al anterior

... se crea un nuevo hueco, que se sustrae al sólido anterior

Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Op. boleanas


Alámbricos

Superficies

Las operaciones booleanas siempre deben producir cuerpos válidos


# Algunos criterios para ello son:

Dos sólidos deben combinarse compartiendo un volumen, o, al menos, una cara



Compartir una arista o un vértice genera sólidos no válidos.

> ¡Hay programas de CAD que lo permiten, por ejemplo AutoCAD!



Modelado

Técnicas modelado


CSG

Op. boleanas

Alámbricos

Superficies

También hay que intentar evitar casos límite que pueden producir errores numéricos de redondeo



Modelado

Técnicas modelado


CSG


Op. boleanas

Alámbricos

Superficies

as operaciones booleanas se pueden aplicar sucesivamente:





¡Permite crear sólidos complejos, pero hay que trabajar de forma secuencial y jerárquica!

Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Op. boleanas

Primitivas

Alámbricos


Superficies



La secuencia de operaciones no es conmutativa



Modificando la secuencia cambia el cuerpo final



# Operaciones booleanas: árbol

Modelado

Técnicas modelado

CSG


Op. boleanas


Alámbricos

Superficies

Para controlar la secuencia, algunos programas utilizan un "árbol" del modelo que reproduce la jerarquía de las operaciones

Para entender la creación de la pieza, el programa debe mostrar cada una de las operaciones realizadas





Dos "ramas" (sólidos elementales) se combinan en un "tronco" (sólido resultante)

# Creación de primitivas elementales

Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

**Primitivas** 

Alámbricos

Superficies

Existen varias técnicas de generación de primitivas:

- Utilización de primitivas básicas predefinidas
- Utilización de elementos característicos (o features)
- Construcción de sólidos elementales a partir de barrido de un perfil

### Primitivas básicas

Modelado

Técnicas modelado


CSG

**Primitivas** 

Alámbricos

Superficies

Las primitivas básicas predefinidas en los programas CAD son figuras geométricas simples que se utilizan como "ladrillos" para construir formas más complejas



Están predefinidas y se invocan desde el menú de la aplicación

### **Features**

Modelado

Técnicas modelado


CSG


**Primitivas** 


Alámbricos

Superficies


Los 'features' o elementos característicos son partes de la geometría del objeto con entidad funcional propia. Recuerdan operaciones de fabricación







Redondeos y chaflanes



Chaveteros

Modelado

Técnicas modelado

CSG

**Primitivas** 

Alámbricos

Superficies

Construir sólidos elementales con la técnica de barrido de perfiles consta de dos tareas:

- Definir un "perfil plano"
- Convertirlo en un volumen mediante una operación de "barrido"



Para definir el perfil hay que elegir primero el plano de dibujo, mediante un sistema de referencia relativo o local

Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

**Primitivas** 

Alámbricos

Superficies

Para generar los perfiles se utilizan:

técnicas de delineación estándar

Se dibuja el perfil final con herramientas de delineación estándar

bocetado mediante restricciones

La técnica consiste en dibujar un perfil "aproximado" y convertirlo en el perfil deseado añadiendo restricciones Esta técnica se denomina "paramétrico/variacional" ¡Se vio en un tema anterior!

Modelado

Técnicas modelado


CSG

**Primitivas** 

Alámbricos

Superficies

El bocetado mediante restricciones es mejor, porque permite modificaciones posteriores del sólido construido



Modelado

Técnicas modelado

CSG


**Primitivas** 

Alámbricos

Superficies

Para convertir los perfiles en primitivas, se aplican diferentes técnicas de "barrido"

> El barrido es el conjunto de todos los puntos del espacio ocupados sucesivamente por los puntos del perfil,



Modelado

Técnicas modelado

CSG


**Primitivas** 


Alámbricos

Superficies




# Dependiendo de la trayectoria, hay diferentes tipos de "barrido"





Barrido de sección variable



### Modelado CSG

Modelado

Técnicas modelado

CSG Op. boleanas

**Primitivas** Alámbricos


Superficies

En resumen, para modelar con técnicas de barrido

hay que dominar dos tareas:

Elegir y ubicar bien las primitivas, features o perfiles para hacer los barridos apropiados

2 Aplicar operaciones booleanas en el orden apropiado para organizar el árbol del modelo





Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies

Para crear sólidos con CSG en AutoCAD son necesarios 3 pasos:



Crear sólidos elementales independientes a partir de primitivas





Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies

Para crear sólidos con CSG en AutoCAD son necesarios 3 pasos:




Crear sólidos elementales independientes a partir de primitivas o a partir de perfiles con barrido

El perfil se dibuja siempre en el plano XY



# Crea una superficie o un sólido 3D mediante la extrusión de un objeto En la mayoría de los casos, si extruye un objeto cerrado el objeto resultante será un sólido 3D. Si extruye un objeto abierto, el objeto resultante será una superficie.



# Solevar Crea una superficie o un sólido 3D en el espacio entre varias secciones transversales Las secciones transversales pueden ser objetos 2D abiertos o cerrados tales como círculos, arcos o splines.

Extrusión



Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies


Para crear sólidos con CSG en AutoCAD son necesarios 3 pasos:




Crear sólidos elementales independientes a partir de primitivas o a partir de perfiles con barrido

El perfil se dibuja siempre en el plano XY









Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies

Para crear sólidos con CSG en AutoCAD son necesarios 3 pasos:

Situar adecuadamente unos sólidos respecto a otros

Esto requiere:

Definir transformaciones de desplazamiento y orientación una vez creados los sólidos:



o bien cambiar previamente los sistemas de referencia al crear los sólidos elementales para que queden en la posición adecuada (preferible)





Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos


Superficies


Para crear sólidos con CSG en AutoCAD son necesarios 3 pasos:

Definir explícitamente operaciones booleanas para todos los sólidos elementales y crear así el sólido final











Modelado

Técnicas modelado

#### CSG


Alámbricos

Superficies

Para crear sólidos con CSG en AutoCAD son necesarios 3 pasos:

Definir explícitamente operaciones booleanas para todos los sólidos elementales para crear el sólido final






#### Corte

Crea nuevos sólidos 3D y nuevas superficies cortando o dividiendo objetos existentes

El plano de corte se define con 2 o 3 puntos, especificando un plano principal del SCP o seleccionado un objeto de superficie (pero no una malla). Es posible conservar uno o ambos lados de los sólidos 3D cortados.





Modelado

Técnicas modelado


#### CSG

Primitivas

Alámbricos

Superficies

El número de features que permite AutoCAD es muy reducido. Se limita a:





Modelado

Técnicas modelado


#### CSG


Op. boleanas Primitivas

Alámbricos


Superficies

# Ejemplo: pasos para crear el sólido





# Crear los sólidos elementales





Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies

Ejemplo: pasos para crear el sólido

Punto final


También es posible crearlos directamente sin cambiar el plano XY, girarlos y desplazarlos pero es más complejo y menos intuitivo

Definir sistemas de coordenadas relativos orientando adecuadamente el plano XY



Las operaciones de barrido requieren dibujar el perfil siempre en el plano XY







Modelado

Técnicas modelado


#### CSG

Op. boleanas Primitivas

Alámbricos

Superficies

Ejemplo: pasos para crear el sólido





Modelado


Técnicas modelado


#### CSG

Alámbricos

Superficies

Una vez creado el modelo 3D, la aplicación ayuda en la definición de los planos (vistas y cortes).







Modelado

Técnicas modelado

#### CSG

Alámbricos

Superficies

AutoCAD es más complejo y menos eficiente que otros programas de su gama para realizar modelado 3D:

- La orientación y posición de los sólidos elementales es algo más compleja de gestionar
- Al no estar basado en *features*, resulta más difícil el proceso de modelado
- Requiere definir explícitamente todas las operaciones booleanas
- Aunque permite crear perfiles paramétricos, no permite hacer modificaciones de los sólidos a través de los perfiles
- No dispone de un árbol del modelo explícito que ayude a editar operaciones anteriores



Modelado


Técnicas modelado

#### CSG

Op. boleanas Alámbricos

Superficies

# Hay otros productos de AutoDesk que son más apropiados para modelado 3D:





## Modelos alámbricos

Modelado

Técnicas modelado

Primitivas

#### Alámbricos

Superficies

## Los modelos alámbricos sólo definen explícitamente aristas y vértices



## Modelos alámbricos

Modelado


Técnicas modelado

#### Alámbricos


Superficies

## Principales características:

Sólo sirven para modelos poliédricos



Son ambiguos para representar sólidos





¡Los modelos alámbricos están en desuso!

## Modelos de superrficies

Modelado


Técnicas modelado

Primitivas

Alámbricos

Superficies

Los modelos de superficies definen explícitamente los vértices, aristas y caras



## Modelos de superficies

Modelado

Técnicas modelado


Primitivas

Alámbricos

Superficies

## Principales características:

- ¡No permiten cálculos geométricos de masas, volúmenes, etc.!
- Sólo sirven para representar modelos poliédricos



## Modelos de superficies

Modelado

Técnicas modelado

Alámbricos

Superficies


## Principales características:

¡Se siguen utilizando en ámbitos específicos, donde se requieren superficies complejas!

¡Siempre se utilizan con editores específicos, que ayudan a crear las superficies!



Se pueden definir con las ecuaciones matemáticas de las superficies



## Modelos de superficies

Modelado


Técnicas modelado

Alámbricos

Superficies

## Principales características:

Son muy utilizados para definir superficies que no tienen ni un tratamiento matemático exacto ni unos elementos definitorios claros



En estos casos, se aproximan mediante isocurvas o mallas poligonales (normalmente triangulares)

## Modelos de superficies en AutoCAD



Modelado

Técnicas modelado


Alámbricos

Superficies

## Modelado de superficies







## Modelos de superficies en AutoCAD



Modelado

Técnicas modelado

Alámbricos


**Superficies** 

## Modelado de superficies

#### Modelado de superficies

Un modelo de superficie es una funda fina que no tiene masa ni volumen. AutoCAD ofrece dos tipos de superficies: de procedimiento y NURBS. Utilice las superficies de procedimiento para aprovechar las funciones de modelado asociativo y use las superficies NURBS para aprovechar las ventajas de esculpir con vértices de control.

El flujo de trabajo típico a la hora de modelar consiste en crear un modelo básico con malla, sólidos y superficies de procedimiento que, posteriormente, se convierten en superficies NURBS. Esto permite utilizar no sólo las herramientas y formas primitivas que ofrecen los sólidos y las mallas, sino también las funciones de moldeado de las superficies (modelado asociativo y modelado NURBS).



Los modelos de superficie se crean mediante algunas de las mismas herramientas que se utilizan para los modelos sólidos: barrido, solevación, extrusión y revolución. También se pueden crear superficies mediante la fusión, el parcheado, el desfase, el empalme o el alargamiento de otras superficies.

### Conclusiones

- Las aplicaciones CAD 3D permiten realizar modelos virtuales
- ¡Los modelos virtuales pueden ser maquetas o prototipos, dependiendo de las funcionalidades!

Los prototipos sirven para Las maquetas sirven para comprobar la estética y comprobar el comportamiento "ingenieríl" (CAE) geometría


La forma de modelar no es única. Hay tipos de modelado que no sirven para diseñar, pero se usan mucho en otros ámbitos. Deben cumplir unos criterios mínimos de validez

> Para diseñar deber ser intuitivos y fáciles de usar, además de mantener la intención del diseñador


## **Conclusiones**

- Las técnicas actuales de modelado tridimensional orientado a diseño tienen las siguientes características:
  - Se utilizan primitivas predefinidas, que se combinan (CSG)


de barrido



Las técnicas de modelado alámbrico y de superficies están en desuso para cuerpos sólidos



## Para repasar



# Ejercicios Capítulo 7. Modelos 3D y planos

## Ejercicio 23: Creación de modelos 3D básicos

#### En este ejercicio se practica:

- Primitivas 3D: *Cilindro, Extrusión, Pulsartirar*
- Operaciones booleanas: *Unión*, *Diferencia*
- Instrumentos de edición: *Región*
- Instrumentos de visualización: Estructura alámbrica, Estructura conceptual, Modelado 3D, Región, Visualizar (Isométrica)


#### En este ejercicio se refuerza:

Instrumentos de edición: Editar Politínea

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Genere el modelo sólido del soporte sabiendo que:

Los agujeros son pasantes



Enunciado


#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Se puede resolver en estos pasos:

Se parte de representaciones planas



Se generan sólidos independientes con extrusiones de curvas planas



Se aplican operaciones booleanas para combinarlos




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Se cambia el espacio de trabajo a Modelado 3D:






Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Hay diferentes formas de generar sólidos (se pueden combinar):



Enunciado

Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Los sólidos se crean como entidades independientes que posteriormente se deben combinar con operaciones booleanas



Por tanto, lo primero es analizar qué sólidos elementales crear para después combinar




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

- Partiendo de la representación en planta de la pieza, es rápido generar los sólidos a partir de operaciones de barrido
  - ✓ Dibuje la planta desde la vista superior





El plano de dibujo siempre es el XY, que coincide en este caso con el sistema de coordenadas universal.

Si es necesario dibujar en otro plano se tiene que cambiar el sistema de coordenadas

Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

# 2 Generar los sólidos independientes

√ Cambie a una vista isométrica para visualizarlo mejor.




Enunciado Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

# Generar los sólidos independientes

Para poder generar sólidos con extrusiones se debe partir de curvas cerradas



√ Editar las curvas para hacer polilíneas cerradas (una por cada altura diferente de la pieza)




Enunciado Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones




¡Es necesario partir de curvas cerradas, ya que las curvas abiertas generarán superficies (huecas)!








Con la "Estructura alámbrica" es difícil visualizar la diferencia entre superficies y sólidos, es mejor la conceptual o realista





Enunciado

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

# 2 Generar los sólidos independientes

√ Es posible cambiar el método de visualización de sólidos más conveniente en cada caso:



Enunciado

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones




Otra manera de crear curvas cerradas, es a partir del comando "Región"







¡Si se selecciona y borra el área creada, se borra también su contorno!



Enunciado Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

# 2 Generar los sólidos independientes

✓ Cree una extrusión de la polilínea cerrada o de la región a la altura correcta





Enunciado


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

# 2 Generar los sólidos independientes

√ Los sólidos se generan directamente en la posición que ocuparán




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se aplican operaciones booleanas para combinarlos



Enunciado Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Se aplican operaciones booleanas para combinarlos

√ Faltaría crear los dos cilindros para generar los huecos, y posteriormente hacer la

diferencia al sólido anterior




Malla Visualizar



Otra manera de crear los cilindros, es a partir de las formas predefinidas






Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

√ El resultado es:




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones




Si se emplea *Pulsartirar* en lugar de *Extrusión*, no es necesario cerrar las curvas y además detecta huecos





¡Se puede hacer la pieza más rápido, sin necesidad de convertir a polilínea creando 5 sólidos y uniéndolos!



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Para crear modelos sólidos se pueden utilizar primitivas predeterminadas o crear barridos de perfiles planos
- Se debe descomponer la pieza (mentalmente) en formas más simples y crear sólidos independientes de esas formas.

A continuación, se deben aplicar operaciones booleanas para combinarlos en un único sólido

Hay varias formas de crear barridos:

Extrusión puede crear superficies (si las curvas son abiertas) o sólidos (si las curvas son cerradas),

Pulsartirar crea directamente sólidos a partir de áreas

## Ejercicio 24: Creación de modelos sólidos con cambio del sistema de referencia

#### En este ejercicio se practica:


- Primitivas 3D: *Pulsartirar, Región*
- Operaciones booleanas: *Intersección*
- Instrumentos de visualización: Estructura alámbrica, Estructura conceptual, Visualizar (Isométrica), Viewcube, Parámetros de Viewcube
- Sistemas de referencia: Sistema de Coordenadas (SCP)

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones


## Genere el modelo sólido del soporte sabiendo que:

- Las tres escalas axonométricas son iguales.
- La pieza posee un solo plano de simetría.
- Se han dibujado como aristas ficticias las rectas de transición entre superficies tangentes.
- El agujero es pasante.
- La anchura de la pieza es de 45 mm.




Ejecución Conclusiones Se puede resolver con rapidez en estos pasos:

Se parte de representaciones planas




Se generan sólidos independientes con extrusiones de curvas planas




Se aplican operaciones booleanas para combinarlos





Las nuevas cintas permitirán hacer modelos sólidos (aunque también aparecen herramientas ya conocidas como Dibujo, Modificar, etc.):




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Hay diferentes formas de generar sólidos (se pueden combinar):



Enunciado

Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


Los sólidos se crean como entidades independientes que posteriormente se deben combinar con operaciones booleanas




Por tanto, lo primero es analizar qué sólidos elementales crear para después combinar

Se pueden crear estos dos sólidos





Y después hacer su intersección adecuadamente



Enunciado Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

Se dibuja la representación en planta de uno de los sólidos

Se delinea la planta desde la vista superior







El plano de dibujo siempre es el XY, que coincide en este caso con el sistema de coordenadas universal.

Si fuera necesario dibujar en otro plano habría que cambiar el sistema de coordenadas

Enunciado Estrategia


# **Ejecución**

Conclusiones

Se genera el primer sólido

Se puede cambiar a una vista isométrica para visualizarlo mejor.

Hay dos formas de cambiar:



Enunciado Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


2 Se genera el primer sólido

Para generar el sólido a partir del perfil dibujado lo más eficiente es usar *Presionartirar* 



Pinchando en un punto dentro del área que se desea extruir e indicando la altura se crea el sólido

Este método detecta los agujeros también



Enunciado


Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

2 Se genera el primer sólido

Se puede cambiar el método de visualización de sólidos al que más convenga en cada momento:



Enunciado Estrategia

# **Ejecución**


Conclusiones

# Se genera el segundo sólido



El plano donde se dibuja el perfil siempre es el XY.

Es necesario cambiar el sistema de coordenadas para que coincida por ejemplo con una de las caras del sólido creado




Enunciado Estrategia

## **Ejecución**


Conclusiones

Se genera el segundo sólido

Se cambia a vista frontal para dibujar el contorno del otro sólido




Si se dibujan las líneas en una capa diferente del sólido se podrá ocultar para dibujarlas más fácilmente



En una vista isométrica los dos perfiles quedarán así dibujados:



Ojo, esto es posible siempre que esté activo "orientar ViewCube a SCP actual' en Parámetros de ViewCube (se activa con el botón derecho del ratón sobre el View Cube)



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


# 2 Se genera el segundo sólido


Se crea el segundo sólido con *Presionartirar* 



En este caso la longitud puede ser cualquiera, porque se utilizará la intersección de ambos

Es recomendable generarse una capa para capa sólido y así poder desactivar/activar según convenga.






Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Se aplican operaciones booleanas para combinarlos



Enunciado Estrategia Ejecución

#### **Conclusiones**

- Para crear modelos sólidos se pueden utilizar primitivas predeterminadas o crear barridos de perfiles planos
- Se debe descomponer la pieza (mentalmente) en formas más simples y crear sólidos independientes de esas formas

A continuación se deben aplicar operaciones booleanas para combinarlos en un único sólido

Hay varias formas de crear barridos:

Presionartirar crea directamente sólidos a partir de áreas, detectando huecos (las áreas se detectan de forma similar al método de inundación en rayados)

# Ejercicio 25: Creación de modelos sólidos 3D y obtención de planos a partir del modelo

# En este ejercicio se practica:

- Primitivas 3D: *Revolución, Empalmar aristas*
- Instrumentos de edición: **Escala 3D**
- Creación de planos a partir de modelos: Vistas principales e isometricas (Base), Editar vistas, Cortes (mostrar sombreado, sección alineada, sección completa), Acotación

# En este ejercicio se refuerza:


- Primitivas 3D: *Pulsartirar*, *Extrusión*, *Cilindro*
- Operaciones booleanas: *Diferencia*, *Unión*
- Sistemas de referencia: Sistema de Coordenadas (SCP)

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Genere el modelo sólido del cuerpo de caja sabiendo que:

- El cuerpo exterior es troncocónico de base cuadrada
- La pieza está acotada en pulgadas
- DEEP = profundidad del agujero acotado PLACES = veces (número de elementos iguales que se repiten)

A partir del modelo anterior genere el plano de detalle con vistas cortes y acotación




Enunciado


#### Estrategia

Ejecución Conclusiones Se puede resolver en estos pasos:


- Se generan sólidos independientes con extrusiones y revoluciones de curvas planas
- Se aplican operaciones booleanas para combinarlos



Se generan las vistas y cortes necesarios



Se representa la acotación




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

# Se cambia el espacio de trabajo a Modelado 3D:






Enunciado Estrategia

# **Ejecución**

Conclusiones

Hay diferentes formas de generar sólidos (se pueden combinar):



Enunciado

Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Los sólidos se crean como entidades independientes que posteriormente se deben combinar con operaciones booleanas



Por tanto, lo primero es analizar qué sólidos elementales crear para después combinar





Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

- Genere la base con una extrusión
  - Dibujar el contorno



Usar "Pulsartirar" para la extrusión







Se recomienda dibujar en pulgadas y escalar una vez acabado el modelo



Recuerde que el plano de dibujo siempre es el XY, que coincide en este caso con el sistema de coordenadas universal.


Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Genere el cuerpo troncocónico por medio de revolución

Es necesario cambiar el Sistema de coordenadas



Dibuje el contorno y conviértalo en polilínea cerrada para que la revolución genere un sólido



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Genere el cuerpo troncocónico por medio de revolución


Seleccione revolución



Seleccione la polilínea cerrada como objeto para revolución



Seleccione el eje de revolución por medio de los dos extremos del eje e indique 360° para el ángulo



Enunciado Estrategia


# Ejecución

Conclusiones

Se aplican operaciones booleanas para combinarlos


Si los sólidos son correctos aplique ya la operación booleana de unión







Al ser un único sólido aparece la arista de intersección:




Enunciado Estrategia


### **Ejecución**


Conclusiones

- Genere las aletas con una extrusión
  - Cambie el sistema de coordenadas al universal y dibuje el contorno



Utilice "Pulsartirar" para la extrusión






Enunciado Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Vuelva a aplicar operaciones booleanas para unirlos







Enunciado

Estrategia

# **Ejecución**


Conclusiones

- Genere los agujeros
  - En el sistema de coordenadas universal dibuje los 4 agujeros




Use "Extrusión" para hacer un único sólido con los cuatro agujeros





Como los agujeros son pasantes, la longitud basta con que sea superior a la altura máxima de la pieza



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Genere los agujeros



Los cuatro cilindros podrían haberse creado también con la primitiva "Cilindro":







Conviene ir creando los nuevos sólidos en capas diferentes para visualizarlos en cada momento del proceso según la necesidad.



Enunciado Estrategia


# Ejecución


Conclusiones

# Aplique operaciones booleanas para restarlos

Aplique "Diferencia" para obtener el sólido con los cuatro agujeros pasantes







Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones


# Genere el agujero de revolución

Cambie de nuevo el sistema de coordenadas para dibujar el perfil.



Es posible utilizar "Previo" o desplazarlo






Enunciado Estrategia

# **Ejecución**

Conclusiones


Aplique operaciones booleanas para restarlos


Al coincidir las caras, los dos sólidos se solapan




Con "Diferencia" se consigue el sólido final










Enunciado Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

# Finalmente redondee las aristas

√ Seleccione "Empalmar aristas" y escoja las aristas del contorno de la base












Empalmar aristas








Enunciado

Estrategia

# Ejecución

Conclusiones

¡¡¡Una vez completado el modelo generado en pulgadas es necesario escalarlo!!



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Cambie a espacio papel y genere una primera vista Base.

A partir de ella, es posible definir otras vistas relacionadas que mantendrán la

misma escala





Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

El programa busca los sólidos definidos en el modelo y presenta el alzado según el SCP actual:



Al indicar un punto para ubicar la vista, salen opciones para cambiar a otra vista (orientación), cambiar la visualización de líneas ocultas, escala, etc.

> Estas opciones se podrán cambiar más adelante, una vez generada la vista




Enunciado Estrategia

# **Ejecución**


Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Al elegir la vista Base, se pueden seguir eligiendo otras vistas moviendo el cursor hacia la zona que ocuparían



Al desplazar el cursor en diagonal aparecen vistas isométricas:



Enunciado Estrategia


## **Ejecución**

Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Al acabar de elegir las vistas iniciales finalice con Intro





Más adelante se pueden añadir otras vistas, cortes o detalles




Enunciado Estrategia

# **Ejecución**


Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Al seleccionar una vista se puede borrar (tecla Supr) o editar para cambiarle la escala o la visibilidad de aristas








Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Para hacer cortes se selecciona el tipo de corte elegido y a continuación la vista donde se marcará la traza de corte






Enunciado Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Seleccione los puntos de la traza del plano de corte, pulse Intro y elija un punto para ubicar la vista (puede ser a ambos lados de la traza):





Enunciado


Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Al aceptar el proceso aparece la vista con el rayado




Enunciado Estrategia


## Ejecución


Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

La identificación de la vista (etiqueta) puede ocultarse o editarse







Enunciado Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

El plano se puede resolver con estos dos cortes:

Para dibujarlos se puede dibujar la traza previamente en línea de ejes







Enunciado Estrategia

## Ejecución

Conclusiones


Para obtener esta


traza por este lado


vista se debe

Se generan las vistas y cortes necesarios

También se puede resolver con un corte por planos concurrentes:








Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se generan las vistas y cortes necesarios

Se añaden todos los ejes necesarios y la escala del dibujo en el cuadro de rotulación:




Enunciado Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# Se representa la acotación

Se acota directamente sobre las vistas en el espacio papel. ¡No es necesario crear ventanas gráficas!



Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Para crear los sólidos independientes se pueden utilizar extrusiones y revoluciones de perfiles planos.

A continuación se deben aplicar operaciones booleanas para combinarlos en un único sólido.

Conviene colocarlos en capas diferentes para controlar su visibilidad

- A los sólidos se les pueden aplicar redondeos y chaflanes de aristas directamente
- Para crear los planos a partir del modelo sólido, basta con elegir las vistas y cortes deseados y el programa los representa.

La acotación y los ejes del dibujo se deben añadir a posteriori sobre las vistas

# Ejercicio 26: Creación de modelos alámbricos y obtención de planos

## En este ejercicio se practica:

- Primitivas 3D: *Líneas*
- Instrumentos de visualización: *Visualizar (Superior)*
- Creación de planos a partir de modelos alámbricos: *Inmovilizar* vista
- Sistemas de referencia: Sistema de coordenadas universal

### En este ejercicio se refuerza:


- Atributos: *Capas*
- Instrumentos de visualización: Visualizar (Isométrica)
- Instrumentos de posicionamiento: Orto, Sistema de coordenadas
- Instrumentos de presentación: Ventana gráfica

#### Enunciado

Estrategia Ejecución Conclusiones Obtenga el modelo alámbrico de la torre sabiendo que:

- Las barras se han esquematizado como líneas, y los nudos se han esquematizado como puntos.
- Las medidas están dadas en mm.
- Tiene dos planos de simetría


Obtenga la representación diédrica de la torre por medio de su alzado, planta y perfil izquierdo




#### Estrategia

Ejecución Conclusiones Se puede resolver con rapidez en estos pasos:

- Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales a distintas alturas para posicionar los nudos
- Se dibujan las barras como líneas entre los puntos
- Se genera el plano y las vistas indicadas





Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Para generar un modelo alámbrico basta con dibujar líneas en 3D.



El plano de dibujo siempre es el XY

Para dibujar en otro plano hay que cambiar el sistema de coordenadas

Para cambiar el sistema de coordenadas se pueden utilizar pinzamientos y botón derecho del ratón.

> Desplazar y alinear Mover sólo origen

Universal




Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales para posicionar los nudos

> Se dibuja un esquema para posicionar los puntos de apoyo en el suelo:







En este caso el plano XY coincide con el sistema de coordenadas universal.

Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales para posicionar los nudos

Se cambia a una vista isométrica para visualizarlo mejor.

Recuerde que hay dos formas de cambiar:




Enunciado Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales para posicionar los nudos

Se desplaza y se gira el sistema de coordenadas hasta encontrarlo así




Enunciado Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales para posicionar los nudos

Para situar las alturas de los planos se dibujan dos líneas (se recomienda en modo ORTO) sobre el eje Y (de 5500 y de 6000)




Enunciado Estrategia

**Ejecución** Conclusiones Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales para posicionar los nudos

Cambie de nuevo al sistema de referencia universal y desplácelo hasta el final de la primera línea:

Dibuje otro esquema similar al anterior para posicionar los nodos en este segundo plano. Puede dibujar directamente con modo ORTO en vista axonométrica, el dibujo se situará en el plano XY:




Enunciado Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Se dibujan líneas auxiliares en planos horizontales para posicionar los nudos

Vuelva a desplazar el sistema de referencia al final de la segunda línea y dibuje el tercer esquema siguiendo el mismo proceso




Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

2 Se dibujan las barras como líneas entre los puntos

Se dibujan en una capa diferente:





Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Se genera el plano con las vistas indicadas

Para crear planos de modelos alámbricos, se utilizan ventanas gráficas. Cree una primera ventana y ajuste la escala








Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

# Se genera el plano con las vistas indicadas

Cree otras dos ventanas alineadas con la anterior y ajuste a la misma escala. Por defecto la vista es la misma en las tres, pero después se puede cambiar.




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

# Se genera el plano con las vistas indicadas

En la Pestaña Vistas se selecciona Superior y se aplica a la vista en planta (seleccionando la ventana). Se hace lo mismo con el perfil, se le aplica vista Izquierdo.





Enunciado Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

# Se genera el plano con las vistas indicadas

Inmovilice las ventanas (opciones del botón derecho del ratón) para evitar que cambie la configuración e inutilice en ellas las capas auxiliares







Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 


- Para crear modelos alámbricos basta con dibujar líneas en 3D
- Conviene crearse líneas auxiliares para marcar los extremos de las líneas. Para ello hay que cambiar el sistema de coordenadas convenientemente ya que el plano de dibujo es siempre el XY
- Para crear planos de modelos alámbricos se utilizan ventanas gráficas en el espacio papel

# BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA EN ESTE LIBRO



Normalización


Otros aspectos del CAD




Ingeniería gráfica y Diseño, de Félez y Martínez

Normalización

Otros aspectos del CAD






Los diferentes libros sobre fundamentos de la comunicación gráfica en ingeniería de Bertoline y otros

Normalización

Otros aspectos del CAD



El libro sobre Diseño en Ingeniería, de Lieu y Sorby

Normalización del Dibujo Industrial

Otros aspectos del CAD






Las normas sobre dibujo españolas

Normalización del Dibujo Industrial


Otros aspectos del CAD



El libro de normalización básica de Company y otros

Normalización del Dibujo Industrial


Otros aspectos del CAD



El libro de Dibujo industrial de Company y otros

Normalización del Dibujo Industrial


Otros aspectos del CAD




El libro de Dibujo Industrial de Félez y Martínez

Normalización del Dibujo Industrial

Otros aspectos del CAD







# Libros sobre formatos gráficos

Normalización del Dibujo Industrial

Otros aspectos del CAD





Libros sobre Diseño Geométrico Asistido por Computador (curvas y superficies complejas)

# ANEXO: Personalización de la interfaz

En este anexo se muestran unas ayudas básicas para personalizar la interfaz de usuario de AutoCAD

- Personalizar el color de fondo y de las herramientas
- Personalizar barras de herramientas: Mostrar fichas/grupos
- Ficha vista: Personalizar herramientas ventana gráfica
- Ficha vista: Personalizar ventanas gráficas modelo
- Ficha vista: Paletas
- Ficha vista: Personalizar la interfaz
- Personalizar barra acceso rápido
- Minimizar fichas/grupos

# Personalizar colores

#### Personalizar colores

Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica

Ventanas gráficas modelo


Paletas

Interfaz


Barra acceso rápido

Minimizar fichas/grupos

## Por defecto aparece la pantalla en tonos oscuros:



Si quiere cambiar la configuración haga click en botón derecho del ratón cuando está situado en el área de dibujo y seleccione "Opciones"



# Personalizar colores

### Personalizar colores

Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica


Ventanas gráficas modelo

Paletas

Interfaz

Barra acceso rápido

Minimizar fichas/grupos En menú Opciones en la ficha de Visualización se puede cambiar el esquema de color (para botones):



Para cambiar el color del fondo de la pantalla de fondo seleccione Colores.

# Personalizar colores

#### Personalizar colores

Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica

Ventanas gráficas modelo


Paletas

Interfaz

Barra acceso rápido

Minimizar fichas/grupos

## Se pueden cambiar opciones de color del espacio 2D:



En el Contexto "Espacio modelo 2D" modifique el elemento 'Fondo uniforme' a color blanco.

# Barras de herramientas

Personalizar colores

#### Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica


Ventanas gráficas modelo

Paletas


Interfaz

Barra acceso rápido


Minimizar fichas/grupos Colocándose encima de la barra de herramientas y apretando el botón derecho del ratón aparecen las opciones para visualizar fichas y grupos a voluntad



# Vista: Herramientas de ventana gráfica




# Vista: Ventanas gráficas de modelo



# Vista: Paletas



## Vista: Paletas



# Vista: Personalizar la Interfaz

Personalizar colores

Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica


Ventanas gráficas modelo

Paletas

#### Interfaz

Barra acceso rápido

Minimizar fichas/grupos Dentro de la ficha vista, el grupo interfaz permite mostrar/ocultar:



# Vista: Personalizar la Interfaz

Personalizar colores

Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica


Ventanas gráficas modelo

Paletas


#### Interfaz

Barra acceso rápido

Minimizar fichas/grupos Las Opciones de visualización aparecen al configurar el grupo interfaz:



# Personalizar la barra de acceso rápido



# Minimizar fichas/grupos

Personalizar colores

Barras de herramientas

Herramientas ventana gráfica


Ventanas gráficas modelo

Paletas

Interfaz

Barra acceso rápido

Minimizar fichas/grupos Hay varias disposiciones de visualizar las fichas/grupos y comandos:



Y para regresar a visualización de comandos

